



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.6 Airbag-Sicherheitsvorschriften	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.8 Airbagdeaktivierung	7
1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	8
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	8
1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	9
1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	9
1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	11
1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung	11
1.15 Sicherheitsgurte	11
1.16 Prüfen von Sicherheitsgurten	12
1.17 Gurtband prüfen	12
1.18 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	13
1.19 Gurtschloss-Sichtprüfung	14
1.20 Gurtschloss-Funktionsprüfung	14
1.21 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	14
1.22 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	15
1.23 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatzkindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	15
1.24 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	15
2 Reparaturhinweise	17
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	17
2.2 Kontaktkorrosion	17
2.3 Leitungsverlegung und -befestigung	17
68 - Innenausstattung	19
1 Ablagen/Abdeckungen	19
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	19
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	21
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	22
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	23
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	24
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	24
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	25
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	26
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	27
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	29
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	30
1.12 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	32
1.13 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	33
1.14 Abdeckung Fußraum aus- und einbauen	35
1.15 Mantelhaken und Halteschlaufe	37
1.16 Netzablage aus- und einbauen	39



1.17	Abdeckung für Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 , mit Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242	43
2	Ausstattungen	44
2.1	Montageübersicht - Trennwand	44
2.2	Montageübersicht - Sonnenblenden	46
2.3	Trennwand aus- und einbauen	46
2.4	Halter Gittertrennwand aus- und einbauen	49
2.5	Sonnenblende aus- und einbauen	51
2.6	Dachhaltegriff aus- und einbauen	53
3	Mittelkonsole	55
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	55
3.2	Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	59
3.3	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	60
3.4	Mittelkonsole aus- und einbauen	62
3.5	Getränkhalter aus- und einbauen	65
3.6	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	67
3.7	Blende Bedienungseinheit aus- und einbauen	68
3.8	Armlehne Mittelkonsole aus- und einbauen	69
3.9	Ausströmer aus- und einbauen	73
3.10	Abschlussquerträger Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	74
3.11	Träger Mittelkonsole Mitte aus- und einbauen	77
4	Innenspiegel	78
4.1	Montageübersicht - Innenspiegel	78
4.2	Innenspiegel aus- und einbauen	81
69	- Insassenschutz	88
1	Sicherheitsgurte	88
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	88
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	90
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	91
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	92
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	95
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	95
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	98
1.8	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	106
1.9	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	108
1.10	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	109
2	Airbag-System	115
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	115
3	Steuergerät für Airbag	116
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	116
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	116
4	Airbag Fahrerseite	119
4.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	119
4.2	Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	121
5	Airbag Beifahrerseite	122
5.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	122
5.2	Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	122
5.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	124
6	Seitenairbags	126
6.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	126
6.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	126
7	Kopfairbags	131
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	131



7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	131
8	Crashsensoren für Airbag	135
8.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	135
8.2	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	135
8.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	138
9	Sitzbelegungserkennung	141
9.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	141
9.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	142
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	143
1	Türverkleidungen vorn	143
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	143
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	144
2	Türverkleidungen hinten	147
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	147
2.2	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	149
3	Schalttafel	153
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	153
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	154
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	155
3.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	156
3.5	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	157
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	158
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	164
3.8	Ablagefach Mitte aus- und einbauen	165
3.9	Plakette für Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung einbauen	166
4	Querträger für Schalttafel	169
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	169
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	170
4.3	Lagerbock aus- und einbauen	173
5	Verkleidungen Innenraum	174
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	174
5.2	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	176
5.3	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	178
5.4	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	181
5.5	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	183
5.6	Montageübersicht - Deckel Staufach	184
5.7	Einstiegsleiste aus- und einbauen	184
5.8	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	192
5.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	196
5.10	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	206
5.11	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	212
5.12	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen	216
5.13	Fußstütze aus- und einbauen	220
5.14	Bodenbelag aus- und einbauen	221
5.15	Lautsprecherblende aus- und einbauen	229
6	Kofferraumverkleidungen	231
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	231
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	232
6.3	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	235
6.4	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	237
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	239
6.6	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	242
6.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	245
6.8	Formverkleidung aus- und einbauen Caddy Maxi	258



7	Dachverkleidungen	261
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	261
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	263
8	Dämpfungen	281
8.1	Montageübersicht - Dämpfung Kupplungs- und Bremspedal	281
8.2	Montageübersicht - Abdeckung für Lenksäulenkreuzgelenk	284
8.3	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand	285
8.4	Montageübersicht - Dämpfung Wasserkasten	286
8.5	Montageübersicht - Dämpfung Montageplatte	287
8.6	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand innen	288
8.7	Montageübersicht - Dämpfung Mittelkonsole A-Säule, Schalttafel	289
8.8	Montageübersicht - Dämpfung Radhaus	290
72	- Sitzgestelle	292
1	Übersicht Sitzvarianten	292
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	292
2	Vordersitze	293
2.1	Montageübersicht - Vordersitz	293
2.2	Montageübersicht - Lehne vorn	297
2.3	Montageübersicht - Kopfstütze	300
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	301
2.5	Vordersitz aus- und einbauen	306
2.6	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	310
2.7	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	311
2.8	Adapter Sitzgestell aus- und einbauen	312
2.9	Verkleidungen am Sitz aus- und einbauen	315
2.10	Aufnahme der Schublade aus- und einbauen	319
2.11	Lehnengestell aus- und einbauen	320
2.12	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	322
2.13	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	322
2.14	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	324
2.15	Seil- und Bowdenzug, Lehnenverriegelung aus- und einbauen	327
2.16	Kopfstützenführung aus- und einbauen	328
3	Rücksitze	330
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	330
3.2	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	333
3.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	334
3.4	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	336
3.5	Kopfstützenführung aus- und einbauen	347
74	- Sitz - Polster, Bezüge	348
1	Bezüge und Polster Vordersitze	348
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	348
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	349
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	350
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	351
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	351
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	356
1.7	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	361
1.8	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	362
2	Bezüge und Polster Rücksitze	364
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	364
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	365