



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	3
2 Kotflügel	7
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	7
3 Stirnwand	13
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	13
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	14
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	14
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	19
1 Frontklappe	19
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	19
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	21
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	21
1.4 Frontklappe einstellen	23
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	27
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	28
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	29
1.8 Scharniere aus- und einbauen	29
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	30
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	32
1.11 Gasdruckfeder entgasen	33
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	33
2 Heckklappe	35
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	35
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	36
2.3 Heckklappe einstellen	38
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	43
2.5 Betätigung aus- und einbauen	45
2.6 Scharniere aus- und einbauen	46
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	49
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	49
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	50
2.10 Gasdruckfeder entgasen	51
3 Tankklappeneinheit	52
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	52
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	53
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	57
1 Tür	57
1.1 Montageübersicht - Tür	57
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen	61
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen	61
1.4 Türaußendichtung aus- und einbauen	62
1.5 Tür aus- und einbauen	64
1.6 Tür einstellen	68
1.7 Schließbügel einstellen	70



1.8	Türscharnier aus- und einbauen	71
2	Türeinbauteile	76
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	76
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	78
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	79
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	80
2.5	Motor für Fensterheber V14/V15 aus- und einbauen	80
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	81
2.7	Fensterkurbel aus- und einbauen	82
2.8	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	83
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	85
2.10	Türgriff aus- und einbauen	86
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	86
2.12	Türschloss aus- und einbauen	88
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	89
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	90
2.15	Schließzylinder aus- und einbauen	91
2.16	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	93
3	Zentralverriegelung	97
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	97
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	99
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	101
58	Türen hinten/Türeinbauteile	104
1	Schiebetür	104
1.1	Montageübersicht - Schiebetür	104
1.2	Schiebetür aus- und einbauen	109
1.3	Schiebetür einstellen	112
1.4	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	120
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	120
1.6	Anschlag oben aus- und einbauen	121
1.7	Abdeckung Führungsschiene aus- und einbauen	122
1.8	Führungsschiene Mitte aus- und einbauen	124
1.9	Türinnendichtung aus- und einbauen	127
2	Türeinbauteile	131
2.1	Montageübersicht - Schiebetür	131
2.2	Schließbügel aus- und einbauen	135
2.3	Türschloss aus- und einbauen	136
2.4	Türaußengriff aus- und einbauen	137
2.5	Fernbetätigung aus- und einbauen	138
2.6	Lagerbügel aus- und einbauen	140
2.7	Innenbetätigung aus- und einbauen	141
3	Heckflügeltür	144
3.1	Montageübersicht - Heckflügeltür	144
3.2	Montageübersicht - Scharniere Heckflügeltür	146
3.3	Heckflügeltür aus- und einbauen	146
3.4	Scharniere Heckflügeltür aus- und einbauen	148
3.5	Heckflügeltür einstellen	150
3.6	Flügeltürdichtung hinten aus- und einbauen	156
3.7	Innendichtung Heckflügeltür aus- und einbauen	157
4	Türeinbauteile Heckflügeltür	158
4.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	158
4.2	Schließbügel aus- und einbauen	162
4.3	Schloss oben aus- und einbauen	164
4.4	Schloss unten aus- und einbauen	165



4.5	Betätigungshebel aus- und einbauen	167
4.6	Träger für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung aus- und einbauen	168
4.7	Betätigung aus- und einbauen	170
4.8	Türgriff aus- und einbauen	170
4.9	Griffleiste aus- und einbauen	172
4.10	Schließzylinder aus- und einbauen	173
60	- Schiebe-/Aussteldach	175
63	- Stoßfänger	176
1	Stoßfänger vorn	176
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	176
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	180
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	180
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	183
2	Stoßfänger hinten	191
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	191
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	196
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	197
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	199
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	200
64	- Verglasung	207
1	Reparaturhinweise	207
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	207
1.2	Scheibeninstandsetzung	207
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	208
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	209
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	210
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	212
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	213
2	Frontscheibe	214
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	214
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	215
3	Heckscheibe	219
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	219
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	223
4	Seitenscheiben	227
4.1	Montageübersicht - Seitenscheiben	227
4.2	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	234
4.3	Seitenscheibe aus- und einbauen	235
4.4	Schiebefenster Schiebetür aus- und einbauen	238
4.5	Seitenscheibe aus- und einbauen	245
4.6	Schiebefenster Seitenteil aus- und einbauen	247
4.7	Schiebefenster beweglich aus- und einbauen	250
5	Türscheiben	253
5.1	Türscheibe vorn aus- und einbauen	253
66	- Außenausstattung	257
1	Kühlergrill/Frontblende	257
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	257
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	258
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	259
2.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	259
2.2	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	260



2.3	Zierleiste aus- und einbauen	260
2.4	Einstiegsblende aus- und einbauen	261
2.5	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	264
3	Geräuschkämpfung	267
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	267
3.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	269
4	Unterbodenverkleidung	271
4.1	Montageübersicht - Tunnelbrücke	271
4.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	271
5	Dekorfolie / Schutzfolien	274
5.1	Schutzfolien ersetzen	274
6	Dachleisten / Dachreling	277
6.1	Montageübersicht - Dachreling	277
6.2	Dachreling aus- und einbauen	278
7	Außenspiegel	284
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	284
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	286
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	290
7.4	Gehäuserahmen aus- und einbauen	292
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	294
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen PKW-Ausführung	297
8	Radhausschale	299
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	299
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	300
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	300
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	302
9	Schriftzüge und Embleme	305
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	305
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	308
9.3	Schriftzüge aus- und einbauen	311
9.4	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	312
9.5	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	316
9.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	318
10	Sonderanbauteile	320
10.1	Reparaturhinweise	320
10.2	Montageübersicht - Sonderanbauteile	323
10.3	Ziereinlage Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	325
10.4	Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	327
10.5	Radverbreiterung Kotflügel aus- und einbauen	330
10.6	Radverbreiterung Schiebetür aus- und einbauen	331
10.7	Radverbreiterung Seitenteil aus- und einbauen	333
10.8	Türabdeckung vorn und hinten aus- und einbauen	334
10.9	Frontspoiler aus- und einbauen	335
10.10	Heckspoiler aus- und einbauen	338
11	Anhängevorrichtung	340
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	340
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	342
12	Reserveradhalter	346
12.1	Montageübersicht - Reserveradhalter	346