



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	2
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am SCR-System	2
1.6 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Abgasanlage	3
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>4</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	4
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
3.1 Sauberkeitsregeln	5
3.2 Fremdkörper im Motor	5
3.3 Kontaktkorrosion	5
3.4 Leitungsverlegung und -befestigung	6
3.5 Unterdrucksystem prüfen	6
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>7</b>
<b>1 Verhalten bei Falschbetankung</b>	<b>7</b>
<b>2 Kraftstoffbehälter</b>	<b>15</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	15
2.2 Kraftstoffbehälter entleeren	17
2.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	21
2.4 Falschbetankungsschutz aus- und einbauen	24
2.5 Falschbetankungsschutz deaktivieren	25
<b>3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>26</b>
3.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	26
3.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	26
3.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	28
<b>4 Steckkupplungen</b>	<b>30</b>
4.1 Steckkupplungen trennen	30
<b>5 Kraftstofffilter</b>	<b>33</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	33
5.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	34
5.3 Kraftstofffilter entwässern	36
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>38</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	38
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen	38
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>40</b>
7.1 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen	40
<b>8 Geber und Sensoren</b>	<b>41</b>
8.1 Geber für Wasserabscheider G63 aus- und einbauen	41