

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.7 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.8 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.9 Airbag-Sicherheitsvorschriften	8
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	10
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	11
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
1.18 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	12
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>13</b>
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>14</b>
<b>1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>14</b>
1.1 Handschuhfach aus- und einbauen	14
1.2 Taster für Handschuhfach aus- und einbauen	16
1.3 Abdeckung Airbag-Einheit Beifahrerseite unten aus- und einbauen	17
1.4 Blende Ausströmer außen aus- und einbauen	19
1.5 Blende Mittenausströmer aus- und einbauen	21
1.6 Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen	23
1.7 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen	24
1.8 Ablagefach Schalttafel, Mitte aus- und einbauen	26
1.9 Lautsprecherblende außen aus- und einbauen	26
1.10 Blende Windschutzscheibenbelüftung aus- und einbauen	27
1.11 Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen	29
1.12 Staukasten Dachgalerie aus- und einbauen	29
1.13 Dachkonsole - Brillenfach aus- und einbauen	31
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>33</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	33
2.2 Haltegriff aus- und einbauen	33
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	38
<b>3 Trittstufeneinsätze</b>	<b>41</b>
3.1 Montageübersicht Trittstufeneinsatz vorn	41
3.2 Montageübersicht - Trittstufe Schiebetür	41
3.3 Montageübersicht - Abdichtung Trittstufe Schiebetür	42
3.4 Trittstufeneinsatz vorn aus- und einbauen	43
3.5 Trittstufe Schiebetür aus- und einbauen	45
<b>4 Innenspiegel</b>	<b>48</b>
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel manuell abblendbarer	48



4.2	Montageübersicht - Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	48
4.3	Innenspiegel manuell abblendbarer aus- und einbauen	49
4.4	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	50
4.5	Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	53
4.6	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	54
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>60</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>60</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte vorn und Befestigungspunkte	60
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	61
1.3	Montageübersicht - Sicherheitsgurte hinten	62
1.4	Gurtaufrollautomat vorn aus- und einbauen	63
1.5	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	65
1.6	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	66
1.7	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	67
1.8	Gurtaufrollautomat, Doppelsitzbank aus- und einbauen	68
1.9	Gurtumlenkbeschlag, Doppelsitzbank, aus- und einbauen	69
1.10	Gurtschloss, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	70
1.11	Gurtschloss, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	71
1.12	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	72
1.13	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	73
<b>2</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>76</b>
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	76
<b>3</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>77</b>
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	77
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	77
<b>4</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>81</b>
4.1	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	81
4.2	Lenkrad aus- und einbauen	84
4.3	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	85
<b>5</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>86</b>
5.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	86
<b>6</b>	<b>Seitenairbag</b>	<b>90</b>
6.1	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	90
<b>7</b>	<b>Kopfairbag</b>	<b>94</b>
7.1	Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	94
<b>8</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>98</b>
8.1	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	98
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>101</b>
1.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	101
1.2	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	103
1.3	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	106
1.4	Verkleidung Heckflügeltür hinten rechts aus- und einbauen	107
1.5	Verkleidung Heckflügeltür hinten links aus- und einbauen	109
1.6	Verkleidung Kabinentür aus- und einbauen	111
1.7	Verkleidung Schiebetür aus- und einbauen	113
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>115</b>
2.1	Schalttafel aus- und einbauen	115
2.2	Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	117
2.3	Verkleidung Schalttafel unten aus- und einbauen	118
2.4	Verkleidung Lenksäule aus- und einbauen	119
2.5	Verkleidung Mitte unten aus- und einbauen	120



2.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	122
2.7	Verkleidung Schalltafeleinsatz aus- und einbauen	123
<b>3</b>	<b>Querträger für Schalltafel aus- und einbauen</b>	<b>126</b>
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>129</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrerhaus	129
4.2	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrgastraum	131
4.3	Einbauorteübersicht - Trennwand	133
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	135
4.5	Montageübersicht - Bodenplatte vorn	135
4.6	Trennwand aus- und einbauen	136
4.7	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	137
4.8	A-Säulen-Verkleidung für Fahrzeuge mit Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	139
4.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	140
4.10	Verkleidung D-Säule aus- und einbauen	142
4.11	Verkleidung D-Säule für Fahrzeuge mit elektrisch betätigtem Ausstellfenster aus- und einbauen	143
4.12	Seitenwandverkleidung vorn aus- und einbauen	145
4.13	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen	147
4.14	Seitenwandverkleidung hinten Kasten hinten aus- und einbauen	149
4.15	Verkleidungen Seitenscheiben aus- und einbauen	150
4.16	Bodenbelag Fahrerhaus links aus- und einbauen	151
4.17	Bodenbelag Fahrerhaus rechts aus- und einbauen	152
4.18	Bodenplatte vorn aus- und einbauen	153
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>156</b>
5.1	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	156
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>158</b>
6.1	Montageübersicht Formhimmel	158
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	159
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>163</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>163</b>
1.1	Montageübersicht - Sitzgestell	163
1.2	Montageübersicht - Schwingsitz	164
1.3	Montageübersicht - Drehsitz	166
1.4	Montageübersicht - Lehnengestell	168
1.5	Montageübersicht - Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster	168
1.6	Montageübersicht - Sitzlehne und Sitzpolster für Doppelkabine	169
1.7	Vordersitz mit Längsverstellung aus- und einbauen	170
1.8	Vordersitz ohne Längsverstellung aus- und einbauen	173
1.9	Sitzgestellverkleidung	175
1.10	Sitzpolster aus- und einbauen	177
1.11	Lehnengestell vorn aus- und einbauen	179
1.12	Armlehne am Lehnengestell	181
1.13	Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster aus- und einbauen	184
1.14	Sitzkiste vorn aus- und einbauen	185
1.15	Sitzpolster, Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	187
1.16	Doppellehne vorn aus- und einbauen	188
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>190</b>
2.1	Montageübersicht - Sitzbank 2-sitzig für Fahrgastraum 1., 2. und 3. Sitzreihe	190
2.2	Montageübersicht - Sitzbank 3-sitzig für Fahrgastraum 1., 2. und 3. Sitzreihe	190
2.3	Sitze der ersten Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	191
2.4	Armlehne Sitzbank aus- und einbauen	193
2.5	Lehnenabdeckung der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	194
2.6	Lehnenabdeckung, der 2. Sitzreihe im Fahrgastraum, aus- und einbauen	196



<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>197</b>
<b>1 Bezüge, Polster Vordersitze</b>	<b>197</b>
1.1 Montageübersicht - Bezug und Sitzpolster vorn	197
1.2 Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster vorn	198
1.3 Montageübersicht Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn	199
1.4 Montageübersicht - Bezug und Polster für Doppellehne vorn	200
1.5 Bezug und Sitzpolster vorn aus- und einbauen	201
1.6 Kopfstützenführung aus- und einbauen	203
1.7 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	204
1.8 Bezug und Lehnenpolster vorn aus- und einbauen	206
1.9 Bezug und Lehnenpolster vorn für Fahrzeuge mit Seitenairbag aus- und einbauen	208
1.10 Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	210
1.11 Bezug und Polster für Doppellehne vorn aus- und einbauen	212
1.12 Heizelemente der Vordersitze ersetzen	216
<b>2 Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>218</b>
2.1 Montageübersicht - Rücksitzbank	218
2.2 Bezug und Lehnenpolster hinten aus- und einbauen	218
2.3 Bezug und Sitzbankpolster hinten aus- und einbauen	221