



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Druckschläuche trennen	4
2 Kotflügel	7
2.1 Montageübersicht - Kotflügel vorn	7
2.2 Montageübersicht - Kniestück	8
2.3 Kotflügel vorn aus- und einbauen	8
2.4 Kotflügel vorn Ersatzteil	11
2.5 Kniestück aus- und einbauen	11
55 - Deckel, Klappen	15
1 Frontklappe	15
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	15
1.2 Montageübersicht - Klappenstütze	16
1.3 Montageübersicht Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	17
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	17
1.5 Frontklappe einstellen	19
1.6 Klappenstütze aus- und einbauen	21
1.7 Klappenscharnier aus- und einbauen	22
1.8 Klappenschloss aus- und einbauen	23
1.9 Fanghaken aus- und einbauen	24
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	25
2 Tankklappe	26
2.1 Montageübersicht - Tankklappe	26
2.2 Tankklappe aus- und einbauen	26
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	29
1 Tür	29
1.1 Montageübersicht - Tür vorn	29
1.2 Montageübersicht - Türscharnier	31
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen	31
1.4 Tür vorn aus- und einbauen	33
1.5 Tür einstellen	35
1.6 Schließbügel einstellen	36
1.7 Türscharnier aus- und einbauen	36
1.8 Türfeststeller aus- und einbauen	39
1.9 Schließbügel aus- und einbauen	39
2 Türeinbauteile	41
2.1 Montageübersicht - Fensterheber	41
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	42
2.3 Fensterheber aus- und einbauen	42
2.4 Fensterhebermotor aus- und einbauen	44
2.5 Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	46
2.6 Türgriff aus- und einbauen	47
2.7 Lagerbügel aus- und einbauen	47
2.8 Türschloss aus- und einbauen	48
3 Zentralverriegelung	51
3.1 Einbauorteübersicht Zentralverriegelung	51
3.2 Montageübersicht - Zündschlüssel bis 2010	52
3.3 Montageübersicht - Zündschlüssel ab 2010	53



3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen bis 2010	53
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen ab 2010	55
58	Türen hinten/Türeinbauteile	56
1	Schiebetür	56
1.1	Montageübersicht - Führungsschiene	56
1.2	Montageübersicht - Führungsschiene oben	57
1.3	Schiebetürinnendichtungen aus- und einbauen	57
1.4	Schiebetür aus- und einbauen	58
1.5	Schiebetür einstellen	60
1.6	Führungsschiene aus- und einbauen	69
1.7	Führungsschiene oben aus- und einbauen	70
2	Schiebetüreinbauteile	73
2.1	Montageübersicht - Schiebetüreinbauteile	73
2.2	Montageübersicht - Innenbetätigung	75
2.3	Montageübersicht - Zusatzschloss	76
2.4	Obere Rollenführung aus- und einbauen	76
2.5	Untere Rollenführung aus- und einbauen	77
2.6	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	77
2.7	Schiebetüranschlag aus- und einbauen	78
2.8	Öffnungsbegrenzer aus- und einbauen	78
2.9	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	79
2.10	Türgriff aus- und einbauen	79
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	79
2.12	Türschloss aus- und einbauen	81
2.13	Innenbetätigung aus- und einbauen	82
2.14	Zusatzschloss oben aus- und einbauen	84
2.15	Schließbolzen aus- und einbauen	85
2.16	Schließbügel aus- und einbauen	86
2.17	Führungskeil und Gleitstück aus- und einbauen	87
3	Elektrische Schiebetür	89
3.1	Montageübersicht - Schiebetür	89
3.2	Montageübersicht - Innenbetätigung	92
3.3	Montageübersicht - Führungsschiene	93
3.4	Montageübersicht - Führungsschiene oben	94
3.5	Schiebetürinnendichtung aus- und einbauen	94
3.6	Schiebetür aus- und einbauen	96
3.7	Schiebetür einstellen	98
3.8	Motorenriegelung	106
3.9	Antriebsriemen prüfen und einstellen	107
3.10	Motor für Schiebetüröffnung rechts V323 oder Motor für Schiebetüröffnung links V485 aus- und einbauen	108
3.11	Obere Rollenführung aus- und einbauen	109
3.12	Untere Rollenführung aus- und einbauen	110
3.13	Rollenwagen aus- und einbauen	110
3.14	Schiebetürstopper aus- und einbauen	112
3.15	Motor für Zuziehhilfe V329 Schiebetür hoch mit Zusatzschloss aus- und einbauen	113
3.16	Steuergerät für Schiebetür rechts J731 oder Steuergerät für Schiebetür links J558 aus- und einbauen	114
3.17	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	115
3.18	Türgriff aus- und einbauen	116
3.19	Lagerbügel aus- und einbauen	116
3.20	Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts F223 oder Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links F222 aus- und einbauen	118
3.21	Innenbetätigung aus- und einbauen	120
3.22	Einklemmschutz aus- und einbauen	122



3.23	Zusatzschloss/Obere Zuziehhilfe aus- und einbauen	124
3.24	Schließbolzen aus- und einbauen	124
3.25	Motor für Zuziehhilfe hinten rechts V308 oder Motor für Zuziehhilfe hinten links V307 aus- und einbauen	125
3.26	Führungskeil und Gleitstück aus- und einbauen	126
3.27	Führungsschiene aus- und einbauen	127
3.28	Führungsschiene oben aus- und einbauen	129
3.29	Schalter für elektrische Schiebetür in der B-Säule	131
4	Heckflügeltür hinten rechts	133
4.1	Montageübersicht - Heckflügeltür hinten rechts	133
4.2	Montageübersicht - Türscharnier	135
4.3	Montageübersicht - Türfeststeller	136
4.4	Montageübersicht - Türschloss oben und Führung unten	137
4.5	Montageübersicht - Innenbetätigung	138
4.6	Montageübersicht - Türschloss	139
4.7	Flügeltürinnendichtung aus- und einbauen	139
4.8	Heckflügeltür hinten rechts aus- und einbauen	140
4.9	Heckflügeltür hinten einstellen	142
4.10	Türscharnier aus- und einbauen	148
4.11	Türfeststeller aus- und einbauen	149
4.12	Türschloss oben und Führung unten aus- und einbauen	151
4.13	Innenbetätigung aus- und einbauen	153
4.14	Türschloss aus- und einbauen	155
4.15	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	157
4.16	Türgriff aus- und einbauen	158
4.17	Lagerbügel aus- und einbauen	158
4.18	Schließbügel oben aus- und einbauen	159
4.19	Zentrierzapfen und Schließbügel mit Zentrierzapfen unten aus- und einbauen	160
5	Heckflügeltür hinten links	161
5.1	Montageübersicht - Heckflügeltür hinten links	161
5.2	Montageübersicht - Innenverriegelung	163
5.3	Montageübersicht - Türfeststeller Öffnungswinkel 250°	164
5.4	Türschloss oben aus- und einbauen	164
5.5	Türschloss unten aus- und einbauen	165
5.6	Schließbügel aus- und einbauen	166
5.7	Türöffner aus- und einbauen	166
5.8	Innenverriegelung aus- und einbauen	166
5.9	Türfeststeller Öffnungswinkel 250° aus- und einbauen	168
6	Kabinentür	170
6.1	Montageübersicht - Kabinentür	170
6.2	Montageübersicht - Scharnier und Scharnierwinkel	172
6.3	Kabinentürdichtung aus- und einbauen	172
6.4	Kabinentür aus- und einbauen	174
6.5	Kabinentür einstellen	176
6.6	Scharnier und Scharnierwinkel aus- und einbauen	178
6.7	Türfeststeller aus- und einbauen	179
6.8	Gehäuse aus- und einbauen	180
6.9	Türgriff aus- und einbauen	181
6.10	Lagerbügel aus- und einbauen	181
6.11	Türschloss aus- und einbauen	182
6.12	Innenbetätigung aus- und einbauen	184
6.13	Schließbügel aus- und einbauen	185
60	Schiebe-/Ausstelldach	187
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	187
1.1	Funktion	187



1.2	Montageübersicht - Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	188
1.3	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel aus- und einbauen	189
1.4	Glasschiebedach aus- und einbauen	190
1.5	Aussteller aus- und einbauen	191
1.6	Schiebedachmotor aus- und einbauen	193
1.7	Blende aus- und einbauen	194
63	- Stoßfänger	195
1	Stoßfänger vorn	195
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn	195
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	197
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen bis 2012	197
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen ab 2012	199
1.5	Stoßfängerträger vorn aus- und einbauen bis 2012	201
1.6	Stoßfängerträger vorn aus- und einbauen ab 2012	203
1.7	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	204
2	Stoßfänger hinten	205
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten	205
2.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten Anbauteile	207
2.3	Montageübersicht - Trittstufen	208
2.4	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	208
2.5	Trittstufe hinten aus- und einbauen	210
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	212
64	- Verglasung	213
1	Reparaturhinweise	213
1.1	Mindestaushärtezeit	213
1.2	Frontscheibe in Stand setzen	214
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	214
1.4	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	215
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	216
1.6	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	217
1.7	Lackschäden ausbessern	217
1.8	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	218
1.9	Frontscheibe mit Sichtfenster für Fahrzeuge ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer vorbereiten	218
2	Frontscheibe	219
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	219
2.2	Montageübersicht - Frontscheibe beheizbar und Regensensor	220
2.3	Frontscheibe aus- und einbauen	220
3	Seitenscheiben	225
3.1	Montageübersicht - Seitenscheibe	225
3.2	Seitenscheibe aus- und einbauen	225
4	Schiebefenster beweglich	229
4.1	Montageübersicht - Betätigung für Schiebefenster	229
4.2	Schiebefenster beweglich aus- und einbauen	230
5	Heckscheibe	233
5.1	Montageübersicht - Heckscheibe Heckflügeltür	233
5.2	Heckscheibe Heckflügeltür aus- und einbauen	233
6	Heckscheibe Schiebefenster	237
6.1	Heckscheibe Schiebefenster aus- und einbauen	237
7	Dachfenster	240
7.1	Montageübersicht - Dachfenster	240
7.2	Dachfenster aus- und einbauen	240
8	Türscheibe vorn	244



8.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	244
8.2	Türscheibe aus- und einbauen	244
8.3	Türscheibe einstellen	245
8.4	Seitenscheibe aus- und einbauen	246
9	Geschraubte Scheiben	248
9.1	Montageübersicht - Ausstellfenster hinten	248
9.2	Montageübersicht - Ausstellfenster, Kabinentür	249
9.3	Ausstellfenster hinten aus- und einbauen	249
9.4	Ausstellfenster, Kabinentür aus- und einbauen	251
66	Außenausstattung	253
1	Kühlergrill/Frontblende	253
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill und Emblem bis 2012	253
1.2	Montageübersicht - Kühlergrill ab 2012	254
1.3	Kühlergrill und Emblem aus- und einbauen bis 2012	254
1.4	Kühlergrill und Emblem aus- und einbauen ab 2012	256
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	260
2.1	Werkzeug	260
2.2	Montageübersicht - Blende Scheinwerfer	260
2.3	Blende Scheinwerfer aus- und einbauen	261
2.4	Lüftungsgitter aus- und einbauen	262
2.5	Abdeckkappe Kotflügel aus- und einbauen	264
2.6	Blende Seitenteil aus- und einbauen	265
2.7	Blende Kennzeichenleuchte aus- und einbauen	265
2.8	Seitenschutzleisten - Montageübersicht	269
3	Geräuschkämpfung	271
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	271
3.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	272
4	Triebwerk-Schutz Crafter 4MOTION mit Achleitner Allradantrieb	275
4.1	Triebwerk-Schutz	275
5	Außenspiegel	278
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel	278
5.2	Spiegelglas aus- und einbauen bis 2010	282
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen ab 2010	283
5.4	Zusatz-Panoramaspiegel aus- und einbauen bis 2010	285
5.5	Zusatz-Panoramaspiegel aus- und einbauen ab 2010	286
5.6	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	287
5.7	Außenspiegel (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	288
6	Radhausschale	290
6.1	Werkzeug	290
6.2	Montageübersicht - Radhausschale vorn	290
6.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	292
7	Schriftzüge und Embleme	293
7.1	Montageübersicht - Emblem und Blende hinten	293
7.2	Maßangaben Schriftzüge hinten	293
7.3	Emblem und Blende hinten aus- und einbauen	296
7.4	Schriftzug Kotflügel Crafter 4MOTION mit Achleitner Allradantrieb	298
8	Sonderanbauteile	299
8.1	Kotflügelverbreiterungen Crafter 4MOTION mit Achleitner Allradantrieb	299
8.2	Reparaturhinweise	299
8.3	Montageübersicht - Kotflügelverbreiterungen	300
8.4	Verbreiterung Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	301
8.5	Verbreiterung Kotflügel aus- und einbauen	303
8.6	Verbreiterung Seitenschutzleiste Kotflügel aus- und einbauen	306



9	Anhängevorrichtung	310
9.1	Werkzeuge	310
9.2	Montagehinweis	310
9.3	Montageübersicht - Anhängevorrichtungen	310
9.4	Anhängevorrichtung, starr aus- und einbauen	313
9.5	Einbauhinweis:	314
10	Reserveradhalter	315
10.1	Werkzeuge	315
10.2	Montageübersicht - Reserveradhalter	315
10.3	Reserveradhalter aus- und einbauen	316
11	Schmutzfänger	318
11.1	Werkzeug	318
11.2	Schmutzfänger vorn	318
11.3	Schmutzfänger hinten	321
12	Pritschenbodenaufbau	323
12.1	Werkzeuge	323
12.2	Kontaktkorrosion!	324
12.3	Pritschenaufbau - Montageübersicht	324
12.4	Kofferraumboden und hintere Bordwand - Montageübersicht	326
12.5	Hintere Bordwand	327
12.6	Unterfahrschutz	329
12.7	Unterfahrschutz hinten	331
12.8	Kotflügel hinten	332