



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Allgemeines zum Nebenabtrieb .....	1
1.2 Funktion .....	1
1.3 Betrieb .....	2
1.4 Schaltbetätigung und Steuerung .....	2
<b>2 Technische Daten</b> .....	<b>4</b>
2.1 Technische Daten .....	4
<b>3 Reparaturhinweise</b> .....	<b>5</b>
3.1 Getriebe .....	5
3.2 Dichtungen, Dichtringe .....	5
3.3 Sicherungen .....	6
3.4 Schrauben, Muttern .....	6
<b>34 - Betätigung, Gehäuse</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Nebenabtrieb</b> .....	<b>7</b>
1.1 Montageübersicht Gehäuse für Nebenabtrieb .....	7
1.2 Montageübersicht Nebenabtrieb .....	9
1.3 Montageübersicht Zwischenrad .....	10
1.4 Montageübersicht Antriebswelle .....	11
1.5 Montageübersicht Schaltwelle .....	12
1.6 Gehäusedeckel für Nebenabtrieb aus- und einbauen .....	12
1.7 Antriebswelle aus- und einbauen .....	16
1.8 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen .....	17
1.9 Zwischenrad aus- und einbauen .....	19
1.10 Schaltwelle aus- und einbauen .....	19
1.11 Schaltwelle zerlegen und zusammenbauen .....	20
1.12 Flansch für Nebenabtrieb aus- und einbauen .....	22
<b>2 Schaltbetätigung</b> .....	<b>24</b>
2.1 Montageübersicht - Schaltbetätigung .....	24
2.2 Schaltzylinder für Nebenabtrieb aus- und einbauen .....	25
2.3 Hydrauliksystem entlüften .....	25