



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>3</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	3
<b>3 Allgemeine Hinweise</b>	<b>6</b>
3.1 Allgemeine Hinweise	6
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>7</b>
4.1 Sauberkeitsregeln	7
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>9</b>
<b>1 Verhalten bei Falschbetankung</b>	<b>9</b>
1.1 Verhalten bei Falschbetankung	9
<b>2 Kraftstoffbehälter</b>	<b>14</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	14
2.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	15
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren	17
<b>3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>19</b>
3.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	19
3.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	21
<b>4 Steckkupplungen</b>	<b>23</b>
4.1 Steckkupplungen trennen	23
<b>5 Kraftstofffilter</b>	<b>27</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	27
5.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	28
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>30</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	30
6.2 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen	31
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>32</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	32