| - 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM  | 1-19  |
|--|-------|
| 1. 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM   | 1     |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät                       | 2     |
| 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,      | 3     |
| Sicherungshalter A   |       |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für           | 4     |
| Motorkomponenten   | _     |
| 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät                    | 5     |
| 6. Motorsteuergerät  | 6     |
| 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                    | 7     |
| 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,                     | 8     |
| Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät                                     |       |
| 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil            | 9     |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät                            | 10    |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,                | 11    |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                       |       |
| 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,          | 12    |
| Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung                                      |       |
| 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät    | 13    |
| 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät                                    | 14    |
| 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,      | 15    |
| Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   |       |
| 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für                       | 16    |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter                |       |
| 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für           | 17    |
| Kühlmittelumlauf   |       |
| 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme          | 18    |
| 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz  | 19    |
| - Grundausstattung   | 20-48 |
| 1. Grundausstattung  | 20    |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät   | 21    |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,             | 22    |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   |       |
| 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische                    | 23    |
| Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,   |       |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   |       |
| 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,        | 24    |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |       |
| 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 25    |
| 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  | 26    |
| Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite          |       |
| 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für        | 27    |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                  |       |
| (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik       |       |
| 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  | 28    |
| 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,                 | 29    |
| Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  |       |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht | 30    |
| vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung      |       |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des              | 31    |
| Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für |       |
| Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts                                    |       |
| 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für    | 32    |
| Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte |       |
| im Außenspiegel Beifahrerseite   |       |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für                    | 33    |
| Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts   |       |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für        | 34    |
| Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  |       |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte   | 35    |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,        | 36    |
| Einstiegsleuchte hinten rechts   |       |
| 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 37    |
| 19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 38    |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts                           |       |
| 20. Relais 1 für Wischermotor. Relais 2 für Wischermotor. Scheibenwischermotor. Scheibenwaschpumpe.  | 39    |

|     | Heckscheibenwaschpumpe  |       |
|-----|---|-------|
|     | 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf  | 40    |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts   |       |
|     | 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare   | 41    |
|     | Heckscheibe in Flügeltür links  |       |
|     | 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf  | 42    |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte   |       |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,   | 43    |
|     | Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C  |       |
|     | 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,   | 44    |
|     | Stellmotor der Umluftklappe   | 4.5   |
|     | 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   | 45    |
|     | 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,  | 46    |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für   | 47    |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät   | 47    |
|     | 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,  | 48    |
|     | Bordnetzsteuergerät   | 10    |
| 003 | - Komfortsystem   | 49-64 |
|     | 1. Komfortsystem  | 49    |
|     | 2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf  | 50    |
|     | Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,   |       |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf   |       |
|     | Sicherungshalter D  |       |
|     | 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,   | 51    |
|     | Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf  |       |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,  |       |
|     | Einstiegsleuchte vorn links   | 50    |
|     | 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für   | 52    |
|     | Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für   |       |
|     | Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | E2    |
|     | 5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für    | 53    |
|     | Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite  |       |
|     | 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,  | 54    |
|     | Fensterhebermotor Beifahrerseite  | 04    |
|     | 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung   | 55    |
|     | Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung   |       |
|     | Beifahrerseite  |       |
|     | 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 56    |
|     | hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  |       |
|     | 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für  | 57    |
|     | Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links   |       |
|     | 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,   | 58    |
|     | Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für   |       |
|     | Zentralverriegelung in Heckflügeltür  | 50    |
|     | 11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  | 59    |
|     | auf Sicherungshalter C  | 60    |
|     | 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,<br>Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät | 60    |
|     | für Dachelektronik  |       |
|     | 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und  | 61    |
|     | Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für  | 01    |
|     | Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite   |       |
|     | 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten,   | 62    |
|     | Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,   |       |
|     | Innenleuchte links, Innenleuchte rechts   |       |
|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  | 63    |
|     | 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung   | 64    |
| 004 | - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   | 65-70 |
|     | Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   | 65    |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 66    |
|     | KI. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf   |       |
|     | Sicherungshalter A  | 67    |
|     | 3. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für  | 67    |
|     | ABS hinten links. Auslassventil für ABS hinten rechts. Auslassventil für ABS hinten links   |       |

| 4. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts,  | 68          |
|--|-------------|
| Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS  |             |
| <ol><li>Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz</li></ol>  | 69          |
| <ol><li>Taster für ASR und ESP, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Schalttafeleinsatz,</li></ol>   | 70          |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |             |
| 005 - Airbag-Systeme , (4X0)   | 71-75       |
| 1. Airbag-Systeme , (4X0)  | 71          |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät   | 72          |
| 3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite   | 73          |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,  | 74          |
| Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer  | 75          |
| 5. Steuergerät für Airbag  | 75<br>70 00 |
| 006 - Airbag-Systeme , (4X1)   | 76-82       |
| Airbag-Systeme , (4X1)     Batterie, Bordnetzsteuergerät   | 76<br>77    |
| Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite  | 78          |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,  | 79          |
| Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer  | 7.5         |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag  | 80          |
| Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  | 00          |
| 6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,  | 81          |
| Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag   | <b>.</b>    |
| Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag   |             |
| 7. Steuergerät für Airbag  | 82          |
| 007 - Sitzheizung  | 83-85       |
| 1. Sitzheizung   | 83          |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Sicherung 5 auf   | 84          |
| Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   |             |
| 3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer  | 85          |
| Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne   |             |
| 008 - Zusatzluftheizung (PTC) , (9AA),(9AN)  | 86-87       |
| 1. Zusatzluftheizung (PTC) , (9AA),(9AN)   | 86          |
| 2. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 5 auf  | 87          |
| Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,   |             |
| Heizelement für Luftzusatzheizung  | 00.00       |
| 009 - Zusatzluftheizung (PTC) , (9AP),(9AS)  | 88-89<br>88 |
| <ol> <li>Zusatzluftheizung (PTC), (9AP),(9AS)</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter</li> </ol> | 89          |
| A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Heizelement für  | 09          |
| Luftzusatzheizung  |             |
| 010 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)   | 90-91       |
| Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)   | 90          |
| 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 91          |
| 011 - Klimaanlage  | 92-98       |
| 1. Klimaanlage   | 92          |
| 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,   | 93          |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,   |             |
| Stellmotor der Umluftklappe  |             |
| 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 94          |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,  | 95          |
| Stellmotor der Zentralklappe   |             |
| 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,   | 96          |
| Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe   |             |
| hinten   | 07          |
| 6. Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung,   | 97          |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 00          |
| 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für  | 98          |
| Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,   |             |
| Frischluftgebläse hinten 012 - Anhängerbetrieb   | 99-102      |
| 1. Anhängerbetrieb   | 99-102      |
| Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 100         |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf  | .00         |
| Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C   |             |
| 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für   | 101         |
| Anhängerbetrieb  |             |

| 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät  | 102        |
|--|------------|
| 013 - Einparkhilfe (PDC)   | 103-109    |
| Einparkhilfe (PDC)   | 103        |
| 2. Batterie, Schalter für Handbremskontrolle, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf  | 104        |
| Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D  | 405        |
| 3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für   | 105        |
| Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für Einparkhilfe 4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für   | 106        |
| Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe   | 100        |
| 5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für   | 107        |
| Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe   |            |
| 6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für   | 108        |
| Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten  |            |
| 7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe   | 109        |
| 014 - Radioanlage RCD 2001   | 110-116    |
| <ol> <li>Radioanlage RCD 2001</li> <li>Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A</li> </ol>   | 110<br>111 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher   | 112        |
| vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte  | 112        |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,  | 113        |
| Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts   |            |
| 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,  | 114        |
| Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links   |            |
| 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,   | 115        |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher   |            |
| Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts   |            |
| 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für   | 116        |
| Bus-Systeme  |            |
| 015 - CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)   | 117-123    |
| CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)   | 117        |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 118        |
| 3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme   | 119        |
| 4. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme  | 120<br>121 |
| <ol> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> </ol>  | 121        |
| 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit  | 123        |
| Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler  | 0          |
| 016 - Sicherungsbelegung   | 124-143    |
| 1. Sicherungsbelegung  | 124        |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für   | 125        |
| Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss   | 400        |
| 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A  | 126        |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,<br/>Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf</li> </ol> | 127        |
| Sicherungshalter B   |            |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,  | 128        |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf   | .20        |
| Sicherungshalter B   |            |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B,  | 129        |
| Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  | 100        |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B,  | 130        |
| Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B  |            |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter  | 131        |
| C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C  |            |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,   | 132        |
| Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C   |            |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,  | 133        |
| Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  | 404        |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherung 10 auf  | 134        |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  |            |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C,  | 135        |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter C. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C. Sicherung 19 auf   | 100        |
|  |            |

|          | Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C   |         |
|----------|---|---------|
|          | 13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,      | 136     |
|          | Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   |         |
|          | 14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf           | 137     |
|          | Sicherungshalter D  |         |
|          | 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf           | 138     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D,           | .00     |
|          | Sicherung 9 auf Sicherungshalter D  |         |
|          | 16. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf        | 139     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,         | 100     |
|          | Sicherung 15 auf Sicherungshalter D   |         |
|          | 17. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf        | 140     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, Sicherung 1 (30)                           | 140     |
|          | 18. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf        | 141     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,         | 141     |
|          | Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D                              |         |
|          | 19. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf        | 142     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D          | 142     |
|          |   | 142     |
|          | 20. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf        | 143     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,         |         |
| <u> </u> | Sicherung 36 auf Sicherungshalter D   | 444440  |
| 017      | ' - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)  | 144-146 |
|          | 1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)   | 144     |
|          | 2. Batterie, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf            | 145     |
|          | Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage        | 4.40    |
|          | 3. Elektronisches Zündschloss, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und             | 146     |
|          | Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,             |         |
|          | Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   |         |
| 018      | s - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion                                     | 147-154 |
|          | Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion   | 147     |
|          | 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,       | 148     |
|          | Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  |         |
|          | 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung                     | 149     |
|          | 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf             | 150     |
|          | Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe   |         |
|          | 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für         | 151     |
|          | Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse   |         |
|          | 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung           | 152     |
|          | 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,   | 153     |
|          | Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für         |         |
|          | Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  |         |
|          | 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2     | 154     |
|          | für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2                                 |         |
| 019      | ) - SHIFTMATIC , (G0U)  | 155-160 |
|          | 1. SHIFTMATIC, (GOÚ)  | 155     |
|          | 2. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf      | 156     |
|          | Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D   |         |
|          | 3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1   | 157     |
|          | für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,                |         |
|          | Hydraulikpumpe für Getriebe   |         |
|          | 4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät     | 158     |
|          | für elektronisches Schaltgetriebe   | .00     |
|          | Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe                           | 159     |
|          | 6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,            | 160     |
|          | Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, | 100     |
|          | Anschluss für Diagnose  |         |
| ດວດ      | 7. Radioanlage , (8YE)  | 161-168 |
| 020      | 1. Radioanlage , (8YE)  | 161     |
|          | 2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B  | 162     |
|          | 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher  | 163     |
|          | vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte                                 | 100     |
|          | 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,                 | 164     |
|          | Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts                              | 104     |
|          | 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,                   | 165     |
|          | Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links                                | 100     |
|          | 6. Radio. Hochtonlautsprecher hinten links. Hochtonlautsprecher hinten rechts.                        | 166     |
|          | o. Nadio. Hoontoniadionechei hinten iirko. Hoontoniadionechei Hilliten Teolito.                       | 100     |

Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für 167 **Bus-Systeme** 8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler 168 021 - Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001 169-176 1. Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001 169 2. Batterie, Radio, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 5 auf Sicherungshalter 170 A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher 171 vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, 172 Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, 173 Hochtonlautsprecher Mitte links. Mitteltieftonlautsprecher Mitte links 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, 174 Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für 175 **Bus-Systeme** 8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler 176 023 - Universelle Handyvorbereitung 177-181 1. Universelle Handyvorbereitung 177 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät 178 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon 179 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon 180 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon 181 024 - Programmierbare Sonderfunktionen 182-189 1. Programmierbare Sonderfunktionen 182 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät 183 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Steuergerät für programmierbare 184 Sonderfunktionen 4. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät, 185 Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb 5. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät, 186 Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb 6. Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare 187 Sonderfunktionen 7. Wählhebel für Retarderbremse. Schalter für Retarderbremse. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für 188 programmierbare Sonderfunktionen 8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für 189 Retarderbremse, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 025 - Klimaanlage, (6AC) 190-195 1. Klimaanlage, (6AC) 190 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, 191 Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 192 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, 193 Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für 194 **Bus-Systeme** 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für 195 Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 026 - Heizung mit mechanischer Regelung 196-200 1. Heizung mit mechanischer Regelung 196 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf 197 Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalte D 3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluft-198 und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil 199

für Kühlmittel der Heizung. Frischluftgebläse hinten

| <ol><li>Elektronisches Zündschloss, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Leitungsverteiler 2 für</li></ol> | 200     |
|---|---------|
| Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelumlauf   |         |
| 027 - Fahrtenschreiber  | 201-204 |
| 1. Fahrtenschreiber   | 201     |
|   | 202     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät  |         |
| 3. Steuergerät für Fahrtenschreiber   | 203     |
| Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber  | 204     |
| 028 - Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche   | 205-209 |
| Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche   | 205     |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf                         | 206     |
| Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C   |         |
| 3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät   | 207     |
| Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links   | 208     |
|   |         |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn             | 209     |
| rechts  |         |
| 029 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen   | 210-212 |
| Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen   | 210     |
| Batterie, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose  | 211     |
| 3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4   | 212     |
| 030 - Reifendruckkontrolle  | 213-216 |
| 1. Reifendruckkontrolle   | 213     |
| Norderdagsktonkrolle     Batterie, Steuergerät für Reifendruckkontrolle                                       | 214     |
|   |         |
| 3. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck              | 215     |
| hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle                      |         |
| 4. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Leitungsverteiler 3 für                  | 216     |
| Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme                         |         |
| 031 - Rückfahrkamera (Rear Assist)  | 217-220 |
| Rückfahrkamera (Rear Assist)  | 217     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,             | 218     |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                               |         |
| Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera  | 219     |
| 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera                              | 220     |
|   | 221-224 |
| 032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)  |         |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 221     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,             | 222     |
| Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                               |         |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera                             | 223     |
| 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera                              | 224     |
| 033 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche   | 225-227 |
| 1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche  | 225     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,             | 226     |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                               |         |
| Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                 | 227     |
|   |         |
| 034 - Multifunktionslenkrad   | 228-233 |
| 1. Multifunktionslenkrad  | 228     |
| 2. Batterie, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 5          | 229     |
| auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C  |         |
| 3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für                 | 230     |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                           |         |
| (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik                |         |
| 4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Menüauswahl vorwärts, Taster für Menüauswahl             | 231     |
| rückwärts, Taster für Scroll-Up-Funktion im Multifunktionslenkrad, Taster für Scroll-Down-Funktion            | _0.     |
| im Multifunktionslenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rücks ellring mit Schleifring, Steuergerät für           |         |
|   |         |
| Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite                                   | 000     |
| 5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für                  | 232     |
| Lautstärkeerhöhung, Taster für Lautstärkeverringerung, Taster für Telefonverbindung,                          |         |
| Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik  |         |
| 6. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für          | 233     |
| Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für                    |         |
| Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |         |
| 035 - Dachlüfter  | 234-236 |
| 1. Dachlüfter   | 234     |
| Bactilititei     Bertherie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf    | 235     |
|   | 200     |
| Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                   | 000     |
| 3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Dachlüfter                             | 236     |
| 036 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge   | 237-239 |
|   |         |

| 1 Ladoroumholoughtung für Kostonfohrzougo  |  |
|--|--|
| Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge  | 237  |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf   | 238  |
| Sicherungshalter C, Leuchtstofflampe für Hochdach hinten, Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte  | 000  |
| 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | 239  |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 037 - Zusatzblinkleuchten  | 240-243  |
| 1. Zusatzblinkleuchten   | 240-243  |
| Zusatzbillikledchten     Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten  | 241  |
| Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für   | 242  |
| Dachblinklicht links   |  |
| 4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts,  | 243  |
| Lampe für Dachblinklicht rechts  |  |
| 038 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 244-249  |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 244  |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 245  |
| Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf  |  |
| Sicherungshalter A   |  |
| 3. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für   | 246  |
| ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links  |  |
| 4. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts,  | 247  |
| Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS  | 0.40   |
| 5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz   | 248  |
| 6. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Bedienungseinheit für Schalttafel  | 249  |
| Mitte, Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   | 250-252  |
| 039 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)  1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)  | 250-252<br>250   |
| Berteizbare Frontscheibe , (40X)     Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für beheizbare   | 251  |
| Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe  | 201  |
| Schalter für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel   | 252  |
| Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |  |
| 040 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 253-255  |
| 1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)   | 253  |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 254  |
| Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |  |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,  | 255  |
| Lampe für Rückfahrlicht rechts   |  |
| 041 - Rückfahrwarner   | 256-257  |
|  | 256  |
| 1. Rückfahrwarner  | 256  |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger   | 256<br>257   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger<br/>links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> </ol>   | 257  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger<br/>links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> </ol>  | 257<br>258-262   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger<br/>links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung</li> </ol>  | 257<br>258-262   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C,</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper         <ol> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> </ol> </li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265  |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264   |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266                                 |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267                          |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ol>  | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268-270               |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> </ol>   | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268-270<br>268        |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Batterie, Hauptschalter für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,</li> </ol>             | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268-270               |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Besterie, Hauptschalter für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C</li> </ol> | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268-270<br>268<br>269 |
| <ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Massepunkt am Längsträger links hinten, Verbindung (RF) im Schalttafelleitungsstrang</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Vorbereitung für Dreiseitenkipper</li> <li>Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge, (D4S)</li> <li>Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B</li> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Dosierpumpe</li> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)</li> <li>Batterie, Hauptschalter für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,</li> </ol>             | 257<br>258-262<br>258<br>259<br>260<br>261<br>262<br>263-267<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268-270<br>268        |

| 045 - Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage  | 271-275          |
|---|------------------|
| Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage  | 271              |
| 2. Starktonhorn 1, Starktonhorn 2, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sich   |                  |
| auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D  |                  |
| 3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, Lampe für Bundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, Lampe für Bundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Bundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Bundumkennleuchte und Tonfolgeanlage (Relais für Bundumkennleuchte und Tonfolgeanlage). |                  |
| Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte vorn rechts, Motor für Rundumkennleuchte   | e, Motor tur     |
| Rundumkennleuchte vorn rechts 4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte ur  | nd 274           |
| Tonfolgeanlage, Sperrdiode, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3, Lampe für  |                  |
| Beleuchtung des Schalters der Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage  | 1                |
| 5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1   | auf 275          |
| Sicherungshalter C  | 270              |
| 046 - 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM   | 276-294          |
| 1. 2,5-l-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM  | 276              |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät  | 277              |
| 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,   | 278              |
| Sicherungshalter A  |                  |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für  | 279              |
| Motorkomponenten  |                  |
| 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät   | 280              |
| 6. Motorsteuergerät   | 281              |
| 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 282              |
| 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,  | 283              |
| Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät  |                  |
| 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil   | 284              |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät   | 285              |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,   | 286              |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 007              |
| 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,   | 287              |
| Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | raorät 200       |
| <ol> <li>Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuerg</li> <li>Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> </ol>  | gerät 288<br>289 |
| 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuerge   |                  |
| Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | nat, 230         |
| 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für  | 291              |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter   | 201              |
| 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für  | 292              |
| Kühlmittelumlauf  |                  |
| 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 293              |
| 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz   | 294              |
| 047 - Rundumkennleuchten (gelb)   | 295-296          |
| 1. Rundumkennleuchten (gelb)  | 295              |
| 2. Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungsh   | nalter A, 296    |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte   |                  |
| 048 - Vorbereitung für Ladebordwand   | 297-301          |
| Vorbereitung für Ladebordwand   | 297              |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sich   | herung 298       |
| für Spannungsversorgung, Kl. 30   |                  |
| 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrela   | ais 299          |
| für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf  |                  |
| Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,   |                  |
| Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Hauptsicherung für  |                  |
| Mehrausstattungen   | 6 auf 300        |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 16</li> <li>Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> </ol>  | o aui 300        |
| 5. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherung 8 auf   | 301              |
| Sicherungshalter D  | 301              |
| 049 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  | 302-303          |
| Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  | 302              |
| Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts   | 303              |
| 050 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)  | 304-308          |
| Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)  | 304              |
| 2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B  | 305              |
| 3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D   | 306              |
| 4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizu   | ing, 307         |
| Dosierpumpe   |                  |

| 5.  | Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse         | 308     |
|-----|--|---------|
|     | Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr , (D4S)   | 309-310 |
|     | Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr , (D4S)   | 309     |
|     |  | 310     |
|     | Vorwahluhr, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf              | 310     |
|     | icherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Dosierpumpe                                | 044.040 |
|     | Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr , (D2S)   | 311-312 |
|     | Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr , (D2S)   | 311     |
| 2.  | Vorwahluhr, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf              | 312     |
| Si  | icherungshalter B, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Dosierpumpe                                |         |
|     | Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)   | 313-317 |
|     | Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)   | 313     |
|     | Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,     | 314     |
|     |  | 314     |
|     | ordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | 0.1=    |
|     | Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links     | 315     |
|     | r Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät      |         |
| 4.  | Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, | 316     |
| Ir  | nnenleuchte hinten   |         |
| 5.  | Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts           | 317     |
|     | Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge  | 318-320 |
|     | Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge  | 318     |
|     |  |         |
|     | Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten       | 319     |
|     | ıks, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung  |         |
| 19  | 9 auf Sicherungshalter C   |         |
| 3.  | Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung   | 320     |
|     | Vorbereitung für Ladebordwand  | 321-322 |
|     | Vorbereitung für Ladebordwand  | 321     |
|     | Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B      | 322     |
|     |  |         |
|     | Anhängerbetrieb  | 323-326 |
|     | Anhängerbetrieb  | 323     |
| 2.  | Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,     | 324     |
| Kl  | l. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf   |         |
| Si  | icherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   |         |
|     | Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für  | 325     |
|     | nhängerbetrieb   | 0_0     |
|     | Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,    | 326     |
|     |  | 320     |
|     | teuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät  |         |
|     | Programmierbare Sonderfunktionen   | 327-334 |
| 1.  | Programmierbare Sonderfunktionen   | 327     |
| 2.  | Batterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                   | 328     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Steuergerät für programmierbare     | 329     |
|     | onderfunktionen  |         |
|     | Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,      | 330     |
|     |  | 330     |
|     | teuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb                           | 004     |
|     | Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,      | 331     |
|     | teuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb                           |         |
| 6.  | Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare       | 332     |
| S   | onderfunktionen  |         |
| 7.  | Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für    | 333     |
|     | ogrammierbare Sonderfunktionen   |         |
|     | Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für         | 334     |
|     |  | 334     |
|     | etarderbremse, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme   |         |
|     | Klimaanlage  | 335-341 |
|     | Klimaanlage  | 335     |
| 2.  | Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,        | 336     |
|     | icherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,        |         |
|     | tellmotor der Umluftklappe   |         |
|     | Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage            | 337     |
|     | Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,     | 338     |
|     |  | 330     |
|     | tellmotor der Zentralklappe  | 000     |
|     | Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,  | 339     |
|     | agnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe    |         |
| hi  | nten   |         |
| 6.  | Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für            | 340     |
|     | us-Systeme   |         |
|     | Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für           | 341     |
|     | ühlmittel der Heizung. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D. Pumpe für Kühlmittelumlauf.            | J.,     |
| 170 | animitati atti moleuna. Sionorana en adi Gionoranashallor e. i ambe lai Narilimillelalililadi.     |         |
|     |  |         |

Frischluftgebläse hinten 059 - Radiovorbereitung 342-348 1. Radiovorbereitung 342 2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 343 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn 344 links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte 4. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher 345 Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 5. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher 346 Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links 6. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher 347 hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C 348 060 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge 349-351 1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge 349 2. Bordnetzsteuergerät, Leuchtstofflampe für Hochdach hinten, Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte 350 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 351 für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 061 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) 352-356 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) 352 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, 353 Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 354 für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 4. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, 355 Innenleuchte hinten 5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts 356 062 - Zusatzblinkleuchten 357-360 1. Zusatzblinkleuchten 357 2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten 358 3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für 359 4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts, 360 Lampe für Dachblinklicht rechts 063 - Rückfahrwarner 361-362 1. Rückfahrwarner 361 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät 362 064 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen 363-365 1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen 363 2. Batterie, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 364 3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4 365 065 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper 366-370 1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper 366 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 367 für Spannungsversorgung, Kl. 30 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 368 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C, Sicherung für Kippvorrichtung 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, 369 Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf 370 Sicherungshalter D 066 - Komfortsystem 371-386 1. Komfortsystem 371 2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf 372 Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, 373 Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,

Einstieasleuchte vorn links

| Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuregrät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für  5. Schalter für Spiegelverstellung fahrerseite, Motor (2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite  6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,  7. Türkonfaktschalter belichrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung  8. Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Befährerstir, Motor für Spiegelverstellung  8. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  8. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung  8. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung  8. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Ausstellinester rechts, Motor für Ausstellinester rechts, Motor für Zentralverriegelung hinten rechts, Schleren zu Zentralverriegelung hinten rechts, Schleren zu Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  10. Türkontalkschalter hinten für Hecktür rechts, Schleier für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3  82. Sensor für Innenraumberwachung, Taster für Dacktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, 382. Sensor für Innenraumberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrzerseite, 1918. Schleiter für Leselicht Fahrzerseite, 1918. Schleiter für Leselicht Beifahrerseite, 1918. Schleiter für Schleibedach hinten, 384. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksellene schleiben, 1918. Schleiter für Innenleuchte vorn, Leseleuchte Sellahrerseite, 1918. Schleiter für Innenleuchte vorn, Leseleuchte S          |     | 4. Fensterneberschalter vorn links, Fensterneberschalter vorn rechts in Fahrertur, Schalter für     | 3/4 |
|---|-----|---|-----|
| 5. Schalter für Spiegelverstellung inks, Tursteuergerät Fahrersele, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vom rech s, beheitzbarer Außenspiegel Fahrerseite 6. Fensterheberschafter vom rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, 376 Fensterhebermotor Befährerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung Befährerseite, Motor für Zentralverriegelung in Befährerseit, Motor für Spiegelverstellung Befährerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten inks, Schließeinheit für Zentralverriegelung 378 hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schließein rechts 9. Türkontaktschalter hinten inks, Türkontaktschalter hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Türkontaktschalter hinten rechts, Schließein Hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckfügeltür 11. Tietontonn, Relais tür für Ausstellfensteln inks, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckfügeltür 11. Tietonhorn, Relais tür Signalhom, Relais tür Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckfügeltür 12. Schließerter für Innennaumüberwachung, Tenster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Repen und Lichterkennung, Sensor 3 für Innennaumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schließend, Taster für Leselicht Delfahrerseite, Sensor für Repen und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenneuuchte vom, Steuergerät für Schließedach hinten, 848 Bördnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Jaster für Dachelektronik, Jaster für Dachelektronik, Jaster für Behänder vom Sensor sensor sensor sensor sensor sensor sens          |     | Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für |     |
| Bilnkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor <sup>2</sup> für Spiegelverstellung Fahrerseite, Binstegeleuchte vom rechts, beheizbare Außenspiegel Fahrerseite 6. Fensterheberschalter vom rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, 76 Fensterheberschalter vom rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, 77 Türkontaktschalter Befährerseite 7. Türkontaktschalter Befährerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Befährerseite, Motor für Zentralverriegelung in Befährersteite, Motor für Zentralverriegelung in Befährerseite, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts, Schalter in echts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hirten links, Türkontaktschalter hirten fürks, Türkontaktschalter hirten fürks, Edit für Zentralverriegelung in Tür hirten fürks, Türkontaktschalter hirten für Hecklür erschts, Schalter für Zentralverriegelung in Horten für Hecklür erschts, Schalter für Zentralverriegelung in Horten für Hecklür erschts, Schalter für Zentralverriegelung in Horten für Hecklür erschts, Schalter für Zentralverriegelung in Heckfüngeltür 11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 aus Sicherungshalter C 12. Schalter für hemeraumüberwachung, Tester für Desklitkvierung des Gebers für Fahrzeugnelgung, Sensor 3 für Innentaumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vom, Leseleuchte Befährerseite, Tunken innenleuchte innen heckler hins, Innenleuchte rechts hinsen innenleuchte nich, Innenleuchte vom, Leseleuchte Befährerseite, 18. Schalter für Schiebedach initen, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Außenten für hurberscheinen siehen hinsen, Innenleuchte vom, Leseleuchte Befährerseite, 18. Schalter für hurberscheinen, Innenleuchte vom, Leseleuchte Befährerseite, 18. Schieber für hurb |     |   |     |
| Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstlegsleuchte vorn rech S, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerat, Bodienungseinheit für Schalttafel Mitte, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Orn rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite 7. Türkontakschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung in Hotor für Zentralverriegelung in Schleißeinheit für Schleißeinheit für Zentralverriegelung in Tür hinten inks, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kohot für Zentralverriegelung in Tür hinten für Kohot für Zentralverriegelung in Hecktür für Ausstellifenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Hecktügeltür 11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais für Gebektiverung des Gebers für Fahrzeugnejung, 382 Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, 13. Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite, 138 14. Schalter für Schlebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte für Schlebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte für Schlebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, 138 207 - Grundausstaltung 387-4 387 2. Batterie, Drehstrongenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386 387 - Grundausstaltung 387-4 389 387 2. Batterie, Drehstrongenerator, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenverriegelung, Stelliglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter C, S          |     |   | 375 |
| 6. Fensterheberschalter vom rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schättlafel Mitte, Fensterheberrechter Befährerseite 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Befährerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung in Beifährertür, Motor für Spiegelverstellung Befährerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontakschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung in Tür hinten nichts 8. Türkontakschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung in Horten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung in Hecktüngeltür 11. Tieftonhom, Relais für Signalhom, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugnelgung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bernor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 22. Schalter für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Befährerseite, Sensor für Regen- und 23. Lichterkenung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhom, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte Fahrerseite 23. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vom, Leseleuchte Beifährerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Fahrerseite 24. Schalter für Schiebedach, Taster für Honenleuchte vom, Leseleuchte Beifährerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte mehrs. 25. Bordnetzsteuergerät, Stomwersergeleite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebedach initen, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulerenveriegelung, Sicherungshalter O 25. Beitkronisches Zündschioss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Scherungshalter           |     |   |     |
| Fensterhebermotor Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerat, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Tör in Tör hinten links, 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Tör inhinten links, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Täre seilen für Ausstellfenster inks, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Hecktürgefür 11. Tiefonhom, Relais für Signalhom, Relais 1 für Alammanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 382 Sensor für Innernaumberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, 20. Sensor in Tür Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innernaumberwachung, Alarmhom, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite, 13. Taster für Leselicht Fahrerseite 14. Schalter für Schlebedach, Taster für Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite, 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite, 16. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte brinten, Innenleuchte 16. Schalter für Hunten Schleiber hinten, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten, Inne          |     |   |     |
| 7. Türkontaktschalter Belfahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Belfahrerseite Berfahrerseite A. Schließeinhelt für Zentralverriegelung in Belfahrertür, Motor für Spiegelverstellung Belfahrerseite 3. Schließeinhelt für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung Architen rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schliebetür rechts 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten für Hecktür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten für Hecktür rechts, Motor für Zentralverriegelung hinten rechts, 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Hecktügeltür 11. Tietonohm, Relais tür Signalhom, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 382 Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik i 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Eseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte rür Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchtung 387 2. Batterie, Derbstrongenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387 388 380 387 40 389 40 507 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41   |     | 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,  | 376 |
| Belfahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Belfahrerstür, Motor für Spiegelverstellung Belfahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung in inten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung 378 hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schließeinheit für Zentralverriegelung 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Motor für Ausstellifenster rechts, Motor für Ausstellifenster rechts, Motor für Ausstellifenster links, Motor für Ausstellifenster rechts, Motor für Ausstellifenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Hecktügeltür 11. Tiefonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, 382 Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchter Patrestelle 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenleuchte vorn, Betuergerät für Schiebedach hinten, 384 Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Deakteilvernik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenleuchte 17. Grundausstattung 1874 1985 2 Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät für elektronische 2 Leitungshalter B. Sicherungshalter O. 5 Sicherungshalter D. 5 Sicherungshalter D. 5 Elektronisches Zundschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 2 Belfahrerseite 2 Bilnklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibe          |     | Fensterhebermotor Beifahrerseite  |     |
| Berfahrerseite  8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  ihnten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für  Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,  Bordnetzsteuergerat, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts,  Bordnetzsteuergerat, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts,  11. Tiefonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  auf Sicherungshalter C  12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,  Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und zichterkernung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte worn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenleuchtung  387.4  18. Schalter für Innenraumbeleuchte mit jangen sie sich innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  16. Schalter für Innenleuchte mit jangen sie sich innenleuchte rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsreital für Motorkomponenten, Sicherungshalter A  389. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Schalter für Henkscheibergelüng, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C          |     | 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung           | 377 |
| Berfahrerseite  8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  ihnten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für  Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,  Bordnetzsteuergerat, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts,  Bordnetzsteuergerat, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts,  11. Tiefonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  auf Sicherungshalter C  12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,  Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und zichterkernung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte worn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenleuchtung  387.4  18. Schalter für Innenraumbeleuchte mit jangen sie sich innenleuchte inks, Innenleuchte rechts  16. Schalter für Innenleuchte mit jangen sie sich innenleuchte rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsreital für Motorkomponenten, Sicherungshalter A  389. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Schalter für Henkscheibergelüng, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C          |     |   |     |
| 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung 378 hinten rechts, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Schliebetür rechts 9. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten irenks, Bordnetzsteuergerat, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten irenks, 10. Türkontaktschalter hinten in rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten irenks, Bordnetzsteuergerat, Motor für Ausstellfenster leinks, Motor für Zentralverriegelung in Türkerküngelür 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung in Heckfügeltür 11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung 382 Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Lesellicht Fahrerseite, Taster für Lesellicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhom, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schlebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schlebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Pinks, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte miks, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Steuergerät für Scheibedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 385 467 - Grundausstattung 386 47 - Grundausstattung 387 42 Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 388 389 ordnetzsteuergerät, Stromwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 390 Leinksaulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung           |     |   |     |
| hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts 9. Türkontaktschafter hinten links, Türkontaktschafter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links 10. Türkontaktschafter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür 11. Tieftonhorn, Relais für Signaihorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leseleicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte Inks, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 186 187- Grundausstaltung 1 Grundausstaltung 2 Batterio, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 2 Batterio, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 2 Binkelinspalter B. Sicherungshalter C 3 Elektronisches Zündschloss, Magnet für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 3 Binkelinspalter B. Sicherungshalter G 3 Elektronisches Zündschloss, Magnet für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 3 Binke          |     |   | 378 |
| 9. Türkontaktschalter hinten links. Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentrakverriegelung in Tür hinten links 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung in Tür hinten links 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellifenster links, Motor für Ausstellifenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür 11. Tieflonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, 382 Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386 677 - Grundausstaltung 387 2. Balterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 388 Sicherungshalter B, Sicherungshalter G, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschlöses, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 4. Elektronisches Zündschlöses, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 5. Brindretzsteuergerät, Lampe für Chenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 6. Leitungsverteiler für Bus-Systeme 7. Wickelfeder f          |     |   | 0.0 |
| Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links 380 Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für 2entralverriegelung in Heckflügeltür 11. Tieftorhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 381 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, 384 Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenheuchtung 387 17. Grundausstattung 387 18. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 388 3. Bordnetzsteuergerät, Stromwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 369 360 360 361 362 363 364 365 365 366 366 367 367 367 367 367 367 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368  |     |   | 370 |
| 10. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür  11. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  auf Sicherungshalter C  12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik  13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenleuchte 17. Grundausstattung 1874 18. Grundausstattung 19. Grundausstattung 20. Grundausstattung 21. Grundausstattung 22. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 23. Bordnetzsteuergerät, Brunnenleuchte vorn Lessauergerät für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C Sicherung 3 auf Sicherungshalter C Sicherung 3 auf Sicherungshal          |     |   | 313 |
| Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegeltung in Heckflügeltür  11. Tielfonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  auf Sicherungshalter C  12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik  13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte echts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte men en eine Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenheleuchtung  387  607 - Grundausstattung  387  1. Grundausstattung  387  2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät  388  3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389  360 sicherungshalter B, Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische  2. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 2. Elektronisches Zündsc          |     |   | 200 |
| Zentralverriegelung in Heckflügeltür 11. Tielfonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Lieuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte Beifahrerseite 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387.4 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387.2 16. Grundausstattung 387.3 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 388 Sicherungshalter B. Sicherungshalter D 389 Sicherungshalter B. Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksaulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündscholoss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetatigung, 392 393 Steuergerät für Arbida, Steuergerät für Lenksäulenektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwerfer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Heckscheibenwerfer Fernicht links, Lampe für Schalter für Mebelschlussleuchte 8. Paster für Wabel-auf von Bereinkerfer links, Lamp          |     |   | 300 |
| 11. Tierfonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Sieuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belfahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 186 17. Grundausstattung 187 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelals für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 3icherungshalter B, Sicherungshalter D 381 4. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, 3icherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiller 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiller 2 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 393 31etuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Han          |     |   |     |
| auf Sicherungshalter C  12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik  13. Taster für Leseilcht Fahrerseite, Taster für Leseilcht Belfahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhom, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Isuengerät für Dachelektronik, Innenleuchte beliahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Belifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 17. Grundausstattung 18. Grundausstattung 18. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 18. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 18. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 18. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 18. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 18. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 18. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 18. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 18. Berdnetzsteuergerät, Lampe für Eherbizbar Heckscheibe, Bedienungseinhalt für Schaltafel Mitte 19. Steuergerät für Varnicht, Lampe für Eherbizbar Hec          |     |   | 224 |
| 2. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik  13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Hilter, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Milte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 15. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387-4  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387-4  17. Grundausstattung 388-3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicher          |     |   | 381 |
| Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sieuergerät für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387. 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Arhäpag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Arhäpag und Rückstellning mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Bus-Systeme 8. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibe, Bedienungseinhewischerschalter für Intervallibetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Nebelschlusselungen steuergerät für Lenksäulenelektronik, 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinhewischerschalter für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für behei          |     |   |     |
| für Dachelektronik  13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenleuchtung 18. Sordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 19. Sentierungstattung 20. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387. A. Bordnetzsteuergerät, Stomwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 20. Sicherungs auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 17 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 17 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Hendabblendung und Lichthupe, Scheibenwäscherschalter für 991 Intervallbetrieb, Schalter für Nebelscheinwerfer insteller für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerfer insteller für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerfer insteller für Scheibenwaschpumpe 1992 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer insteller für Leuchtweiterregelung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Beleuchtung d          |     |   | 382 |
| 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386. Gr. Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 387. Scherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulerverriegelung, Stellglied für Lenksäulerwerriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C G: Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Aribag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Schaltafer für 19 beinzehter für Schalter für 19 beinzehten für Schalter für 19 beinzehten heckscheibenwischer, Schalter für Schalter für 19 beinzehtweitenregelung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinkleuchte in Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht men Außenspiegel Fahrerseite, Lam          |     |   |     |
| Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  385  6067 - Grundausstattung  1 Grundausstattung  2 Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386  387-4  388  3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389  Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Sicherungshalter G  5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 17 für Bus-Systeme  6. Leitungsverteiler 17 für Bus-Systeme  7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für  394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe  (Wisch-Wasch-Automatik und Scheimwerferreingungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schaltlafel Mitte  395  10. Lichtschalter, Schalter für Femlicht links, Lampe für Leuchtweitenregelung  11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Beleuchtung des  12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schalter für Nebelscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  1398  Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für  Nebelscheinwerfer rechts, Lampe fü          |     | für Dachelektronik  |     |
| Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung  387-4  16. Grundausstattung  387-4  17. Grundausstattung  388-3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389  389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellgied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C  5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Hedscheibelmeiherter für Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Hedscheibelmeiher, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für behelscheinwerfer für Scheibenungseinheit für Schaltter für Mehelscheinwerfer politer, Schalter für Nebelschleinwerfer für Scheibenungseinheit für Schaltter für Scheibenungseinheit für Schalter für Nebelschleinwerfer prechts, Lampe für Schlüsslicht inks, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Rebelscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweiternegelung  12. Einsteller f          |     | 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und    | 383 |
| Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung  387-4  16. Grundausstattung  387-4  17. Grundausstattung  388-3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389  389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellgied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C  5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Hedscheibelmeiherter für Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Hedscheibelmeiher, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für behelscheinwerfer für Scheibenungseinheit für Schaltter für Mehelscheinwerfer politer, Schalter für Nebelschleinwerfer für Scheibenungseinheit für Schaltter für Scheibenungseinheit für Schalter für Nebelschleinwerfer prechts, Lampe für Schlüsslicht inks, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Rebelscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweiternegelung  12. Einsteller f          |     | Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für  |     |
| 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 186 067 - Grundausstattung 1 Grundausstattung 1 Grundausstattung 1 Grundausstattung 2 Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3 Bas 3 Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3 Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4 Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 2 Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, 3 Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5 Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 2 Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6 Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 6 Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7 Wirckelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 3 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8 Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischershalter für 9 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9 Taster für Warmlicht, Taster für Perhicht inlinks, Lampe für Schalttafel Mitte 10 Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer rechts 10 Lichtschalter für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht inkniks, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für 10 Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe           |     |   |     |
| Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte echts  15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung  386.  387-4  1. Grundausstattung  2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät  3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,  388  3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,  389  Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische  Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,  Sicherung 3 auf Sicherungshalter C  5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,  Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  7. Wickeffeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  393  Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe  (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schaltafel Mitte  395  10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,  396  Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht  397  vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Pernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite,          |     |   | 384 |
| Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schallter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 17. Grundausstattung 18. Grundausstattung 19. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 19. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 19. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 19. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 19. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 19. Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 19. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 19. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 19. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 19. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 19. Blinklichtschalter, Schalter für Hendsabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Scheiberwischerschalter für Warnlicht, Taster für Henksicheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Lenksäulenelektronik 19. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 19. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 19. Einsteller für Leuchhweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Belfahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Belfahrerseite 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Scilenmarkierungsle          |     |   |     |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386 7- Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ernlicht links, Lampe für Beleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Beleuchtung des 398 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für 81. Binklenspiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rebelscheinwerfer links, Lampe für 82. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Remeslicht rechts, Lampe für 8399 Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für 8400 Seitenmarkierungsl          |     |   |     |
| 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung 386 387 - Grundausstattung 387-4 1. Grundausstattung 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 388 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für 394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts           |     |   | 385 |
| 1. Grundausstattung 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, 4. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 31. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 4. Berbalter für Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 4. Berbalter für Schalter für Werbelscheinwerfer, Schalter für Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 396 397 398 398 398 399 399 390 390 390 390 390 390 390 390  |     |   |     |
| 1. Grundausstattung 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht echts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Belfahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Belfahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Pochlus          | 067 |   |     |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelals für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, 389 Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 290 Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 9. Taster für Warnlicht, Tester für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlichterben einer Pür Abblenderben einer Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Sehusslicht rechts, Lampe für Sehusslicht rechts, Lampe für Sehusslicht rechts, Lampe für Bermslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungs          | 001 |   |     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickeffeder für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 1 steuergerät für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 1 steuergerät für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 1 steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 and 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht 397 vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinkleuchte in Außenspiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 400 Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Beinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht          |     |   |     |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Reinlicht erhts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nochgesetzt          |     |   |     |
| 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellgiled für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C  5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  305  10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,  306  Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht  vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für  Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für  Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für  Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  400  Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nochgesetzte Bremsleuc          |     |   | 389 |
| Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C    5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme    6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme    7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,    393 Steuergerät für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,    394 Intervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für    394 Intervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für    394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe    (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik    9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte    395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer für Nebelschlussleuchte,    396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Erernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht    397 vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung    12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bleeuchtung    398 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für    399 Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite    400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts    15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für    401 Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts    16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte    17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte    391 keinstiegsleuchte hinten rechts    392 keinstiegsleuchte hinten rechts    393 keinstiegsleuchte hinten rechts    394 keinstiegeleuchte hinten          |     |   |     |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 398 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts                       |     |   | 390 |
| 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Erenlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 394 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schaltafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vom links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
| 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 393 Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 391 |
| 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 398 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
| Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für 194 Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 195 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 196 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht 197 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung 198 198 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für 199 Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 199 199 199 199 199 199 199 199 199 19   |     | 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  | 392 |
| 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  395  10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 393 |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für 400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     | Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite         |     |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 395 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für 400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 394 |
| (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik  9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,  Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht  vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für  Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für  Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts   |     | Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                 |     |
| 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, 396 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   |     |
| 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Iampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   | 395 |
| Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 298 Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 402 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, 403 Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 000 |
| vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   | 307 |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   | 391 |
| Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für 399  Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für 400  Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für 401  Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 402  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, 403  Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 200 |
| Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für  Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  401  Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 398 |
| 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  401 Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   |     |
| Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  401 Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  402  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  |     | ·   |     |
| im Außenspiegel Beifahrerseite  14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  400 Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 399 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
| Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für 401 Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  |     | im Außenspiegel Beifahrerseite  |     |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  401   |     | 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für                   | 400 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  401   |     | Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts  |     |
| Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte  17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   | 401 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 402 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, 403 Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   |     |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, 403<br>Einstiegsleuchte hinten rechts   |     |   | 402 |
| Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |   |     |
|   |     |   | .55 |
|   |     | 18. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme | 404 |

|     | 19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | 405     |
|-----|---|---------|
|     | für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts  | 400     |
|     | 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,   | 406     |
|     | Heckscheibenwaschpumpe  | 407     |
|     | 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf  | 407     |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare       | 408     |
|     | Heckscheibe in Flügeltür links  | 400     |
|     | 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf  | 409     |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte   | 409     |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,   | 410     |
|     | Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C  | 410     |
|     | 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,   | 411     |
|     | Stellmotor der Umluftklappe   | 711     |
|     | 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   | 412     |
|     | 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,  | 413     |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   |         |
|     | 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für   | 414     |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät   |         |
|     | 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,  | 415     |
|     | Bordnetzsteuergerät   |         |
| 068 | B - Sicherungsbelegung  | 416-436 |
|     | 1. Sicherungsbelegung   | 416     |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für  | 417     |
|     | Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  |         |
|     | 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A   | 418     |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,   | 419     |
|     | Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf   |         |
|     | Sicherungshalter B  |         |
|     | 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,   | 420     |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B  |         |
|     | 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,   | 421     |
|     | Sicherung 12 auf Sicherungshalter B   | 100     |
|     | 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,   | 422     |
|     | Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf  |         |
|     | Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B   | 400     |
|     | 8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C | 423     |
|     | 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,  | 424     |
|     | Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  | 424     |
|     | 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,   | 425     |
|     | Sicherung 23 auf Sicherungshalter C   | 425     |
|     | 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C,  | 426     |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf  | 720     |
|     | Sicherungshalter C  |         |
|     | 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C,   | 427     |
|     | Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf  |         |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C   |         |
|     | 13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,  | 428     |
|     | Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   | 0       |
|     | 14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf   | 429     |
|     | Sicherungshalter D  |         |
|     | 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf   | 430     |
|     | Sicherungshalter D  |         |
|     | 16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf   | 431     |
|     | Sicherungshalter D  |         |
|     | 17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf  | 432     |
|     | Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,   |         |
|     | Sicherung 15 auf Sicherungshalter D   |         |
|     | 18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf  | 433     |
|     | Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe   |         |
|     | 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf  | 434     |
|     | Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,   |         |
|     | Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  |         |
|     | 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf  | 435     |
|     | Sicherungshalter D. Sicherung 29 auf Sicherungshalter D. Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  |         |

| 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherungsh | 436            |
|--|----------------|
| Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,  |                |
| Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  | 127 120        |
| 069 - Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage  | 437-438<br>437 |
| <ol> <li>Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage</li> <li>Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>  |                |
|  | 3DE III 430    |
| Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts  | 420 440        |
| 070 - Elektrische Klemmleiste , (UF3)  | 439-440        |
| Elektrische Klemmleiste , (UF3)     Perdnetzsteuergerät, Releie für Senderaufhauten, Kl. 15. Releie für Senderaufhauten, Kl. 61.   | 439            |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,  | 440            |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf  |                |
| Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D  | 444 440        |
| 071 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage   | 441-442        |
| Kühlerlüfter mit Klimaanlage     Retterie Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurhelgehäussentlüftung, Kühlerlüfter,  | 441            |
| 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter  |                |
| 072 - Grundausstattung   | 443-471        |
| Grundausstattung     Reterie Drebetremgenerater Berdnetzeteuergerät  | 443            |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät   | 444            |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,   | 445            |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   | 440            |
| 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische  | 446            |
| Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter  | <b>C</b> ,     |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   | 4.47           |
| 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach   | , 447          |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 4.40           |
| 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 448            |
| 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung   | g, 449         |
| Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  | 450            |
| 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für  | 450            |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe  | "              |
| (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektror   |                |
| 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  |                |
| 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,   | 452            |
| Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  | 450            |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklich  | t 453          |
| vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  | 454            |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  | 454            |
| Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe   | tur            |
| Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  | 4==            |
| 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe f  |                |
| Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkle  | uchte          |
| im Außenspiegel Beifahrerseite   | 4=0            |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  | 456            |
| Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts   |                |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  | 457            |
| Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  |                |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte   | 458            |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  | 459            |
| Einstiegsleuchte hinten rechts   |                |
| 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systen   |                |
| 19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 461            |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts   |                |
| 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwasch  | npumpe, 462    |
| Heckscheibenwaschpumpe   |                |
| 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf   | 463            |
| Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts  |                |
| 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizb   | are 464        |
| Heckscheibe in Flügeltür links   |                |
| 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11   |                |
| Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleu  |                |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhor  | n, 466         |
| Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C   |                |
| 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläs  | e, 467         |
| Stellmotor der Umluftklappe  |                |
| 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 468            |
| 27. Öldruckschalter. Drehzahlmesser. Geschwindiakeitsmesser. Geber für Geschwindiakeitsmess  | er. 469        |

|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  |         |
|-----|--|---------|
|     | 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  | 470     |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät  |         |
|     | 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,   | 471     |
|     | Bordnetzsteuergerät  |         |
| 073 | - Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 472-475 |
|     | Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 472     |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 473     |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |         |
|     | 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera   | 474     |
|     | 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera   | 475     |
| 074 | - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 476-479 |
|     | 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)  | 476     |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 477     |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |         |
|     | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera  | 478     |
|     | 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera   | 479     |
| 075 | - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche  | 480-483 |
|     | Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche  | 480     |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 481     |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |         |
|     | 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz   | 482     |
|     | 4. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts   | 483     |
| 076 | - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 484-486 |
|     | Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 484     |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  | 485     |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |         |
|     | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,  | 486     |
|     | Lampe für Rückfahrlicht rechts   |         |
| 077 | - Komfortsystem  | 487-503 |
|     | 1. Komfortsystem   | 487     |
|     | 2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf   | 488     |
|     | Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  |         |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf  |         |
|     | Sicherungshalter D   | 400     |
|     | 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,  | 489     |
|     | Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf   |         |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,   |         |
|     | Einstiegsleuchte vorn links  | 400     |
|     | 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für  | 490     |
|     | Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme |         |
|     | 5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für   | 491     |
|     | Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für  | 431     |
|     | Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite   |         |
|     | 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,   | 492     |
|     | Fensterhebermotor Beifahrerseite   | 432     |
|     | 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung  | 493     |
|     | Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung  | 433     |
|     | Beifahrerseite   |         |
|     | 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung   | 494     |
|     | hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts   | 434     |
|     | 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung   | 495     |
|     | hinten rechts, Bordnetzsteuergerät   | 400     |
|     | 10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor  | 496     |
|     | für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  | 400     |
|     | 11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,  | 497     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für  | 101     |
|     | Zentralverriegelung in Heckflügeltür   |         |
|     | 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,  | 498     |
|     | Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät   | .00     |
|     | für Dachelektronik   |         |
|     | 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und   | 499     |
|     | Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für   |         |
|     | Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  |         |
|     | 14 Schalter für Schiehedach Taster für Innenleuchte vorn. Steuergerät für Schiehedach hinten   | 500     |

|     | Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,   |                |
|-----|---|----------------|
|     | Innenleuchte links, Innenleuchte rechts   | E01            |
|     | <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte</li> <li>Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung</li> </ol>     | 501<br>502     |
|     | 17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1  | 503            |
|     | auf Sicherungshalter C  | 303            |
| 078 | - Einparkhilfe (PDC)  | 504-510        |
|     | 1. Einparkhilfe (PDC)   | 504            |
|     | 2. Batterie, Schalter für Handbremskontrolle, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf   | 505            |
|     | Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D   |                |
|     | 3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für  | 506            |
|     | Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für Einparkhilfe   |                |
|     | 4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für  | 507            |
|     | Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe  |                |
|     | 5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für  | 508            |
|     | Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe  | E00            |
|     | 6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten  | 509            |
|     | 7. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe  | 510            |
| 079 | - Anhängerbetrieb   | 511-514        |
| 010 | Anhängerbetrieb   | 511            |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 512            |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf   | 0.2            |
|     | Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   |                |
|     | 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für  | 513            |
|     | Anhängerbetrieb   |                |
|     | 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,  | 514            |
|     | Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät  |                |
| 080 | - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge   | 515-518        |
|     | Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge   | 515            |
|     | 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf  | 516            |
|     | Sicherungshalter C, Leuchtstofflampe für Hochdach hinten, Leuchtstofflampe für Hochdach Mitte 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links | 517            |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 317            |
|     | 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 518            |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät   | 010            |
| 081 | - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)  | 519-524        |
|     | 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)   | 519            |
|     | 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,   | 520            |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  |                |
|     | 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 521            |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   |                |
|     | 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 522            |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät   | 500            |
|     | 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,   | 523            |
|     | Innenleuchte hinten 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts   | 524            |
| വളാ | - Radioanlage RCD 2001  | 524<br>525-531 |
| 002 | Radioanlage RCD 2001      Radioanlage RCD 2001  | 525-551        |
|     | Nationalings Rob 2001     Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  | 526            |
|     | 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher  | 527            |
|     | vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   |                |
|     | 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,   | 528            |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |                |
|     | 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,   | 529            |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  |                |
|     | 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,  | 530            |
|     | Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  |                |
|     | Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,   |                |
|     | Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  7. Elektronisches Zündechless Stauergerät im Schalttefeleinsetz. Bedie Leitungsverteiler 3 für  | E04            |
|     | 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für  | 531            |
| Uõa | Bus-Systeme - Radioanlage , (8YE)   | 532-539        |
| 500 | 1. Radioanlage , (8YE)  | 532-559        |
|     | 2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B  | 533            |
|     | 3. Radio. Hochtonlautsprecher vorn links. Hochtonlautsprecher vorn rechts. Mitteltieftonlautsprecher  | 534            |

|     | vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   |            |
|-----|---|------------|
|     | 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,   | 535        |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |            |
|     | 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,   | 536        |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  |            |
|     | 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,  | 537        |
|     | Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  |            |
|     | Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,   |            |
|     | Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |            |
|     | 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für  | 538        |
|     | Bus-Systeme   |            |
|     | 8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler  | 539        |
| 084 | I - Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001  | 540-547    |
|     | 1. Radio-Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001   | 540        |
|     | 2. Batterie, Radio, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 5 auf Sicherungshalter   | 541        |
|     | A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B  |            |
|     | 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher  | 542        |
|     | vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   |            |
|     | 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,   | 543        |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |            |
|     | 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,   | 544        |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  |            |
|     | 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,  | 545        |
|     | Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  |            |
|     | Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,   |            |
|     | Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |            |
|     | 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für  | 546        |
|     | Bus-Systeme   | 0.0        |
|     | 8. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, CD-Wechsler  | 547        |
| 08! | 5 - Radiovorbereitung   | 548-554    |
| 000 | 1. Radiovorbereitung  | 548        |
|     | National Schalt and Scholt and Schalt and Schalt and Schalt and Scholt a | 549        |
|     | 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn  | 550        |
|     | links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte  | 000        |
|     | 4. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  | 551        |
|     | Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  | 001        |
|     | 5. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher  | 552        |
|     | Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  | 002        |
|     | 6. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher   | 553        |
|     | hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links,   | 000        |
|     | Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher  |            |
|     | Mitte rechts  |            |
|     | 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C   | 554        |
| 086 | 6 - Universelle Handyvorbereitung   | 555-559    |
| 00. | Universelle Handyvorbereitung   | 555        |
|     | Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät   | 556        |
|     | Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon   | 557        |
|     | Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon  | 558        |
|     | 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon   | 559        |
| 087 | 7 - Fahrtenschreiber  | 560-563    |
| 001 | Fahrtenschreiber  | 560        |
|     | Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät   | 561        |
|     | Steuergerät für Fahrtenschreiber  | 562        |
|     | Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber  | 563        |
| റമ  | 3 - 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM   | 564-582    |
| 000 | 1. 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM  | 564        |
|     | Satterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät   | 565        |
|     | 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,   | 566        |
|     | Sicherungshalter A  | 300        |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für  | 567        |
|     | Motorkomponenten  | 307        |
|     | 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät   | 568        |
|     | 6. Motorsteuergerät   | 569        |
|     | 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 570        |
|     | 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,  | 570<br>571 |
|     | Abaastemperaturgeber, Abaastemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,   | 07.1       |
|     | ,   |            |

| 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  | 572        |
|--|------------|
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät  | 573        |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,  | 574        |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4<br>12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,                            | 575        |
| Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 373        |
| 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät  | 576        |
| 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  | 577        |
| 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,  | 578        |
| Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung   |            |
| 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für   | 579        |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter  |            |
| 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für   | 580        |
| Kühlmittelumlauf   |            |
| 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  | 581        |
| 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz  | 582        |
| 089 - Vorbereitung für Ladebordwand  | 583-587    |
| Vorbereitung für Ladebordwand  | 583        |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung   | 584        |
| für Spannungsversorgung, Kl. 30  | 505        |
| 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais  | 585        |
| für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf   |            |
| Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  |            |
| Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 (30),  |            |
| Sicherung 2 (30) 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,   | 586        |
| Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf   | 300        |
| Sicherungshalter C   |            |
| 5. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherung 8 auf  | 587        |
| Sicherungshalter D   | 00.        |
| 090 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper  | 588-592    |
| 1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper   | 588        |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung   | 589        |
| für Spannungsversorgung, Kl. 30  |            |
| 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2   | 590        |
| für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf   |            |
| Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 au Sicherungshalter C,  |            |
| Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30a  |            |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,  | 591        |
| Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf   |            |
| Sicherungshalter C   | E00        |
| 5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf  | 592        |
| Sicherungshalter D 091 - Programmierbare Sonderfunktionen  | 593-600    |
| Programmierbare Sonderfunktionen     Programmierbare Sonderfunktionen  | 593        |
| Trogrammerbare Schderfunktioner     Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung   | 594        |
| 1 (30), Sicherung 2 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30a  | 001        |
| 3. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Steuergerät für  | 595        |
| programmierbare Sonderfunktionen, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  |            |
| 4. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,   | 596        |
| Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb  |            |
| 5. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,   | 597        |
| Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb  |            |
| 6. Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare  | 598        |
| Sonderfunktionen   |            |
| 7. Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für   | 599        |
| programmierbare Sonderfunktionen   |            |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für  | 600        |
| Retarderbremse, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 004 004    |
| 092 - Sicherungsbelegung   | 601-621    |
| Sicherungsbelegung     Batteria, Aplasser, Drehetromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzeteuergerät, Sicherung für   | 601<br>602 |
| <ol> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für<br/>Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss</li> </ol> | UUZ        |
| 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für   | 603        |
| KI. 30a  | 000        |
| 4. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B.  | 604        |
| adi olonoranator Di olonorana L'adi olonoranator Di  | 50.        |

| Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  |                |
|---|----------------|
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B  | 605            |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B   | 606            |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B  | 607            |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C  | 608            |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C   | 609            |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,</li> <li>Sicherung 23 auf Sicherungshalter C</li> </ol>  | 610            |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  | 611            |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  | 612            |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  | 613            |
| 14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  | 614            |
| 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D  | 615            |
| 16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D  | 616            |
| 17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D  | 617            |
| 18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe  | 618            |
| 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D             | 619            |
| 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  | 620            |
| 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D,  | 621            |
| Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  093 - Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 622-625        |
| <ol> <li>Rückfahrkamera (Rear Assist)</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> </ol>  | 622<br>623     |
| <ul><li>KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li><li>3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera</li></ul>  | 624            |
| 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera  | 625            |
| 094 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)  1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 626-629<br>626 |
| Nuclear Relational (Real Assist), (6A1)     Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  | 627            |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera   | 628            |
| Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera     Heizung mit mechanischer Regelung   | 629<br>630-634 |
| Heizung mit mechanischer Regelung   | 630            |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,   | 631            |
| Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalte D 3. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe | 632            |
| 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten   | 633            |
| 5. Elektronisches Zündschloss, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Svsteme. Pumpe für Kühlmittelumlauf  | 634            |

| 096 - Klimaanlage , (6AC)  | 635-640        |
|--|----------------|
| 1. Klimaanlage , (6AC)   | 635            |
| <ol> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,</li> <li>Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,</li> </ol>  | 636            |
| Stellmotor der Umluftklappe  |                |
| Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage     Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,     Stellmotor der Zentrelklappe,  | 637<br>638     |
| Stellmotor der Zentralklappe<br>5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für<br>Bus-Systeme  | 639            |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für<br>Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten   | 640            |
| 097 - Klimaanlage  | 641-647        |
| 1. Klimaanlage   | 641            |
| <ol> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der<br/>Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,<br/>Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe</li> </ol> | 642            |
| 3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage   | 643            |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe,  | 644            |
| Stellmotor der Zentralklappe   | C45            |
| <ol> <li>Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,<br/>Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe<br/>hinten</li> </ol>                            | 645            |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für<br>Bus-Systeme  | 646            |
| 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,   | 647            |
| Frischluftgebläse hinten 098 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion   | 648-655        |
| 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion   | 648            |
| Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,     Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  | 649            |
| 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  | 650            |
| <ol> <li>Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf<br/>Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe</li> </ol>   | 651            |
| <ol> <li>Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für<br/>Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse</li> </ol>   | 652            |
| 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  | 653            |
| 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für  | 654            |
| Bus-Systeme, Dosierpumpe 2<br>8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2  | 655            |
| für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  |                |
| 099 - Zusatzluftheizung (PTC) , (9AA),(9AN)  | 656-657        |
| <ol> <li>Zusatzluftheizung (PTC), (9AA),(9AN)</li> <li>Batterie, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 5</li> </ol>   | 656<br>657     |
| auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung   | 037            |
| 100 - Zusatzluftheizung (PTC) , (9AP),(9AS)  | 658-659        |
| 1. Zusatzluftheizung (PTC) , (9AP),(9AS)   | 658            |
| <ol> <li>Batterie, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 5 auf<br/>Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,</li> </ol>   | 659            |
| Heizelement für Luftzusatzheizung  | 660-665        |
| <ul><li>101 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)</li><li>1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)</li></ul>   | 660            |
| 2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf   | 661            |
| Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A   |                |
| <ol> <li>Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,</li> <li>Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 662            |
| <ol> <li>Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für<br/>Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> </ol>  | 663            |
| <ol><li>Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1<br/>für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li></ol>  | 664            |
| 6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 665            |
| 102 - Airbag-Systeme , (4X1) 1. Airbag-Systeme . (4X1)   | 666-672<br>666 |
| 1. Alibau-Ovolettie . (4A I)   | 000            |

|     | <ol> <li>Batterie, Bordnetzsteuergerät</li> <li>Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> </ol>  | 667<br>668 |
|-----|---|------------|
|     | 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer                       | 669        |
|     | 5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag   | 670        |
|     | Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,              | 671        |
|     | Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag<br>Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag  |            |
|     | 7. Steuergerät für Airbag   | 672        |
| 103 | 3 - SHIFTMATIC (GOU)  | 673-678    |
|     | <ol> <li>SHIFTMATIC , (G0U)</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes,</li> </ol>  | 673<br>674 |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D,  | 074        |
|     | Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D  |            |
|     | 3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,      | 675        |
|     | Hydraulikpumpe für Getriebe<br>4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät  | 676        |
|     | für elektronisches Schaltgetriebe   |            |
|     | 5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe  | 677        |
|     | 6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme | 678        |
| 104 | F- 2,5-I-Dieselmotor, BJJ,BJK,BJL,BJM   | 679-697    |
|     | 1. 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM  | 679        |
|     | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät  | 680        |
|     | 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter A  | 681        |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für  | 682        |
|     | Motorkomponenten 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät  | 683        |
|     | 6. Motorsteuergerät   | 684        |
|     | 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 685        |
|     | 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,  | 686        |
|     | Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil                                      | 687        |
|     | 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät   | 688        |
|     | 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,   | 689        |
|     | Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |            |
|     | 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung                                     | 690        |
|     | 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät   | 691        |
|     | 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät   | 692        |
|     | 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,   | 693        |
|     | Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung<br>16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für  | 694        |
|     | Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Heizung für Kraftstofffilter   | 034        |
|     | 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für  | 695        |
|     | Kühlmittelumlauf  | 000        |
|     | <ol> <li>Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz</li> </ol>  | 696<br>697 |
| 105 | 5 - Anhängerbetrieb   | 698-701    |
|     | 1. Anhängerbetrieb  | 698        |
|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 699        |
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                                       |            |
|     | 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für  | 700        |
|     | Anhängerbetrieb   |            |
|     | 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,  | 701        |
| 106 | Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät<br>5 - Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche   | 702-706    |
|     | Positions- und Schlussleuchten, Doppelkabine und Pritsche   | 702-700    |
|     | 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf   | 703        |
|     | Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C   | 704        |
|     | Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät     Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte links  | 704<br>705 |
|     | 5   |            |

| 5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn   | 706            |
|---|----------------|
| rechts<br>107 - Zusatzblinkleuchten   | 707-710        |
| 1. Zusatzblinkleuchten  | 707            |
| 2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B   | 708            |
| <ol> <li>Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für<br/>Dachblinklicht links</li> </ol>   | 709            |
| Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten rechts,     Lampe für Dachblinklicht rechts  | 710            |
| 108 - Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage  | 711-715        |
| Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage  | 711            |
| 2. Starktonhorn 1, Starktonhorn 2, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage   | 712            |
| 3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, Lampe für   | 713            |
| Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte vorn rechts 4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte und  | 714            |
| Tonfolgeanlage, Relais 2 für Tonfolgeanlage   | 745            |
| 5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät,  | 715            |
| Sicherung 1 auf Sicherungshalter C  | 716-717        |
| 109 - Rundumkennleuchten (gelb)  1. Rundumkennleuchten (gelb)   | 716-717<br>716 |
| Nundumkennleuchter (gelb)     Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  | 717            |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte   | 7 17           |
| 110 - Dachlüfter  | 718-720        |
| 1. Dachlüfter   | 718            |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf   | 719            |
| Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   | 700            |
| Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Dachlüfter  | 720<br>721-722 |
| <ul><li>111 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)</li><li>1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)</li></ul>  | 721-722<br>721 |
| Numerialiter, staterilos (iniks und recrits)     Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  | 721            |
| 112 - Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage   | 723-724        |
| Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage     Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage   | 723-724        |
| Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in   | 724            |
| Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts   |                |
| 114 - Vorbereitung für Ladebordwand   | 725-729        |
| Vorbereitung für Ladebordwand   | 725            |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Fremdstartanschluss   | 726            |
| 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2  | 727            |
| für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)   |                |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für  | 728            |
| Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  |                |
| 5. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D   | 729            |
| 115 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper   | 730-734        |
| Vorbereitung für Dreiseitenkipper     Petterie Anlesser Drehetremgenerater Berdnetzeteuergerät. Framdetertensehluse   | 730<br>731     |
| <ol> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Fremdstartanschluss</li> <li>Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2</li> </ol> | 731<br>732     |
| für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)   | 732            |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für  | 733            |
| Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  | 700            |
| 5. Taster für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D  | 734            |
| 116 - Programmierbare Sonderfunktionen, Arbeitsdrehzahlregelung, Vorrüstung für Retarderbremse  | 735-742        |
| 1. Programmierbare Sonderfunktionen, Arbeitsdrehzahlregelung, Vorrüstung für Retarderbremse   | 735            |
| 2. Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf  | 736            |
| Sicherungshalter D, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)  |                |
| 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Steuergerät für  | 737            |
| programmierbare Sonderfunktionen  |                |
| 4. Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,  | 738            |
| Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb   | 720            |
| <ol> <li>Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Bordnetzsteuergerät,</li> <li>Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Ventil für Nebenabtrieb</li> </ol>          | 739            |
| 6. Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare   | 740            |
| Sonderfunktionen  | 740            |
| 7. Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für  | 741            |
| programmierbare Sonderfunktionen  |                |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für   | 742            |
| Retarderbremse. Leitungsverteiler 3 für Bus-Svsteme   |                |
|   |                |

| 117 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche  | 743-746 |
|--|---------|
| Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche  | 743     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,    | 744     |
| Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                      |         |
| 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz                                 | 745     |
| 4. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts     | 746     |
| 118 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 747-749 |
| Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 747     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,    | 748     |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                      | 740     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,    | 749     |
|  | 749     |
| Lampe für Rückfahrlicht rechts   | 750 750 |
| 119 - Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 750-753 |
| Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 750     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,    | 751     |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                      |         |
| 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera                 | 752     |
| Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera                        | 753     |
| 120 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 754-757 |
| Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 754     |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,    | 755     |
| Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                      |         |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera                    | 756     |
| 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera                     | 757     |
| 121 - Grundausstattung   | 758-786 |
| 1. Grundausstattung  | 758     |
| Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät  | 759     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,             | 760     |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   | 700     |
| Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische                       | 761     |
| Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,   | 701     |
|  |         |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   | 760     |
| 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,        | 762     |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 700     |
| 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 763     |
| 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  | 764     |
| Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite          |         |
| 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für        | 765     |
| Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                  |         |
| (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik       |         |
| 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  | 766     |
| <ol> <li>Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,</li> </ol> | 767     |
| Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  |         |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht | 768     |
| vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung      |         |
| 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des              | 769     |
| Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für |         |
| Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts                                    |         |
| 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für    | 770     |
| Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte |         |
| im Außenspiegel Beifahrerseite   |         |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für                    | 771     |
| Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts   | 771     |
|  | 772     |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für        | 112     |
| Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  | 770     |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte   | 773     |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,        | 774     |
| Einstiegsleuchte hinten rechts   |         |
| 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 775     |
| 19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 776     |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts                           |         |
| 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,  | 777     |
| Heckscheibenwaschpumpe   |         |
| 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf         | 778     |
| Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts                                |         |
| 22. Relais für beheizbare Heckscheibe. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links. beheizbare  | 779     |
|  |         |

| Heckscheibe in Flügeltür links<br>23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf   | 780            |
|--|----------------|
| Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte  | 700            |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,  | 781            |
| Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C   |                |
| 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,  | 782            |
| Stellmotor der Umluftklappe<br>26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   | 783            |
| 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,   | 784            |
| Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  |                |
| 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  | 785            |
| Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät  | 700            |
| <ol> <li>Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,</li> <li>Bordnetzsteuergerät</li> </ol>  | 786            |
| 122 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge  | 787-789        |
| Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge  | 787            |
| 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten  | 788            |
| links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung  |                |
| 19 auf Sicherungshalter C<br>3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung   | 789            |
| 123 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung   | 790-791        |
| 1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung  | 790            |
| 2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B,  | 791            |
| Massepunkt am Längsträger links hinten   | 700 705        |
| 124 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge  1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge  | 792-795<br>792 |
| Laueraumbeleuchtung für Kasternamzeuge     Batterie, Bordnetzsteuergerät, Leuchtstofflampe für Hochdach hinten, Leuchtstofflampe für   | 793            |
| Hochdach Mitte   |                |
| 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | 794            |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät  | 705            |
| <ol> <li>Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links<br/>für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>   | 795            |
| 125 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)   | 796-801        |
| Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)   | 796            |
| 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,  | 797            |
| Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C   | 700            |
| <ol> <li>Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links<br/>für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät</li> </ol> | 798            |
| 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | 799            |
| für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  |                |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,  | 800            |
| Innenleuchte hinten  | 004            |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts</li> <li>Komfortsystem</li> </ol>  | 801<br>802-818 |
| 1. Komfortsystem   | 802-818        |
| Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf  | 803            |
| Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  |                |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf  |                |
| Sicherungshalter D 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,   | 804            |
| Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf   | 004            |
| Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite,   |                |
| Einstiegsleuchte vorn links  |                |
| 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für  | 805            |
| Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   |                |
| 5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für   | 806            |
| Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für  |                |
| Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite   |                |
| 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,   | 807            |
| Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung   | 808            |
| Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung  | 000            |
| Beifahrerseite   |                |
| 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung   | 809            |
| hinten rechts. Bordnetzsteueraerät. Motor für Zentralverrieaeluna in Schiebetür rechts   |                |

|     | 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 810            |
|-----|---|----------------|
|     | hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links       | 811            |
|     | 11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür    | 812            |
|     | 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik                     | 813            |
|     | 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite | 814            |
|     | 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts | 815            |
|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  | 816            |
|     | 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung   | 817            |
|     | 17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C   | 818            |
| 127 | - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)  | 819-822        |
|     | 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 819            |
|     | 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | 820            |
|     | 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 821            |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten  | 822            |
| 128 | - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 823-826        |
|     | 1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 823            |
|     | 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,   | 824            |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für   | 825            |
|     | Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 926            |
| 120 | <ul> <li>4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte</li> <li>Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)</li> </ul>  | 826<br>827-831 |
| 123 | 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 827            |
|     | Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,  | 828            |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | 0_0            |
|     | 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für   | 829            |
|     | Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   |                |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts  | 830            |
|     | 5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten  | 831            |
| 130 | - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 832-835        |
|     | 1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 832            |
|     | Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,     Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C   | 833            |
|     | 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für   | 834            |
|     | Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 004            |
|     | Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte  | 835            |
| 131 | - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)  | 836-840        |
|     | 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 836            |
|     | 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,   | 837            |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | 000            |
|     | 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 838            |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts  | 839            |
| 400 | 5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten  | 840            |
| 132 | <ul> <li>Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)</li> <li>Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten), (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)</li> </ul>  | 841-844<br>841 |
|     | Innenieuchten mit Komiortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)     Z. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,   | 841<br>842     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | U7Z            |
|     | Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für  | 843            |
|     | Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | - <del>-</del> |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte   | 844            |
| 133 | - Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 845-848        |
|     | 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb   | 845            |
|     |   |                |

| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C | 846     |
|---|---------|
| 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät  | 847     |
| 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,  | 848     |
| Bordnetzsteuergerät   | 040     |
| 134 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 849-852 |
|   | 849     |
| Norbereitung für Anhängerbetrieb     Retterie Entlactungsversetzlich für Kl. 15. Berdnetzeteuergerät. Belgie 3 für Spennungsversetzung.   |         |
| 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 850     |
| KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf   |         |
| Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   | 054     |
| 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät  | 851     |
| 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,  | 852     |
| Bordnetzsteuergerät   |         |
| 135 - Sicherungsbelegung  | 853-873 |
| 1. Sicherungsbelegung   | 853     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für  | 854     |
| Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss  |         |
| 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für  | 855     |
| KI. 30a   |         |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,   | 856     |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf   |         |
| Sicherungshalter B  |         |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,   | 857     |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B  |         |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,   | 858     |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter B   |         |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,   | 859     |
| Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf  |         |
| Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B   |         |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter   | 860     |
| C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C   | 000     |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,  | 861     |
| Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  | 001     |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,   | 862     |
| Sicherung 23 auf Sicherungshalter C   | 002     |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C,  | 863     |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf  | 000     |
| Sicherungshalter C  |         |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C,   | 864     |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf  | 004     |
| Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C   |         |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C,  | 865     |
| Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   | 000     |
| 14. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf   | 866     |
| Sicherungshalter D  | 000     |
| 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf   | 867     |
| Sicherungshalter D  | 007     |
|   | 868     |
| 16. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf   | 000     |
| Sicherungshalter D  | 060     |
| 17. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf  | 869     |
| Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,   |         |
| Sicherung 15 auf Sicherungshalter D   | 070     |
| 18. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf  | 870     |
| Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe   | 074     |
| 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf  | 871     |
| Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,   |         |
| Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  | 070     |
| 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf  | 872     |
| Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  | 070     |
| 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf  | 873     |
| Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D,   |         |
| Sicherung 36 auf Sicherungshalter D   | 074 07- |
| 136 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 874-877 |
| 1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)  | 874     |
| 2. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter Beifahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite.   | 875     |
|   |         |

| Danda starte community Oish small 40 and Oish small alter O   |                |
|---|----------------|
| Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für  | 876            |
| Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 070            |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte   | 877            |
| 137 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)  | 878-882        |
| 1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten) , (3CC),(3CF),(3CG),(3CH)   | 878<br>te, 879 |
| <ol> <li>Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseit<br/>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C</li> </ol>                                 | le, 079        |
| 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für   | 880            |
| Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   |                |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten rechts  | 881            |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten  | 882            |
| <ul><li>138 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)</li><li>1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)</li></ul>  | 883-888<br>883 |
| Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseit  |                |
| Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C  | ,              |
| 3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   |                |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerä  |                |
| <ol> <li>Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links<br/>für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät</li> </ol>                                      | s 886          |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverz   | zögerung, 887  |
| Innenleuchte hinten   | 99,            |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts   | 888            |
| 139 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge   | 889-892        |
| <ol> <li>Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>Batterie, Bordnetzsteuergerät, Leuchtstofflampe für Hochdach hinten, Leuchtstofflampe für</li> </ol>  | 889<br>890     |
| Hochdach Mitte  | 090            |
| Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | s 891          |
| für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerä  | it             |
| 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | s 892          |
| für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät<br>140 - Rückfahrwarner   | 893-894        |
| 1. Rückfahrwarner   | 893            |
| Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarner   | 894            |
| 141 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)  | 895-898        |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 895            |
| <ol> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgur</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> </ol>     | ng, 896        |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera   | 897            |
| 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera  | 898            |
| 142 - Komfortsystem   | 899-915        |
| 1. Komfortsystem  | 899            |
| <ol> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf<br/>Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,</li> </ol> | 900            |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf   |                |
| Sicherungshalter D  |                |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1   | l auf 901      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite,   |                |
| Einstiegsleuchte vorn links 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür,  | 902            |
| Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsvert   |                |
| für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Motor für Zentralverriegelung in Fahrert  |                |
| 5. Schalter für Spiegelverstellung links, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät  | 903            |
| Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor   |                |
| Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite  | 1              |
| 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel M   | litte, 904     |
| Fensterhebermotor Beifahrerseite  | 11.0,          |
| 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung   | 905            |
| Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung   |                |
| Beifahrerseite<br>8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 906            |
| hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  | 900            |
| 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 907            |
| hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  |                |
| 10. Türkontaktschalter hinten links. Türkontaktschalter hinten rechts. Bordnetzsteuergerät. Mot   | tor 908        |
|   |                |

|     | für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links      |         |
|-----|--|---------|
|     | 11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,    | 909     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für    |         |
|     | Zentralverriegelung in Heckflügeltür   |         |
|     | 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,      | 910     |
|     | Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät |         |
|     | für Dachelektronik   |         |
|     | 13. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und     | 911     |
|     | Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für   | 0       |
|     | Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite  |         |
|     | 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Steuergerät für Schiebedach hinten,      | 912     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite,  | 912     |
|     |  |         |
|     | Innenleuchte links, Innenleuchte rechts  | 040     |
|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte                       | 913     |
|     | 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung              | 914     |
|     | 17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1   | 915     |
|     | auf Sicherungshalter C   |         |
| 143 | - Grundausstattung   | 916-944 |
|     | 1. Grundausstattung  | 916     |
|     | 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät   | 917     |
|     | 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,             | 918     |
|     | Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   |         |
|     | 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische                    | 919     |
|     | Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,   |         |
|     | Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   |         |
|     | 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,        | 920     |
|     | Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |         |
|     | 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 921     |
|     | 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  | 922     |
|     | Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite          | OLL     |
|     | 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für        | 923     |
|     | Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                  | 323     |
|     | (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik       |         |
|     | 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  | 924     |
|     |  |         |
|     | 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,                 | 925     |
|     | Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  | 000     |
|     | 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht | 926     |
|     | vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung      | 007     |
|     | 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des              | 927     |
|     | Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für |         |
|     | Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts                                    |         |
|     | 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für    | 928     |
|     | Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte |         |
|     | im Außenspiegel Beifahrerseite   |         |
|     | 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für                    | 929     |
|     | Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts   |         |
|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für        | 930     |
|     | Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  |         |
|     | 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte   | 931     |
|     | 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,        | 932     |
|     | Einstiegsleuchte hinten rechts   |         |
|     | 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 933     |
|     | 19. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 934     |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts                           | 001     |
|     | 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,  | 935     |
|     | Heckscheibenwaschpumpe   | 000     |
|     | 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf         | 936     |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts                                | 900     |
|     | 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare  | 937     |
|     |  | 931     |
|     | Heckscheibe in Flügeltür links   | 020     |
|     | 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf   | 938     |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte    | 000     |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn,    | 939     |
|     | Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C       | 0.40    |
|     | 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,  | 940     |
|     | Stellmotor der Umluftklappe  |         |

| 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz           | 941     |
|---|---------|
| 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,      | 942     |
| Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   | 072     |
|   | 0.40    |
| 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für         | 943     |
| Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät             |         |
| 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS,          | 944     |
| Bordnetzsteuergerät   |         |
| 144 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper   | 945-949 |
|   |         |
| Vorbereitung für Dreiseitenkipper   | 945     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Fremdstartanschluss                 | 946     |
| 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2  | 947     |
| für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)                                 |         |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für          | 948     |
|   | 340     |
| Motorkomponenten, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C          | 0.40    |
| 5. Taster für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D              | 949     |
| 145 - 2,5-I-Dieselmotor , BJJ,BJK,BJL,BJM   | 950-968 |
| 1. 2,5-l-Dieselmotor, BJJ,BJK,BJL,BJM   | 950     |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät                      | 951     |
| 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,     | 952     |
|   | 932     |
| Sicherungshalter A  |         |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für          | 953     |
| Motorkomponenten  |         |
| 5. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät                   | 954     |
| 6. Motorsteuergerät   | 955     |
|   |         |
| 7. Lambdasonde, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                   | 956     |
| 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1,                    | 957     |
| Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät                                    |         |
| 9. Ladedruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil           | 958     |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät                           | 959     |
|   |         |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,               | 960     |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                      |         |
| 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5,         | 961     |
| Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung                                     |         |
| 13. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät   | 962     |
| 14. Bremslichtschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät                                   | 963     |
| 15. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät,     | 964     |
| Ventil für Kühlmittelkreislauf  | J04     |
|   | 005     |
| 16. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kontaktschalter für Motorhaube, Motorsteuergerät,         | 965     |
| Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizung für Kraftstofffilter                            |         |
| 17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für          | 966     |
| Kühlmittelumlauf  |         |
| 18. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme         | 967     |
|   | 968     |
| 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz   |         |
| 146 - Sicherungsbelegung  | 969-989 |
| 1. Sicherungsbelegung   | 969     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für      | 970     |
| Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss                                |         |
| 3. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für  | 971     |
|   | 37 1    |
| KI. 30a   |         |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B,     | 972     |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf             |         |
| Sicherungshalter B  |         |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,     | 973     |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B                              | 0.0     |
|   | 074     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,   | 974     |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter B   |         |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B,   | 975     |
| Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf          |         |
| Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B   |         |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter | 976     |
|   | 310     |
| C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C                         | 077     |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,    | 977     |
| Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C                            |         |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C,   | 978     |
| Sicherung 23 auf Sicherungshalter C   |         |
|   |         |
| 11. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C.    | 979     |

|    | <ol> <li>Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage</li> <li>Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in<br/>Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts</li> </ol> | 1012<br>1013 |
|----|--|--------------|
| 15 | 3 - Fahrtenschreiber   | 1014-1017    |
| 10 | 1. Fahrtenschreiber  | 1014-1017    |
|    | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät   | 1015         |
|    | 3. Steuergerät für Fahrtenschreiber  | 1016         |
|    | 4. Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber  | 1017         |
| 15 | 4 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)   | 1018-1022    |
|    | 1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)  | 1018         |
|    | 2. Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B   | 1019         |
|    | 3. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D  | 1020         |
|    | 4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,   | 1021         |
|    | Dosierpumpe  |              |
|    | 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse  | 1022         |
| 15 | 5 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)   | 1023-1026    |
|    | 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8AY)  | 1023         |
|    | 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A   | 1024         |
|    | <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für<br/>Rückfahrkamerasystem</li> </ol>   | 1025         |
|    | 4. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht  | 1026         |
|    | rechts   | 1020         |
| 15 | 6 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)  | 1027-1029    |
|    | 1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8AY)   | 1027         |
|    | 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A   | 1028         |
|    | 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lampe für Rückfahrlicht links,  | 1029         |
|    | Lampe für Rückfahrlicht rechts   |              |
| 15 | 7 - 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB  | 1030-1049    |
|    | 1. 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB   | 1030         |
|    | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator   | 1031         |
|    | 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf   | 1032         |
|    | Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter 4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten  | 1033         |
|    | S. Lambdasonde, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C   | 1033         |
|    | 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Ventil   | 1034         |
|    | für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe  | 1000         |
|    | 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber   | 1036         |
|    | 8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil  | 1037         |
|    | für Zylinder 1   |              |
|    | 9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4,   | 1038         |
|    | Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5   |              |
|    | 10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil  | 1039         |
|    | für Kühlmittelkreislauf  | 1010         |
|    | <ol> <li>Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas</li> </ol>  | 1040<br>1041 |
|    | 13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für   | 1041         |
|    | Kühlmittelumlauf   | 1042         |
|    | 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe,  | 1043         |
|    | Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  |              |
|    | 15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel   | 1044         |
|    | 16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für  | 1045         |
|    | NOx-Geber  |              |
|    | 17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für   | 1046         |
|    | Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck   |              |
|    | 18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf  | 1047         |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung   |              |
|    | (Heizkreis 2) 19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für  | 1048         |
|    | Reduktionsmittelheizung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für   | 1040         |
|    | Reduktionsmittelpumpe (Heizkreis 2)  |              |
|    | 20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für   | 1049         |
|    | Reduktionsmittel   |              |
| 15 | 8 - CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)   | 1050-1062    |
|    | 1. CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)  | 1050         |
|    | Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme   | 1051         |
|    | 3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme   | 1052         |
|    |  |              |

|     | 4. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme  | 1053      |
|-----|--|-----------|
|     | 5. Steuergerät für Batterieregelung, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme   | 1054      |
|     | 6. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   | 1055      |
|     | 7. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   | 1056      |
|     | 8. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 1057      |
|     | 9. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 1058      |
|     | 10. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurhalteassistent, Steuergerät für  | 1059      |
|     | Batterieregelung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 5 für Bus-Systeme   |           |
|     | 11. Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2,  | 1060      |
|     | Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme  |           |
|     | 12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio  | 1061      |
|     | 13. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Dachelektronik, Anschluss für Diagnose   | 1062      |
| 159 | - Grundausstattung   | 1063-1091 |
|     | 1. Grundausstattung  | 1063      |
|     | 2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät   | 1064      |
|     | 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,   | 1065      |
|     | Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   |           |
|     | 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische  | 1066      |
|     | Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,   |           |
|     | Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   |           |
|     | 5. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Steckverbindung, 16fach,  | 1067      |
|     | Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |           |
|     | 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 1068      |
|     | 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  | 1069      |
|     | Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite  | 40-0      |
|     | 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für  | 1070      |
|     | Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe  |           |
|     | (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik   | 4074      |
|     | 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  | 1071      |
|     | 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,   | 1072      |
|     | Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung  | 1073      |
|     | 11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung | 1073      |
|     | 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  | 1074      |
|     | Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für   | 1074      |
|     | Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts  |           |
|     | 13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für  | 1075      |
|     | Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte   | 1070      |
|     | im Außenspiegel Beifahrerseite   |           |
|     | 14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  | 1076      |
|     | Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts   |           |
|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für  | 1077      |
|     | Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts  |           |
|     | 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 1078      |
|     | 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  | 1079      |
|     | Einstiegsleuchte hinten rechts   |           |
|     | 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 1080      |
|     | 19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts   | 1081      |
|     | 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe,  | 1082      |
|     | Heckscheibenwaschpumpe   |           |
|     | 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf   | 1083      |
|     | Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts  |           |
|     | 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare  | 1084      |
|     | Heckscheibe in Flügeltür links   |           |
|     | 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf   | 1085      |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte  |           |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Querbeschleunigungsgeber,  | 1086      |
|     | Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für ABS, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf  |           |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C  | 4007      |
|     | 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse,  | 1087      |
|     | Stellmotor der Umluftklappe  26. Kentaktschalter für Meterhauha. Steuergerät im Schalttafaleinsatz. Schalttafaleinsatz.  | 1000      |
|     | 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 1088      |
|     | 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,   | 1089      |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  | 1090      |
|     | Kühlmittelmangelanzeige. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links. Bordnetzsteuergerät  | 1030      |
|     | Transmittermandolarizedae. Gebet far brottoboladyoroottiolib voitt liitiks. Dolatietzstedelaetat   |           |

| 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15,   | 1091              |
|--|-------------------|
| Bordnetzsteuergerät<br>160 - Komfortsystem   | 1092-1108         |
| <ol> <li>Komfortsystem</li> <li>Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf<br/>Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,<br/>Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf</li> </ol> | 1092<br>1093      |
| Sicherungshalter D 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links             | 1094              |
| Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 1095              |
| <ol> <li>Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für<br/>Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für</li> </ol>  | 1096              |
| Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rech s, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Fensterhebermotor Beifahrerseite   | 1097              |
| 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung<br>Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung<br>Beifahrerseite   | 1098              |
| Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts   | 1099              |
| 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  | 1100              |
| 10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  | 1101              |
| 11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür   | 1102              |
| 12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,<br>Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät  | 1103              |
| für Dachelektronik 13. Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Fahrerseite   | 1104              |
| 14. Schalter für Schiebedach, Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite,<br>Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte<br>Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts   | 1105              |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte   | 1106              |
| 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung  | 1107              |
| 17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1<br>auf Sicherungshalter C   | 1108              |
| 161 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung   | 1109-1110         |
| <ol> <li>Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung</li> <li>Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D</li> </ol>  | 1109<br>1110      |
| 162 - Handyvorbereitung  1. Handyvorbereitung  | 1111-1115<br>1111 |
| 2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon   | 1112              |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon  | 1113              |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon  | 1114              |
| <ol> <li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und<br/>Navigationssystem, CD-Wechsler</li> </ol>   | 1115              |
| 163 - Sicherungsbelegung   | 1116-1137         |
| <ol> <li>Sicherungsbelegung</li> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter,</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30,</li> </ol>  | 1116<br>1117      |
| Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts 3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter A,  | 1118              |
| Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B   | 1119              |

|  | 4.400     |
|--|-----------|
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,      | 1120      |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B   |           |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,     | 1121      |
| Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  |           |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B,    | 1122      |
| Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  |           |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,    | 1123      |
| Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B                             | 0         |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter  | 1124      |
| C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C   | 1124      |
|  | 4405      |
| 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf        | 1125      |
| Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C,        |           |
| Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshal er C                             |           |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 | 1126      |
| auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C     |           |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf                | 1127      |
| Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C,          |           |
| Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C                              |           |
| 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,  | 1128      |
| Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf            |           |
| Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,        |           |
| Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  |           |
|  | 1129      |
| 14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf       | 1129      |
| Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C          | 4400      |
| 15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf          | 1130      |
| Sicherungshalter D   |           |
| 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf          | 1131      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D   |           |
| 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf         | 1132      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D         |           |
| 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf       | 1133      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D,        |           |
| Sicherung 18 auf Sicherungshalter D  |           |
| 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf       | 1134      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D,        |           |
| Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D                             |           |
| 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf       | 1135      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D         | 1100      |
|  | 4400      |
| 21. Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf          | 1136      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D,        |           |
| Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalte D                              |           |
| 22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  | 1137      |
| 164 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth  | 1138-1140 |
| Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth  | 1138      |
| <ol><li>Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Hochtonlautsprecher vorn links,</li></ol>   | 1139      |
| Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher Mitte, Sicherung 11 auf          |           |
| Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |           |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und     | 1140      |
| Navigationssystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem                 |           |
| 165 - Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001   | 1141-1142 |
| Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001   | 1141      |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon, | 1142      |
| Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B,                  | 1172      |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |           |
|  | 1143-1145 |
| 166 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem  |           |
| Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem  | 1143      |
| 2. Steuergerät für Anzeigeeinheit  | 1144      |
| 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Bordnetzsteuergerät   | 1145      |
| 167 - 2,5-I-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB  | 1146-1165 |
| 1. 2,5-I-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB   | 1146      |
| Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator  | 1147      |
| 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf               | 1148      |
| Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter   |           |
| 4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten               | 1149      |
| 5. Lambdasonde, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C   | 4450      |
|  | 1150      |
| 6. Drosselklappenpotenziometer. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Drosselklappensteuereinheit. Ventil |           |

| 5" - Marth Arthur San and Martin Communication  |              |
|---|--------------|
| für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe   | 1150         |
| <ol> <li>Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber</li> <li>Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil</li> </ol> | 1152<br>1153 |
| o. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansaugluttemperaturgeber, Kurlimitteitemperaturgeber, Einspritzvertti<br>für Zylinder 1   | 1100         |
| 9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4,  | 1154         |
| Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5  | 1104         |
| 10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil   | 1155         |
| für Kühlmittelkreislauf   |              |
| 11. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube  | 1156         |
| 12. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas   | 1157         |
| 13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für  | 1158         |
| Kühlmittelumlauf  |              |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe,   | 1159         |
| Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   |              |
| 15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel  | 1160         |
| 16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für   | 1161         |
| NOx-Geber   |              |
| 17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für  | 1162         |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck  | 4400         |
| 18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf   | 1163         |
| Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung  |              |
| (Heizkreis 2) 19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für   | 1164         |
| Reduktionsmittelheizung, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelpumpe (Heizkreis 2)  | 1104         |
| 20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für  | 1165         |
| Reduktionsmittel  | 1100         |
| 168 - Komfortsystem   | 1166-1182    |
| 1. Komfortsystem  | 1166         |
| 2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A,  | 1167         |
| Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  |              |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf   | 1168         |
| Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür,  |              |
| Fensterhebermotor Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite   |              |
| 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für   | 1169         |
| Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für   |              |
| Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 4.470        |
| 5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für  | 1170         |
| Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite                              |              |
| 6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte,  | 1171         |
| Türwarnleuchte Beifahrerseite   | 1171         |
| 7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor 2 für Spiegelverstellung   | 1172         |
| Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite,  | 1172         |
| Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite   |              |
| 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 1173         |
| hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts  |              |
| 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung  | 1174         |
| hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  |              |
| 10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor   | 1175         |
| für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links   |              |
| 11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts,   | 1176         |
| Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für   |              |
| Zentralverriegelung in Heckflügeltür  | 4477         |
| 12. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht  | 1177         |
| Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Beifahrerseite,  |              |
| Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Leseleuchte Fahrerseite 13. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung,                                  | 1178         |
| Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Sensor 3 für  | 1170         |
| Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik   |              |
| 14. Schalter für Schiebedach, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für  | 1179         |
| Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik   |              |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte  | 1180         |
| 16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung   | 1181         |
| 17. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage,  | 1182         |
| Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C   |              |
| 169 - Sicherunasbeleauna  | 1183-1204    |
|   |              |

| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsreger, Sleuergerfat für Köhleründer, Bordnetzsteuergerfat, Sleuerung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerüngt auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leutungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Si | 1. Sicherungsbelegung   | 1183 |
|--|---|------|
| Fremdstartanschluss, Kühlerfüffer rechts 3. Batterferennrelals, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Lettungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B Sicherung 1 auf Sicherungshalter B Sicherung 1 auf Sicherungshalter B Sicherung 11 auf Sicherungshalter B Sicherung 11 auf Sicherungshalter B Sicherung 14 auf Sicherungshalter B Sicherung 17 auf Sicherungshalter B Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 a |   |      |
| 3. Batterietnenrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter (A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 Sud Sicherungshalter C, Sicherung 1 Sicherungshalter C, Sicherung 1 Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicheru |   |      |
| Sicherungshalter A., Sicherung 4 auf Sicherungshalter A., Sicherung 5 auf Sicherungshalter B.  4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B. Sicherung 2 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B., Sicherung 2 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B., Sicherung 7 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B., Sicherung 7 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B., Sicherung 10 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B., Sicherung 13 auf Sicherungshalter B.  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 14 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C.  5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C.  5. Si |   | 110E |
| Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für KI, 30a 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, |   | 1100 |
| Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B  5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C  10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhom, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 a |   |      |
| Sicherungshalter B 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung and Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B 9. Bordnetzsteuergerät, Relais z für Spannungsversorgung, KI, 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sich |   | 1186 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,  6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,  7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B,  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B,  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  9. Bordnetzsteuergerät, Richart G, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C,  7. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 15 auf Sicherung 17 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 16 auf Sicherung 17 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 21 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 24 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 25 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 26 auf Sicherungshalter C,  8. Sicherung 28 auf Sicherungshalter C,  8. Sicheru |   |      |
| Sicherung 8 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Rediae Z für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B 9. Bordnetzsteuergerät, Rediae Z für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Rediae für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C 212, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf 1196 Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf 34 sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf 34 sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf 34 sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf 34 sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Si |   | 1187 |
| Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C 10. Enlästungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherung 16 auf Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stornwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais C für Kleinerung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicher |   |      |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sich |   | 1188 |
| Sicherung 14 auf Sicherungshalter B 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Bernardster C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungsversorgung (Kl. 50, Sicherung 6) auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Si |   | 1100 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 8 auf Sicherungshalter C 7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 8. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 9. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 9. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D 8. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D |   | 1109 |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C auf Sicherungshalter C auf Sicherungshalter C auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicheru | 8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, | 1190 |
| C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C 10. Entlastungsrelais für Ki. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C 11. Kraftsoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Ki. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stromwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter G, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C 15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D 17. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungsha |   |      |
| 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherung 9 auf Sicherung 3 sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C 14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D Sicherung 34 auf |   | 1191 |
| Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, 21. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 au |   | 1192 |
| 11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf 194 Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf |   |      |
| auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 Sicherungshalter D, Sicherung 2 Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Siche |   |      |
| 119. Bordnetzsteuergerät, Stromwersorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  13. Relais für Spannungsversorgung der KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für KI. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D  18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherun |   | 1193 |
| Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Reliais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshal |   | 1194 |
| Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, 15. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  15. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D  23. Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D  24. Kühlerlüfter mit Klimanallage  25. Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  26. Batterie, Stueurgerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  171 - Kühlerlüfter stufenlos (links und rechts)  1 Kühlerlüfter stufenl |   | 1101 |
| Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherung 13 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D  18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf 50 | Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C                           |      |
| Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D  18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sich |   | 1195 |
| Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Si |   |      |
| 1196 Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter C 15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf 1197 Sicherungshalter D 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf 1198 Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf 1199 Sicherungshalter D, Sicherung 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf 1199 Sicherungshalter D, Sicherung 18. Sicherung 18. Sicherung 18. Sicherung 18. Sicherung 18. Sicherungshalter D, Sicherung 18. Sicherungshalter D, Sicherung 18. Sicherungshalter D, Sicherung 19. Sicherung 19. Sicherung 19. Sicherung 19. Sicherungshalter D, Sicherung 19. Sicherung 19. Sicherungshalter D, Sicherung 20. Sicherung 20. Sicherungshalter D, Sicherung 20. Sicherungshalter D, Sicherung 20. Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24. Sicherungshalter D, Sicherung 25. Sicherungshalter D, Sicherung 29. Sicherungshalter D, Sicherung 29. Sicherungshalter D, Sicherung 30. Sicherungshalter D, Sicherungshalter  |   |      |
| 11.5. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherung 17 auf Sicherung 15 auf Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19, Sicherung 19, Sicherung 19, Sicherung 19, Sicherung 19, Sicherung 19, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherung 24 auf Sicherung 24 auf Sicherung 25 auf Sicherung 25 auf Sicherung 24 auf Sicherung 25 auf Sicherung 25 auf Sicherung 25 auf Sicherung 26 auf Sicherung 27 auf Sicherung 28 auf Sicherung 28 auf Sicherung 28 auf Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherung 27 auf Sicherung 30 auf Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf |   | 1196 |
| Sicherungshalter D 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherungsha |   |      |
| 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, 3 Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherungshal |   | 1197 |
| Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 1205-1206 171 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1205 18 - Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1207 18 - Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1209 18 - Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter pit Sicherungsha |   | 1198 |
| Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D  18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D  19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  23. Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  24. Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1205-1206  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1205-1206  171 - Kühlerlüfter, Stuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter  1206  171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  1207 - Lasterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1208  172 - Anhängerbetrieb  1209 - Lasterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1208  172 - Anhängerbetrieb  1209 - Lasterie, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1100 |
| 18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicheru |   | 1199 |
| Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D  19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  1204  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1205 - Lächerung 1205 - Lächerung 1205 - Lächerungshalter D, Sicherung 1205 - Lächerungshalter D, Sicherung 1205 - Lächerungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C S. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1000 |
| Sicherung 18 auf Sicherungshalter D  19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  1204  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1205-1206 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206  171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208  172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1200 |
| 19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung 61 beheizbare Frontscheibe  1204  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter  1206  171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1207  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1208  172 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb  2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   |      |
| Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D 22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe 1204 170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 1208 172 - Anhängerbetrieb 1209 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1201 |
| 20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D 22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe 1204 170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208 172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb   |   |      |
| Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D 22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe 1204 170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208 172 - Anhängerbetrieb 1 Anhängerbetrieb 2 . Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1000 |
| 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  1204  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1205-1206 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206  171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208 172 - Anhängerbetrieb 1209-1212 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb   |   | 1202 |
| Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  1204  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1205-1206  1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage  1205  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter  1206  171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1207  2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  1208  172 - Anhängerbetrieb  1209  2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,  Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   | 1203 |
| 22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe  170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1205-1206 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 172 - Anhängerbetrieb 1 Anhängerbetrieb 1 Anhängerbetrieb 2 Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3 Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   |      |
| 170 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208 172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb   |   |      |
| 1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter 1206 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1207 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb   |   |      |
| <ol> <li>2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter</li> <li>1206</li> <li>171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)</li> <li>1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts)</li> <li>2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>1207</li> <li>2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>1208</li> <li>172 - Anhängerbetrieb</li> <li>1209</li> <li>2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> <li>3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>  |   |      |
| 171 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts) 2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 1208 172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb   |   |      |
| <ol> <li>2. Batterie, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>172 - Anhängerbetrieb</li> <li>1209-1212</li> <li>1. Anhängerbetrieb</li> <li>2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf</li> <li>Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> <li>3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>  |   |      |
| 172 - Anhängerbetrieb 1. Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  |   |      |
| <ol> <li>Anhängerbetrieb</li> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf</li> <li>Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>   |   |      |
| <ol> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,</li> <li>Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf</li> <li>Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>  |   |      |
| <ul> <li>KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf</li> <li>Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für</li> <li>Anhängerbetrieb</li> </ul>   |   |      |
| <ol> <li>Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für 1211</li> <li>Anhängerbetrieb</li> </ol>  | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf |      |
| Anhängerbetrieb  |   | 4044 |
|  |   | 1211 |
|  |   | 1212 |

| 1. Klimaanlage , (6AĆ) 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1213-1218<br>1213<br>1214<br>1215<br>1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219<br>1220 |
|---|--|
| 1. Klimaanlage , (6AC) 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1213<br>1214<br>1215<br>1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219                      |
| 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1214<br>1215<br>1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219                              |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1215<br>1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219                                      |
| Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219  |
| 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219  |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1216<br>1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219  |
| Stellmotor der Zentralklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten  174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1217<br>1218<br>1219-1225<br>1219  |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten  174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1218<br>1219-1225<br>1219  |
| Bus-Systeme 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten  174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1218<br>1219-1225<br>1219  |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten  174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1219-1225<br>1219  |
| Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Frischluftgebläse hinten  174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 1  | 1219-1225<br>1219  |
| 174 - Klimaanlage 1. Klimaanlage 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, 3. Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, 3. Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 1   | 1219   |
| <ol> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,</li> <li>Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,</li> <li>Stellmotor der Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>   |  |
| Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,<br>Stellmotor der Umluftklappe<br>3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage   | 1220   |
| Stellmotor der Umluftklappe 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 1  |  |
| 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  |  |
|   |  |
|   | 1221   |
|   | 1222   |
| Stellmotor der Zentralklappe  | 4000   |
|   | 1223   |
| Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe  |  |
| hinten<br>6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für 1  | 1224   |
| Bus-Systeme   | 1224   |
|   | 1225   |
| Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,  | 1220   |
| Frischluftgebläse hinten  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1226-1231  |
|   | 1226   |
| 2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf  | 1227   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  |  |
|   | 1228   |
| Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät   |  |
|   | 1229   |
| Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 1000   |
|   | 1230   |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   | 1231   |
|   | 1232-1239  |
|   | 1232-1239  |
|   | 1233   |
| Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  | .200   |
|   | 1234   |
|   | 1235   |
| Sicherungshalter B  |  |
| 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für   | 1236   |
| 3. Hammenwachter, Obernitzungstunier, Nahimitteitemperaturgeber für Fielzung, Otedergerat für   |  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse   |  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse<br>6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe 1   | 1237   |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe 1 für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe  |  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe 1 für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, 1  | 1237<br>1238   |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe 1 für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für  |  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe 1 für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2   | 1238   |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2   |  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2   | 1238<br>1239   |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 1238<br>1239<br>1240-1243  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 1238<br>1239   |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb  | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät   | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240<br>1241  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,   | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240<br>1241  |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät                                     | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240<br>1241<br>1242<br>1242                              |
| Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  177 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb 2. Batterie, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C 3. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät 4. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät  178 - Rückfahrkamera (Rear Assist) | 1238<br>1239<br>1240-1243<br>1240<br>1241  |

|     | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung,   | 1245         |
|-----|---|--------------|
|     | Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   | 10.10        |
|     | 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Rückfahrkamera  | 1246         |
| 47  | 4. Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Rückfahrkamera  | 1247         |
| 179 | 9 - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)  | 1248-1252    |
|     | 1. Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Kasten- und Kombifahrzeuge , (D4S)   | 1248         |
|     | 2. Vorwahluhr, Stevergerät für Zusatzheizung, Sieherung 13 auf Sieherungshalter B   | 1249<br>1250 |
|     | <ol> <li>Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D</li> <li>Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,</li> </ol> | 1250         |
|     | Dosierpumpe   | 1231         |
|     | 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse   | 1252         |
| 180 | ) - Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)  | 1253-1257    |
|     | Zusatzluftheizung mit Vorwahluhr, Doppelkabine , (D2S)  | 1253         |
|     | Vorwahluhr, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B   | 1254         |
|     | Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D  | 1255         |
|     | 4. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung,  | 1256         |
|     | Dosierpumpe   |              |
|     | 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse   | 1257         |
| 18  | - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung  | 1258-1259    |
|     | Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung  | 1258         |
|     | 2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D  | 1259         |
| 182 | 2 - Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)  | 1260-1264    |
|     | 1. Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)   | 1260         |
|     | 2. Batterie, Starktonhorn 1, Starktonhorn 2, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf  | 1261         |
|     | Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D   | 4000         |
|     | 3. Relais für Tonfolgeanlage, Motor für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte vorn rechts  | 1262         |
|     | 4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3  | 1263         |
|     | 5. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät   | 1264         |
| 181 | 3 - Rundumkennleuchten (gelb)   | 1265-1266    |
| 100 | Rundumkennleuchten (gelb)   | 1265         |
|     | Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  | 1266         |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte   |              |
| 184 | - Innenleuchten   | 1267-1269    |
|     | 1. Innenleuchten  | 1267         |
|     | 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten   | 1268         |
|     | links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,   |              |
|     | Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme   |              |
| 40  | 3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung  | 1269         |
| 18  | 5 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)  | 1270-1275    |
|     | Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)     Türkontaktashaltar Eahrarasita, Türkontaktashaltar Baifahrarasita, Türatayargarät Eahrarasita.   | 1270         |
|     | <ol> <li>Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme</li> </ol>                      | 1271         |
|     | Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  | 1272         |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät   | 1212         |
|     | 4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 1273         |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät   |              |
|     | 5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung,   | 1274         |
|     | Innenleuchte hinten   |              |
|     | 6. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts   | 1275         |
| 186 | 6 - Klimaanlage   | 1276-1282    |
|     | 1. Klimaanlage  | 1276         |
|     | 2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage,  | 1277         |
|     | Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse,  |              |
|     | Stellmotor der Umluftklappe   | 4070         |
|     | 3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  | 1278         |
|     | 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe  | 1279         |
|     | 5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse,  | 1280         |
|     | Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D, Verdampfergebläse hinten,   | 1200         |
|     | Stellmotor der Temperaturklappe hinten  |              |
|     | 6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für  | 1281         |
|     | Bus-Systeme   |              |
|     | 7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für   | 1282         |
|     | Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf,  |              |
|     | Frischluftaebläse hinten  |              |
|     |   |              |

| 187 - Sitzheizung   | 1283-1285 |
|---|-----------|
| 1. Sitzheizung  | 1283      |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Sicherung 5 auf  | 1284      |
| Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  |           |
| 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare  | 1285      |
| Beifahrersitzlehne  | 4000 4000 |
| 188 - Radiovorbereitung   | 1286-1292 |
| Radiovorbereitung     Rendrate terrenden in State and State a | 1286      |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf  | 1287      |
| Sicherungshalter C  | 1288      |
| <ol> <li>Antenne, Antennenverstärker, Steckverbindung, 16fach</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn</li> </ol>   | 1289      |
| links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte, Steckverbindung, 16fach   | 1209      |
| 5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  | 1290      |
| Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach   | 1290      |
| 6. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher  | 1291      |
| Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Steckverbindung, 16fach   | 1231      |
| 7. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher   | 1292      |
| hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links,   | 1202      |
| Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher  |           |
| Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach   |           |
| 189 - Radioanlage RCD 2001  | 1293-1299 |
| 1. Radioanlage RCD 2001   | 1293      |
| 2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio   | 1294      |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher  | 1295      |
| vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   |           |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,   | 1296      |
| Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |           |
| 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,   | 1297      |
| Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  |           |
| 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,  | 1298      |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  |           |
| Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,   |           |
| Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |           |
| 7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für  | 1299      |
| Bus-Systeme   |           |
| 190 - Radioanlage , (8DA),(8DF)   | 1300-1307 |
| 1. Radioanlage , (8DA),(8DF)  | 1300      |
| 2. Radio, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio  | 1301      |
| 3. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetooth  | 1302      |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher  | 1303      |
| vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   | 4204      |
| 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftenlautsprecher hinten rechts,   | 1304      |
| Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links,   | 1305      |
| Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links  | 1303      |
| 7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,  | 1306      |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher  | 1000      |
| Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,   |           |
| Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  |           |
| 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für  | 1307      |
| Bus-Systeme   |           |
| 191 - 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC   | 1308-1325 |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC  | 1308      |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,   | 1309      |
| Bordnetzsteuergerät   |           |
| 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung  | 1310      |
| 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D,  |           |
| Heizung für Kraftstofffilter  |           |
| 4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für   | 1311      |
| Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf   |           |
| Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D  | 40.40     |
| 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,  | 1312      |
| Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4  | 4040      |
| 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit,   | 1313      |
| Bordnetzsteuergerät. Motorsteuergerät. Ventil für Kraftstoffdosierung. Motor für Saugrohrklappe   |           |

| 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil   | 1314                  |
|---|-----------------------|
| 8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 1315<br>1316          |
| 10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  | 1317                  |
| 11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  | 1318                  |
| 12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1319                  |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstan-<br>Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der<br>Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung   | d für 1320            |
| 14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 1321                  |
| 15. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät,<br>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme   | 1322                  |
| 16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für   | 1323                  |
| Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung   | r 1324                |
| 18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,<br>Schalttafeleinsatz   | 1325                  |
| 192 - Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)   | 1326-1333             |
| 1. Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)  | 1326                  |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Antenne Bluetooth, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B   |                       |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Antennen<br/>Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenweiche</li> </ol>  | für 1328              |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links<br>Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher<br>vorn rechts, Lautsprecher Mitte  | s, 1329               |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten re<br/>Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,<br/>Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> </ol>   | echts, 1330           |
| <ol> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten lin<br/>Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher<br/>Mitte links</li> </ol>   | nks, 1331             |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten lin<br>Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher<br>hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,<br>Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts | nks, 1332             |
| 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit fi<br>Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio  | ür 1333               |
| 193 - Rückfahrkamera (Rear Assist)  1. Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 1334-1336<br>1334     |
| Neuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für   | 1335                  |
| Rückfahrkamerasystem  |                       |
| 3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera   | 1336                  |
| 194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)  | 1337-1339             |
| <ol> <li>Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)</li> <li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für</li> </ol>   | 1337<br>1338          |
| Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter E  |                       |
| Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera  | 1339                  |
| 195 - Rückfahrwarner , (9BH)  | 1340-1342             |
| 1. Rückfahrwarner , (9BH)   | 1340                  |
| 2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner   | 1341                  |
| 3. Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerä  |                       |
| 196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC   | 1343-1360             |
| <ol> <li>2,0-I-Dieselmotor, CKUB,CKUC</li> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachu</li> </ol>   | 1343<br>ung, 1344     |
| Bordnetzsteuergerät   | 119, 10 <del>11</del> |
| <ol> <li>Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherun<br/>18 auf Sicherungshalter C. Sicherung 30 auf Sicherungshalter D. Sicherung 32 auf Sicherungshalter</li> </ol>  |                       |
|   |                       |

|    | The second second  |  |
|----|--|--|
|    | Heizung für Kraftstofffilter  4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf  | 1346   |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 1347   |
|    | 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe  | 1348   |
|    | 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  | 1349   |
|    | 8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1350   |
|    | 9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe   | 1351   |
|    | <ol> <li>Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber,<br/>Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> </ol>   | 1352   |
|    | <ol> <li>Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät,</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>  | 1353   |
|    | 12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  | 1354   |
|    | 13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für<br>Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der<br>Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung  | 1355   |
|    | 14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 1356   |
|    | <ol> <li>Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät,</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> </ol>  | 1357   |
|    | 16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   | 1358   |
|    | 17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung   | 1359   |
| 10 | <ul><li>18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,</li><li>Schalttafeleinsatz</li><li>7 - Grundausstattung</li></ul>  | 1360<br>1361-1390  |
| 18 |  | 1301-1390  |
|    | 1 Grundaueetattung   | 1361   |
|    | Grundausstattung     Batteria, Zweithatteria, Anlasser, Drahstromgenerator mit Spannungsregler, Batteriatrenprelais  | 1361<br>1362   |
|    | <ol> <li>Grundausstattung</li> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais,<br/>Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl.<br/>30, Fremdstartanschluss</li> </ol>  | 1361<br>1362   |
|    | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl.   |  |
|    | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A,  | 1362   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> </ol>  | 1362<br>1363<br>1364   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> </ol>  | 1362<br>1363<br>1364<br>1365   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> </ol>   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> </ol>   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe</li> </ol>   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel</li> </ol>  | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367   |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,</li> </ol>   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368                                 |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht</li> </ol>  | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368                                 |
|    | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C 5. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für  | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368<br>1369                         |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links</li></ol>                                   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368<br>1369<br>1370                 |
|    | 2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C S. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Ernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Standlicht rechts, | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368<br>1369<br>1370<br>1371<br>1372 |
|    | <ol> <li>Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C</li> <li>Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> <li>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme</li> <li>Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik</li> <li>Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links</li></ol>                                   | 1362<br>1363<br>1364<br>1365<br>1366<br>1367<br>1368<br>1369<br>1370<br>1371         |

|     | 16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  | 1376<br>1377      |
|-----|---|-------------------|
|     | Einstiegsleuchte hinten rechts 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts   | 1378<br>1379      |
|     | 20. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe  | 1380              |
|     | 21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür  | 1381              |
|     | rechts 22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links   | 1382              |
|     | 23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte  | 1383              |
|     | 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C   | 1384              |
|     | 25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe   | 1385              |
|     | 26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz   | 1386              |
|     | 27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 1387              |
|     | 28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät   | 1388              |
|     | 29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät  | 1389              |
|     | 30. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS   | 1390              |
| 198 | - Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung   | 1391-1413<br>1391 |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter,  | 1392              |
|     | Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts  | 1002              |
|     | 3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,  | 1393              |
|     | Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsve teiler für Kl. 30a 4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf                     | 1394              |
|     | Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose 5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,  | 1395              |
|     | Sicherung 8 auf Sicherungshalter B 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B,   | 1396              |
|     | Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B,   | 1397              |
|     | Sicherung 14 auf Sicherungshalter B  8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B,  | 1398              |
|     | Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B  9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter   | 1399              |
|     | C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose 10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, | 1400              |
|     | Sicherung 22 auf Sicherungshalter C   |                   |
|     | 11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C   | 1401              |
|     | 12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter C,   | 1402              |
|     | Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C   | 1402              |
|     | 13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C,  | 1403              |
|     | Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  14. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf   | 1404              |
|     | Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   |                   |
|     | 15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  | 1405              |
|     | 16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D  | 1406              |
|     | 17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D. Sicherung 9 auf Sicherungshalter D. Sicherung 10 auf  | 1407              |

|     | Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D  18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D,   | 1408              |
|-----|--|-------------------|
|     | Sicherung 18 auf Sicherungshalter D  19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter  | 1409              |
|     | Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D  | 1410              |
|     | 21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D,   | 1411              |
|     | Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  22. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalt | 1412              |
|     | Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 23. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe   | 1413              |
| 199 | - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)  1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)  | 1414-1415<br>1414 |
|     | 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B   | 1415              |
| 200 | - 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC  | 1416-1433         |
|     | 1. 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC   | 1416              |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät  | 1417              |
|     | 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter  | 1418              |
|     | 4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D  | 1419              |
|     | 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4  | 1420              |
|     | 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit,<br>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe   | 1421              |
|     | 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil  | 1422              |
|     | <ol> <li>Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ol>   | 1423<br>1424      |
|     | 10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1425              |
|     | 11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1426              |
|     | 12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1427              |
|     | 13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der  | 1428              |
|     | Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung<br>14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät,<br>Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für  | 1429              |
|     | Kühlmittelnachlauf   |                   |
|     | 15. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät,<br>Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  | 1430              |
|     | 16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   | 1431              |
|     | 17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für ABS  | 1432              |
|     | 18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,<br>Schalttafeleinsatz  | 1433              |
| 201 | - 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC  1. 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC  | 1434-1451<br>1434 |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät  | 1435              |
|     | 3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter  | 1436              |
|     | 4. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Bordnetzsteuergerät. Spannungsstabilisator. Motorsteuergerät.  | 1437              |

|     | Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf   |                   |
|-----|--|-------------------|
|     | Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D 5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,  | 1438              |
|     | Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 1430              |
|     | 6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit,  | 1439              |
|     | Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe  |                   |
|     | 7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät,  | 1440              |
|     | Abgasrückführungsventil 8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät,  | 1441              |
|     | Motorsteuergerät   |                   |
|     | 9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für  | 1442              |
|     | Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe   | 4440              |
|     | 10. Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber,<br>Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   | 1443              |
|     | 11. Kupplungspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2,   | 1444              |
|     | Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät   |                   |
|     | 12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1,   | 1445              |
|     | Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für       | 1446              |
|     | Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der  | 1440              |
|     | Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung  |                   |
|     | 14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät,  | 1447              |
|     | Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für  |                   |
|     | Kühlmittelnachlauf<br>15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1   | 1448              |
|     | für Bus-Systeme  | 1110              |
|     | 16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für  | 1449              |
|     | Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   | 4.450             |
|     | 17. Bremslichtschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,<br>Steuergerät für ABS   | 1450              |
|     | 18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,  | 1451              |
|     | Schalttafeleinsatz   |                   |
| 202 | 2 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X9)  | 1452-1465         |
|     | <ol> <li>Allradantrieb (4MOTION), (1X9)</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,</li> </ol>   | 1452<br>1453      |
|     | Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Schmelzsicherung 4, Sicherung für Differenzialsperre,  | 1400              |
|     | Sicherung für Tagesfahrlicht   |                   |
|     | 3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung   | 1454              |
|     | 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Schmelzsicherung 1<br>4. Schalter für Differenzialsperre, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen,                      | 1455              |
|     | Kontrollleuchte für Differenzialsperre des Verteilergetriebes  | 1455              |
|     | 5. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen,   | 1456              |
|     | Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Magnetventil für Hinterachssperre   |                   |
|     | 6. Schalter für Differenzialsperre vorn, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen,   | 1457              |
|     | Kontrollleuchte für Differenzialsperre vorn, Magnetventil für Vorderachssperre 7. Taster 1 für Geländeuntersetzung, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen,                            | 1458              |
|     | Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung, Magnetventil für Getriebeuntersetzung  | 1400              |
|     | 8. Getriebeschalter für Differenzialsperre des Verteilergetriebes, Getriebeschalter für  | 1459              |
|     | Differenzialsperre des Achsantriebs hinten, Steuergerät für ABS, Abschaltrelais für ABS, Steuergerät   |                   |
|     | für programmierbare Sonderfunktionen 9. Getriebeschalter für Differenzialsperre des Achsantriebs vorn, Kontaktschalter für   | 1460              |
|     | Getriebeschalter für Billerenzialsperre des Achsanthebs vorn, Kontaktschalter für Getriebeuntersetzung, Motorsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen                       | 1400              |
|     | 10. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 1461              |
|     | 11. Relais für Druckluftkompressor-Regeneration, Relais für Druckluftkompressor-Freigabe,  | 1462              |
|     | Steuergerät für Druckluftkompressorschutz  | 4.400             |
|     | <ul><li>12. Druckschalter für Druckluftkompressor, Relais für Druckluftkompressor</li><li>13. Sperrelais 1 für Verteilergetriebe, Sperrelais 2 für Verteilergetriebe, Sperrelais 3 für</li></ul> | 1463<br>1464      |
|     | Verteilergetriebe, Stellmotor für Verteilergetriebe  | 1404              |
|     | 14. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe   | 1465              |
| 000 | für Tagesfahrlicht rechts  | 4400 4455         |
| 203 | 3 - Dachlüfter<br>1. Dachlüfter  | 1466-1468<br>1466 |
|     | Dachluher     Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais 3 für   | 1466              |
|     | KI. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf  |                   |
|     | Sicherungshalter D   |                   |
|     | 3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumhelüftung. Bordnetzsteuergerät. Lamne für Tasterheleuchtung   | 1468              |

Dachlüfter 204 - SHIFTMATIC 1469-1474 1. SHIFTMATIC 1469 2. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf 1470 Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D 3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 1471 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC, 20 76 20 30 20 20 20 20

|     | für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC,                |           |
|-----|---|-----------|
|     | Hydraulikpumpe für Getriebe   |           |
|     | 4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät     | 1472      |
|     | für elektronisches Schaltgetriebe   |           |
|     | 5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe                        | 1473      |
|     | 6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite,            | 1474      |
|     | Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  |           |
| 205 | - Elektrische Klemmleiste , (UF3)   | 1475-1476 |
|     | 1. Elektrische Klemmleiste , (UF3)  | 1475      |
|     | 2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,       | 1476      |
|     | Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf            |           |
|     | Sicherungshalter D  |           |
| 206 | - Vorbereitung für Dreiseitenkipper   | 1477-1480 |
|     | 1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper  | 1477      |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, | 1478      |
|     | Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  | •         |
|     | 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung   | 1479      |
|     | 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)      | 1170      |
|     | 4. Taster für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D                | 1480      |
| 207 | - Vorbereitung für Ladebordwand   | 1481-1484 |
| 201 | Vorbereitung für Ladebordwand     Vorbereitung für Ladebordwand                                       | 1481      |
|     |   | 1482      |
|     | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, | 1402      |
|     | Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  | 4.400     |
|     | 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung   | 1483      |
|     | 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)      |           |
|     | 4. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherung 8 auf           | 1484      |
|     | Sicherungshalter D  |           |
| 208 | - Rückfahrwarner , (9BH)  | 1485-1487 |
|     | 1. Rückfahrwarner , (9BH)   | 1485      |
|     | 2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner                             | 1486      |
|     | 3. Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät     | 1487      |
| 209 | - Grundausstattung  | 1488-1520 |
|     | 1. Grundausstattung   | 1488      |
|     | 2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für                | 1489      |
|     | Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  |           |
|     | 3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D     | 1490      |
|     | 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,                     | 1491      |
|     | Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten   |           |
|     | 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor    | 1492      |
|     | 6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in          | 1493      |
|     | Flügeltür rechts  |           |
|     | 7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für          | 1494      |
|     | Spannungsversorgung, Kl. 15   |           |
|     | 8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder,                | 1495      |
|     | Handschuhfachleuchte  | 1433      |
|     | Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für                   | 1496      |
|     | Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts             | 1430      |
|     |   | 1497      |
|     | 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische                    | 1491      |
|     | Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung   | 4.400     |
|     | 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für         | 1498      |
|     | Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose                              | 4.400     |
|     | 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung,  | 1499      |
|     | Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für          |           |
|     | Bus-Systeme   |           |
|     | 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für        | 1500      |
|     | Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe                   |           |
|     | (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik        |           |
|     | 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für       | 1501      |
|     | Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel  |           |
|     | Mitte   |           |
|     |   |           |

|     | 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links   | 1502  |
|-----|--|---|
|     | 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts   | 1503  |
|     | 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für  | 1504  |
|     | Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte   |   |
|     | im Außenspiegel Beifahrerseite   |   |
|     | 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts   | 1505  |
|     |  | 1506  |
|     | 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für  | 1506  |
|     | Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für   |   |
|     | Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für  |   |
|     | Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts  |   |
|     | 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 1507  |
|     | 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  | 1508  |
|     | Einstiegsleuchte hinten rechts   |   |
|     | 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,   | 1509  |
|     |  | 1309  |
|     | Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  | 4540  |
|     | 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  | 1510  |
|     | 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  | 1511  |
|     | Bordnetzsteuergerät  |   |
|     | 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 1512  |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  |   |
|     | 26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links   | 1513  |
|     | für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  | 1010  |
|     |  | 1511  |
|     | 27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  | 1514  |
|     | Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß   |   |
|     | hinten rechts, Bordnetzsteuergerät   |   |
|     | 28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  | 1515  |
|     | für ABS, Bordnetzsteuergerät   |   |
|     | 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  | 1516  |
|     | Heckscheibenwaschpumpe   |   |
|     | 30. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse   | 1517  |
|     |  | 1317  |
|     | mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse   | 4540  |
|     | 31. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Stellmotor der Umluftklappe  | 1518  |
|     | 32. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 1519  |
|     | 33 Oldruckschalter Drobzahlmasser Geschwindigkeitsmasser Geber für Geschwindigkeitsmasser  | 4500  |
|     | 33. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser,   | 1520  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  | 1520  |
| 210 |  | 1521-1523   |
| 210 | Steuergerät im Schalttafeleinsatz<br>) - Fahrtenschreiber  | 1521-1523   |
| 210 | Steuergerät im Schalttafeleinsatz<br>) - Fahrtenschreiber<br>1. Fahrtenschreiber   | 1521-1523<br>1521   |
| 210 | Steuergerät im Schalttafeleinsatz<br>) - Fahrtenschreiber<br>1. Fahrtenschreiber<br>2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf  | 1521-1523   |
| 210 | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B   | 1521-1523<br>1521<br>1522   |
| 210 | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe   | 1521-1523<br>1521   |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523   |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  - Fahrtenschreiber  - Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  - Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  - Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  - Fahrtenschreiber  - Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  - Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  - Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  - Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  7   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530  |
|     | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  7 - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  1 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528  |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  7 - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  1 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530  |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530  |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasperheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532                 |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  1. Fahrtenschreiber 1. Fahrtenschreiber 2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B 3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion 2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe 5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2 8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2 2. Sicherungsbelegung 1. Sicherungsbelegung 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530  |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533         |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batteriet, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  3. Batteriet, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532                 |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts        | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533<br>1534 |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batteriet, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  3. Batteriet, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung   | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533         |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung  7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts        | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533<br>1534 |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  Fahrtenschreiber  Fahrtenschreiber  Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  L Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelhachlauf, Dosierpumpe  Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  Sicherungsbelegung  Sicherungsbelegung  Sicherungsbelegung  Sicherungsbelegung  Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Eitungsverteiler für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose 5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf  | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533<br>1534 |
| 21  | Steuergerät im Schalttafeleinsatz  - Fahrtenschreiber  1. Fahrtenschreiber  2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B  3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion  2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A  3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung  4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe  5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse  6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, 7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2  8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2  2. Sicherungsbelegung  1. Sicherungsbelegung  2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss  3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose | 1521-1523<br>1521<br>1522<br>1523<br>1524-1531<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529<br>1530<br>1531<br>1532-1564<br>1532<br>1533<br>1534 |

|    | 7. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf        | 1538      |
|----|--|-----------|
|    | Sicherungshalter B   | 4=00      |
|    | 8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B                          | 1539      |
|    | 9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf        | 1540      |
|    | Sicherungshalter B   |           |
|    | 10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf       | 1541      |
|    | Sicherungshalter B   |           |
|    | 11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,     | 1542      |
|    |  | 1342      |
|    | Sicherung für Tagesfahrlicht   |           |
|    | 12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre    | 1543      |
|    | 13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,     | 1544      |
|    | Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4  |           |
|    | 14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,   | 1545      |
|    | Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose  | 10-10     |
|    |  | 4540      |
|    | 15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf | 1546      |
|    | Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  |           |
|    | 16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 | 1547      |
|    | auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  |           |
|    | 17. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C   | 1548      |
|    | 18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C,     | 1549      |
|    |  | 1343      |
|    | Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  | 4==0      |
|    | 19. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf                | 1550      |
|    | Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,         |           |
|    | Sicherung 20 auf Sicherungshalter C  |           |
|    | 20. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,  | 1551      |
|    | Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf            |           |
|    |  |           |
|    | Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C  | 4550      |
|    | 21. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf       | 1552      |
|    | Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C          |           |
|    | 22. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D                           | 1553      |
|    | 23. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D   | 1554      |
|    | 24. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D                           | 1555      |
|    | 25. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf          | 1556      |
|    |  | 1550      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D   |           |
|    | 26. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf       | 1557      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,        |           |
|    | Sicherung 15 auf Sicherungshalter D  |           |
|    | 27. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf       | 1558      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D         | 1000      |
|    |  | 4550      |
|    | 28. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D                         | 1559      |
|    | 29. Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf       | 1560      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D         |           |
|    | 30. Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf       | 1561      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D,        |           |
|    | Sicherung 33 auf Sicherungshalter D  |           |
|    |  | 4500      |
|    | 31. Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf       | 1562      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D         |           |
|    | 32. Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf       | 1563      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D  |           |
|    | 33. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf       | 1564      |
|    | Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe  | 1001      |
| 0. |  | 4505 4500 |
| 2  | 13 - Anhängerbetrieb   | 1565-1568 |
|    | 1. Anhängerbetrieb   | 1565      |
|    | 2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D,  | 1566      |
|    | Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf            |           |
|    | Sicherungshalter D   |           |
|    | Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb                                     | 1567      |
|    |  |           |
|    | 4. Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für              | 1568      |
|    | Anhängererkennung, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme          |           |
| 2  | <ul><li>14 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)</li></ul>     | 1569-1574 |
|    | Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)                            | 1569      |
|    | 2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                  | 1570      |
|    | 3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,            | 1571      |
|    |  | 1011      |
|    | Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf                 |           |
|    | Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B   |           |
|    | 4. Bremslichtschalter. Schalter für Getriebe-Neutralstellung. Drucksensor für Bremskraftverstärkung. | 1572      |
|    |  |           |

| Steuergerät für ABS, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,  |                   |
|--|-------------------|
| Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | , 1573            |
| 6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme  | 1574              |
| 215 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)   | 1575-1579         |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)  | 1575              |
| <ol> <li>Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D,<br/>Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf</li> </ol> | 1576              |
| Sicherungshalter D   |                   |
| 3.   | 1577              |
| <ol> <li>Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Leitungsverteiler 3 für<br/>Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> </ol>  | 1578              |
| Steckdose für Anhängerbetrieb  | 1579              |
| 216 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)   | 1580-1581         |
| <ol> <li>Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)</li> <li>Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>  | 1580<br>1581      |
| 2. Steckdose für Affilangerbetrieb<br>217 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät  | 1582-1583         |
| 1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät   | 1582              |
| <ol> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe</li> </ol>   | 1583<br>1584-1593 |
| Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe     Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe  | 1584              |
| 2. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung links   | 1585              |
| <ol> <li>Geber für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links,<br/>Motor für Zuziehhilfe</li> </ol>  | 1586              |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Schiebetür links   | 1587              |
| 5. Taster für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links   | 1588              |
| <ol> <li>Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für<br/>Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme</li> </ol>   | 1589              |
| 7. Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Motor für   | 1590              |
| Schiebetüröffnung rechts   | 4=0.4             |
| <ol><li>Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten<br/>rechts, Motor für Zuziehhilfe</li></ol>  | 1591              |
| Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts  | 1592              |
| 10. Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts  | 1593              |
| 219 - Zuziehhilfe  1. Zuziehhilfe  | 1594-1599<br>1594 |
| Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links   | 1595              |
| 3. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe   | 1596              |
| <ol> <li>Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für<br/>Bus-Systeme</li> </ol>  | 1597              |
| 5. Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts  | 1598              |
| <ol><li>Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor<br/>für Zuziehhilfe</li></ol>   | 1599              |
| 220 - 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC  | 1600-1620         |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC   | 1600              |
| <ol><li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung<br/>Bordnetzsteuergerät</li></ol>  | , 1601            |
| Bordnetzstedergerat     Bordnetzstedergerat, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für   | 1602              |
| Kraftstofffilter   |                   |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für<br/>Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D</li> </ol>   | 1603              |
| Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät  | 1604              |
| 6. Motorsteuergerät  | 1605              |
| 7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4   | 1606              |
| 8. Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für   | 1607              |
| Kraftstoffdosierung  | 1000              |
| <ol> <li>Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,</li> <li>Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe</li> </ol>   | 1608              |
| 10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,  | 1609              |
| Einspritzventil für Zylinder 2   | 1610              |
| <ol> <li>Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für<br/>Zylinder 4</li> </ol>   | 1610              |
| 12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber,   | 1611              |
| Kraftstofftemperaturgeber. Motorsteuergerät  |                   |

|            | 13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät                                  | 1612      |
|------------|---|-----------|
|            | 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der                                   | 1613      |
|            | Abgasrückführung  |           |
|            | 15. Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1614      |
|            | 16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 1615      |
|            | 17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 1616      |
|            | 18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   | 1617      |
|            | 19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D   | 1618      |
|            | 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,                                     | 1619      |
|            | Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme  |           |
|            | 21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 1620      |
| 221        | - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC   | 1621-1641 |
|            | 1. 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC  | 1621      |
|            | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät   | 1622      |
|            | 3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter  | 1623      |
|            | 4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D   | 1624      |
|            | 5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät  | 1625      |
|            | 6. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe   | 1626      |
|            | 7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  | 1627      |
|            | Glühkerze 4   |           |
|            | 8. Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 1628      |
|            | Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,   | 1629      |
|            | Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe   |           |
|            | 10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2  | 1630      |
|            | 11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 1631      |
|            | 12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber,<br>Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät   | 1632      |
|            | 13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät                                  | 1633      |
|            | 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der                                   | 1634      |
|            | Abgasrückführung  15. Hallgeber Ladedruckgeber 2. Betenziemeter für Begelklappe. Metersteuergerät   | 1635      |
|            | 15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät  |           |
|            | 16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 1636      |
|            | 17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung  | 1637      |
|            | 18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose   | 1638      |
|            | 19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D   | 1639      |
|            | 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme | 1640      |
|            | 21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz  | 1641      |
| 222        |   | 1640 4077 |
| <b>ZZZ</b> | - Sicherungsbelegung  | 1642-1677 |
|            | 1. Sicherungsbelegung   | 1642      |
|            | 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss   | 1643      |
|            | 3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A,   | 1644      |
|            | Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts  | 1044      |
|            | 4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose   | 1645      |
|            | <ul><li>5. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose</li><li>5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B. Sicherung 4 auf Sicherungshalter B. Sicherung 5 auf</li></ul>      | 1646      |
|            |   |           |

| Cichamanahaltan B. Cichamana Cauf Cichamanahaltan B. Cichamana 7 auf Cichamanahaltan B  |  |
|---|--|
| Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B  | 4047   |
| 6. Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B   | 1647   |
| 7. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf   | 1648   |
| Sicherungshalter B  |  |
| 8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B   | 1649   |
| 9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf   | 1650   |
| Sicherungshalter B  |  |
| 10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf  | 1651   |
|   | 1001   |
| Sicherungshalter B  | 4050   |
| 11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61,  | 1652   |
| Sicherung für Tagesfahrlicht  |  |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre   | 1653   |
| 13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15,  | 1654   |
| Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4   |  |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,  | 1655   |
| Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose   | 1000   |
|   | 4050   |
| 15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf  | 1656   |
| Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C   |  |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6  | 1657   |
| auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C   |  |
| 17. Bordnetzsteuergerät, Ventil für Abgasklappe, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C  | 1658   |
| 18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C   | 1659   |
| 19. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C  | 1660   |
|   |  |
| 20. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf   | 1661   |
| Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C,  |  |
| Sicherung 20 auf Sicherungshalter C   |  |
| 21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15,   | 1662   |
| Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf   |  |
| Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C   |  |
| 22. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf  | 1663   |
|   | 1003   |
| Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   | 1001   |
| 23. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D  | 1664   |
| 24. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D  | 1665   |
| 25. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D  | 1666   |
| 26. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf   | 1667   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D  |  |
| 27. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf  | 1668   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D,   | 1000   |
|   |  |
| Sicherung 15 auf Sicherungshalter D   | 4000   |
| 28. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf  | 1669   |
| Sicherungshalter D  |  |
| 29. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D  | 1670   |
| 30. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf  | 1671   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D  |  |
| 31. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf  | 1672   |
|   | 1072   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D   | 4070   |
| 32. Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D  | 1673   |
| 33. Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D  | 1674   |
| 34. Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf   | 1675   |
| 0:-b  | 1070   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D   | 1070   |
| Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D. Sicherung 38 auf Sicherungshalter D. Sicherung 39 auf  |  |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf  | 1676   |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D,  |  |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D  | 1676   |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf   |  |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe   | 1676<br>1677   |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe 223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)   | 1676   |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe   | 1676<br>1677   |
| 35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D 36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe 223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)   | 1676<br>1677<br>1678-1682  |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> </ul>   | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679  |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> </ul>  | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680                                      |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> </ul>   | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681                              |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> </ul>   | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682                      |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> <li>224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> </ul>  | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682<br>1683-1685         |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> <li>224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> </ul>  | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682<br>1683-1685<br>1683 |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> <li>224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>2. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts</li> </ul> | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682<br>1683-1685         |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> <li>224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> </ul>  | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682<br>1683-1685<br>1683 |
| <ul> <li>35. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D</li> <li>36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe</li> <li>223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf, (7U4)</li> <li>2.</li> <li>3. Bremslichtschalter</li> <li>4. Kontaktschalter für Motorhaube</li> <li>5.</li> <li>224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge</li> <li>2. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts</li> </ul> | 1676<br>1677<br>1678-1682<br>1678<br>1679<br>1680<br>1681<br>1682<br>1683-1685<br>1683 |

| 1. Grundausstattung 2. Batterle, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, KI. 30, Fremdstartanschluss 2. Zweitbatterle, Batterietermerlealis, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, 5. Brownersorgungsrelais für Motorkomponenten 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor 6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür inks, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15 7. Relais für Spannungsversorgung der KI. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 19. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 19. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 10. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, 2 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 13. Binklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrier, Schalter für Scheibenwaschpumpe 14. Lichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchweitenregelung 16. Einsteller Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer gelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts 17. Türsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bermsleuchte winks, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenm |
|--|
| Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss 3. Zweitbatteite, Batterietermerlais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor 6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür reichs 7. Querbeschleunigungsgeber, Entlässtungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für 7. Querbeschleunigungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 8. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 8. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 8. Dielskronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Sleuergerät für elektronische 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Sleuergerät für elektronische 10. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 10. Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme 10. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 10. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 10. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 10. Bilniklichschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervaltigungs- 10. Bilniklichschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervaltigungseine Hür 10. Schalter für Nebelscheinwerfer, Scha |
| 3. Zweitbatterie, Batteriertenmelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D  4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,  5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor  5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor  6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in 169  Flügeltür rechts  7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15  8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder,  Handschuftachleuchte  9. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts  10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenissalienverriegelung, Stellgiled für Lenksalienverriegelung sperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschlusselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, 2 für Bus-Syste |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50.  Stromversorgungsreläts für Motorkomponenten  5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor  6. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts  7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15  8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte  9. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts  10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Steuergerät für elektronische Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, 13. Blinklichtschafter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischer, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer vorm links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorm rechts  10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorm links, Schlussleuchte rechts  10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorm links, Schlussleuchte rechts  10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorm rechts  11. Tür Steuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleu |
| Stromversorgungsfelais für Motorkomponenten 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor 6. Bordnetzsteuergerät, beheizbäre Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbäre Heckscheibe in Flügeltür rechts 7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für 5. Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motor für 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motor für 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motor für 18. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 18. Elektronisches Zundschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Leiktronisches Zundschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Leiktronisches Zundschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschlusse für Diagnose 18. Wickelfeder für Airbag den Rückstellring mit Schleitring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 18. Zunder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, 18. Binklichtschalter, Schalter für Heckscheibenswischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Beinkelnungsleungen Wischschalter, Schalter für Heckscheiben für für Scheibenwischerschalter für Scheibenwischerschalter für Scheibenwischerschalter für Scheibenwischerschalter für Scheibenwischerschalter schlisten schlieben schli |
| 5. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor 5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169  |
| 5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 7. Querbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für 59annungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169 Andischuhfachleuchte 17. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 18. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 18. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 18. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 18. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 18. Burkschlage für Für bang der Kleitering mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Zünder für Aribag der Für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer intervallbetrieb, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer inter Schaltfalter Mittel 18. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung des Musinscherseite Productivater vorn links, Schlussleuchte rechts 18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bilnkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte intervalte vorn kohle scheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts für Schiebetrien was der Seitenmarkierungsleuchte hi |
| Fügelter rechts 7. Ouerbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für 8. Spannungsversorgung, Kl. 15 9. Andias für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169 1. Andias für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169 1. Andias für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169 1. Andias für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169 1. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 1. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 1. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 1. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 1. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 1. Wickelfeder für Altrbag und Rückstellnig mit Schleiftring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 2. Wickelfeder für Altrbag und Rückstellnig mit Schleiftring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 2. Wickelfeder für Altrbag und Rückstellnig mit Schleiftring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 2. Wickelfeder für Altrbag und Rückstellnig mit Schleiftring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 2. Wickelfeder für Altrbag und Rückstellnig mit Schleiftring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 2. Under für Altrbag Fahrerseite, Leitungsverteiler für Bus-Systeme 2. Berichstalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischersschalter für Bus-Systeme 2. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwaschpumpe 2. Wickelfender für Nebelscheinwerfer von links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 2. Türkonteitzergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte mit Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte wirten wirten Für Seitenmarkierungsleuchte Mitte Protesten Für Seitenmarkierungsleuchte Mitte Protesten Für Seitenmarki |
| 7. Öuerbeschleunigungsgeber, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15  59. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 169  89. Signalhom und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 169  89. Signalhom und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 169  80. Signalhom und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 169  81. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 160  82. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 160  83. Seysteme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellinig mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 151. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 161. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 161. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte 170  81. Bordnetzsteuergerät, Schlusseuchte links, Schlussleuchte rechts 170  82. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Milte links, Lempe für Seitenmarkierungsleuchte Milte links, Lempe für Seitenmarkierungs |
| Spannungsversorgung, Řl. 15  3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 4. Handschulrfachleuchte 4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 4. Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 6. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerat für elektronische 6. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 6. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 6. Sus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 6. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 6. Wickelfeder für Airbag und Rückstelling mit Schleifting, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 6. Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 7. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Alle Steutral für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 7. Wilsch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage) 8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheimwerfer, Schalter für Nebelscheimwerfer schalter für Nebelscheimwerfer, Lampe für Blinkleuchter 8. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 8. 170 Elektmarkierungsleuchsellers, Scheinwerfer vorn rechts 171 Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte musten schalter für Leuchtweiterregellunge einschler scheinwerfer hinks, Lampe für Seltenmarkierungsleuchte Mitter echts 9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seltenmarkierungsleuchte Wilter links, Lampe für Seltenmarkierungsleuchte Mitter echts 9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seltenmarkierungsleuchte hinten links, 170 Seltenmarkierungsleuchte Mitter echts 9. Zumpe für Blinkleuchte in Außenspiel |
| 3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte 3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für 169 4eckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 200, 160 4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 200, 160 4. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 169 5us-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstelltring mit Schleiffring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 200 der für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Scheibenwaschpumpe 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Marmlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 170 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 170 170 Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte Inks, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte worn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Witte Inks, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Witte Inks, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, 170 170 Bertenmarkierungsleuchte Mitte rechts 170 170 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Witte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, 170 170 Bertenmarkierungsleuchte Mitte rechts 170 Bertenburkschalter hinten links, 170 171 Bertenburkschalter für Rüherseite, Türk |
| -landschuhrachleuchte 3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für -leckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerat für elektronische -enksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 3us-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleiffring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 20nder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für - Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe - Wilsch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage) 14. Lichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für - Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel - Wärnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel - Witte - Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel - Witte - Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung - 170. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des - 171. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für - Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte ilnks, Schlussleuchte vorn links, Lampe für - Seitenmarkierungsleuchte winter erchts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für - Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts - 170. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Pochgesetzte Brensleuchte, Kennzeichenleuchte - 170. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Pochgesetzte Brensleuchte, Kennzeichenleuchte - 170. Bordnetzsteuergerät - 171. Eurstensten er entst für Sc |
| 9. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür inks, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zundschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-systeme, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Nebelschenwischer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schaltlafel Mittel Bus-Systeme 1 für Bus-Systeme 1 für Bus-Systeme 1 für Bus-Systeme 1 für Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-   |
| Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische 20. Enksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 20. Sus-Systeme, Anschluss für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, 20. Ein für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Hackscheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für nur Außentengen wird in der Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 18. Blinklichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Rückscheibenwischer, Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Scheibenwischerschalter für Scheibenwischer, Schalter für Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe, 171  170 Scheibenwaschpumpe  170 Scheibenwischer, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalt |
| 10. Elektronisches Zündschlöss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 30as-Systeme, Anschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 30as-Systeme, Anschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für 30as-Systeme, Anschlüsse für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwäscherschalter für nervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwäschpumpe 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlüssleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlüssleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte Hilbertein und Schalter für Leuchtweitenregelung. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts. 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer Blinkleuchte maßenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Lämpe für hochgesetzte Bremsleuchte, Einstiegsleuchte hinten rechts 12. Siehbetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 21. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 22. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschal |
| 11. Elektronisches Zündschloss, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Pahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für netervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage) 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Witte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 170. Bernetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts 171. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 170. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte vorn links, Lampe für 170. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für 170. Beitenmarkierungsleuchte worn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für 170. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 170. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte Mitte links, Lampe für 170. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Lampe für Nochgesetzte Bremsleuchte, Bendentzsteuergerät 170. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links 171. Gerkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät 172. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontak |
| Sus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose  12. Wickeffeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhombetätigung,  2. Wickeffeder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für  18. Minklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwaschpumpe  Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferseinigungsanlage)  19. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für  19. Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel witte  19. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  19. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  19. Türsteuergeräf anderseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte  19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte rechts  19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte worn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Witte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Witte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts  20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  21. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät  23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  170 Grichsebtür und S |
| 12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme  13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für ntervallbetrieb, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Mebelscheibenwaschpumpe  Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage)  14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Robelschlussleuchte, Taster für Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schaltfalel Mitte  15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  18. Bordnetzsteuergerät Fahrerseite, Scheinwerfer vorn rechts  17. Türsteuergel Beifahrerseite  18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten für Blinkleuchte markierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Bordnetzsteuergerät  23. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalte |
| 20nder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverfeiler 1 für Bus-Systeme 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage) 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Milter links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Milter erchts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 23. Türkontaktschalter beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 171 (Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 172 (Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 173 (Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 174 (Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 175 (Türkon |
| 13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Antervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage) 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Marmlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schaltafel ditte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte maußenspiegel Beifährerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitter erchts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitter links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitter erchts 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät, 170 archaetzsteuergerät, 170 archaetzsteuergerät, 170 archaetzsteuergerät 1 |
| ntervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage)  4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Namlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel ditte  5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  6. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  6. Einsteller sprät Lampeseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  7. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite  8. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte iinks, Schlussleuchte rechts  9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts  10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  12. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,  13. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät  14. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  15. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  16. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  17. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  17. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  17. Warnkontakt für Scheiberür, Schalter für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß inten rechts, Bordnetzsteuergerät  17. Warnkontakt für Sche |
| Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage)  14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Marnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte  15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des  17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte maußenspiegel Beifahrerseite  18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts  19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seiten |
| 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Witte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des euchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte maßenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmar |
| Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Milte M |
| Mitte 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung des 17. Türsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für 18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte maußenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte, Kennzeichenleuchte 17. Estententergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Lampe für Seitentergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, 17. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Seinstiegsleuchte hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, 30. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 17. Varkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 17. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 17. Varnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für B |
| 170 6. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des . einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des   |
| 170. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des 2.euchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts 171. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte maußenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, 30-70. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, 170. Türkontaktschalter hinten rechts, 170. Türkontaktschalter hinten links 171. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 171. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 171. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 172. Türkontaktschalter hinten rechts für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß 173. Bermslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 174. Bermslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 174. Bermslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 175. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzst |
| Leuchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts 17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, 30rdnetzsteuergerät 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 37. Wa |
| 7. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte maußenspiegel Beifahrerseite  8. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts  9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts  170 Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  181 Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitentmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, |
| lebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte n Außenspiegel Beifahrerseite 8. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für eitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für eitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für eitenmarkierungsleuchte hinten rechts (Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für eitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 0. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 170 1. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, instiegsleuchte hinten rechts 2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, eitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 3. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 4. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, ordnetzsteuergerät 5. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links ir Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 6. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links ir Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 7. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für tühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß inten rechts, Bordnetzsteuergerät 8. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 9. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  |
| m Außenspiegel Beifahrerseite  18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts  19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitentmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenbarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenbarkselter hinten links, Lampe für Seitentür, Spranetzsteuergerät 170 kantaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links 171 kantaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links 171 kürkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 171 kür Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 171 kürkontaktschalter hinten links 172 kürkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schalter für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß 172 kür ABS, Bordnetzsteuergerät 173 kürkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 174 leckscheibenwaschpumpe  |
| 18. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts 19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitentmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Sendnetzsteuergerät 171 Kürkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links 171 Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 171 Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 171 für ABS, Bordnetzsteuergerät 171 keckscheibenwaschpumpe, 171 keckscheibenwaschpumpe   |
| 170 Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitentür, Türkonteluchte 21.00 Seitentür, Nordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitentür S |
| Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts  20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,  Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171  171  172  173  174  175  176  177  177  177  178  178  179  179  179   |
| Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts  20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links,  Einstiegsleuchte hinten rechts  22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,  Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  Heckscheibenwaschpumpe   |
| 20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe  |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171 Heckscheibenwaschpumpe  |
| Einstiegsleuchte hinten rechts  22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,  Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  171  für ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171  Heckscheibenwaschpumpe   |
| 22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät 27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme  23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät  24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  35. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| 23. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  Bordnetzsteuergerät 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171 26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171 27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  28. Bremslichtschalter, Schalter für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171 172 173 174 175 176 177 177 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179  |
| 24. Türkontaktschalter hinten rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts,  Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  171 für ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| Bordnetzsteuergerät  25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  für ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171  Heckscheibenwaschpumpe   |
| 25. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  28. Bremslichtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171  172  173  174  175  176  177  177  178  178  179  179  170  170  170  171  171  171   |
| für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171 für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  171 für ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| 26. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links  171  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  171  171  171  172  173  174  175  176  177  177  178  178  179  179  170  170  170  171  171  171   |
| für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät  27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für  Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  für ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171  Heckscheibenwaschpumpe   |
| 27. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät 28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät ür ABS, Bordnetzsteuergerät 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  27. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  17. Heckscheibenwaschpumpe  |
| ninten rechts, Bordnetzsteuergerät  28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät  171  71 ABS, Bordnetzsteuergerät  29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe,  171  Heckscheibenwaschpumpe  |
| 28. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät ür ABS, Bordnetzsteuergerät 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 171 Heckscheibenwaschpumpe   |
| ür ABS, Bordnetzsteuergerät<br>29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 171<br>Heckscheibenwaschpumpe   |
| 29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, 171<br>Heckscheibenwaschpumpe  |
| Heckscheibenwaschpumpe   |
|  |
| 30. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse 171   |
| nit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse   |
| 31. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Stellmotor der Umluftklappe 171  |
| 32. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz 171  |
| 33. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, 171   |
| Steuergerät im Schalttafeleinsatz  |
| 2,0-l-Dieselmotor , CSLB,CSNA 171  |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CSLB,CSNA   |
| <ol> <li>Batterie. Anlasser. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Steuergerät für Batterieüberwachung.</li> </ol>   |

| Bordnetzsteuergerät<br>3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für<br>Kraftstofffilter   | 1721         |
|--|--------------|
| Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für     Motorkomponenten   | 1722         |
| 5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Sperrdiode 2, Starterrelais 1, Starterrelais 2   | 1723         |
| 6. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe  | 1724         |
| 7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,   | 1725         |
| Glühkerze 4  |              |
| <ol> <li>Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber,<br/>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung</li> </ol>   | 1726         |
| <ol> <li>Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,</li> <li>Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe</li> </ol>   | 1727         |
| <ol> <li>Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1,<br/>Einspritzventil für Zylinder 2</li> </ol>   | 1728         |
| <ol> <li>Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für<br/>Zylinder 4</li> </ol>   | 1729         |
| 12. Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät  | 1730         |
| 13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,  | 1731         |
| Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung                          | 1732         |
| 15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät   | 1733         |
| 16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 1734         |
| 17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät   | 1735         |
| 18. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung,<br>Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)  | 1736         |
| 19. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)  | 1737         |
| 20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme   | 1738         |
| 21. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme  | 1739         |
| 22. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose  | 1740         |
| <ol> <li>Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS,</li> <li>Sicherung 5 auf Sicherungshalter D</li> </ol>   | 1741         |
| 24. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,  | 1742         |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme 25. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,   | 1743         |
| Schalttafeleinsatz<br>227 - Einparkhilfe (PDC)   | 1744-1750    |
| 1. Einparkhilfe (PDC)  | 1744-1750    |
| Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Steuergerät für  | 1745         |
| Einparkhilfe  3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für  | 1746         |
| Einparkhilfe vorn innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe   |              |
| <ol> <li>Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Steuergerät für<br/>Einparkhilfe</li> </ol>  | 1747         |
| <ol> <li>Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für<br/>Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe</li> </ol>  | 1748         |
| 6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Anzeige für Einparkhilfe hinten<br>7. Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe,<br>Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Anzeige für Einparkhilfe vorn links, Anzeige für<br>Einparkhilfe vorn rechts | 1749<br>1750 |
| 228 - Radioanlage  | 1751-1758    |
| 1. Radioanlage   | 1751         |
| 2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B   | 1752         |
| 3. Radio, Schnittstelle für externe Audioquellen, Mikrofon für Telefon   | 1753         |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher   | 1754         |
| vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte  | 1755         |
| <ol> <li>Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts,</li> <li>Hochtonlautsprecher Mitte rechts. Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts</li> </ol>   | 1755         |
| 1135.113.1144.051.001.01 Will. 130.113. Will. Old Old Old Old Will. 1001.13  |              |

| 6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links   | 1756              |
|--|-------------------|
| 7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts,   | 1757              |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mi te links,         |                   |
| Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts   |                   |
| 8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   | 1758              |
| 229 - Radio-Navigationssystem  | 1759-1768         |
| 1. Radio-Navigationssystem   | 1759              |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Sicherung   | 1760              |
| <ul><li>10 auf Sicherungshalter B</li><li>3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables</li></ul>   | 1761              |
| Navigations- und Infotainmentsystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon,   | 1701              |
| Navigationssystem, Antennenweiche 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für portables   | 1762              |
| Navigations- und Infotainmentsystem, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B   |                   |
| <ol><li>Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schnittstelle für externe<br/>Audioquellen</li></ol>   | 1763              |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,   | 1764              |
| Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte   |                   |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten recht  | ts, 1765          |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  | ,                 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links.   | 1766              |
| Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher   |                   |
| Mitte links 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links  | 1767              |
| Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher   | ,                 |
| hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts,  |                   |
| Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts  | 1700              |
| <ol> <li>Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit<br/>für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme</li> </ol>         | 1768              |
| 230 - Heizung mit mechanischer Regelung  | 1769-1773         |
| Heizung mit mechanischer Regelung  | 1769              |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf  | 1770              |
| Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D   | 4774              |
| <ol> <li>Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C,<br/>Stellmotor der Umluftklappe</li> </ol>  | 1771              |
| 4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Frischluftgebläse, Pumpe für Kühlmittelumlauf   | 1772              |
| 5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten,   | 1773              |
| Frischluftgebläse hinten   |                   |
| 231 - Spurhalteassistent , (7Y6)   | 1774-1776         |
| <ol> <li>Spurhalteassistent , (7Y6)</li> <li>Steuergerät für Spurhalteassistent, Kamera für Spurhalteassistent, Sicherung 38 auf</li> </ol>  | 1774<br>1775      |
| Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 5 für Bus-Systeme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassisten  |                   |
| 3. Elektronisches Zündschloss, Taster für Spurhalteassistent, Bedienungseinheit für Schalttafel  | 1776              |
| Mitte  | 1777 1770         |
| 232 - Anhängerbetrieb  1. Anhängerbetrieb  | 1777-1779<br>1777 |
| Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 3 für   | 1778              |
| Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme   |                   |
| <ol> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Steckdose für<br/>Anhängerbetrieb</li> </ol>  | 1779              |
| 233 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb   | 1780-1782         |
| Vorbereitung für Anhängerbetrieb   | 1780              |
| 2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für  | 1781              |
| Bus-Systeme 3. Sicherung 14 auf Sicherungshalter D   | 1782              |
| 234 - 2,0-I-Dieselmotor , CSLA,CSLB,CSLC,CSNA  | 1783-1807         |
| 1. 2,0-l-Dieselmotor , CSLA,CSLB,CSLC,CSNA   | 1783              |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung   | , 1784            |
| Bordnetzsteuergerät  | 4705              |
| <ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb</li> <li>Bordnetzsteuergerät. Relais für Spannungsversorgung. Kl. 50. Stromversorgungsrelais für</li> </ol> | 1785<br>1786      |
| 1. Botanoizotodorat. I tolalo lai Obalinaliasvoisoratila. Ni. 00. Ottoliivoisolaaliais lai   | 1700              |

| Motorkomponenten  | 4707            |
|---|-----------------|
| <ol> <li>Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Sperrdiode 2, Starterrelais 1, Starterrelais 2</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe</li> </ol> | 1787<br>1788    |
| 7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3,  | 1789            |
| Glühkerze 4   | 1703            |
| 8. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber,<br>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 1790            |
| 9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe  | 1791            |
| 10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4          | 1792            |
| 11. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät   | 1793            |
| 12. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Kühlmitteltemperaturgeber,  | 1794            |
| Kraftstofftemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1,<br>Motorsteuergerät   |                 |
| 13. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4,<br>Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät                               | 1795            |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil fü<br>Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der             | 1796            |
| Abgasrückführung  |                 |
| 15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät  | 1797            |
| 16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe  | 1798            |
| für Kühlmittelnachlauf  | 1700            |
| 17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel  | 1799            |
| 18. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung,  | 1800            |
| Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 19. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät,                                     | 1801            |
| Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)   | 1001            |
| 20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber,  | 1802            |
| Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Leitungsverteiler 6 für Bus-Systeme 21. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Leitungsverteiler 6     | 1803            |
| für Bus-Systeme   | 1804            |
| <ol> <li>Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose</li> <li>Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS,</li> </ol> | 1805            |
| Sicherung 5 auf Sicherungshalter D  | 1003            |
| 24. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für   | 1806            |
| Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme,   |                 |
| Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme  |                 |
| 25. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,   | 1807            |
| Schalttafeleinsatz  | 4000 4040       |
| 235 - 12-V-Steckdosen   | 1808-1810       |
| <ol> <li>1. 12-V-Steckdosen</li> <li>2. Batterie, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose</li> </ol>   | 1808<br>1809    |
| 3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4   | 1810            |
| 236 - Airbag-Systeme , (4X1)  | 1811-1817       |
| 1. Airbag-Systeme , (4X1)   | 1811            |
| 2. Batterie, Bordnetzsteuergerät  | 1812            |
| Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite   | 1813            |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite,   | 1814            |
| Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder 3 für Gurtstraffer   | 4045            |
| <ol> <li>Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag<br/>Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite</li> </ol>    | 1815            |
| 6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,   | 1816            |
| Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag  | 1010            |
| Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag  |                 |
| 7. Steuergerät für Airbag   | 1817            |
| 237 - Rückfahrwarner , (9BH)  | 1818-1820       |
| 1. Rückfahrwarner , (9BH)   | 1818            |
| 2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner, Sicherung 9 auf  | 1819            |
| Sicherungshalter D  | 4000            |
| 3. Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät   | 1820            |
| 238 - Kofferaufbau , (Junge®)   | 1821-1826       |
| <ol> <li>Kofferaufbau , (Junge®)</li> <li>Schalter für Ladeflächenbeleuchtung. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vo</li> </ol>  | 1821<br>rn 1822 |
| 2. Schaller für Lauenachenbeieuchtung. Doruheizsteuerderat. Lämbe für Seitenmarkierungsleuchte vo   | 111 1022        |

| links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Positionsleuchte vorn links, Sicherung 23 auf   |                           |
|---|---------------------------|
| Sicherungshalter D 3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Umrissleuchte links, Lampe für Umrissleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts   | 1823<br>1824              |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Positionsleuchte vorn rechts   | 1825                      |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts 239 - Kofferaufbau , (Spier®) 1. Kofferaufbau , (Spier®)  | 1826<br>1827-1832<br>1827 |
| <ol> <li>Roheraufbau , (Spiere)</li> <li>Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleucht links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Positionsleuchte vorn links, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D</li> </ol> |                           |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Umrissleucht links, Kennzeichenleuchte links   | 1829<br>e 1830            |
| <ol><li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, L<br/>für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Positionsleuchte vorn rechts</li></ol>   | ·                         |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Umrissleuchte rechts, Kennzeichenleuchte rechts   |                           |
| 240 - Ladebordwand , (Sörensen®)  1. Ladebordwand , (Sörensen®)   | 1833-1838<br>1833         |
| Ladebordwand , (Sorensens)     Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand  | 1834                      |
| <ol> <li>Bedienungseinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Anschluss- und Verteilerk</li> <li>Sicherung 8 auf Sicherungshalter D</li> </ol>   |                           |
| <ol> <li>Druckschalter für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Ventil 1 für Hydrauliksystem,<br/>Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder, Anschluss- und Verteilerkasten 2</li> </ol>  | 1836                      |
| 5. Relais für Hydraulikmotor, Anschluss- und Verteilerkasten 2, Sicherung 2 (30), Hydraulikmotor für Ladeberdungen  | ür 1837                   |
| Ladebordwand 6. Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Fußschaltereinheit für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts  | 1838                      |
| 241 - Ladebordwand , (Bär®)  1. Ladebordwand , (Bär®)   | 1839-1844<br>1839         |
| 2. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand  | 1840                      |
| Steuergerät für Ladebordwand, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D     Steuergerät für Ladebordwand, Relais für Hydraulikmotor, Ventil 1 für Hydrauliksystem, Sicherungs (20) Hydraulikmotor für Ladebordwand   | 1841<br>ng 1842           |
| <ol> <li>(30), Hydraulikmotor für Ladebordwand</li> <li>Bedienungseinheit für Ladebordwand, Druckschalter für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebo<br/>Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder</li> </ol>  | ordwand, 1843             |
| <ol> <li>Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Fußschaltereinheit für<br/>Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts</li> </ol>  | 1844<br>S                 |
| 242 - Reifendruckkontrolle , (7K1)  | 1845-1846                 |
| <ol> <li>Reifendruckkontrolle , (7K1)</li> <li>Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Antenne für Reifendruckkontrolle, Sicherung 16 auf</li> </ol>  | 1845<br>1846              |
| Sicherungshalter D  | 1040                      |
| 801Einbauorte: Massepunkte - 3  | 1847-1854                 |
| 1. Massepunkte  | 1847-1854                 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte<br>1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts  | 1847-1848<br>1849         |
| 1.3 Massepunkte an der A-Säule rechts unten   | 1849                      |
| 1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät  | 1849                      |
| 1.5 Massepunkte im Fußraum vorn links   | 1850                      |
| 1.6 Massepunkt 1 für Sonderaufbauten  | 1850                      |
| 1.7 Massepunkt an der D-Säule links<br>1.8 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi)   | 1850<br>1851              |
| 1.9 Massepunkt am Längsträger (Naster/Norms/)  1.9 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche)  | 1851                      |
| 1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008)   | 1851                      |
| 1.11 Massepunkte im Fahrersitzkasten (ab Mai 2008)  | 1852                      |
| 1.12 Massepunkt an der A-Säule links oben<br>1.13 Massepunkt an der A-Säule links unten   | 1852<br>1852              |
| 1.13 Massepunkt an der A-Sadie illiks dittell<br>1.14 Massepunkt 1 am Längsträger vorn links  | 1853                      |
| 1.15 Massepunkt 2 am Längsträger vorn links   | 1853                      |
| 1.16 Massepunkte im Motorraum links   | 1853                      |
| 1.17 Massepunkt hinter dem Scheinwerfer links   | 1854                      |

| 802Einbauorte: Sicherungsbelegung - 3   | 1855-1879 |
|---|-----------|
| 1. Übersicht der Sicherungen  | 1855-1879 |
| 1.1 Sicherungen (SA) auf Sicherungshalter an der Batterie                         | 1856-1857 |
| 1.1.1 Einbauort   | 1856      |
| 1.1.2 Sicherungsfarben  | 1856      |
| 1.1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, an der Batterie                  | 1857      |
| 1.2 Sicherungen (SB) auf Sicherungsträger B, A-Säule links                        | 1858-1861 |
| 1.2.1 Einbauort   | 1858      |
| 1.2.2 Sicherungsfarben  | 1858      |
| 1.2.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B, an der A-Säule links             | 1859-1861 |
| 1.3 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links                 | 1862-1865 |
| 1.3.1 Einbauort   | 1862      |
| 1.3.2 Sicherungsfarben  | 1862      |
| 1.3.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links             | 1863-1865 |
| 1.4 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz                 | 1866-1870 |
| 1.4.1 Einbauort   | 1866      |
| 1.4.2 Sicherungsfarben  | 1867      |
| 1.4.3 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz, bis Mai 2011 | 1868-1870 |
| 1.5 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz                 | 1871-1877 |
| 1.5.1 Einbauort   | 1871      |
| 1.5.2 Sicherungsfarben  | 1871-1872 |
| 1.5.3 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz,ab Mai 2011   | 1873-1877 |
| 1.6 Einzelsicherungen unter dem Fahrersitz  | 1878-1879 |
| 803Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3  | 1880-1887 |
| 1. Relaisplatzbelegung  | 1880-1887 |
| 1.1 Übersicht der Relaisträger  | 1880      |
| 1.2 Relaisplatzbelegung am Bordnetzsteuergerät, A-Säule links                     | 1881      |
| 1.3 Relaisträger am Fahrersitzkasten links (bis April 2009)                       | 1882      |
| 1.4 Relaisträger im Fahrersitzkasten (bis April 2009)                             | 1883      |
| 1.5 Relaisträger im Fahrersitzkasten (ab April 2009)                              | 1884-1885 |
| 1.6 Relaisträger im Fahrersitzkasten (ab Mai 2013)                                | 1886-1887 |
| 804Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3                                      | 1888-1896 |
| 1. Steuergeräte im Motorraum  | 1888-1896 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte  | 1888      |
| 1.2 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-                                      | 1889      |
| 1.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-   | 1889      |
| 1.4 Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat -G698-                             | 1890      |
| 1.5 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-                                | 1890      |
| 1.6 Steuergerät für NOx-Geber -J583-  | 1891      |
| 1.7 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-  | 1891      |
| 1.8 Steuergerät für ABS -J104-  | 1892-1894 |
| 1.8.2 Steckerbelegung bis Januar 2012   | 1892-1893 |
| 1.8.3 Steckerbelegung ab Januar 2012  | 1894      |
| 1.9 Motorsteuergerät -J623-   | 1895      |
| 1.10 Motorsteuergerät -J623-  | 1895-1896 |
| 1.10.2 Steckerbelegung  | 1895-1896 |
| 805Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum - 3                                      | 1897-1937 |
| 1. Steuergeräte im Innenraum  | 1897-1937 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte  | 1897-1898 |
| 1.2 Steuergerät für Airbag -J234-   | 1899      |
| 1.2.1 Einbauort   | 1899      |
| 1.2.3 Steckverbindung   | 1900      |
| 1.3 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-                        | 1900-1901 |
| 1.3.1 Einbauort   | 1901      |
| 1.3.3 Steckverbindung   | 1902      |
| 1.4 Steuergerät für Spurhalteassistent -J759-(ab Juli 2015)                       | 1902-1903 |
| 1.4.1 Einbauort:  | 1902-1903 |
| 1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-   | 1904      |
| 1.5.1 Einbauort   | 1904      |
| 1.5.3 Steckverbindung   | 1905      |
| 1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-                                      | 1905-1906 |
| 1.6.1 Einbauort   | 1906      |
| 1.6.3 Steckverbindung   | 1907      |
| 1.7 Steuergerät für NOx-Geber -J583-  | 1907-1908 |
| 1.7.1 Einbauort   | 1908      |
| 1.8 Steueraerät für Reduktionsmittelheizuna -J891-                                | 1909      |

| 1.8.1 Einbauort (Kasten/Kombi)   | 1909      |
|--|-----------|
| 1.9 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-  | 1910      |
| 1.9.1 Einbauort  | 1911      |
| 1.10 Steuergerät für Druckluftkompressorschutz -J1013-                                       | 1911      |
| 1.10.1 Einbauort   | 1912      |
| 1.11 Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten -J436-   | 1912      |
| 1.11.1 Einbauort   | 1912      |
| 1.11.3 Steckverbindung   | 1913      |
| 1.12 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-   | 1913-1915 |
| 1.12.1 Einbauort   | 1914      |
| 1.12.2 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502- (ab November 2012)                        | 1915      |
| 1.12.3 Einbauort   | 1915      |
| 1.13 Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen -J820-                                 | 1916      |
| 1.13.1 Einbauort   | 1916      |
| 1.13.3 Steckverbindung   | 1917      |
| 1.14 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-                                    | 1917-1918 |
| 1.14.1 Einbauort   | 1918      |
| 1.14.3 Steckverbindung   | 1919      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 1919-1920 |
| 1.15 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-<br>1.15.1 Einbauort                                   |           |
|  | 1920      |
| 1.15.3 Steckverbindung   | 1921      |
| 1.16 Steuergerät für Batterieregelung -J840-   | 1921      |
| 1.17 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-   | 1921-1923 |
| 1.17.1 Einbauort   | 1922      |
| 1.17.2 Steckerbelegung   | 1923      |
| 1.17.3 Steckverbindung   | 1923      |
| 1.18 Elektronisches Zündschloss -D9-   | 1924      |
| 1.18.1 Einbauort   | 1924      |
| 1.18.3 Steckverbindung   | 1925      |
| 1.19 Sicherungs- und Relaiseinheit   | 1925-1928 |
| 1.19.1 Einbauort   | 1926      |
| 1.19.3 Steckverbindung, 14fach -T14e- (H3) -A-   | 1927      |
| 1.19.4 Steckverbindung, 1fach -T1ab- (H2) -B-  | 1928      |
| 1.19.5 Steckverbindung, 1fach -T1ac- (H4) -C-  | 1928      |
| 1.19.6 Steckverbindung, 18fach -T18f- (H1) -D-   | 1928      |
| 1.19.7 Steckverbindung, 15fach -T15- (C1) -E-  | 1928      |
| 1.20 Bordnetzsteuergerät -J519-  | 1929-1935 |
| 1.20.1 Einbauort   | 1930      |
| 1.20.3 Steckverbindung, 12fach -T12g- (X7) -A-   | 1931      |
| 1.20.4 Steckverbindung, 52fach -T52- (X9) -B-  | 1932      |
| 1.20.5 Steckverbindung, 6fach -T6ap- (X2) -C-  | 1933      |
| 1.20.6 Steckverbindung, 20fach -T20d- (X3) -D-   | 1934      |
| 1.20.7 Steckverbindung, 18fach -T18g- (X6) -E-   | 1934      |
| 1.20.8 Steckverbindung, 24fach -T24- (X1) -F-  | 1935      |
| 1.21 Schalttafeleinsatz -K-  | 1936-1937 |
| 1.21.2 Steckverbindung, 18fach -T18aB-   | 1936-1937 |
| 806Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen) - 3 | 1938-1955 |
| 1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen)                 | 1938-1955 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen                                   | 1938-1940 |
| 1.2 Kupplungsstation am Stoßfänger vorn links  | 1941      |
| 1.3 Kupplungsstation am Schlossträger Mitte  | 1941      |
| 1.4 Kupplungsstation am Zylinderkopf links   | 1941      |
| 1.5 Kupplungsstation am Zylinderkopf rechts  | 1942      |
| 1.6 Kupplungsstation am Schlossträger rechts unten   | 1942      |
| 1.7 Kupplungsstation am Motor rechts unten   | 1942      |
| 1.8 Kupplungsstation an der Spritzwand rechts  | 1943      |
| 1.9 Kupplungsstation im Radhaus vorn rechts  | 1943      |
| 1.10 Kupplungsstation unter der Schalttafel rechts   | 1944      |
| 1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts unten  | 1944      |
| 1.12 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule rechts unten (bisMai 2013)                 | 1945-1947 |
| 1.13 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule rechts unten (abMai 2013)                  | 1948-1949 |
| 1.14 Kupplungsstation in der A-Säule rechts  | 1950      |
| 1.15 Kupplungsstation am Außenspiegel rechts   | 1951      |
| 1.16 Kupplungsstation Schalttafel Mitte  | 1951      |
| 1.17 Kupplungsstation Mittelkonsole unten  | 1951      |
| 1.18 Kupplungsstation hinter der Innenleuchte vorn   | 1952      |
|  |           |

| 1.19 Kupplungsstation hinter dem Aschenbecher  | 1952      |
|--|-----------|
| 1.20 elektrische Klemmleiste für externe Nutzung   | 1952      |
| 1.21 Kupplungsstation unter der Schalttafel links oben                                       | 1953      |
| 1.22 Kupplungsstation am Außenspiegel links  | 1953      |
| 1.23 Kupplungsstation in der A-Säule links   | 1953      |
| 1.24 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule links unten                                | 1954      |
| 1.25 Kupplungsstation an der A-Säule links unten   | 1955      |
| 1.26 Kupplungsstation im Radhaus vorn links  | 1955      |
| 1.27 Kupplungsstation im Motorraum links   | 1955      |
| 807Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Hinterwagen) - 3 | 1956-1965 |
| Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Hinterwagen)                    | 1956-1965 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen                                   | 1956-1957 |
| 1.2 Kupplungsstation im Fahrersitzkasten   | 1958      |
| 1.3 Kupplungsstation im Beifahrersitzkasten  | 1959      |
| 1.4 Kupplungsstation Nähe Partikelfilter   | 1959      |
| 1.5 Kupplungsstation in der Schiebetür rechts  | 1959      |
| 1.6 Kupplungsstation an der B-Säule rechts unten   | 1960      |
| 1.7 Kupplungsstation Nähe Dieselpartikelfilter   | 1960      |
| 1.8 Kupplungsstation Im Bereich Unterboden rechts (Kasten/Kombi)                             | 1960      |
| 1.9 Kupplungstation auf dem Reduktionsmitteltank   | 1961      |
| 1.10 Kupplungsstation im Bereich Unterboden Mitte  | 1961      |
| 1.11 Kupplungsstation in der D-Säule rechts  | 1961      |
| 1.12 Kupplungsstation am Dach hinter der Innenleuchte Mitte                                  | 1962      |
| 1.13 Kupplungstation auf dem Dach unter der Abdeckung für Rückfahrkamera                     | 1962      |
| 1.14 Kupplungsstation am Abschlussblech Mitte  | 1962      |
| 1.15 Kupplungsstation in der D-Säule links   | 1963      |
| 1.16 Kupplungsstation am Unterboden links  | 1963      |
| 1.17 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links   | 1963      |
| 1.18 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links   | 1964      |
| 1.19 Kupplungsstation im Fahrgastraum Mitte links  | 1964      |
| 1.20 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links   | 1964      |
| 1.21 Kupplungsstation im Bereich Unterboden Mitte links                                      | 1965      |
| 1.22 Kupplungsstation an der B-Säule links unten   | 1965      |
| 1.23 Kupplungsstation in der Schiebetür links  | 1965      |
|  |           |