



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweis	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
2 Allgemeine Hinweise	2
2.1 Betrieb	2
3 Reparaturhinweise	3
3.1 Allgemeine Reparaturhinweise	3
3.2 Dichtungen, Dichtringe	4
3.3 Schrauben, Muttern	4
4 Technische Daten	5
4.1 Füllmengen für Getriebe mit zusätzlicher Ölpumpe zur Kühlung des Getriebeöls	5
34 - Betätigung, Gehäuse	6
1 Nebenabtrieb	6
1.1 Montageübersicht - Nebenabtrieb	6
1.2 Nebenabtrieb ausbauen	10
1.3 Nebenabtrieb einbauen	13
2 Nebenabtrieb mit zusätzlicher Ölpumpe zur Kühlung des Getriebeöls	17
2.1 Montageübersicht Getriebeölkühlung	17
2.2 Getriebeölkühler aus- und einbauen	18
2.3 Öldruckleitungen aus- und einbauen	19
2.4 Ölpumpe aus- und einbauen	23
2.5 Getriebeöl befüllen und Ölstand prüfen	25
2.6 Entlüftung Kühlsystem des Getriebes	27

