



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Motorenübersicht</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Serviceplan</b>	<b>5</b>
2.1	Service Tabellen	6
2.2	Service-Intervalle	14
2.3	Auslieferungsinspektion	16
2.4	Ölwechsel-Service (Modelle ▶2004 und ab 2005 ▶2008) (nur Brasilien)	18
2.5	Inspektions-Service (Modelle ▶2004 und ab 2005 ▶2008) (nur Brasilien)	19
2.6	Ölwechsel-Service (Modelle 2009 und 2010) (nur Brasilien)	22
2.7	Ölwechsel-Service - nur bei 5.000 Km oder 6 Monate (Modell 2010) (nur Brasilien)	23
2.8	Vorbeugende Wartung (Modelle 2009 und 2010) (nur für Brasilien)	24
2.9	Ölwechsel-Service (Modelle 2011) (nur Brasilien)	27
2.10	Vorbeugende Wartung (Modelle 2011▶) (nur für Brasilien)	28
2.11	Service-Tabellen - (Modelle 2009 und 2010) 10.000 Km oder 6 Monate (ausschliesslich für 1,0 l-Motorisierung - Entschluss Woche 43 Jahr 2009 als Ersatz des 10.000 Km- oder 12-Monate-Intervalls) (nur für Brasilien)	30
2.12	Service-Tabellen - (Modelle 2012▶2013) 10.000 Km oder 6 Monate (nur Brasilien)	50
2.13	Service-Tabellen - (Modelle 2014▶) 10.000 Km oder 6 Monate (nur Brasilien) (ausser Bluemotion)	53
2.14	Service-Tabellen - (Modelle 2014▶) 10.000 Km oder 6 Monate (nur Brasilien) (nur Bluemotion)	56
2.15	Ölwechsel-Service (ausser Brasilien)	58
2.16	Zwischenservice - Modelle ▶2010 (Europa) und Modelle 2009▶ (nur LAM)	59
2.17	Zwischenservice - Modelle 2011▶ (nur Europa)	61
2.18	Inspektions-Service (ausser Brasilien)	63
2.19	Zusätzliche Zeit- und/oder Kilometerstandabhängige Arbeiten (ausser Brasilien)	69
2.20	Anheben des Fahrzeuges mittels Hebebühne und Werkstattwagenheber	73
2.21	Servicestempel: Datum des nächsten Services notieren (auch Bremsflüssigkeitswechsel) und den Aufkleber auf der linken Schalttafelenseite anbringen	74
2.22	Autodiagnose: Ereignisspeicher aller Systeme abfragen	75
2.23	Fahrzeugdaten	77
2.24	Motoröle	80
2.25	Kennbuchstaben und Motornummer	80
2.26	Starthilfe (Fahrzeug anschieben) / Abschleppen	80
2.27	Uhr (wenn vorhanden): Uhrzeit einstellen	82
2.28	Service-Intervall-Anzeige: zurücksetzen	83
2.29	Schiebedach: prüfen und schmieren	84
2.30	Stützanschlag des Notrad-Halters (nur CrossFox): schmieren	84
2.31	Feuerlöscher: Befestigung und Ladung prüfen (Plastikschutz entfernen)	85
2.32	Automatischer Fensterheber (falls vorhanden): programmieren	86
2.33	Radbefestigungsschrauben: mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen	86
2.34	Batterie: Festsitz der Polklemmen mit Hand prüfen	87
2.35	Batterie: mit dem Batterietester mit Drucker prüfen	90
2.36	Motoröl: erneuern (nur Fahrzeuge mit Herstelldatum unter 5 Monate)	91
2.37	Radio: Anti-Diebstahl-Codierung aktivieren	91
2.38	Transportsicherheit: Blockierriegel der vorderen Federn entfernen	92
2.39	Airbag: auf äussere Beschädigungen prüfen	93
2.40	Scheibenwascher (Frontscheibe/Heckscheibe): Behälter befüllen und den Abspritzstrahl der Spritzdüse einstellen	93
2.41	Scheibenwascher (Frontscheibe/Heckscheibe): Funktion prüfen, Ruhestellung und Winkel der Scheibenwischerarme einstellen	95
2.42	Reifen (einschl. Notrad): Zustand und Druck prüfen	96
2.43	Luftfilter: Filterelement ersetzen und Filtergehäuse reinigen	99
2.44	Motoröl, Ölablassschraube und Dichtungsring der Ablassschraube: erneuern	99
2.45	Motorölfilter: erneuern	103



2.46	Motor und Bauteile im Motorraum: Sichtprüfung bzgl. Leckstellen und Beschädigungen durchführen	103
2.47	Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filterelement ersetzen (nur für Fahrzeuge mit Klimaanlage).	103
2.48	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	104
2.49	elastischer Keilrippenriemen: erneuern	104
2.50	Zahnriemen der Kühlmittelpumpe: erneuern	104
2.51	Zahnriemen der Nockenwelle und Zahnriemenspanner: erneuern	104
2.52	Getriebe und Gelenkschutzhüllen: auf Leckstellen und Beschädigungen prüfen	104
2.53	Schaltgetriebe: Ölstand prüfen	105
2.54	Bremsanlage: auf Leckstellen und Beschädigungen prüfen	105
2.55	Bremsbeläge und Bremsscheiben: Dicke prüfen	106
2.56	Spurstangen: Spiel der Gelenkspitzen, Befestigung und Zustand der Schutzhüllen prüfen.	111
2.57	Zahnriemen und Spannrolle: erneuern	112
2.58	Kegelager der Räder: einstellen	112
2.59	Gelenkwellen: Dichtbalge auf Undichtheiten und Beschädigungen prüfen	114
2.60	Kühlanlage: Kühlmittelstand prüfen und ggf. auffüllen	115
2.61	Zündkerzen: erneuern	118
2.62	Servolenkung: Ölstand prüfen	119
2.63	Elektrohydraulische Servolenkung: Ölstand prüfen (nur Europa)	119
2.64	Staub- und Pollenfilter: Filterelement ersetzen	120
2.65	Filter des Kaltstartbehälters: erneuern	120
2.66	Zahnriemen: Zustand und Spannung prüfen	120
2.67	Zahnriemen der Kühlmittelpumpe: prüfen	121
2.68	Bremsflüssigkeit: erneuern	122
2.69	Bremsanlage: Kühlmittelstand prüfen und ggf. auffüllen	126
2.70	Kraftstofffilter: erneuern	127
2.71	Scheinwerfer: Leuchtweite einstellen	128
2.72	Probefahrt durchführen	129
<b>3</b>	<b>Zusätzliche Arbeiten je nach landesspezifischer Gesetzgebung</b>	<b>130</b>
3.1	Glossar	130