



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie - vorderer Teil	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Vorderer Rahmen mit Anbauteilen - aus- und einbauen	1
1.2 Rahmen vorne - Servicestellung	2
1.3 Vorderer Kotflügel - Montageübersicht	4
1.4 Geräuschdämpfung (Benzinmotor) - Montageübersicht	6
1.5 Geräuschdämpfung (Dieselmotor) - Montageübersicht	7
2 Querwand des Motorraums	9
2.1 Werkzeuge	9
2.2 Hilfsmaterialien vom brasilianischen Markt	10
2.3 Hilfsmaterialien vom Exportmarkt	10
2.4 entsprechende Tabelle	10
2.5 Trennrahmen vom Motorraum - allgemeine Montageübersicht	10
2.6 minimale Trocknungszeit des Klebstoffes	11
3 oberer Trennrahmen des Motorraumes	12
3.1 oberer Trennrahmen vom Motorraum - allgemeine Montageübersicht	12
55 - Klappen	13
1 Klappe vorn	13
1.1 Klappe vorn - Montageübersicht	13
1.2 Klappe vorne - ausrichten	13
1.3 Schlosskabelzug - allgemeine Montageübersicht	14
1.4 Schlosskabelzug - aus- und einbauen	15
1.5 Scharniere der vorderen Klappe aus- und einbauen	18
1.6 Frontklappenschloss - allgemeine Montageansicht	19
1.7 Schlösser der vorderen Klappe aus- und einbauen	20
2 Heckklappe (Fox)	22
2.1 Montageübersicht	22
2.2 Stoßdämpfer der Heckklappe - aus- und einbauen	23
2.3 Stoßdämpfer der Heckklappe - ersetzen	24
2.4 Dichtung der Heckklappe - aus- und einbauen	24
2.5 Heckklappe - aus- und einbauen	26
2.6 Heckklappenscharniere - aus- und einbauen	27
2.7 Heckklappe ausrichten	28
2.8 Heckklappenschloss (▶ 12.04) - aus- und einbauen	30
2.9 Heckklappenschloss (01.05 ▶) - aus- und einbauen	33
2.10 Handgriff des Zylinders des Heckklappenschlosses (Push Botton - 01.05 ▶) - aus- und einbauen	33
2.11 Motor für die Entriegelung der Heckklappe(Push Botton - 01.05 V139) - aus- und einbauen	35
2.12 Schlosszylinder (Push Botton - 01.05 ▶)- Montageübersicht	36
2.13 Schlosszylinder (Push Botton - 01.05 ▶) - aus- und einbauen	37
3 Heckklappe (Spacefox)	38
3.1 Heckklappe - Montageübersicht	38
3.2 Stoßdämpfer der Heckklappe - aus- und einbauen	39
3.3 Stoßdämpfer der Heckklappe - ersetzen	40
3.4 Dichtung der Heckklappe - aus- und einbauen	40
3.5 Heckklappe - aus- und einbauen	41
3.6 Heckklappenscharniere - aus- und einbauen	42
3.7 Heckklappe ausrichten	43
3.8 Schlösser der Heckklappe aus- und einbauen	43
3.9 Handgriff des Zylinders des Heckklappenschlosses - aus- und einbauen	44
3.10 Motor für die Entriegelung der Heckklappe V139 - aus- und einbauen	44



3.11	Schließzylinder - allgemeine Montageansicht	45
3.12	Schlosszylinder – aus- und einbauen	45
4	Einheit von Deckel und Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters.	46
4.1	Einheit von Deckel und Einfüllstutzen des Kraftstoffbehälters - ein- und ausbauen	46
57	Vordertüren / Bauteile / Zentralverriegelung	47
1	Vordertür	47
1.1	Vordertür - Montageübersicht	47
1.2	Vordertür - aus- und einbauen	48
1.3	Vordertür - einstellen	50
1.4	Vordertür - aus- und einbauen	51
1.5	Vordertür - ersetzen	52
1.6	Türanschlag - einstellen	52
1.7	Türbegrenzer - aus- und einbauen	53
1.8	Innerer Griff - ersetzen	53
1.9	Äußerer Türgriff und Türschloss der Vordertür - Montageübersicht	54
1.10	Gehäuse des Sperrzylinders - aus- und einbauen	55
1.11	Motor der Zentralverriegelung für die Tür des Fahrers/Beifahrers V56/V57 - auswechseln	57
1.12	Zylindergehäuse - zerlegen und zusammenbauen	57
1.13	Zylinder und Schlüssel (Spezifische Informationen für Brasilien) - anfordern	59
1.14	Äußerer Türgriff aus- und einbauen	59
1.15	Äußerer Türgriff - ersetzen	60
1.16	Türschloss - aus- und einbauen	61
1.17	Türschloss - ersetzen	65
1.18	Betätigungsseil des Schlosses - austauschen	65
1.19	Dichtmembrane der Tür - aus- und einbauen	67
1.20	Türdichtungen - Montageübersicht	69
1.21	Äußere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	71
1.22	Innere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	73
1.23	Zylinder und Schlüssel (Spezifische Informationen für Brasilien) - anfordern	74
2	Zentralverriegelung	75
2.1	Allgemeine Übersicht der Einbauorte der Zentralverriegelung - 2 Türen	75
2.2	Allgemeine Übersicht der Einbauorte der Zentralverriegelung - 4 Türen	77
2.3	Allgemeine Übersicht der Einbauorte der Zentralverriegelung - Spacefox	79
2.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 - ausbauen	81
2.5	Schlüssel mit Fernbedienung - Montageübersicht	81
2.6	Batterie für den Schlüssel mit Fernbedienung - aus- und einbauen	82
2.7	Die Funkfernbedienung muss an die Kontrolleinheit des Komfortsystems angepasst werden J393	83
2.8	Schlüssel - synchronisieren	85
58	Hintertüren / Bauteile	86
1	Hintertüren	86
1.1	Hintertüren – Allgemeine Montageübersicht	86
1.2	Hintertür - aus- und einbauen	87
1.3	Hintertür - einstellen	89
1.4	Hintertür - aus- und einbauen	91
1.5	Hintertür - ersetzen	92
1.6	Türanschlag - einstellen	92
1.7	Türbegrenzer - aus- und einbauen	92
1.8	Innerer Griff - ersetzen	93
1.9	Äußerer Türgriff und Türschloss der Hintertür - Montageübersicht	94
1.10	Gehäuse des Zylinders ohne Sperrzylinder - aus- und einbauen	95
1.11	Äußerer Türgriff aus- und einbauen	96
1.12	Äußerer Türgriff - ersetzen	97



1.13	Türschloss Hintertür - aus- und einbauen	97
1.14	Türschloss Hintertür - ersetzen	101
1.15	Umlenkhebel - ersetzen	101
1.16	Betätigungskabel des Schlosses - aus- und einbauen	102
1.17	Motor des Zentralverriegelungssystems hinten links/rechts V307/V308 - ersetzen	103
1.18	Dichtmembrane der Tür - aus- und einbauen	104
1.19	Türdichtungen - Montageübersicht	106
1.20	Äußere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	108
1.21	Innere Dichtung der Tür - aus- und einbauen	109
60	- Schiebedach	111
1	Schiebe-/Ausstelldach (Fox)	111
1.1	Funktion	111
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht	111
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach - ausbauen	113
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach - einbauen	113
1.5	Glasdeckel für Schiebe- /Ausstelldach (Höhenregulierung) - regulieren	114
1.6	Belag der Klappe - ersetzen	115
1.7	Luftleitblech - ausbauen	116
1.8	Verkleidung des Schiebedachs - aus- und einbauen	116
1.9	Kontrolleinheit für die Bewegung des Schiebedaches J245 - ausbauen	117
1.10	Auswahlschalter des Schiebe-/Ausstelldachs - ausbauen	118
1.11	Betätigungsmotor des Schiebedaches V1 - ausbauen	118
1.12	Betätigungsmotor des Schiebedaches V1 (Position Null) - einstellen	118
1.13	Parallelität - überprüfen	119
1.14	Parallelität- einstellen	119
1.15	Kulissenführung - ausbauen	120
1.16	Schiebedach - aus- und einbauen	120
1.17	Führung mit Stahlseil - ausbauen	123
1.18	Drainageschläuche - reinigen	124
63	- Stoßfänger	127
1	Stoßfänger vorn	127
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht	127
1.2	Vorderer Schutz des Stoßfängers - aus- und einbauen	128
1.3	Halterung des vorderen Schutzes - Montageübersicht	133
2	Stoßfänger hinten (Fox)	134
2.1	Hinterer Schutz – Montageübersicht	134
2.2	Hinterer Schutz - aus- und einbauen	134
2.3	Schutzträger hinten - aus- und einbauen	136
3	Stoßfänger hinten (Spacefox)	139
3.1	Stoßfänger hinten - Montageübersicht	139
3.2	Hinterer Schutz - aus- und einbauen	140
3.3	Halterung des hinteren Schutzes - Montageübersicht	141
64	- Fenster	142
1	Mit Klebe verklebte Scheiben	142
1.1	Werkzeuge	142
1.2	Hilfsmaterialien vom brasilianischen Markt	143
1.3	Hilfsmaterialien vom Exportmarkt	144
1.4	entsprechende Tabelle	145
1.5	Aufkleber um VIS-Nummern in die Scheiben einzugravieren (nur für Brasilien) - Lieferung	145
1.6	Windschutzscheibe - Montageübersicht	145
1.7	Windschutzscheibe - ausbauen	146
1.8	Windschutzscheibe einbauen	147



1.9	Seitenfenster (Fox 2-Türen) - Montageübersicht	147
1.10	Unbeschädigte Seitenscheibe (Fox 2-Türen) - ausbauen	148
1.11	Beschädigte Seitenscheibe (Fox 2-Türen) - ausbauen	149
1.12	Innere Dichtung der Seitenscheibe (Fox 2-Türen) - einbauen	149
1.13	Seitenscheibe (Fox 2-Türen) - einbauen	150
1.14	Seitenfenster (Spacefox) – Montageübersicht	150
1.15	Unbeschädigte Seitenscheibe (Spacefox) - ausbauen	151
1.16	Beschädigte Seitenscheibe (Spacefox) - ausbauen	152
1.17	Seitenscheibe (Spacefox) - einbauen	152
1.18	Hintere Scheibe (Fox) - Montageübersicht	153
1.19	Unbeschädigte Heckscheibe (Fox) - ausbauen	153
1.20	Beschädigte Heckscheibe (Fox) - ausbauen	154
1.21	Heckscheibe - einbauen	155
1.22	Hintere Scheibe (Spacefox) - Montageübersicht	155
1.23	Unbeschädigte Heckscheibe (Spacefox) - ausbauen	156
1.24	Beschädigte Heckscheibe (Spacefox) - ausbauen	158
1.25	Unbeschädigte Scheibe - zum Einbau vorbereiten	159
1.26	Neue Scheibe - zum Einbau vorbereiten	160
1.27	Karosseriefansch - zum Einglasen vorbereiten	161
1.28	Montageanleitung	162
1.29	minimale Trocknungszeit des Klebstoffes	164
1.30	Lackschäden - Reparatur	164
1.31	Reinigung im Falle von Verschmutzung als Folge von Klebstoff	164
2	Ausstellfenster	166
2.1	Ausstellfenster (Fox 2 Türen) - aus- und einbauen	166
2.2	Innere Dichtung der Scheibe - einbauen	167
2.3	Ausstellfenster - einstellen	167
3	Fensterscheiben der Türen	169
3.1	Fensterscheibe der Vordertür - Montageübersicht	169
3.2	Fensterscheibe der Vordertür - aus- und einbauen	169
3.3	Betätigungsmechanismus der Scheibe beim Komfortsystem (automatischer Hebe- und Senkmechanismus der Scheibe) mit Kraftbegrenzer (Antieinklemmvorrichtung)	171
3.4	Betätigungsmechanismus der Scheibe - aus- und einbauen	173
3.5	Betätigungsmotor der Scheibe - aus- und einbauen	175
3.6	Fensterkurbel der Vordertür - aus- und einbauen	176
3.7	Fensterführung der Scheibe der Vordertür - aus- und einbauen	176
3.8	Innere Fensterdichtung der Vordertür - aus- und einbauen	176
3.9	Äußere Fensterdichtung der Vordertür - ersetzen	177
3.10	Fensterscheibe der Hintertür - Montageübersicht	177
3.11	Fensterscheibe der Hintertür - aus- und einbauen	178
3.12	Elektrischer Betätigungsmechanismus der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	180
3.13	Betätigungsmotor der Scheibe der Hecktür - aus- und einbauen	182
3.14	Betätigungskurbel der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	182
3.15	Hintere Führungsschiene der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	183
3.16	Fensterführung der Scheibe der Hintertür - aus- und einbauen	183
3.17	Innere Fensterdichtung der Hintertür - aus- und einbauen	183
3.18	äußere Fensterdichtung der Hintertür - ersetzen	183
3.19	Feststehendes Fenster der Hintertür - ersetzen	184
66	Außenausstattung	185
1	Verwendete Materialien und Vorsichtsmaßnahmen bei den Arbeitsgängen	185
1.1	Hilfsmaterialien vom brasilianischen Markt	185
1.2	Hilfsmaterialien vom Exportmarkt	186
1.3	entsprechende Tabelle	186
1.4	Lackschäden - Reparatur	186



1.5	Säuberung von zurückbleibender Verschmutzung bei der Handhabung des Polyurethan-Klebers.	186
1.6	minimale Trocknungszeit des Klebstoffes	187
2	Spoiler	188
2.1	Spoiler (Fox) – Montageübersicht	188
2.2	Spoiler (Spacefox) - aus- und einbauen	193
2.3	Montageübersicht	194
2.4	Bemerkungen zur Durchführung des Ein- und Ausbaus des Spoilers	195
2.5	Ausbauen	195
2.6	Einbauen	197
3	Dachgepäckträger	201
3.1	Dachgepäckträger (Crossfox) - aus- und einbauen	201
3.2	Dachgepäckträger (Spacefox) - aus- und einbauen	201
3.3	Befestigungshalter des Dachgepäckträgers (Spacefox) - ersetzen	206
4	Embleme	209
4.1	Emblem der Version (1.6) - ersetzen	209
4.2	Emblem des Modells (Fox) - austauschen	210
4.3	Emblem „Total flex“ - ersetzen	210
4.4	Emblem der Version Plus (seitlich) - ersetzen	211
4.5	Emblem der Version und „Totalflex“ (Crossfox) - ersetzen	211
4.6	Dekostreifen des Kotflügels und der Vordertür (Fox Extreme) - ersetzen	212
4.7	Dekostreifen der Heckklappe (Fox Extreme) - ersetzen	213
4.8	Emblem „Fox extreme“ (Fox Extreme) - ersetzen	213
4.9	Emblem „Format eines Fuchses“ an der Tür (Fox Extreme) - ersetzen	214
4.10	Emblem der Version Blackfox seitlich (Fox Blackfox) - ersetzen	214
4.11	Emblem „Blackfox“ (Fox Blackfox) Heckklappe - ersetzen	215
4.12	Emblem „Refresh“ (Fox Refresh) des hinteren Seitenteiles - ersetzen	215
4.13	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf der Heckklappe - ersetzen	216
4.14	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf der Seite hinten - ersetzen	217
4.15	Emblem „Fox Sunrise“ (Fox Sunrise) auf dem Gehäuse des Außenrückspiegels - ersetzen	217
4.16	Emblem „Spacefox“ Heckklappe - austauschen	218
4.17	Emblem „1.6“ Heckklappe (Spacefox) - austauschen	218
4.18	Dekostreifen am hinteren Schutz des Stoßfängers - ersetzen	219
4.19	Seitliches Emblem Crossfox (▶ 2007) - ersetzen	219
4.20	Seitliches Emblem Crossfox (2008 ▶) - ersetzen	221
5	seitliche Bügel (Crossfox und Fox Sunrise)	222
5.1	Zierleiste des hinteren Stoßfängers - ersetzen	222
5.2	Zierleiste des Seitenteiles hinten - ersetzen	224
5.3	Zierleiste des vorderen Kotflügels - ersetzen	225
5.4	Seitlicher Bügel (Crossfox ▶ 02.06) - allgemeine Montageübersicht	226
5.5	Seitlicher Bügel (Crossfox ; ▶ 02.06) - aus- und einbauen	226
5.6	Hintere Verkleidung des Seitlichen Bügel (Crossfox ; ▶ 02.06) - allgemeine Montageübersicht	231
5.7	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (Crossfox ; ▶ 02.06) - ersetzen	232
5.8	Seitlicher Bügel (Crossfox ; 03.06 ▶) - Montageübersicht	234
5.9	Seitlicher Bügel (Crossfox ; 03.06 ▶) - Montageübersicht - Fortsetzung	235
5.10	Seitlicher Bügel (Crossfox ; 03.06 ▶) - aus- und einbauen	235
5.11	Hintere Verkleidung des Seitlichen Bügel (Crossfox ; 03.06 ▶) - Montageübersicht	240
5.12	Hintere Verkleidung des seitlichen Bügels (Crossfox ; 03.06 ▶) - ersetzen	241
6	äußerer Rückspiegel	243
6.1	Äußerer Rückspiegel - Montageübersicht	243
6.2	Außenrückspiegel - aus und einbauen	244
6.3	Spiegelabdeckung - aus- und einbauen	245
6.4	Spiegelrahmen - aus- und einbauen	245
6.5	Spiegelglas - aus- und einbauen	246



7	Seitliche Zierleisten	248
7.1	Seitliche Zierleisten (Fox - 2 Türen) - ersetzen	248
7.2	Untere Verkleidung des äußeren Längsträgers (Fox 09.06 ▶) - Montageübersicht	250
7.3	Untere Verkleidung des äußeren Längsträgers (Fox 09.06 ▶) - aus- und einbauen	250
8	Radkastenschutz	254
8.1	vorderer Radkastenschutz - ein- und ausbauen	254
8.2	hinterer Radkastenschutz - ein- und ausbauen	255
8.3	Hinterer Radkastenschutz (Spacefox) - ein- und ausbauen	256
9	Zentraler Schutz des Stoßfängers (Crossfox)	257
9.1	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers (Crossfox ; ▶ 2007) - Montageübersicht	257
9.2	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers (Crossfox ; ▶ 2007) - aus- und einbauen	257
9.3	Zentraler Schutz des vorderen Stoßfängers (Crossfox ; 2008 ▶) - aus- und einbauen	259
9.4	Zentraler Schutz des hinteren Stoßfängers (Crossfox) - aus- und einbauen	260
10	äußere Verkleidungen	261
10.1	Untere Verkleidung der Windschutzscheibe - Montageübersicht	261
10.2	Untere Verkleidung der Windschutzscheibe - aus- und einbauen	262
10.3	Untere Verkleidung des Bodens - Montageübersicht	264
10.4	Äußere Verkleidung des unteren Längsträgers - austauschen	264
10.5	äußere Verkleidung der Türen und Säulen - ersetzen	266
11	Vorderer und hinterer Spoiler (Fox)	269
11.1	Vorderer Spoiler (Fox 09.06 ▶) - aus- und einbauen	269
11.2	Vorderer Spoiler (Fox 09.06 ▶) - aus- und einbauen	270
12	Halter des Reserverades (Crossfox)	271
12.1	Obere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	271
12.2	Obere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - die Stellung ausrichten ..	273
12.3	untere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - aus- und einbauen	273
12.4	untere Scharniere (festsitzend) des Halters des Reserverades - Stellung ausrichten	276
12.5	Befestigungsschrauben der beweglichen Ober- und Unterscharniere des Reserveradhalters - aus- und einbauen	277
12.6	Halter des Reserverads (▶ 2007) - aus- und einbauen	279
12.7	Halter des Reserverads (2008 ▶) - aus- und einbauen	281
12.8	Äußere Abdeckung des Halters des Reserverades (2008 ▶) - aus- und einbauen	284
12.9	Innere Abdeckung des Halters des Reserverades (2008 ▶) - aus- und einbauen	285
12.10	Abdeckung des Entriegelungshebels des Halters (2008 ▶) - aus- und einbauen	286
12.11	Betätigungskabel der Sperre des Halters (2008 ▶) - aus- und einbauen	287
12.12	Anschlag des Schlosses des Reserverades - aus- und einbauen	288
13	Bauteile des Crossfox	290
13.1	Montageübersicht	290