



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose des Airbag-Systems ▶ 08.94	1
1.1 Funktion	1
1.2 Airbageinheit Beifahrerseite sperren und aktivieren ▶ 08.94	7
2 Eigendiagnose des Airbag-Systems 09.94 ▶	11
2.1 Werkzeuge	11
2.2 Funktion	11
2.3 Steuergerät für Airbag J234 mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren	19
2.4 Messwerteblock lesen	21
2.5 Airbageinheit Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung) 09.94 ▶	25
2.6 Airbag-Zusatzprüfgerät VAS 5056	33