



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
<b>2 Motormerkmale</b>	<b>3</b>
<b>3 Allgemeine Hinweise</b>	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b>	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b>	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	9
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	14
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b>	<b>21</b>
2.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	21
2.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen	24
<b>3 Steckkupplungen</b>	<b>26</b>
3.1 Steckkupplungen trennen	26
<b>4 Kraftstofffilter</b>	<b>30</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	30
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen	32
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b>	<b>33</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	33
5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	35
5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	36
5.4 Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen	38
5.5 Übersichtsplan der Aktivkohlebehälteranlage	45
5.6 Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem aus- und einbauen	47
<b>6 Gasbetätigung</b>	<b>48</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	48
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	48
<b>7 Kraftstoffpumpe</b>	<b>50</b>
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	50