



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.4 Innenspiegel aus- und einbauen	3
1.5 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen	6
2.3 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen	10
2.4 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen	17
2.5 Getränkehalter, hinten, ersetzen	18
2.6 Getränkehalter, hinten, instandsetzen	21
2.7 Getränkehalter, vorn, ersetzen	26
2.8 Ascher- oder Ablagegehäuse ersetzen	27
2.9 Ablage/indirekte Belüftung, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	29
2.10 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	30
2.11 Ablage, Schalttafel, Mittelteil, aus- und einbauen	34
2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	35
2.13 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	36
2.14 Blende, Heiz- und Klimabetätigung, aus- und einbauen	38
2.15 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	39
2.16 Verkleidung, Schalttafel, unten, aus- und einbauen	40
2.17 Sonnenblende aus- und einbauen	41
2.18 Handschuhkasten aus- und einbauen	43
2.19 Staufach, unter dem Vordersitz, aus- und einbauen	45
2.20 Dachkonsole mit Brillenfach aus- und einbauen	46
2.21 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	47
3 Einstiegleisten	48
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	48
3.2 Verkleidung, Radhaus, aus- und einbauen	49
3.3 Ablage, Türeinstieg, hinten, aus- und einbauen	52
4 Haltegriffe	54
4.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	54
69 - Insassenschutz	55
1 Sicherheitsgurte	55
1.1 Werkzeuge	55
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	56
1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	57
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	57
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	58
1.6 Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	60
1.7 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	61
1.8 Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen	63
1.9 3-Punkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	66
1.10 Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	67
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	69
2.1 Prüfpunkte	69
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	73



3.1	Prüfpunkte	73
4	Airbag	74
4.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	75
4.2	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	76
4.3	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	76
4.4	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	77
4.5	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	77
4.6	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	78
4.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	79
4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf Plus 2005 ▶)	81
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf Plus 2009 ▶)	85
4.10	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	88
4.11	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	89
4.12	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	93
4.13	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	95
4.14	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen (Golf Plus 2005 ▶)	97
4.15	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen (Golf Plus 2009 ▶)	100
4.16	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	104
4.17	Bauteile anpassen	105
5	Crashsensoren	106
5.1	Werkzeuge	106
5.2	Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen	106
5.3	Crashsensoren, Radhaus, hinten, aus- und einbauen	108
70	Verkleidungen/Dämpfungen	110
1	Schalttafel	110
1.1	Werkzeuge	110
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	110
1.3	Montageträger aus- und einbauen	114
1.4	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	119
2	Türverkleidungen	123
2.1	Werkzeuge	123
2.2	Verkleidung, Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	123
2.3	Verkleidung, Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	126
2.4	Verkleidung, Tür, hinten, aus- und einbauen	128
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen	131
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	133
3.1	Verkleidungen Säule A, oben, aus- und einbauen	133
3.2	Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen	134
3.3	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	135
3.4	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	136
3.5	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	139
3.6	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	140
4	Verkleidung Klappe, hinten	143
4.1	Werkzeuge	143
4.2	Verkleidung, Heckklappe, aus- und einbauen	143
4.3	Verkleidung, Fensterrahmen, aus- und einbauen	144
5	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	146
5.1	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	146
5.2	Abdeckung, Schlossträger, hinten, aus- und einbauen	147
6	Dachverkleidungen	149
6.1	Werkzeuge	149
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	149



6.3	Formhimmel aus- und einbauen	150
6.4	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	153
72	- Sitzgestelle	157
1	Sitze vorn	157
1.1	Werkzeuge	157
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	158
1.3	Adapter, Sitzgestell, aus- und einbauen	162
1.4	Verkleidung, Sitz, links, aus- und einbauen	163
1.5	Verkleidungen, E-Sitz, links, aus- und einbauen	165
1.6	Verkleidungen, Sitz, links, mit Durchladefunktion, aus- und einbauen	166
1.7	Verkleidung, Sitz, rechts, aus- und einbauen	168
1.8	Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen	169
1.9	Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen	170
1.10	Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen	171
1.11	Klapptisch aus- und einbauen	173
1.12	Kopfstützenführungen ausbauen	173
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	175
1.14	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen	177
2	Sitze, hinten	179
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	179
2.2	Sitzkissen aus- und einbauen	180
2.3	Blenden, Lehnenverstellung, Sitzbank, aus- und einbauen	182
2.4	Betätigungshebel, Sitzbank, Längsverstellung, aus- und einbauen	183
2.5	Sitzschienen, Sitzbank, aus- und einbauen	185
74	- Sitz - Polster, Bezüge	191
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	191
1.1	Werkzeuge	191
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	192
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	194
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	199
2.1	Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen	199
2.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	201
2.3	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	204
2.4	Bezug und Polster, Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne, aus- und einbauen	205