



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	9
1.4 Schlossträger in Stand Setzen	13
2 Kotflügel	16
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	16
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	17
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	22
3 Stirnwand	25
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	25
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	26
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	26
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	28
55 - Deckel, Klappen	31
1 Frontklappe	31
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	31
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	33
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	33
1.4 Frontklappe einstellen	35
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	42
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	47
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	48
1.8 Scharniere aus- und einbauen	50
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	52
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	55
1.11 Gasdruckfeder entgasen	56
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	57
2 Heckklappe	60
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	60
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	61
2.3 Heckklappe einstellen	64
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	70
2.5 Betätigung aus- und einbauen	72
2.6 Scharniere aus- und einbauen	77
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	80
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	81
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	83
2.10 Gasdruckfeder entgasen	85
3 Tankklappeneinheit	87
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	87
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	87
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	90
4 Ladeklappeneinheit	91
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	91
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	92
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	99
1 Tür	99
1.1 Montageübersicht - Tür	99



1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	102
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	104
1.4	Tür aus- und einbauen	105
1.5	Tür einstellen	108
1.6	Schließbügel einstellen	111
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	113
2	Türeinbauteile	116
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	116
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	118
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	119
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	120
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	122
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	125
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	128
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	129
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	135
2.10	Türgriff aus- und einbauen	138
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	140
2.12	Türschloss aus- und einbauen	143
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	148
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	151
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	153
3	Zentralverriegelung	154
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	154
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	156
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	157
3.4	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	158
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	160
3.6	Kappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	162
58	Türen hinten/Türeinbauteile	163
1	Tür	163
1.1	Montageübersicht - Tür	163
1.2	Tür aus- und einbauen	165
1.3	Tür einstellen	167
1.4	Schließbügel einstellen	170
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	172
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	174
2	Türeinbauteile	177
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	177
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	179
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	180
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	180
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	183
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	186
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	189
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	192
2.9	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	193
2.10	Türgriff aus- und einbauen	195
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	197
2.12	Türschloss aus- und einbauen	200
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	204
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	207
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	208



60 - Schiebe-/Ausstelldach	210
1 Schiebedach	210
1.1 Montageübersicht - Schiebedach	210
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	213
1.3 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	214
1.4 Windabweiser aus- und einbauen	223
1.5 Glasdeckel aus- und einbauen	225
1.6 Schiebedachdeckel einstellen	230
1.7 Kulissenführung aus- und einbauen	232
1.8 Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	237
1.9 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	246
1.10 Stromlose Betätigung	251
1.11 Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	253
1.12 Schiebedachrollo aus- und einbauen	254
1.13 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	264
2 Wasserablaufschläuche	265
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	265
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	265
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	267
63 - Stoßfänger	269
1 Stoßfänger vorn	269
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	269
1.2 Montageübersicht - Anbauteile	271
1.3 Montageübersicht - Aufprallträger	286
1.4 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	286
1.5 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	289
1.6 Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	289
1.7 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	295
2 Stoßfänger hinten	300
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	300
2.2 Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	302
2.3 Montageübersicht - Anbauteile	303
2.4 Montageübersicht - Aufprallträger	311
2.5 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	311
2.6 Aufprallträger aus- und einbauen	316
2.7 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	317
2.8 Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	317
2.9 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	323
64 - Verglasung	328
1 Reparaturhinweise	328
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	328
1.2 Scheibeninstandsetzung	329
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	329
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	330
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	331
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	333
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	334
2 Frontscheibe	335
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	335
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	336
3 Heckscheibe	343
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	343



3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	344
4	Seitenscheiben	348
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	348
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	349
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	349
4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	351
5	Türscheiben	354
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	354
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	355
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	356
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	360
5.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	364
66	- Außenausstattung	366
1	Kühlergrill/Frontblende	366
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	366
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	370
2	Spoiler	376
2.1	Montageübersicht - Spoiler	376
2.2	Montageübersicht - Seitenspoiler	379
2.3	Sicherheitsvorschriften	380
2.4	Reparaturhinweise	381
2.5	Spoiler aus- und einbauen	385
2.6	Seitenspoiler aus- und einbauen	398
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	407
3.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste	407
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	408
3.3	Einstiegsblende aus- und einbauen	411
3.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	414
3.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	415
3.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	431
4	Geräuschkämpfung	435
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	435
5	Unterbodenverkleidung	438
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	438
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	441
5.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen	445
5.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	450
5.5	Tunnelbrücke aus- und einbauen	453
6	Dekorfolie / Schutzfolie	457
6.1	Schutzfolien/Dekorfolien ersetzen	457
7	Außenspiegel	460
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	460
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	461
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	464
7.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	466
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	468
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	469
8	Radhausschale	471
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	471
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	472
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	473
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	476
9	Schriftzüge und Embleme	478



9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	478
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	483
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	487
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	494
9.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	496
10	Sonderanbauteile	497
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	497
11	Anhängevorrichtung	499
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	499
11.2	Montageübersicht - Bowdenzug	500
11.3	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	501
11.4	Bowdenzug aus- und einbauen	504
12	Wärmeschutzbleche	508
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	508
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	509
12.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	510
12.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	511