



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Motornummer/Motormerkmale .....	1
<b>2 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	3
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	4
2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	4
2.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem .....	4
2.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am SCR-System .....	5
2.6 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Abgasanlage .....	5
<b>3 Reparaturhinweise</b> .....	<b>7</b>
3.1 Sauberkeitsregeln .....	7
3.2 Fremdkörper im Motor .....	8
3.3 Unterdrucksystem prüfen .....	8
<b>10 - Motor aus- und einbauen</b> .....	<b>9</b>
<b>1 Motor aus- und einbauen</b> .....	<b>9</b>
1.1 Motor ausbauen .....	9
1.2 Motor und Getriebe trennen .....	29
1.3 Motor am Motor- und Getriebehalter befestigen .....	33
1.4 Motor einbauen .....	34
<b>2 Aggregatelagerung</b> .....	<b>38</b>
2.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung .....	38
2.2 Motor in Einbaulage abfangen .....	39
2.3 Aggregatelager einstellen .....	52
<b>3 Motorabdeckung</b> .....	<b>60</b>
3.1 Motorabdeckung aus- und einbauen .....	60
<b>13 - Kurbeltrieb</b> .....	<b>61</b>
<b>1 Zylinderblock Riemenscheibenseite</b> .....	<b>61</b>
1.1 Montageübersicht - Keilrippenriementrieb .....	61
1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen .....	65
1.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen .....	69
1.4 Halter für Nebenaggregate aus- und einbauen .....	70
1.5 Motorhalter aus- und einbauen .....	72
1.6 Montageübersicht - Zylinderblock Riemenscheibenseite .....	84
1.7 Dichtring für Kurbelwelle Riemenscheibenseite ersetzen .....	88
1.8 Dichtflansch Riemenscheibenseite aus- und einbauen .....	89
<b>2 Zylinderblock Getriebeseite</b> .....	<b>93</b>
2.1 Montageübersicht - Zylinderblock Getriebeseite .....	93
2.2 Schwungrad aus- und einbauen .....	94
2.3 Dichtflansch Getriebeseite aus- und einbauen .....	95
<b>3 Kurbelwelle</b> .....	<b>103</b>
3.1 Montageübersicht - Kurbelwelle .....	103
3.2 Nadellager in der Kurbelwelle ersetzen .....	104
3.3 Kurbelwellenmaße .....	106
<b>4 Kolben und Pleuel</b> .....	<b>107</b>
4.1 Montageübersicht - Kolben und Pleuel .....	107
4.2 Neues Pleuel trennen .....	111
4.3 Kolbenüberstand im OT messen .....	111
4.4 Radialspiel der Pleuel prüfen .....	113



<b>15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb</b> .....	<b>115</b>
<b>1 Zylinderkopf</b> .....	<b>115</b>
1.1 Montageübersicht - Zylinderkopf .....	115
1.2 Zylinderkopf aus- und einbauen .....	117
1.3 Zylinderkopfhaube aus- und einbauen .....	127
1.4 Montageübersicht - Zylinderkopfhaube .....	130
1.5 Unterdruckpumpe aus- und einbauen .....	132
1.6 Kompressionsdruck prüfen .....	133
<b>2 Zahnriementrieb</b> .....	<b>135</b>
2.1 Montageübersicht - Zahnriemen .....	135
2.2 Zahnriemen aus- und einbauen .....	136
<b>3 Ventiltrieb</b> .....	<b>153</b>
3.1 Montageübersicht - Ventiltrieb .....	153
3.2 Axialspiel der Nockenwelle messen .....	155
3.3 Radialspiel der Nockenwelle messen .....	156
3.4 Nockenwelle aus- und einbauen .....	156
3.5 Nockenwellendichtring aus- und einbauen .....	163
3.6 Hydraulische Ausgleichselemente prüfen .....	168
3.7 Ventilschaftabdichtungen aus- und einbauen .....	169
<b>4 Ein- und Auslassventile</b> .....	<b>176</b>
4.1 Ventilmaße .....	176
4.2 Ventilsitze nacharbeiten .....	176
4.3 Ventilführungen prüfen .....	176
4.4 Ventile prüfen .....	177
<b>17 - Schmierung</b> .....	<b>178</b>
<b>1 Ölwanne/Ölpumpe</b> .....	<b>178</b>
1.1 Montageübersicht - Ölwanne/Ölpumpe .....	178
1.2 Ölwanne aus- und einbauen .....	182
1.3 Ölpumpe aus- und einbauen .....	187
1.4 Ölstands- und Öltemperaturgeber aus- und einbauen .....	189
1.5 Motoröl .....	190
<b>2 Motorölkühler</b> .....	<b>191</b>
2.1 Montageübersicht - Motorölkühler .....	191
2.2 Motorölkühler aus- und einbauen .....	192
<b>3 Ölfilter/Öldruckschalter</b> .....	<b>195</b>
3.1 Montageübersicht - Ölfiltergehäuse/Öldruckschalter .....	195
3.2 Öldruckschalter aus- und einbauen .....	196
3.3 Öldruck prüfen .....	196
3.4 Öldruck und Öldruckschalter prüfen .....	197
3.5 Ölfiltergehäuse aus- und einbauen .....	199
<b>4 Ausgleichswellenmodul</b> .....	<b>203</b>
4.1 Montageübersicht - Ausgleichswellenmodul .....	203
4.2 Ausgleichswellenmodul aus- und einbauen .....	205
<b>19 - Kühlung</b> .....	<b>213</b>
<b>1 Kühlsystem/Kühlmittel</b> .....	<b>213</b>
1.1 Anschlussplan für Kühlmittelschläuche .....	213
1.2 Kühlmittel ablassen und auffüllen .....	214
1.3 Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen .....	218
<b>2 Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregelung</b> .....	<b>222</b>
2.1 Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler .....	222
2.2 Kühlmittelpumpe aus- und einbauen .....	223
2.3 4/2-Wege-Ventil mit Kühlmittelregler aus- und einbauen .....	224



2.4	Kühlmitteltemperaturgeber aus- und einbauen	229
<b>3</b>	<b>Kühlmittelrohre</b>	<b>232</b>
3.1	Montageübersicht - Kühlmittelrohre	232
3.2	Kühlmittelrohre aus- und einbauen	233
<b>4</b>	<b>Kühler/Kühlerlüfter</b>	<b>243</b>
4.1	Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter	243
4.2	Kühler aus- und einbauen	244
4.3	Lüfterzarge mit Kühlerlüfter aus- und einbauen	245
<b>21</b>	<b>- Aufladung</b>	<b>246</b>
<b>1</b>	<b>Abgasturbolader</b>	<b>246</b>
1.1	Montageübersicht - Abgasturbolader	246
1.2	Abgasturbolader aus- und einbauen	248
1.3	Druckdose für Abgasturbolader ersetzen	252
<b>2</b>	<b>Ladeluftsystem</b>	<b>258</b>
2.1	Montageübersicht - Ladeluftsystem	258
2.2	Montageübersicht - Ladeluft-Schlauchverbindungen	259
2.3	Ladeluftkühler aus- und einbauen	259
2.4	Ladedruckgeber aus- und einbauen	261
2.5	Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen	262
<b>23</b>	<b>- Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b>	<b>266</b>
<b>1</b>	<b>Einspritzanlage</b>	<b>266</b>
1.1	Schematische Übersicht - Kraftstoffsystem	266
1.2	Kraftstoffsystem befüllen/entlüften	268
1.3	Dichtigkeitsprüfung des Kraftstoffsystems	269
<b>2</b>	<b>Unterdrucksystem</b>	<b>270</b>
2.1	Montageübersicht - Unterdrucksystem	270
2.2	Unterdrucksystem prüfen	271
<b>3</b>	<b>Einspritzeinheiten/Hochdruckspeicher (Rail)</b>	<b>274</b>
3.1	Montageübersicht - Einspritzeinheiten (Injektoren)	274
3.2	Anpassung der Korrekturwerte für Einspritzeinheiten durchführen	277
3.3	Offenstehende Einspritzeinheiten prüfen	278
3.4	Rücklaufmenge der Einspritzeinheiten prüfen bei Motorlauf	280
3.5	Rücklaufmenge der Einspritzeinheiten prüfen mit Anlasserdrehzahl	282
3.6	Einspritzeinheiten aus- und einbauen	284
3.7	Hochdruckleitungen aus- und einbauen	289
3.8	Hochdruckspeicher (Rail) aus- und einbauen	291
<b>4</b>	<b>Saugrohr</b>	<b>294</b>
4.1	Montageübersicht - Saugrohr	294
4.2	Saugrohr aus- und einbauen	295
4.3	Drosselklappensteuereinheit aus- und einbauen	298
<b>5</b>	<b>Luftfilter</b>	<b>300</b>
5.1	Montageübersicht - Luftfiltergehäuse	300
5.2	Luftfiltergehäuse aus- und einbauen	301
<b>6</b>	<b>Geber und Sensoren</b>	<b>303</b>
6.1	Regelventil für Kraftstoffdruck prüfen	303
6.2	Regelventil für Kraftstoffdruck aus- und einbauen	304
6.3	Kraftstoffdruckgeber aus- und einbauen	306
6.4	Kraftstofftemperaturgeber G81 aus- und einbauen	309
6.5	Differenzdrucksensor aus- und einbauen	310
6.6	Luftmassenmesser aus- und einbauen	312
<b>7</b>	<b>Hochdruckpumpe</b>	<b>313</b>
7.1	Montageübersicht - Hochdruckpumpe	313



7.2	Hochdruckpumpe aus- und einbauen .....	314
<b>8</b>	<b>Lambdasonde</b> .....	<b>318</b>
8.1	Lambdasonde aus- und einbauen .....	318
<b>9</b>	<b>Motorsteuergerät</b> .....	<b>319</b>
9.1	Motorsteuergerät aus- und einbauen .....	319
9.2	Motorsteuergerät mit Schutzgehäuse aus- und einbauen .....	327
<b>26 - Abgasanlage</b> .....	<b>341</b>	
<b>1</b>	<b>Abgasrohre/Schalldämpfer</b> .....	<b>341</b>
1.1	Montageübersicht - Schalldämpfer .....	341
1.2	Abgasanlage spannungsfrei einrichten .....	350
1.3	Einbaulage Klemmhülse .....	351
<b>2</b>	<b>Abgasreinigung</b> .....	<b>353</b>
2.1	Montageübersicht - Abgasreinigung .....	353
2.2	Partikelfilter aus- und einbauen .....	356
2.3	Katalysator aus- und einbauen .....	363
<b>3</b>	<b>SCR-System (Selective Catalytic Reduction)</b> .....	<b>368</b>
3.1	Montageübersicht - Reduktionsmitteltank .....	368
3.2	Reduktionsmitteltank entleeren .....	369
3.3	Reduktionsmitteltank aus- und einbauen .....	372
3.4	Montageübersicht - Förderleitung für Reduktionsmittel .....	374
3.5	Förderleitung für Reduktionsmittel aus- und einbauen .....	375
3.6	Einspritzventil für Reduktionsmittel aus- und einbauen .....	377
3.7	Montageübersicht - Fördermodul für Reduktionsmittel .....	378
3.8	Heizelement (Heiztopf) aus- und einbauen .....	380
<b>4</b>	<b>Abgastemperaturregelung</b> .....	<b>385</b>
4.1	Montageübersicht - Abgastemperaturregelung .....	385
4.2	Abgastemperaturgeber aus- und einbauen .....	386
<b>5</b>	<b>Abgasrückführung</b> .....	<b>391</b>
5.1	Montageübersicht - Abgasrückführung .....	391
5.2	Kühler für Abgasrückführung aus- und einbauen .....	392
5.3	Umschaltung für Kühler für Abgasrückführung prüfen .....	394
5.4	Kühler für Abgasrückführung auf Dichtigkeit prüfen .....	395
5.5	Abgasrückführungsanlage reinigen .....	399
<b>28 - Vorglühanlage</b> .....	<b>406</b>	
<b>1</b>	<b>Vorglühanlage</b> .....	<b>406</b>
1.1	Glühstiftkerze aus- und einbauen .....	406
1.2	Steuergerät für Glühzeitautomatik aus- und einbauen .....	408
1.3	Hallgeber aus- und einbauen .....	409
1.4	Motordrehzahlgeber aus- und einbauen .....	409