



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
1.4 Schlossträger in Stand setzen	9
2 Kotflügel	12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Montageübersicht - Deformationselement	13
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	13
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	19
3 Stirnwand	22
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	22
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	23
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	23
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	25
55 - Deckel, Klappen	29
1 Frontklappe	29
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	29
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	31
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	31
1.4 Frontklappe einstellen	33
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	45
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	46
1.8 Scharniere aus- und einbauen	48
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	50
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	53
1.11 Gasdruckfeder entgasen	54
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	54
2 Heckklappe	58
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	58
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	59
2.3 Heckklappe einstellen	61
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	68
2.5 Betätigung aus- und einbauen	70
2.6 Scharniere aus- und einbauen	75
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	78
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	79
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	81
2.10 Gasdruckfeder entgasen	83
3 Tankklappeneinheit	84
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	84
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	84
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	87
3.4 Stellelement aus- und einbauen	88
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	89
1 Tür	89
1.1 Montageübersicht - Tür	89
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	92



1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	94
1.4	Tür aus- und einbauen	94
1.5	Tür einstellen	98
1.6	Schließbügel einstellen	100
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	102
2	Türeinbauteile	105
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	105
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	107
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	108
2.4	Fensterhebermotor V14 / V15 aus- und einbauen	109
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	111
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	114
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	117
2.8	Abdeckkappe aus- und einbauen, für Schließzylinder	118
2.9	Abdeckkappe aus- und einbauen, ohne Schließzylinder	120
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	124
2.11	Türgriff aus- und einbauen	127
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	129
2.13	Türschloss aus- und einbauen	132
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	137
2.15	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	140
2.16	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	142
3	Zentralverriegelung	143
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	143
3.2	Türsteuergerät J386/J387 aus- und einbauen	145
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	146
58	Türen hinten/Türeinbauteile	148
1	Tür	148
1.1	Montageübersicht - Tür	148
1.2	Tür aus- und einbauen	150
1.3	Tür einstellen	154
1.4	Schließbügel einstellen	156
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	158
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	160
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	163
2	Türeinbauteile	165
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	165
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	167
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	168
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	168
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	171
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	175
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	178
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	180
2.9	Abdeckkappe aus- und einbauen	182
2.10	Türgriff aus- und einbauen	185
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	186
2.12	Türschloss aus- und einbauen	189
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	194
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	197
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	198
60	Schiebe-/Ausstelldach	200
1	Schiebedach	200



1.1	Montageübersicht - Schiebedach	200
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	202
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	203
1.4	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	203
1.5	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	207
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	211
1.7	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	216
1.8	Heckteil aus- und einbauen	219
1.9	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	224
1.10	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen	226
1.11	Windabweiser aus- und einbauen	229
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	232
1.13	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	234
1.14	Schiebedach manuell schließen	236
1.15	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	237
1.16	Schiebedachrollo aus- und einbauen	242
1.17	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	248
1.18	Steuergerät für Schiebedachrollo J394 anlernen	249
2	Wasserablaufschläuche	250
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	250
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	250
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	252
63	- Stoßfänger	254
1	Stoßfänger vorn	254
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	254
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	256
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	268
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	269
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	273
1.6	Halter für Einparkhilfe einbauen	273
1.7	Halter für Parklenkassistent einbauen	278
2	Stoßfänger hinten	283
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	283
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	284
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	285
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	291
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	292
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	295
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	297
2.8	Halter für Einparkhilfe einbauen	298
2.9	Halter für Parklenkassistent einbauen	303
64	- Verglasung	308
1	Reparaturhinweise	308
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	308
1.2	Scheibeninstandsetzung	309
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	310
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	311
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	311
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	314
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	315
2	Frontscheibe	316
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	316
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	317



3	Heckscheibe	323
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	323
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	323
4	Seitenscheiben	328
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	328
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	329
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	329
4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	331
5	Türscheiben	334
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	334
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	335
5.3	Montageübersicht - feststehende Türscheibe hinten	336
5.4	Türscheibe vorn aus- und einbauen	336
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	340
5.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	344
66	- Außenausstattung	346
1	Kühlergrill/Frontblende	346
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	346
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	349
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	356
2.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste	356
2.2	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	358
2.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	359
2.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	362
2.5	Blende Radhaus aus- und einbauen	363
2.6	Abdeckung Tür aus- und einbauen	370
2.7	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	373
2.8	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	375
2.9	Zierleiste aus- und einbauen	377
2.10	Seitenspoiler aus- und einbauen	378
2.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	381
2.12	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	383
2.13	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	383
2.14	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	385
3	Geräuschkämpfung	402
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	402
4	Unterbodenverkleidung	405
4.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	405
4.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	406
4.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen	408
4.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	408
4.5	Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen	410
4.6	Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen	411
5	Dachleisten / Dachreling	414
5.1	Montageübersicht - Dachreling	414
5.2	Dachreling aus- und einbauen	415
6	Außenspiegel	416
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	416
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	417
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	420
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	422
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	424
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	425



7	Radhausschale	427
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	427
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	428
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	429
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	431
8	Schriftzüge und Embleme	434
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	434
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	439
8.3	Embleme Front aus- und einbauen	440
8.4	Schriftzüge aus- und einbauen	447
9	Sonderanbauteile	449
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	449
10	Anhängevorrichtung	452
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	452
10.2	Montageübersicht - Bowdenzug	453
10.3	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	454
10.4	Bowdenzug aus- und einbauen	457