



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.2 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	9
2 Kotflügel	14
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	14
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	15
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	20
3 Stirnwand	24
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	24
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	24
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	25
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	26
55 - Deckel, Klappen	31
1 Frontklappe	31
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	31
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	33
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	35
1.4 Frontklappe einstellen	37
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	42
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	47
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	49
1.8 Scharniere aus- und einbauen	51
1.9 Scharniere ersetzen	52
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	54
1.11 Stützstange aus- und einbauen	55
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	56
2 Heckklappe	65
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	65
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	67
2.3 Heckklappe einstellen	69
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	76
2.5 Betätigung aus- und einbauen	78
2.6 Scharniere aus- und einbauen	83
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	85
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	87
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	89
2.10 Gasdruckfeder entgasen	91
3 Tankklappeneinheit	93
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	93
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	93
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	97
4 Ladeklappeneinheit	100



4.1	Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	100
4.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	100
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	102
1	Tür	102
1.1	Montageübersicht - Tür	102
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	105
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	107
1.4	Tür aus- und einbauen	108
1.5	Tür einstellen	112
1.6	Schließbügel einstellen	116
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	118
2	Türeinbauteile	120
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	120
2.2	Montageübersicht - Aggregateträger	121
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	122
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	124
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	127
2.6	Schließzylinder aus- und einbauen	128
2.7	Türgriff aus- und einbauen	130
2.8	Türgriffblende aus- und einbauen	132
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	136
2.10	Türschloss aus- und einbauen	139
2.11	Aggregateträger aus- und einbauen	142
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	145
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	147
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	149
3	Zentralverriegelung	151
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	151
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	153
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	154
3.4	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	155
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	156
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	157
1	Tür	157
1.1	Montageübersicht - Tür	157
1.2	Tür aus- und einbauen	160
1.3	Tür einstellen	164
1.4	Schließbügel einstellen	167
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	169
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	170
2	Türeinbauteile	173
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	173
2.2	Montageübersicht - Aggregateträger	174
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	175
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	176
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	179
2.6	Türgriff aus- und einbauen	180
2.7	Türgriffblende aus- und einbauen	182
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	184
2.9	Türschloss aus- und einbauen	188
2.10	Aggregateträger aus- und einbauen	191
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	194
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	196



2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	197
60	- Schiebe-/Aussteldach	199
1	Schiebedach	199
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	199
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	201
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	201
1.4	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	203
1.5	Windabweiser aus- und einbauen	214
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	217
1.7	Schiebedachdeckel einstellen	219
1.8	Kulissenführung aus- und einbauen	221
1.9	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	224
1.10	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	226
1.11	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	228
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	233
1.13	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	239
1.14	Stromlose Betätigung	243
63	- Stoßfänger	244
1	Stoßfänger vorn	244
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	244
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	245
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	248
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	249
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	252
1.6	Anbauteile aus- und einbauen, R-Line	252
1.7	Geberhalter für Parklenkassistent einbauen	259
2	Stoßfänger hinten	263
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	263
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	265
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	266
2.4	Anbauteile aus- und einbauen, R-Line	269
2.5	Aufprallträger aus- und einbauen	271
2.6	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums aus- und einbauen	273
2.7	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums prüfen	274
2.8	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	275
2.9	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	275
2.10	Geberhalter für Parklenkassistent einbauen	280
64	- Verglasung	284
1	Reparaturhinweise	284
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	284
1.2	Scheibeninstandsetzung	284
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	285
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	286
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	288
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	289
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	291
2	Frontscheibe	292
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	292
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	293
3	Heckscheibe	302
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	302
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	303



4	Seitenscheiben	309
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	309
4.2	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	309
5	Türscheiben	313
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	313
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	314
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	315
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	319
5.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	323
66	- Außenausstattung	326
1	Kühlergrill/Frontblende	326
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	326
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	326
2	Spoiler	330
2.1	Montageübersicht - Spoiler	330
2.2	Spoiler aus- und einbauen	330
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	334
3.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste	334
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung, GTI/GTD/GTE/R-Line	334
3.3	Wasserfangleiste aus- und einbauen	335
3.4	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	337
3.5	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	342
4	Geräuschkämpfung	347
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	347
5	Unterbodenverkleidung	350
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	350
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	352
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	353
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	358
6	Außenspiegel	362
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	362
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	363
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	366
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	368
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	370
6.6	Spiegelrahmen aus- und einbauen	371
7	Radhausschale	373
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	373
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	374
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	376
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	378
8	Schriftzüge und Embleme	381
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	381
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	382
8.3	Embleme Front aus- und einbauen	384
8.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	387
8.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	389
9	Anhängevorrichtung	390
9.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	390
9.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	390
9.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	392
10	Wärmeschutzbleche	394
10.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	394



10.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	394
10.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	395
10.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	396