

001 - 1,0-l-Benzinmotor , DLAA,DLAB	1-19
1. 1,0-l-Benzinmotor , DLAA,DLAB	1
2. Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	4
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	5
6. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	6
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	7
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	8
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	9
10. Motorsteuergerät	10
11. Startergenerator, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	11
12. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	12
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	13
14. Saugrohrgeber, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	14
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	15
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	16
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	17
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	18
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündkerze 1	19
002 - 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	20-37
1. 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	20
2. Sicherungshalter B	21
3. Sicherungshalter B	22
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	23
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	24
6. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	25
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	26
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	27
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	28
10. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	29
11. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	30
12. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	31
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	32
14. Öldruckschalter, Saugrohrgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	33
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	34
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	35
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	36
18. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündkerze 4	37
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,DPBA,DPCA	38-59
1. 1,5-l-Benzinmotor , DFYA,DPBA,DPCA	38
2. Sicherungshalter B	39
3. Sicherungshalter B	40
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	41
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	42
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	43
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	44
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	45
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	46

10. Startergenerator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	47
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	48
12. Motorsteuergerät	49
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	50
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	51
15. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	52
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	53
17. Modul für Motortemperaturregelung, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät	54
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	55
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	56
20. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	57
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2	58
22. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	59
004 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	60-83
1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	60
2. Sicherungshalter B	61
3. Sicherungshalter B	62
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	63
5. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät	64
6. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Ventil für Gastank	65
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	66
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	67
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	68
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	69
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	70
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	71
13. Motorsteuergerät	72
14. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	73
15. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	74
16. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	75
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	76
18. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	77
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	78
20. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	79
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	80
22. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	81
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	82
24. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	83
005 - 2,0-l-Dieselmotor , DSRB,DTRD,DTSB	84-112
1. 2,0-l-Dieselmotor , DSRB,DTRD,DTSB	84
2. Sicherungshalter B	85
3. Sicherungshalter B	86
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	87
5. Relais- und Sicherungsträger 1	88
6. Motorsteuergerät	89
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	90
8. Modul für Luftmassenmessung. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe.	91

Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	92
9. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 4, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	93
10. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	94
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät	95
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	96
13. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	97
14. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	98
15. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	99
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	100
17. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	101
18. Motorsteuergerät	102
19. Motorsteuergerät	103
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	104
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	105
22. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	106
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	107
24. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	108
25. Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	109
26. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	110
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	111
28. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	112
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	113-117
006 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	113
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	114
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	115
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	116
4. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	117
5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre	118-122
007 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	118
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	119
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	120
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	121
4. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	122
5. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Parksperre	123-125
008 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G3)	123
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G3)	124
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	125
3. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	126-131
009 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G8)	126
1. batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G8)	127
2. Anlasser, Sicherung für Spannungswandler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	128
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus	129
4. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für Airbag	130
5. Startergenerator, Motorsteuergerät	131
6. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung	132-136
010 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	132
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	133
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	

3. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	134
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	135
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	136
011 - 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	137-138
1. 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	137
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3	138
012 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	139-140
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	139
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	140
013 - Airbag-Systeme , (L0L)	141-152
1. Airbag-Systeme , (L0L)	141
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	142
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	143
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite	144
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	145
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	146
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	147
8. Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag	148
9. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	149
10. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	150
11. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	151
12. Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Airbag Fahrerseite	152
014 - Airbag-Systeme , (L0R)	153-164
1. Airbag-Systeme , (L0R)	153
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	154
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	155
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite	156
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	157
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	158
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	159
8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag	160
9. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	161
10. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	162
11. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	163
12. Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Airbag Fahrerseite	164
015 - Bremssystem	165-178
1. Bremssystem	165
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	166
3. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	167
4. Steuergerät für ABS	168
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	169
6. Drehzahlfühler hinten rechts. Drehzahlfühler hinten links. Steuergerät für ABS. Feststellmotor	170

rechts	
7. Steuergerät für ABS	171
8. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	172
9. Steuergerät für ABS	173
10. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	174
11. Bremskraftverstärker	175
12. Taster für Feststellbremse	176
13. Taster für Feststellbremse	177
14. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	178
016 - Heckklappenentriegelung , (4E0)	179-180
1. Heckklappenentriegelung , (4E0)	179
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	180
017 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0L)	181-192
1. Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0L)	181
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	182
3. Türaußengriff Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	183
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	184
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	185
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	186
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	187
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	188
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	189
10. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	190
11. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	191
12. Diagnose-Interface für Datenbus	192
018 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0R)	193-204
1. Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0R)	193
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	194
3. Türaußengriff Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	195
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	196
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite	197
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	198
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	199
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	200
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	201
10. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	202
11. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	203
12. Diagnose-Interface für Datenbus	204
019 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	205-213
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	205
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	206
3. Türaußengriff Beifahrtür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	207
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	208
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	209
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	210
7. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	211
8. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	212
9. Diagnose-Interface für Datenbus	213
020 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0R)	214-222
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0R)	214
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	215
3. Türaußengriff Beifahrtür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	216
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	217
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	218
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	219
7. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	220
8. Bordnetzsteuergerät. Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	221

9. Diagnose-Interface für Datenbus	222
021 - Innenleuchten , (QQ4),(QQ8),(QQ9)	223-237
1. Innenleuchten , (QQ4),(QQ8),(QQ9)	223
2. Sicherungshalter C, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	224
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	225
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Dachmodul vorn, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 4 hinten	226
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	227
6. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	228
7. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte hinten links	229
8. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links	230
9. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Koppelstelle für Tür hinten links	231
10. Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten rechts	232
11. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	233
12. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	234
13. Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	235
14. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	236
15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	237
022 - Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT)	238-240
1. Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT)	238
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	239
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	240
023 - Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE)	241-243
1. Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE)	241
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	242
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	243
024 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2FM),(2FT),(2PD),(2PE),(2PS),(2PT)	244-247
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2FM),(2FT),(2PD),(2PE),(2PS),(2PT)	244
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	245
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	246
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	247
025 - Kühlerlüfter	248-249
1. Kühlerlüfter	248
2. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	249
026 - Lichtschalter	250-252
1. Lichtschalter	250
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	251
3. Bedienungseinheit für Beleuchtung	252
027 - Schalttafeleinsatz	253-256
1. Schalttafeleinsatz	253
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	254
3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	255
4. Kraftstofffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	256
028 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	257-263
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	257
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	258
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	259
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus	260
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	261
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	262
7. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	263
029 - Automatische Distanzregelung , (8T2),(8T3),(8T6),(8T8),(8T9),(QK1)	264-266
1. Automatische Distanzregelung , (8T2).(8T3).(8T6).(8T8).(8T9).(QK1)	264

	2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	265
	3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	266
030	- Klimaanlage , (KC0),(KH7)	267-280
	1. Klimaanlage , (KC0),(KH7)	267
	2. Sicherungshalter C	268
	3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	269
	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	270
	5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	271
	6. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	272
	7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe	273
	8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe hinten	274
	9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Frischluft- und Umluftklappe	275
	10. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe	276
	11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	277
	12. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	278
	13. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Klimakompressor	279
	14. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Klimakompressor	280
031	- Diebstahlwarnanlage , (7AL)	281-282
	1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	281
	2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	282
032	- Doppeltonhorn , (8Y1)	283-284
	1. Doppeltonhorn , (8Y1)	283
	2. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	284
033	- Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	285-290
	1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	285
	2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	286
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	287
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	288
	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	289
	6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	290
034	- Elektrische Heckklappe , (5I6)	291-296
	1. Elektrische Heckklappe , (5I6)	291
	2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	292
	3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	293
	4. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	294
	5. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	295
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	296
035	- Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	297-299
	1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	297
	2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	298
	3. Diagnose-Interface für Datenbus	299
036	- Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	300-302
	1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	300
	2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	301
	3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	302
037	- Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	303-304
	1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	303
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	304
038	- Kraftstoffsystem , DFYA,DJKA,DLAA,DLAB,DPBA,DPCA	305-307
	1. Kraftstoffsystem , DFYA,DJKA,DLAA,DLAB,DPBA,DPCA	305
	2. Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät. Sicherungshalter B	306

3. Tankklappenentriegelung, Kraftstofffördereinheit, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	307
039 - Kraftstoffsystem , DHFA	308-311
1. Kraftstoffsystem , DHFA	308
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	309
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	310
4. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	311
040 - Kraftstoffsystem , DSRB,DTRD,DTSB	312-314
1. Kraftstoffsystem , DSRB,DTRD,DTSB	312
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	313
3. Tankklappenentriegelung, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	314
041 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , DSRB,DTRD,DTSB	315-321
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , DSRB,DTRD,DTSB	315
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	316
3. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	317
4. Motorsteuergerät	318
5. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	319
6. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	320
7. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem	321
042 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9WJ),(9ZX)	322-326
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9WJ),(9ZX)	322
2. Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	323
3. Antennenmodul links, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	324
4. Bordnetzsteuergerät, Halterung für Telefon	325
5. Interface für Zugang und Startsystem	326
043 - Kommunikation , (EL1),(EL2),(EL5),(EL6),(NZ2),(NZ3),(NZ4)	327-332
1. Kommunikation , (EL1),(EL2),(EL5),(EL6),(NZ2),(NZ3),(NZ4)	327
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	328
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	329
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	330
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	331
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Antenne für Datenfunk	332
044 - Multimediasystem	333-341
1. Multimediasystem	333
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	334
3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	335
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	336
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	337
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Ladesteckdose 1, Dachmodul vorn	338
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Halterung für Telefon	339
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Radioantenne 2, beheizbare Heckscheibe	340
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Digitalradio-Antenne, beheizbare Heckscheibe	341
045 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	342-344
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	342
2. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	343
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hezelement für Luftzusatzheizung	344
046 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	345-347
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	345
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	346
3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus	347
047 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (8N6),(8N8),(9T1)	348-351
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (8N6),(8N8),(9T1)	348
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	349
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	350
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	351
048 - Scheinwerfer . (8IU).(8IY)	352-360

1. Scheinwerfer , (8IU),(8IY)	352
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	353
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	354
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	355
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät	356
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	357
7. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	358
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	359
9. Diagnose-Interface für Datenbus	360
049 - Scheinwerfer , (8IR)	361-365
1. Scheinwerfer , (8IR)	361
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungshalter B	362
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	363
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	364
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät	365
050 - Schiebedach , (3FU)	366-370
1. Schiebedach , (3FU)	366
2. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	367
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	368
4. Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	369
5. Steuergerät für Schiebedach, Dachmodul vorn	370
051 - Schlussleuchten , (8VG)	371-375
1. Schlussleuchten , (8VG)	371
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C	372
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	373
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	374
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	375
052 - Schlussleuchten , (8VM)	376-382
1. Schlussleuchten , (8VM)	376
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	377
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	378
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	379
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links	380
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	381
7. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	382
053 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	383-389
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	383
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	384
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	385
4. Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	386
5. Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	387
6. Sitzheizung hinten links	388
7. beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	389
054 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I2),(1R0)	390-395
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I2),(1R0)	390
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	391
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	392
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	393
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	394
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnungsverstellung des Fahrersitzes	395
057 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I3),(1R1)	396-401
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I3),(1R1)	396
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	397
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	398
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	399
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	400

6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	401
059 - Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2)	402-411
1. Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2)	402
2. Türsteuergerät Fahrerseite	403
3. Türsteuergerät Beifahrerseite	404
4. Türaußengriff Fahrtür	405
5. Türaußengriff Beifahrtür	406
6. Türaußengriff Beifahrtür, Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	407
7. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links, Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	408
8. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	409
9. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts	410
10. Bordnetzsteuergerät, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	411
060 - Soundsystem , (9VG)	412-417
1. Soundsystem , (9VG)	412
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	413
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Subwoofer	414
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	415
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	416
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	417
061 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RS),(8RT)	418-421
1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RS),(8RT)	418
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Centerlautsprecher	419
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	420
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	421
062 - Assistenzsysteme , (7Y1)	422-425
1. Assistenzsysteme , (7Y1)	422
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	423
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	424
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	425
063 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	426-445
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	426
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	427
3. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	428
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Halterung für Telefon, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	429
5. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	430
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	431
7. Türsteuergerät Fahrerseite	432
8. Türsteuergerät Fahrerseite	433
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	434
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	435
11. Türaußengriff Fahrtür	436
12. Türaußengriff Fahrtür	437
13. Türaußengriff Beifahrtür	438
14. Türaußengriff Beifahrtür	439
15. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	440
16. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	441
17. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	442
18. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	443
19. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	444
20. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	445
064 - Zusatzheizung , (9M9)	446-449
1. Zusatzheizung , (9M9)	446
2. Dachantenne. Funkempfänger für Standheizung. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C. Dosierpumpe	447

3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus	448
4. Steuergerät für Zusatzheizung	449
065 - Innenspiegel	450-451
1. Innenspiegel	450
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	451
066 - Massekonzept im Motorraum	452-464
1. Massekonzept im Motorraum	452
2. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	453
3. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	454
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	455
5. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	456
6. Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	457
7. Startergenerator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Klimakompressor	458
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Sensor für Luftgüte, Partikelsensor, Steuergerät für Körperschall	459
9. Kupplungspositionsgeber, Alarmhorn, Signalhorn links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	460
10. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	461
11. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	462
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn rechts, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Wischermotor, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	463
13. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	464
067 - Massekonzept im Innenraum	465-487
1. Massekonzept im Innenraum	465
2. Heckklappengriff, Steuergerät für Internetzugang, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachmodul vorn	466
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1	467
4. Schaltbetätigung, Taster für Feststellbremse, 12-V-Steckdose, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige, Heizelement für Luftzusatzheizung	468
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters	469
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Startanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, USB-Ladesteckdose 1	470
7. Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts	471
8. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach	472
9. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte rechts	473
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	474
11. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	475
12. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	476
13. Türaußengriff Fahrertür	477
14. Türaußengriff Beifahrertür	478
15. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	479
16. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	480
17. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte hinten rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	481
18. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Sitzheizung vorn rechts	482
19. Fußraumleuchte hinten links, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	483
20. Bordnetzsteuergerät	484

21. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Anschluss für Diagnose, Fußraumleuchte links	485
22. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalttafeleinsatz, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	486
23. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 4 hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	487
068 - Massekonzept im Kofferraum	488-495
1. Massekonzept im Kofferraum	488
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherheitsgurt vorn links, Steckdose für Anhängerbetrieb	489
3. Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	490
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Schließeinheit für Heckklappe	491
5. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 3, beheizbare Rücksitzlehne rechts	492
6. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Dosierpumpe	493
7. Kraftstofffördereinheit, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	494
8. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Funkempfänger für Standheizung, Kofferraumleuchte	495
069 - Sicherungen im Innenraum	496-519
1. Sicherungen im Innenraum	496
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	497
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Aktuator für Parksperre	498
4. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	499
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	500
6. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Sicherungshalter C	501
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	502
8. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	503
9. Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	504
10. Heckklappengriff, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	505
11. Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	506
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, USB-Ladesteckdose 1	507
13. Alarmhorn, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C	508
14. Schaltbetätigung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Wahlbereichsanzeige	509
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	510
16. Taster für Feststellbremse, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, Anschluss für Diagnose	511
17. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	512
18. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	513
19. Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	514
20. Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Körperschall, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	515
21. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	516
22. Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2	517
23. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Sicherungsträger 1. Sicherungsträger 2	518

24. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	519
070 - Sicherungen im Motorraum	520-541
1. Sicherungen im Motorraum	520
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	521
3. Steuergerät für ABS, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	522
4. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	523
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	524
6. Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	525
7. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B	526
8. Ventil für Gastank, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	527
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Glühkerze 3, Sicherungshalter B	528
10. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Sicherungshalter B	529
11. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B	530
12. Regelventil für Kraftstoffdruck, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4, Glühkerze 2, Sicherungshalter B	531
13. Ventil für Öldruckregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Glühkerze 1, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	532
14. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Stellelement für Motortemperaturregelung, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	533
15. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Sicherungshalter B	534
16. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Sicherungshalter B	535
17. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Sicherungshalter B	536
18. Ventil 3 für Tankabspernung, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	537
19. Relais- und Sicherungsträger 1	538
20. Batterie, Spannungswandler, 48 V/12 V, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Startergenerator, Sicherungsträger 4, Sicherung für Spannungswandler	539
21. Startergenerator, Motorsteuergerät	540
22. Motorsteuergerät	541
071 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	542-544
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	542
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	543
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	544
073 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	545-546
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	545
2. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	546
074 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	547-549
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	547
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	548
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	549
075 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Extended	550-552
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Extended	550
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	551
3. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	552
076 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	553-557
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	553
2. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	554
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	555
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	556
5. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display). Steuergerät für Heizung und	557

Klimaanlage	
077 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	558-560
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	558
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	559
3. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	560
078 - Datenbusvernetzung Ethernet	561-563
1. Datenbusvernetzung Ethernet	561
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	562
3. Heckklappengriff, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	563
079 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	564-568
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	564
2. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	565
3. Steuergerät für Internetzugang, Halterung für Telefon	566
4. Türaußengriff Fahrertür	567
5. Türaußengriff Beifahrertür	568
080 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	569-570
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	569
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	570
082 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Getriebe	571-572
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Getriebe	571
2. Schaltbetätigung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Aktuator für Parksperre	572
083 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Hybrid	573-575
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Hybrid	573
2. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus	574
3. Startergenerator, Motorsteuergerät	575
084 - Kontaktschalter für Frontklappe	576-577
1. Kontaktschalter für Frontklappe	576
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	577
085 - Sitzbelüftung , (4D3)	578-582
1. Sitzbelüftung , (4D3)	578
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 1	579
3. Sicherungsträger 2	580
4. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	581
5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	582
086 - Motorgeräuscherzeugung , DTRD,DTSB	583-584
1. Motorgeräuscherzeugung , DTRD,DTSB	583
2. Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	584
087 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	585-590
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	585
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	586
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	587
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	588
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Getriebe	589
6. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	590
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	591-606
1. Massepunkte	591-606
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	593-598
1.1.1 Front von links	593-594
1.1.2 Front von rechts	595
1.1.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB	596
1.1.4 1,4-l-Benzinmotor, DJKA	597
1.1.5 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA	598
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	599-602
1.2.1 Innenraum vorn links	599-600

1.2.2 Innenraum vorn rechts	601
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	602
1.2.4 Lenkrad	603
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	603-606
1.3.1 Kofferraum links	604
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	605
1.3.3 Heckseite, Ansicht von rechts	606
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	607-634
1. Sicherungen	607-634
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Juli2020	607-608
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2020	607-608
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2020	609
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli2020	609-613
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	609-610
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	611-613
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2020	614-621
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2020	614-615
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2020	616-617
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	618-621
1.4 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Juli 2020	622-623
1.4.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Juli 2020	622
1.4.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Juli 2020	623
1.5 Einzelsicherungen, ab Juli 2020	624-627
1.5.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli 2020	624-625
1.5.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Juli 2020	626
1.5.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli2020	627
1.5.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Juli2020	627
1.6 Sicherungsträger 4 -ST4-, ab Juli2020	628-631
1.6.1 Einbauort Sicherungsträger 4 -ST4-, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System, ab Juli 2020	628-629
1.6.2 Einbauort Sicherungsträger 4 -ST4-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System, ab Juli 2020	630
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System, ab J6B1 2020	
1.6.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System, ab Juli632 2020	
1.7 Sicherung für Spannungswandler -S412-, ab Juli 2020, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	632-634
1.7.1 Einbauort Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System, ab Juli2020	632
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherung für Spannungswandler -S412-, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System, abJuli 2020	633-634
803 - -Einbauorte: Relais - 3	635-644
1. Relais	635-644
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	636
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	636
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	637-639
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2020	638
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2020	639
1.3 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Juli 2020	640
1.3.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Juli 2020	640
1.4 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, ab Juli 2020	641-644
1.4.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker, ab Juli 2020	641-642
1.4.2 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Rechtslenker, ab Juli 2020	643-644
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	645-677
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	645-677
1.1 Front, Ansicht von vorn	654
1.2 Front, Ansicht von links	655-656
1.3 Front, Ansicht von rechts	657
1.4 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB	657-659
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von vorn	658
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von oben	659
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von hinten	660
1.5 1,4-l-Benzinmotor, DJKA	660-662
1.5.1 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von vorn	661
1.5.2 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von oben	662
1.5.3 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von hinten	663
1.6 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA	663-669
1.6.1 1,5-l-Benzinmotor. DFYA. DPBA. DPCA. von vorn	664-665

1.6.2 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von vorn	666
1.6.3 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DPBA, DPCA, von oben	667
1.6.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von oben	668
1.6.5 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA, von rechts	669
1.6.6 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA, von hinten	670
1.7 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DTRD, DTSB	670-672
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DTRD, DTSB, von vorn	671
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DTRD, DTSB, von oben	672
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DTRD, DTSB, von hinten	673
1.8 Schaltgetriebe	673
1.8.1 Schaltgetriebe, 0AH, 0AJ, 0C9	674
1.9 Doppelkupplungsgetriebe	674-675
1.9.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	675
1.9.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	676
1.10 Automatikgetriebe	676-677
1.10.1 Automatikgetriebe, 09S	677
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	678-729
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	678-729
1.1 Innenraum vorn	692-710
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	693-694
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	695-696
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	697
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	698
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	699
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	700
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	701
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	702
1.1.9 Lenkrad	703
1.1.10 Lenksäule	704
1.1.11 Mittelkonsole, Linkslenker	705
1.1.12 Mittelkonsole, Rechtslenker	706
1.1.13 Fahrersitz, Linkslenker	707
1.1.14 Fahrersitz, Rechtslenker	708
1.1.15 Beifahrersitz, Linkslenker	709
1.1.16 Beifahrersitz, Rechtslenker	710
1.2 Innenraum Hinten	711-713
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	711-712
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von links, für Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb	713
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	714
1.3 Dach	714-717
1.3.1 Dach, Teil 1	715
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebedach-/Ausstelldach	716
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebedach-/Ausstelldach	717
1.4 Türen	718-723
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	718-719
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	720
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	721
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	722
1.4.5 Tür hinten links	723
1.4.6 Tür hinten rechts	724
1.5 Heiz- und Klimagerät	724-726
1.5.1 Climatronic, KC0,KH7, Teil 1	725
1.5.2 Climatronic, KC0,KH7, Teil 2	726
1.6 Steckerzuordnungen	727-729
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	727-728
1.6.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	729
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	730-736
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	730-736
1.1 Heckklappe	732-733
1.2 Stoßfänger hinten	734
1.3 Heckseite, Ansicht von links	735
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	736
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	737-741
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	737-741
1.1 Unterboden	737-738
1.2 Unterboden. für Fahrzeuge mit Dieselmotor	739

1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb	740-741
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	742-747
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	742-747
1.1 Batterie, 48 V -A6-	742
1.1.1 Steckverbindung -T8au-	742
1.2 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	743
1.2.1 Steckverbindung -T10bk-	743
1.2.2 Steckverbindung -T3dh-	743
1.3 Anlasser -B-	744
1.3.1 Steckverbindung -T1vp-	744
1.4 Startergenerator -C29-	745
1.4.1 Steckverbindung -T6af-	745
1.5 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	746-747
1.5.1 Steckverbindung -T2ax-	746-747
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	748-785
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	748-785
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	749
1.1.1 Steckverbindung -T2az-	749
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	750
1.2.1 Steckverbindung -T2bb-	750
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	750
1.3.1 Steckverbindung -T3ag-	750
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	751-752
1.4.1 Steckverbindung -T6an-	751
1.4.2 Steckverbindung -T6ao-	752
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	753
1.5.1 Steckverbindung -T6ag-	753
1.6 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	753
1.6.1 Steckverbindung -T4an-	754
1.7 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	754
1.7.1 Steckverbindung -T2bc-	754
1.8 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	755
1.8.1 Steckverbindung -T2bd-	755
1.9 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	756-757
1.9.1 Steckverbindung -T4dv-	756
1.9.2 Steckverbindung -T6ah-	757
1.10 Taster für Startanlage -E378-	758
1.10.1 Steckverbindung -T6ai-	758
1.11 Multifunktionstasten im Lenkrad rechts -E441-	758
1.11.1 Steckverbindung -T6co-	759
1.12 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	759-760
1.12.1 Steckverbindung -T6au-	759
1.12.2 Steckverbindung -T6av-	760
1.13 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	761
1.13.1 Steckverbindung -T4ar-	761
1.14 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	761
1.14.1 Steckverbindung -T4aw-	762
1.15 Taster für Zentralverriegelung -E600-	762
1.15.1 Steckverbindung -T4ax-	762
1.16 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	763
1.16.1 Steckverbindung -T4au-	763
1.17 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	764
1.17.1 Steckverbindung -T4av-	764
1.18 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	765
1.18.1 Steckverbindung -T4en-	765
1.19 Schaltbetätigung -EX2-	766
1.19.1 Steckverbindung -T10bn-	766
1.20 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	767-768
1.20.1 Steckverbindung -T8p-	767
1.20.2 Steckverbindung -T8q-	768
1.20.3 Steckverbindung -T8r-	769
1.21 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	769-771
1.21.1 Steckverbindung -T8az-	770
1.21.2 Steckverbindung -T8ba-	770
1.21.3 Steckverbindung -T8bb-	771
1.21.4 Steckverbindung -T8s-	772

1.22 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	772
1.22.1 Steckverbindung -T8o-	772
1.23 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	773
1.23.1 Steckverbindung -T8be-	773
1.24 Außenspiegelverstellung -EX11-	774
1.24.1 Steckverbindung -T6aw-	774
1.25 Taster für Feststellbremse -EX12-	775
1.25.1 Steckverbindung -T12d-	775
1.26 Tankklappenentriegelung -EX13-	776
1.26.1 Steckverbindung -T2bf-	776
1.27 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	777-778
1.27.1 Steckverbindung -T4az-	777-778
1.28 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	779
1.28.1 Steckverbindung -T12e-	779
1.29 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	780
1.29.1 Steckverbindung -T12f-	780
1.30 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	780
1.30.1 Steckverbindung -T10bm-	780
1.31 Heckklappengriff -EX37-	781-782
1.31.1 Steckverbindung -T2ay-	781
1.31.2 Steckverbindung -T8al-	782
1.32 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	783-785
1.32.1 Steckverbindung -T4bb-	783-785
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	786-794
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	786-794
1.1 Öldruckschalter -F1-	786
1.1.1 Steckverbindung -T1vq-	786
1.2 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	787
1.2.1 Steckverbindung -T2bl-	787
1.3 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	787
1.3.1 Steckverbindung -T2bg-	787
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	788
1.4.1 Steckverbindung -T2bh-	788
1.5 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	789
1.5.1 Steckverbindung -T2bi-	789
1.6 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	790
1.6.1 Steckverbindung -T2bk-	790
1.7 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	791
1.7.1 Steckverbindung -T1vr-	791
1.8 Doppelgurtschloss -FX4-	792-794
1.8.1 Steckverbindung -T4ao-	792
1.8.2 Steckverbindung -T4ap-	793-794
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	795-897
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	795-897
1.1 Öldruckgeber -G10-	798
1.1.1 Steckverbindung -T3ah-	798
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	799
1.2.1 Steckverbindung -T2bq-	799
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	800
1.3.1 Steckverbindung -T3be-	800
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	801
1.4.1 Steckverbindung -T2cf-	801
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	802
1.5.1 Steckverbindung -T2cg-	802
1.6 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	803
1.6.1 Steckverbindung -T2ck-	803
1.7 Hallgeber -G40-	804
1.7.1 Steckverbindung -T3bh-	804
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	805
1.8.1 Steckverbindung -T2co-	805
1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	806
1.9.1 Steckverbindung -T2cq-	806
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	807
1.10.1 Steckverbindung -T2cs-	807
1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	808
1.11.1 Steckverbindung -T2ct-	808

1.12 Klopfsensor 1 -G61-	809
1.12.1 Steckverbindung -T2db-	809
1.13 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	810-811
1.13.1 Steckverbindung -T2cc-	810
1.13.2 Steckverbindung -T2dc-	811
1.13.3 Steckverbindung -T2dd-	812
1.14 Geber für Wasserabscheider -G63-	812
1.14.1 Steckverbindung -T3bp-	812
1.15 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	813
1.15.1 Steckverbindung -T3ao-	813
1.16 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	814
1.16.1 Steckverbindung -T3au-	814
1.17 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	815-816
1.17.1 Steckverbindung -T2df-	815
1.17.2 Steckverbindung -T2dl-	816
1.18 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	817
1.18.1 Steckverbindung -T2dn-	817
1.19 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	817
1.19.1 Steckverbindung -T6ax-	818
1.20 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	818
1.20.1 Steckverbindung -T2bp-	818
1.21 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	819
1.21.1 Steckverbindung -T2cl-	819
1.22 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	820
1.22.1 Steckverbindung -T2cm-	820
1.23 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	821
1.23.1 Steckverbindung -T3bf-	821
1.24 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	822
1.24.1 Steckverbindung -T2br-	822
1.25 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	823
1.25.1 Steckverbindung -T2bs-	823
1.26 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	824
1.26.1 Steckverbindung -T2bt-	824
1.27 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	825
1.27.1 Steckverbindung -T2bu-	825
1.28 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	826
1.28.1 Steckverbindung -T2bw-	826
1.29 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	827
1.29.1 Steckverbindung -T2by-	827
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	828
1.30.1 Steckverbindung -T3aq-	828
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	829
1.31.1 Steckverbindung -T3ar-	829
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	830
1.32.1 Steckverbindung -T3as-	830
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	831
1.33.1 Steckverbindung -T3at-	831
1.34 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	832
1.34.1 Steckverbindung -T2bz-	832
1.35 Sensor für Luftgüte -G238-	833
1.35.1 Steckverbindung -T3aw-	833
1.36 Kraftstoffdruckgeber -G247-	834
1.36.1 Steckverbindung -T3ax-	834
1.37 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	835
1.37.1 Steckverbindung -T3ay-	835
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	836
1.38.1 Steckverbindung -T3az-	836
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	837
1.39.1 Steckverbindung -T3ba-	837
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	838
1.40.1 Steckverbindung -T3bb-	838
1.41 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	839
1.41.1 Steckverbindung -T2ca-	839
1.42 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	840
1.42.1 Steckverbindung -T2cb-	840
1.43 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	841-842

1.43.1 Steckverbindung -T3bc-	841
1.43.2 Steckverbindung -T3bd-	842
1.44 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	843
1.44.1 Steckverbindung -T3an-	843
1.45 Hallgeber 3 -G300-	843
1.45.1 Steckverbindung -T3ap-	844
1.46 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	844
1.46.1 Steckverbindung -T2ce-	844
1.47 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	845
1.47.1 Steckverbindung -T2ch-	845
1.48 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	846
1.48.1 Steckverbindung -T2ci-	846
1.49 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	847
1.49.1 Steckverbindung -T2cj-	847
1.50 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	848
1.50.1 Steckverbindung -T3bx-	848
1.51 Sensor für Tankdruck -G400-	849
1.51.1 Steckverbindung -T3am-	849
1.52 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	850
1.52.1 Steckverbindung -T2cp-	850
1.53 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	851
1.53.1 Steckverbindung -T3bk-	851
1.54 Kupplungspositionsgeber -G476-	852
1.54.1 Steckverbindung -T5h-	852
1.55 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	853
1.55.1 Steckverbindung -T2cu-	853
1.56 Differenzdruckgeber -G505-	854
1.56.1 Steckverbindung -T3bj-	854
1.57 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	855
1.57.1 Steckverbindung -T3bl-	855
1.58 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	856
1.58.1 Steckverbindung -T3bm-	856
1.59 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	857
1.59.1 Steckverbindung -T4bg-	857
1.60 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	858
1.60.1 Steckverbindung -T2de-	858
1.61 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	859
1.61.1 Steckverbindung -T2dh-	859
1.62 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	860
1.62.1 Steckverbindung -T3bs-	860
1.63 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	861
1.63.1 Steckverbindung -T3bu-	861
1.64 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	862
1.64.1 Steckverbindung -T3bv-	862
1.65 Partikelsensor -G784-	863
1.65.1 Steckverbindung -T4bh-	863
1.66 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	864
1.66.1 Steckverbindung -T3bw-	864
1.67 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	865
1.67.1 Steckverbindung -T2cn-	865
1.68 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	866
1.68.1 Steckverbindung -T2dk-	866
1.69 Crashsensor Mitte für X/Y-Achse -G858-	867
1.69.1 Steckverbindung -T2dp-	867
1.70 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	868-869
1.70.1 Steckverbindung -T3ai-	868
1.70.2 Steckverbindung -T3aj-	869
1.71 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	870
1.71.1 Steckverbindung -T3ak-	870
1.72 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	870
1.72.1 Steckverbindung -T2bn-	871
1.73 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	871
1.73.1 Steckverbindung -T4bd-	871
1.74 Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers -G1130-	872
1.74.1 Steckverbindung -T2bv-	872
1.75 Kraftstoffördereinheit -GX1-	873-874

1.75.1 Steckverbindung -T3dd-	873
1.75.2 Steckverbindung -T4bl-	874
1.75.3 Steckverbindung -T5j-	875
1.76 Gaspedalmodul -GX2-	875
1.76.1 Steckverbindung -T6az-	875
1.77 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	876-877
1.77.1 Steckverbindung -T5m-	876
1.77.2 Steckverbindung -T6ba-	877
1.77.3 Steckverbindung -T6bb-	878
1.78 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	878
1.78.1 Steckverbindung -T6bd-	878
1.79 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	879
1.79.1 Steckverbindung -T5o-	879
1.80 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	880
1.80.1 Steckverbindung -T4bq-	880
1.81 Saugrohrgeber -GX9-	881-882
1.81.1 Steckverbindung -T3bt-	881
1.81.2 Steckverbindung -T4b-	882
1.82 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	883-884
1.82.1 Steckverbindung -T4bn-	883
1.82.2 Steckverbindung -T5k-	884
1.82.3 Steckverbindung -T6ay-	884
1.83 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	885-886
1.83.1 Steckverbindung -T4dw-	885
1.83.2 Steckverbindung -T5l-	886
1.84 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20-	887
1.84.1 Steckverbindung -T4bf-	887
1.85 Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste -GX21-	887
1.85.1 Steckverbindung -T4bo-	888
1.86 Ladedruckgeber -GX26-	888-889
1.86.1 Steckverbindung -T3bg-	888
1.86.2 Steckverbindung -T4be-	889
1.87 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	890
1.87.1 Steckverbindung -T5q-	890
1.88 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	890
1.88.1 Steckverbindung -T5n-	891
1.89 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	891-892
1.89.1 Steckverbindung -T6bc-	891
1.89.2 Steckverbindung -T6ce-	892
1.90 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	893
1.90.1 Steckverbindung -T3br-	893
1.91 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	893-894
1.91.1 Steckverbindung -T4bi-	894
1.91.2 Steckverbindung -T4bp-	894
1.92 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	895
1.92.1 Steckverbindung -T5r-	895
1.93 Steuergerät 3 für NOx-Geber -GX50-	896-897
1.93.1 Steckverbindung -T5i-	896-897
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	898-901
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	898-901
1.1 Alarmhorn -H12-	898
1.1.1 Steckverbindung -T3ca-	898
1.2 Warnsummer für Heckklappe -H32-	898
1.2.1 Steckverbindung -T2ds-	899
1.3 Signalhorn links -H33-	899
1.3.1 Steckverbindung -T2dt-	899
1.4 Signalhorn rechts -H34-	900-901
1.4.1 Steckverbindung -T2du-	900-901
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	902-984
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	902-984
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	903
1.1.1 Steckverbindung -T46a-	903
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	904
1.2.1 Steckverbindung -T4br-	904
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	905
1.3.1 Steckverbindung -T81a-	905

1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	906
1.4.1 Steckverbindung -T140b-	906
1.5 Steuergerät für Schiebedach -J245-	907-908
1.5.1 Steckverbindung -T16p-	907
1.5.2 Steckverbindung -T4eo-	908
1.5.3 Steckverbindung -T5an-	909
1.6 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	909
1.6.1 Steckverbindung -T32c-	909
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	910-912
1.7.1 Steckverbindung -T10bx-	910
1.7.2 Steckverbindung -T10by-	911
1.7.3 Steckverbindung -T24a-	912
1.7.4 Steckverbindung -T6cj-	912
1.8 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	913-915
1.8.1 Steckverbindung -T2ij-	913
1.8.2 Steckverbindung -T2jz-	914
1.8.3 Steckverbindung -T4em-	915
1.8.4 Steckverbindung -T6bi-	915
1.9 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	916
1.9.1 Steckverbindung -T2jg-	916
1.10 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	917-919
1.10.1 Steckverbindung -T16n-	917
1.10.2 Steckverbindung -T20i-	918
1.10.3 Steckverbindung -T32k-	919
1.10.4 Steckverbindung -T6bj-	919
1.11 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	920-922
1.11.1 Steckverbindung -T16o-	920
1.11.2 Steckverbindung -T20n-	921
1.11.3 Steckverbindung -T32l-	922
1.11.4 Steckverbindung -T6bk-	922
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400-	923
1.12.1 Steckverbindung -T4dj-	923
1.13 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	924
1.13.1 Steckverbindung -T8w-	924
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	925-926
1.14.1 Steckverbindung -T18b-	925
1.14.2 Steckverbindung -T26g-	926
1.15 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	927
1.15.1 Steckverbindung -T6cn-	927
1.15.2 Steckverbindung -T6cp-	927
1.16 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	928-929
1.16.1 Steckverbindung -T2dw-	928
1.16.2 Steckverbindung -T3de-	929
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	930-931
1.17.1 Steckverbindung -T46b-	930
1.17.2 Steckverbindung -T73a-	931
1.17.3 Steckverbindung -T73b-	931
1.18 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	932
1.18.1 Steckverbindung -T38a-	932
1.19 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	933-934
1.19.1 Steckverbindung -T12p-	933
1.19.2 Steckverbindung -T14p-	934
1.19.3 Steckverbindung -T16i-	935
1.20 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	935-939
1.20.1 Steckverbindung -T2jd-	936
1.20.2 Steckverbindung -T2jo-	936
1.20.3 Steckverbindung -T2jp-	937
1.20.4 Steckverbindung -T2jq-	938
1.20.5 Steckverbindung -T2js-	938
1.20.6 Steckverbindung -T32d-	939
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	940
1.21.1 Steckverbindung -T5p-	940
1.21.2 Steckverbindung -T6bl-	940
1.22 Steuergerät für Heckklappe -J605-	941-942
1.22.1 Steckverbindung -T10br-	941
1.22.2 Steckverbindung -T32i-	942

1.23 Motorsteuergerät -J623-	943-945
1.23.1 Steckverbindung -T105a-	943
1.23.2 Steckverbindung -T60a-	944
1.23.3 Steckverbindung -T60f-	944
1.23.4 Steckverbindung -T91a-	945
1.23.5 Steckverbindung -T94a-	946
1.24 Steuergerät für Internetzugang -J666-	946-947
1.24.1 Steckverbindung -T11a-	946
1.24.2 Steckverbindung -T2je-	947
1.25 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	948
1.25.1 Steckverbindung -T5ae-	948
1.25.2 Steckverbindung -T8x-	949
1.26 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	949-950
1.26.1 Steckverbindung -T16j-	949
1.26.2 Steckverbindung -T25a-	950
1.27 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	951
1.27.1 Steckverbindung -T32e-	951
1.28 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	951
1.28.1 Steckverbindung -T4cn-	952
1.29 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	952
1.29.1 Steckverbindung -T8u-	952
1.30 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	953
1.30.1 Steckverbindung -T8v-	953
1.31 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	954-961
1.31.1 Steckverbindung -T12l-	955
1.31.2 Steckverbindung -T12m-	955
1.31.3 Steckverbindung -T12n-	956
1.31.4 Steckverbindung -T2jt-	957
1.31.5 Steckverbindung -T2ju-	957
1.31.6 Steckverbindung -T2jv-	958
1.31.7 Steckverbindung -T4ei-	959
1.31.8 Steckverbindung -T5aj-	959
1.31.9 Steckverbindung -T5ak-	960
1.31.10 Steckverbindung -T8av-	961
1.31.11 Steckverbindung -T8y-	961
1.32 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	962-967
1.32.1 Steckverbindung -T20k-	962
1.32.2 Steckverbindung -T20l-	963
1.32.3 Steckverbindung -T26a-	964
1.32.4 Steckverbindung -T26b-	964
1.32.5 Steckverbindung -T26e-	965
1.32.6 Steckverbindung -T26f-	966
1.32.7 Steckverbindung -T4ed-	966
1.32.8 Steckverbindung -T4ee-	967
1.33 Steuergerät für Körperschall -J869-	968
1.33.1 Steckverbindung -T6bq-	968
1.34 Abgasklappensteuereinheit -J883-	968-969
1.34.1 Steckverbindung -T5e-	969
1.34.2 Steckverbindung -T5s-	969
1.35 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	970-971
1.35.1 Steckverbindung -T4bs-	970
1.35.2 Steckverbindung -T5af-	971
1.36 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	972
1.36.1 Steckverbindung -T10bs-	972
1.37 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	972-973
1.37.1 Steckverbindung -T4ej-	973
1.37.2 Steckverbindung -T4t-	973
1.38 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	974-975
1.38.1 Steckverbindung -T2ix-	974
1.38.2 Steckverbindung -T36a-	975
1.38.3 Steckverbindung -T4eg-	976
1.39 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	976
1.39.1 Steckverbindung -T32f-	976
1.40 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	977-979
1.40.1 Steckverbindung -T16k-	977
1.40.2 Steckverbindung -T16l-	978

1.40.3 Steckverbindung -T20h-	979
1.40.4 Steckverbindung -T22a-	979
1.41 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	980
1.41.1 Steckverbindung -T6be-	980
1.42 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	981
1.42.1 Steckverbindung -T6bf-	981
1.43 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	982
1.43.1 Steckverbindung -T6bg-	982
1.44 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	983-984
1.44.1 Steckverbindung -T6bh-	983-984
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	985-1016
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	985-1016
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	986
1.1.1 Steckverbindung -T2dy-	986
1.2 Schalttafeleinsatz -KX2-	986
1.2.1 Steckverbindung -T18c-	986
1.3 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	987
1.3.1 Steckverbindung -T2dz-	987
1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	988
1.4.1 Steckverbindung -T2ea-	988
1.5 Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links -L170-	989
1.5.1 Steckverbindung -T4bz-	989
1.6 Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts -L171-	990
1.6.1 Steckverbindung -T4ca-	990
1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	991
1.7.1 Steckverbindung -T4al-	991
1.8 Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters -L232-	992
1.8.1 Steckverbindung -T2eb-	992
1.9 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	993
1.9.1 Steckverbindung -T4cf-	993
1.10 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	994
1.10.1 Steckverbindung -T4cc-	994
1.11 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	995
1.11.1 Steckverbindung -T4ch-	995
1.12 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	996
1.12.1 Steckverbindung -T4bw-	996
1.13 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	997
1.13.1 Steckverbindung -T4cb-	997
1.14 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	998
1.14.1 Steckverbindung -T4bx-	998
1.15 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	999
1.15.1 Steckverbindung -T4by-	999
1.16 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	1000
1.16.1 Steckverbindung -T4cd-	1000
1.17 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	1001
1.17.1 Steckverbindung -T4ce-	1001
1.18 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vornrechts -L362-	1002
1.18.1 Steckverbindung -T2ec-	1002
1.19 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrillvorn links -L363-	1003
1.19.1 Steckverbindung -T2ed-	1003
1.20 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1004
1.20.1 Steckverbindung -T2kn-	1004
1.21 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1005
1.21.1 Steckverbindung -T14q-	1005
1.22 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1006
1.22.1 Steckverbindung -T14r-	1006
1.23 Schlussleuchte links -MX3-	1007-1008
1.23.1 Steckverbindung -T4ci-	1007
1.23.2 Steckverbindung -T8z-	1008
1.24 Schlussleuchte rechts -MX4-	1009
1.24.1 Steckverbindung -T4cj-	1009
1.24.2 Steckverbindung -T8aa-	1009
1.25 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1010-1012
1.25.1 Steckverbindung -T8ab-	1010
1.25.2 Steckverbindung -T8ac-	1011
1.25.3 Steckverbindung -T8ad-	1012

1.25.4 Steckverbindung -T8ae-	1012
1.26 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1013-1016
1.26.1 Steckverbindung -T8af-	1013
1.26.2 Steckverbindung -T8ag-	1014
1.26.3 Steckverbindung -T8ah-	1015
1.26.4 Steckverbindung -T8ai-	1015-1016
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1017-1079
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1017-1079
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1019-1020
1.1.1 Steckverbindung -T2et-	1019
1.1.2 Steckverbindung -T2eu-	1019
1.1.3 Steckverbindung -T3ci-	1020
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1021-1022
1.2.1 Steckverbindung -T2ev-	1021
1.2.2 Steckverbindung -T2ew-	1022
1.2.3 Steckverbindung -T3cj-	1022
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1023-1024
1.3.1 Steckverbindung -T2ez-	1023
1.3.2 Steckverbindung -T2fa-	1024
1.3.3 Steckverbindung -T3ck-	1025
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1025-1027
1.4.1 Steckverbindung -T2fb-	1026
1.4.2 Steckverbindung -T2fc-	1026
1.4.3 Steckverbindung -T3cl-	1027
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1028
1.5.1 Steckverbindung -T4co-	1028
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1028
1.6.1 Steckverbindung -T2gc-	1029
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1029-1030
1.7.1 Steckverbindung -T2gd-	1029
1.7.2 Steckverbindung -T2ge-	1030
1.8 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1031
1.8.1 Steckverbindung -T2ka-	1031
1.9 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1031
1.9.1 Steckverbindung -T4ck-	1032
1.10 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1032
1.10.1 Steckverbindung -T3cd-	1032
1.11 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1033
1.11.1 Steckverbindung -T2eh-	1033
1.12 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1034
1.12.1 Steckverbindung -T2ei-	1034
1.13 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1035
1.13.1 Steckverbindung -T3cf-	1035
1.14 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1036
1.14.1 Steckverbindung -T3dn-	1036
1.15 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1037
1.15.1 Steckverbindung -T3cg-	1037
1.16 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1038-1039
1.16.1 Steckverbindung -T3ch-	1038
1.16.2 Steckverbindung -T3r-	1039
1.17 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1040
1.17.1 Steckverbindung -T2ej-	1040
1.18 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1040
1.18.1 Steckverbindung -T2ek-	1041
1.19 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1041
1.19.1 Steckverbindung -T2em-	1041
1.20 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1042-1043
1.20.1 Steckverbindung -T2eo-	1042
1.20.2 Steckverbindung -T2f-	1043
1.21 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1044
1.21.1 Steckverbindung -T2er-	1044
1.21.2 Steckverbindung -T2es-	1044
1.22 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1045
1.22.1 Steckverbindung -T4cl-	1045
1.23 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1046
1.23.1 Steckverbindung -T4cm-	1046

1.24 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1047-1048
1.24.1 Steckverbindung -T2ex-	1047
1.24.2 Steckverbindung -T2ey-	1048
1.25 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1049
1.25.1 Steckverbindung -T2fd-	1049
1.26 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1049
1.26.1 Steckverbindung -T2fe-	1050
1.27 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1050
1.27.1 Steckverbindung -T2ff-	1050
1.28 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1051
1.28.1 Steckverbindung -T2fg-	1051
1.29 Ventil 1 für Tankabspernung -N361-	1052
1.29.1 Steckverbindung -T2fh-	1052
1.30 Ventil 2 für Tankabspernung -N362-	1053
1.30.1 Steckverbindung -T2fi-	1053
1.31 Ventil 3 für Tankabspernung -N363-	1054
1.31.1 Steckverbindung -T2jw-	1054
1.32 Gaseinblasventil 1 -N366-	1055
1.32.1 Steckverbindung -T2fj-	1055
1.33 Gaseinblasventil 2 -N367-	1056
1.33.1 Steckverbindung -T2fk-	1056
1.34 Gaseinblasventil 3 -N368-	1057
1.34.1 Steckverbindung -T2fl-	1057
1.35 Gaseinblasventil 4 -N369-	1058
1.35.1 Steckverbindung -T2fm-	1058
1.36 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1059-1060
1.36.1 Steckverbindung -T2ac-	1059
1.36.2 Steckverbindung -T2fo-	1060
1.36.3 Steckverbindung -T2fp-	1061
1.37 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1061
1.37.1 Steckverbindung -T2fq-	1061
1.38 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1062
1.38.1 Steckverbindung -T2fs-	1062
1.39 Ventil für Gastank -N495-	1063
1.39.1 Steckverbindung -T2ft-	1063
1.40 Ventil für Kühlmittelregelung -N515-	1064
1.40.1 Steckverbindung -T2fr-	1064
1.41 Steuerventil für Kolbenkühlkäusen -N522-	1065-1066
1.41.1 Steckverbindung -T2fv-	1065
1.41.2 Steckverbindung -T2fw-	1066
1.42 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1067
1.42.1 Steckverbindung -T3cm-	1067
1.43 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1067
1.43.1 Steckverbindung -T3cn-	1068
1.44 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1068
1.44.1 Steckverbindung -T3co-	1068
1.45 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1069
1.45.1 Steckverbindung -T3cp-	1069
1.46 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1070-1071
1.46.1 Steckverbindung -T2fy-	1070
1.46.2 Steckverbindung -T2fz-	1071
1.47 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1072
1.47.1 Steckverbindung -T2gb-	1072
1.48 Getriebe -NX1-	1072-1073
1.48.1 Steckverbindung -T28b-	1073
1.48.2 Steckverbindung -T8as-	1073
1.49 Bremskraftverstärker -NX6-	1074-1075
1.49.1 Steckverbindung -T26c-	1074
1.49.2 Steckverbindung -T2jl-	1075
1.49.3 Steckverbindung -T4dx-	1076
1.50 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1076-1077
1.50.1 Steckverbindung -T2ef-	1076
1.50.2 Steckverbindung -T5ag-	1077
1.51 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1078-1079
1.51.1 Steckverbindung -T2eg-	1078
1.51.2 Steckverbindung -T5ah-	1079

838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1080-1083
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1080-1083
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1080
1.1.1 Steckverbindung -T1vv-	1080
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1080
1.2.1 Steckverbindung -T1vw-	1081
1.3 Glühkerze 4 -Q13-	1081
1.3.1 Steckverbindung -T1vx-	1081
1.4 Glühkerze 3 -QX3-	1082-1083
1.4.1 Steckverbindung -T4cp-	1082-1083
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1084-1127
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1084-1127
1.1 Antenne -R11-	1085-1086
1.1.1 Steckverbindung -T2iq-	1085
1.1.2 Steckverbindung -T2ir-	1086
1.1.3 Steckverbindung -T2iu-	1086
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1087
1.2.1 Steckverbindung -T2gk-	1087
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1088
1.3.1 Steckverbindung -T4cx-	1088
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1089
1.4.1 Steckverbindung -T2gl-	1089
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1090
1.5.1 Steckverbindung -T4cq-	1090
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1091-1092
1.6.1 Steckverbindung -T2go-	1091
1.6.2 Steckverbindung -T2gp-	1092
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1093
1.7.1 Steckverbindung -T4cr-	1093
1.7.2 Steckverbindung -T4cs-	1093
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1094-1095
1.8.1 Steckverbindung -T2gu-	1094
1.8.2 Steckverbindung -T2gv-	1095
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1096
1.9.1 Steckverbindung -T4cu-	1096
1.9.2 Steckverbindung -T4cv-	1096
1.10 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1097-1098
1.10.1 Steckverbindung -T2ip-	1097
1.10.2 Steckverbindung -T6bt-	1098
1.11 Radioantenne 2 -R93-	1099
1.11.1 Steckverbindung -T2is-	1099
1.11.2 Steckverbindung -T2it-	1099
1.12 Antennenmodul links -R108-	1100
1.12.1 Steckverbindung -T2gf-	1100
1.13 Halterung für Telefon -R126-	1101-1103
1.13.1 Steckverbindung -T2aa-	1101
1.13.2 Steckverbindung -T4v-	1102
1.13.3 Steckverbindung -T6k-	1103
1.13.4 Steckverbindung -T6l-	1103
1.14 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1104
1.14.1 Steckverbindung -T2gi-	1104
1.15 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1105
1.15.1 Steckverbindung -T2gj-	1105
1.16 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	1106-1107
1.16.1 Steckverbindung -T1xg-	1106
1.16.2 Steckverbindung -T1yg-	1107
1.16.3 Steckverbindung -T2gm-	1108
1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	1108
1.17.1 Steckverbindung -T1xh-	1108
1.18 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	1109
1.18.1 Steckverbindung -T1xi-	1109
1.19 Antenne für Datenfunk -R180-	1110
1.19.1 Steckverbindung -T2gn-	1110
1.20 Digitalradio-Antenne -R183-	1111
1.20.1 Steckverbindung -T4ea-	1111
1.21 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1112

1.21.1 Steckverbindung -T2gq-	1112
1.22 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1113
1.22.1 Steckverbindung -T2gr-	1113
1.23 Centerlautsprecher -R208-	1114
1.23.1 Steckverbindung -T2gs-	1114
1.24 Subwoofer -R211-	1115
1.24.1 Steckverbindung -T4ct-	1115
1.25 Aktuator für Körperschall -R214-	1116
1.25.1 Steckverbindung -T2gt-	1116
1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1117
1.26.1 Steckverbindung -T12i-	1117
1.27 LTE-Antenne 2 -R306-	1118
1.27.1 Steckverbindung -T2hb-	1118
1.28 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1119-1120
1.28.1 Steckverbindung -T2hc-	1119
1.28.2 Steckverbindung -T2iv-	1120
1.28.3 Steckverbindung -T4ef-	1121
1.29 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1121
1.29.1 Steckverbindung -T2he-	1121
1.30 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	1122
1.30.1 Steckverbindung -T4jm-	1122
1.31 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	1123
1.31.1 Steckverbindung -T4jn-	1123
1.32 Dachantenne -RX5-	1124-1127
1.32.1 Steckverbindung -T2gg-	1124
1.32.2 Steckverbindung -T2io-	1125
1.32.3 Steckverbindung -T2jm-	1126
1.32.4 Steckverbindung -T2jn-	1126-1127
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1128-1221
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1128-1221
1.1 Sicherungsträger 1 -ST1-	1129
1.1.1 Steckverbindung -T2hi-	1129
1.2 Koppelstelle am Türaußengriff hinten links -TGHL-	1130
1.2.1 Steckverbindung -T4ai-	1130
1.2.2 Steckverbindung -T4j-	1131
1.3 Koppelstelle am Türaußengriff hinten rechts -TGHR-	1131-1132
1.3.1 Steckverbindung -T4aj-	1131
1.3.2 Steckverbindung -T4k-	1132
1.4 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	1133
1.4.1 Steckverbindung -T8a-	1133
1.4.2 Steckverbindung -T8e-	1133
1.5 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	1134-1135
1.5.1 Steckverbindung -T8f-	1134
1.5.2 Steckverbindung -T8g-	1135
1.6 Koppelstelle am Dach -TH-	1136
1.6.1 Steckverbindung -T16a-	1136
1.6.2 Steckverbindung -T16b-	1136
1.7 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1137-1140
1.7.1 Steckverbindung -T10ak-	1137
1.7.2 Steckverbindung -T10al-	1138
1.7.3 Steckverbindung -T10am-	1139
1.7.4 Steckverbindung -T10an-	1139
1.7.5 Steckverbindung -T10ao-	1140
1.7.6 Steckverbindung -T10ap-	1141
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	1141-1142
1.8.1 Steckverbindung -T2km-	1141
1.8.2 Steckverbindung -T2u-	1142
1.9 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1143-1147
1.9.1 Steckverbindung -T10aq-	1143
1.9.2 Steckverbindung -T10at-	1144
1.9.3 Steckverbindung -T2v-	1144
1.9.4 Steckverbindung -T2w-	1145
1.9.5 Steckverbindung -T4l-	1146
1.9.6 Steckverbindung -T4m-	1146
1.9.7 Steckverbindung -T6c-	1147
1.9.8 Steckverbindung -T6i-	1148

1.10 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1148-1149
1.10.1 Steckverbindung -T10ay-	1148
1.10.2 Steckverbindung -T10bf-	1149
1.11 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1150
1.11.1 Steckverbindung -T6ab-	1150
1.11.2 Steckverbindung -T6o-	1151
1.12 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	1151-1152
1.12.1 Steckverbindung -T6n-	1151
1.12.2 Steckverbindung -T6w-	1152
1.13 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1153
1.13.1 Steckverbindung -T10bd-	1153
1.13.2 Steckverbindung -T10be-	1153
1.14 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1154-1155
1.14.1 Steckverbindung -T10ee-	1154
1.14.2 Steckverbindung -T10ef-	1155
1.15 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1156-1166
1.15.1 Steckverbindung -T17b-	1156
1.15.2 Steckverbindung -T17c-	1157
1.15.3 Steckverbindung -T17d-	1158
1.15.4 Steckverbindung -T17e-	1158
1.15.5 Steckverbindung -T17f-	1159
1.15.6 Steckverbindung -T17g-	1160
1.15.7 Steckverbindung -T17h-	1160
1.15.8 Steckverbindung -T17i-	1161
1.15.9 Steckverbindung -T17j-	1162
1.15.10 Steckverbindung -T17k-	1162
1.15.11 Steckverbindung -T17m-	1163
1.15.12 Steckverbindung -T17n-	1164
1.15.13 Steckverbindung -T17q-	1164
1.15.14 Steckverbindung -T17r-	1165
1.15.15 Steckverbindung -T2ad-	1166
1.15.16 Steckverbindung -T2ae-	1166
1.16 Koppelstelle im Innenraum unten Mitte -TIUM-	1167-1169
1.16.1 Steckverbindung -T17u-	1167
1.16.2 Steckverbindung -T17v-	1168
1.16.3 Steckverbindung -T17x-	1169
1.16.4 Steckverbindung -T17y-	1169
1.17 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1170-1172
1.17.1 Steckverbindung -T17l-	1170
1.17.2 Steckverbindung -T17s-	1171
1.17.3 Steckverbindung -T17t-	1172
1.17.4 Steckverbindung -T17w-	1172
1.18 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1173-1186
1.18.1 Steckverbindung -T10ah-	1174
1.18.2 Steckverbindung -T10az-	1175
1.18.3 Steckverbindung -T14a-	1175
1.18.4 Steckverbindung -T14g-	1176
1.18.5 Steckverbindung -T14j-	1177
1.18.6 Steckverbindung -T14k-	1177
1.18.7 Steckverbindung -T14l-	1178
1.18.8 Steckverbindung -T4aa-	1179
1.18.9 Steckverbindung -T4ab-	1179
1.18.10 Steckverbindung -T4ac-	1180
1.18.11 Steckverbindung -T4z-	1181
1.18.12 Steckverbindung -T5f-	1181
1.18.13 Steckverbindung -T5g-	1182
1.18.14 Steckverbindung -T6r-	1183
1.18.15 Steckverbindung -T6s-	1183
1.18.16 Steckverbindung -T8d-	1184
1.18.17 Steckverbindung -T8i-	1185
1.18.18 Steckverbindung -T8j-	1185
1.18.19 Steckverbindung -T8k-	1186
1.19 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	1187
1.19.1 Steckverbindung -T6t-	1187
1.19.2 Steckverbindung -T6u-	1187
1.20 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	1188-1189

1.20.1 Steckverbindung -T6df-	1188
1.20.2 Steckverbindung -T6dg-	1189
1.21 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	1190
1.21.1 Steckverbindung -T4af-	1190
1.21.2 Steckverbindung -T4fq-	1190
1.22 Koppelstelle für Schiebedach -TSD-	1191-1192
1.22.1 Steckverbindung -T6cr-	1191
1.22.2 Steckverbindung -T6x-	1192
1.23 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1193
1.23.1 Steckverbindung -T4ag-	1193
1.23.2 Steckverbindung -T4ah-	1193
1.24 Koppelstelle 1 für Stoßfänger hinten -TSFH1-	1194-1195
1.24.1 Steckverbindung -T4ek-	1194
1.24.2 Steckverbindung -T4el-	1195
1.25 Koppelstelle am Stoßfänger hinten rechts -TSFHR-	1196
1.25.1 Steckverbindung -T10av-	1196
1.25.2 Steckverbindung -T10bh-	1196
1.26 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1197-1198
1.26.1 Steckverbindung -T14h-	1197
1.26.2 Steckverbindung -T14n-	1198
1.27 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1199-1202
1.27.1 Steckverbindung -T17aa-	1199
1.27.2 Steckverbindung -T17ab-	1200
1.27.3 Steckverbindung -T3af-	1200
1.27.4 Steckverbindung -T3do-	1201
1.27.5 Steckverbindung -T3u-	1202
1.27.6 Steckverbindung -T3w-	1202
1.28 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1203-1206
1.28.1 Steckverbindung -T17ac-	1203
1.28.2 Steckverbindung -T17z-	1204
1.28.3 Steckverbindung -T3ab-	1205
1.28.4 Steckverbindung -T3ae-	1205
1.28.5 Steckverbindung -T3s-	1206
1.28.6 Steckverbindung -T3y-	1207
1.29 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1207-1208
1.29.1 Steckverbindung -T19a-	1207
1.29.2 Steckverbindung -T19b-	1208
1.30 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1209
1.30.1 Steckverbindung -T19c-	1209
1.30.2 Steckverbindung -T19d-	1210
1.31 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1210-1211
1.31.1 Steckverbindung -T27a-	1210
1.31.2 Steckverbindung -T27b-	1211
1.32 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1212
1.32.1 Steckverbindung -T27c-	1212
1.32.2 Steckverbindung -T27d-	1212
1.33 12-V-Steckdose -U5-	1213
1.33.1 Steckverbindung -T3ct-	1213
1.34 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1214
1.34.1 Steckverbindung -T13a-	1214
1.35 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1215
1.35.1 Steckverbindung -T3cr-	1215
1.36 12-V-Steckdose 3 -U19-	1216
1.36.1 Steckverbindung -T3cs-	1216
1.37 Anschluss für Diagnose -U31-	1217
1.37.1 Steckverbindung -T16c-	1217
1.38 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1218
1.38.1 Steckverbindung -T4dg-	1218
1.39 USB-Anschluss 1 -U41-	1219-1221
1.39.1 Steckverbindung -T4dh-	1219-1220
1.39.2 Steckverbindung -T5ai-	1221
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1222-1273
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1222-1273
1.1 Schiebedachmotor -V1-	1223
1.1.1 Steckverbindung -T8bf-	1223
1.2 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1224

1.2.1 Steckverbindung -T4dk-	1224
1.3 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1225-1226
1.3.1 Steckverbindung -T5u-	1225
1.3.2 Steckverbindung -T5v-	1226
1.4 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1227
1.4.1 Steckverbindung -T5bi-	1227
1.4.2 Steckverbindung -T5w-	1227
1.5 Dosierpumpe -V54-	1228-1229
1.5.1 Steckverbindung -T2ht-	1228
1.5.2 Steckverbindung -T2hu-	1229
1.6 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1230
1.6.1 Steckverbindung -T2hs-	1230
1.7 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1230
1.7.1 Steckverbindung -T6bw-	1231
1.8 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1231
1.8.1 Steckverbindung -T3cx-	1231
1.9 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1232
1.9.1 Steckverbindung -T3cy-	1232
1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1233-1234
1.10.1 Steckverbindung -T3cz-	1233
1.10.2 Steckverbindung -T3da-	1234
1.11 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1235
1.11.1 Steckverbindung -T5x-	1235
1.11.2 Steckverbindung -T5y-	1235
1.12 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1236-1237
1.12.1 Steckverbindung -T5aa-	1236
1.12.2 Steckverbindung -T5z-	1237
1.13 Motor für Schiebedachrollo -V260-	1238
1.13.1 Steckverbindung -T8bg-	1238
1.14 Feststellmotor links -V282-	1238
1.14.1 Steckverbindung -T2hp-	1239
1.15 Feststellmotor rechts -V283-	1239
1.15.1 Steckverbindung -T2hq-	1239
1.16 Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes -V388-	1240
1.16.1 Steckverbindung -T6cc-	1240
1.17 Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes -V389-	1241
1.17.1 Steckverbindung -T6di-	1241
1.18 Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes -V390-	1242
1.18.1 Steckverbindung -T6cb-	1242
1.19 Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes -V391-	1243
1.19.1 Steckverbindung -T6cd-	1243
1.20 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1244
1.20.1 Steckverbindung -T10bu-	1244
1.21 Ladedrucksteller -V465-	1245
1.21.1 Steckverbindung -T6bp-	1245
1.22 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1246
1.22.1 Steckverbindung -T7a-	1246
1.23 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1247
1.23.1 Steckverbindung -T7b-	1247
1.24 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	1248
1.24.1 Steckverbindung -T4dl-	1248
1.25 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1249
1.25.1 Steckverbindung -T3di-	1249
1.26 Aktuator für Parksperre -V682-	1250
1.26.1 Steckverbindung -T8t-	1250
1.27 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1251-1253
1.27.1 Steckverbindung -T4dm-	1251
1.27.2 Steckverbindung -T4eb-	1252
1.27.3 Steckverbindung -T4iv-	1253
1.27.4 Steckverbindung -T4jk-	1253
1.28 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1254-1255
1.28.1 Steckverbindung -T3df-	1254
1.28.2 Steckverbindung -T3dq-	1255
1.29 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1256
1.29.1 Steckverbindung -T3dg-	1256
1.29.2 Steckverbindung -T3du-	1256

1.30 Anhängervorrichtung -VX15-	1257
1.30.1 Steckverbindung -T8an-	1257
1.31 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1258
1.31.1 Steckverbindung -T6cg-	1258
1.32 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	1259
1.32.1 Steckverbindung -T8ao-	1259
1.33 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	1260
1.33.1 Steckverbindung -T8bc-	1260
1.34 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	1261
1.34.1 Steckverbindung -T4bc-	1261
1.35 Luftverteilerklappe -VX33-	1262
1.35.1 Steckverbindung -T6bz-	1262
1.36 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1263
1.36.1 Steckverbindung -T6bx-	1263
1.37 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1264
1.37.1 Steckverbindung -T6by-	1264
1.38 Defrostklappe -VX47-	1265
1.38.1 Steckverbindung -T6bu-	1265
1.39 Kühlerlüfter -VX57-	1266
1.39.1 Steckverbindung -T4do-	1266
1.40 Klimakompressor -VX81-	1267-1268
1.40.1 Steckverbindung -T2ep-	1267
1.40.2 Steckverbindung -T2eq-	1268
1.40.3 Steckverbindung -T2in-	1269
1.41 Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1269
1.41.1 Steckverbindung -T8ap-	1269
1.42 Schließereinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1270
1.42.1 Steckverbindung -T8aq-	1270
1.43 Temperaturklappe hinten -VX95-	1271
1.43.1 Steckverbindung -T6bv-	1271
1.44 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1272-1273
1.44.1 Steckverbindung -T6ca-	1272-1273
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1274-1303
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1274-1303
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1275
1.1.1 Steckverbindung -T2hy-	1275
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1275
1.2.1 Steckverbindung -T2hz-	1275
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	1276
1.3.1 Steckverbindung -T4bu-	1276
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	1277
1.4.1 Steckverbindung -T4bv-	1277
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1278
1.5.1 Steckverbindung -T2hw-	1278
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1279
1.6.1 Steckverbindung -T2hx-	1279
1.7 Fußraumleuchte hinten links -W45-	1280
1.7.1 Steckverbindung -T4dp-	1280
1.8 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	1281
1.8.1 Steckverbindung -T4dq-	1281
1.9 Innenleuchte hinten -WX2-	1282
1.9.1 Steckverbindung -T7c-	1282
1.10 Dachmodul vorn -WX3-	1283-1284
1.10.1 Steckverbindung -T26d-	1283
1.10.2 Steckverbindung -T4jl-	1284
1.10.3 Steckverbindung -T5bj-	1285
1.11 Innenleuchte 2 hinten -WX4-	1285
1.11.1 Steckverbindung -T5ab-	1285
1.12 Innenleuchte 4 hinten -WX6-	1286
1.12.1 Steckverbindung -T5ac-	1286
1.13 Kennzeichenleuchte links -X4-	1287
1.13.1 Steckverbindung -T2ib-	1287
1.14 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1288
1.14.1 Steckverbindung -T2id-	1288
1.15 Wählbereichsanzeige -Y5-	1288
1.15.1 Steckverbindung -T10bv-	1288

1.16 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1289
1.16.1 Steckverbindung -T8ar-	1289
1.17 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	1290
1.17.1 Steckverbindung -T2ak-	1290
1.18 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	1291
1.18.1 Steckverbindung -T2am-	1291
1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1292
1.19.1 Steckverbindung -T2if-	1292
1.20 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1293
1.20.1 Steckverbindung -T2ig-	1293
1.21 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1294
1.21.1 Steckverbindung -T3dc-	1294
1.22 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1295
1.22.1 Steckverbindung -T2ie-	1295
1.23 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1296
1.23.1 Steckverbindung -T2ih-	1296
1.24 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1297
1.24.1 Steckverbindung -T2hv-	1297
1.25 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1298
1.25.1 Steckverbindung -T2st-	1298
1.26 Sitzheizung hinten links -ZX10-	1299
1.26.1 Steckverbindung -T4dt-	1299
1.27 Sitzheizung vorn links -ZX11-	1300
1.27.1 Steckverbindung -T4dr-	1300
1.28 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	1301
1.28.1 Steckverbindung -T4du-	1301
1.29 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	1302-1303
1.29.1 Steckverbindung -T4ds-	1302-1303