


## Inhaltsverzeichnis

1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Horbrougtsystem 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltsystem 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten 1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnischen Bauteilen 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für 1.9 Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für 1.10 Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer 1.12 Indervariante 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.4 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.6 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenver	JJ -	recm	nische Daten	
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten im der Nähe von Hochvoltkomponenten 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten 1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für 1.11 Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.12 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Endervariante 1.13 Prüfen von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Spernwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 1.25 Reparaturhinweise 1.26 Kontaktkorrosion 1.27 Leitungsverlegung und -befestigung 1.28 Montageübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.29 Montageübersicht - Handschuhfach 1.50 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.29 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.20 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.21 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.22 Befabtlage bekungen Beifahrerseite aus- und einbauen 1.23 Lenksäulenverkleidung beifahrerseite aus- und einbauen		1	Sicherheitshinweise	
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten 1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einet Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtand prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsgurt) - Ländervariante 1.25 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.26 Kontaktkorrosion 1.27 Leitungsverlegung und -befestigung 1.8 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung bei aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten 1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitztverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 1.4 Montageübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Lenksäulenverkleidung bei aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen		1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltsystem	
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Guststraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.1.1 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einen Unfall - Ländervariante 1.1.2 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.1.3 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.1.4 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.1.5 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.1.6 Gurtband prüfen 1.1.7 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.1.8 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen 1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Guststraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.1.1 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einen Unfall - Ländervariante 1.1.2 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.1.3 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.1.4 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.1.5 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.1.6 Gurtband prüfen 1.1.7 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.1.8 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	
1.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) 1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 68 Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung bei aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöfbrer aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1.5		
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Behaltafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung ohen aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung ohen aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen			Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und	
1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag 1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtauffollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 1.4 Ablagen/Abdeckungen 1.5 Schalttafelabdeckungen 1.6 Spaltabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung onten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen 1.11 Cschalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1.7		
1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn 1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante 1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante 1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall 1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung ohen aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung neten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante  1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante  1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall  1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall  1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung  1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten  1.16 Gurtband prüfen  1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen  1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung  1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung  1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen  1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen  1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante  1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall  1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise  2.1 Kontaktkorrosion  2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  1 Ablagen/Abdeckungen  1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  1.3 Montageübersicht - Handschuhfach  1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen  1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen  1.7 Lenksäulenverkleidung ohen aus- und einbauen  1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen				
1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einer Unfall - Ländervariante  1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall  1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall  1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung  1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten  1.16 Gurtband prüfen  1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen  1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung  1.9 Gurtschloss-Funktionsprüfung  1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen  1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen  1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante  1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall  1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise  2.1 Kontaktkorrosion  2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  1 Ablagen/Abdeckungen  1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  1.3 Montageübersicht - Handschuhfach  1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen  1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen  1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen  1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen			Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für	
Rückhaltesystems nach einem Unfall  1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall  1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung  1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten  1.16 Gurtband prüfen  1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen  1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung  1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung  1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen  1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen  1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante  1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall  1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise  2.1 Kontaktkorrosion  2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen  1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung  1.4 Montageübersicht - Handschuhfach  1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen  1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen  1.7 Lenksäulenverkleidung ohen aus- und einbauen  1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen		1.11	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem	
1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall 1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen		1.12	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des	
1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung 1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen		1.13	•	
1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten 1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung 68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen				
1.16 Gurtband prüfen 1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Hunktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen				
1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen 1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen				
1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung 1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung 1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen 1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.9 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen 1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante 1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel 2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung 1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante  1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall  1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise  2.1 Kontaktkorrosion  2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen  1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung  1.4 Montageübersicht - Handschuhfach  1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen  1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen  1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen  1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall 1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen			Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für	
1.24 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel  2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1 23		
2 Reparaturhinweise 2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
2.1 Kontaktkorrosion 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  68 - Innenausstattung  1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen			·	
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung  1 Ablagen/Abdeckungen  1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung  1.4 Montageübersicht - Handschuhfach  1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen  1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen  1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen  1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen			·	
1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
1 Ablagen/Abdeckungen 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		۷.۷	Lenungsvenegung und -perestigung	
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	68 -	Innen	ausstattung	•
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen		1	Ablagen/Abdeckungen	
<ul> <li>1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite</li> <li>1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung</li> <li>1.4 Montageübersicht - Handschuhfach</li> <li>1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen</li> <li>1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen</li> <li>1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen</li> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>		1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen 1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen 1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen 1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen				
<ul> <li>1.4 Montageübersicht - Handschuhfach</li> <li>1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen</li> <li>1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen</li> <li>1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen</li> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<ul> <li>1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen</li> <li>1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen</li> <li>1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen</li> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<ul> <li>1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen</li> <li>1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen</li> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>			•	
<ul> <li>1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen</li> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>		-		
<ul> <li>1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen</li> <li>1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen</li> <li>1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen</li> </ul>				
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.10 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen			•	
		_		
		1.11	Handschuhfachdackel aus und einbauen	
			Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	
			Bremselement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	
			Ausstattungen	
			Montageübersicht - Sonnenblenden	
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen		~ ~		;
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen		2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	

	2.4	Dachhaltegriff aus- und einbauen	34
	3	Mittelkonsole	38
	3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	38
	3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	38
	3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	39
	3.4	Mittelkonsole aus- und einbauen	40
	3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	41
	4	Mittelarmlehne vorn	43
	4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	43
	5	Innenspiegel	44
	5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	44
	5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	44
			4.0
69 -	Insas	senschutz	49
	1	Sicherheitsgurte	49
	1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	49
	1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	51
	1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	53
	1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	53
	1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	54
	1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	55
	1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	56
	1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	59
	1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	62
	1.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	62
	1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	63
	1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	65
	1.13	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	66
	1.14	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	66
	2	Kindersitzverankerungen	69
	2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	69
	2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	69
	2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	70
	2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	71
	3	Airbag-System	73
	3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	73
	4	Steuergerät für Airbag	76
	4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	76
	4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	76
	5	Airbag Fahrerseite	80
	5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	80
	5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	80
	5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	84
	6	Airbag Beifahrerseite	86
	6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	86
	6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	86
	6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	89
	7	Seitenairbags	91
	7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	91
	7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	92
	8	Kopfairbags	97
	8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	97
	8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	97
	9	Crashsensoren für Airbag	102



## ID.3 2020 ➤ Karosserie-Montagearbeiten Innen - Ausgabe 10.2020

	9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	102
	9.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	103
	9.3 9.4	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	105 108
	10	Sitzbelegungserkennung	111
	10.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	111
	10.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	112
70 -	Verkle	eidungen/Dämpfungen	116
	1	Türverkleidungen vorn	116
	1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	116
	1.2	Blende für Taster aus- und einbauen	120
	1.3	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	121
	2	Türverkleidungen hinten	123
	2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	123
	3	Schalttafel	129
	3.1	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	129
	3.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	130
	3.3	Lautsprecherblende aus- und einbauen	130
	3.4	Schalttafel aus- und einbauen	131
	3.5	Schalttafelausströmer außen aus- und einbauen	136
	3.6	Mittenausströmer aus- und einbauen	137
	4	Querträger für Schalttafel	139
	4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	139
	4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	144
	5	Verkleidungen Innenraum	146
	5.1	Einstiegsleiste aus- und einbauen	146
	5.2	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	149
	5.3	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	156
	5.4	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	157
	5.5	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	164
	5.6	Bodenbelag aus- und einbauen	165
	6	Kofferraumverkleidungen	167
	6.1	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	167
	6.2	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	
	6.3 6.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	169 170
	6.5	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	170
	7	Dachverkleidungen	173
	7.1	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	173
	7.2	Formhimmel aus- und einbauen	174
	7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	176
70		•	
12-		estelle	180
	1	Vordersitze	180
	1.1 1.2	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	180 182
	1.2	Montageübersicht - Vordersitz	183
	1.3	Montageübersicht - Kopfstütze	184
	1.5	Montageübersicht - Sitzwanne	185
	1.6	Vordersitz aus- und einbauen	187
	1.7	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	199
	1.8	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	200
	1.9	Lehne vorn aus- und einbauen	202
	1.10	Kopfstütze aus- und einbauen	204

## Kopfstützenführung aus- und einbauen ...... 1.11 206 1.12 206 Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen ..... 1.13 208 2 Rücksitze ..... 2.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze ...... 210 2.2 Montageübersicht - Rücksitzlehne ..... 2.3 2.4 Montageübersicht - Mittelarmlehne ..... 213 2.5 214 Rücksitzlehne aus- und einbauen ..... 2.6 2.7 Blende für Verriegelung aus- und einbauen ..... 2.8 Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen ...... 222 2.9 Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen ..... 222 2.10 Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen ...... 225 2.11 Mittelarmlehne aus- und einbauen ..... 2.12 226 2.13 227 74 - Sitz - Polster, Bezüge ..... 229 1 1.1 Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne ..... 1.2 Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne ....................... 1.3 231 1.4 Montageübersicht - Lehnen-Heizelement ...... 232 1.5 Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen ...... 233 1.6 Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen ...... 234 1.7 Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen ...... 237 1.8 Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen ...... Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen ...... 1.9 240 2 Bezüge und Polster Rücksitze ..... 242 2.1 Montageübersicht - Bezug und Polster ..... 242 2.2 Bezug und Polster aus- und einbauen ..... 243

Bezug und Polster trennen ......

2.3