

001 - Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJA	1-5
1. Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJA	1
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	3
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Stellmotor für Kühlerrollo	5
002 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJA	6-9
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJA	6
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7
3. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Drehstromantrieb	8
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	9
003 - Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	10-45
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	10
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	11
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Heizelement (PTC) 3	12
4. Spannungswandler	13
5. Spannungswandler, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Sicherungshalter A	14
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leitungsverteiler 3 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 4 für Hochvoltnetz, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	15
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung	16
8. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	17
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	18
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol	19
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	20
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	21
13. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Batteriemodule	22
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Steuergerät für Batteriemodule	23
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 12, Steuergerät für Batteriemodule	24
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	25
17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 11, Steuergerät für Batteriemodule	26
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 11, Steuergerät für Batteriemodule	27
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	28
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	29
21. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule	30
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 10, Steuergerät 5 für Batteriemodule	31
23. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Batteriemodul 10, Steuergerät 5 für Batteriemodule	32
24. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 5 für Batteriemodule	33
25. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	34
26. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	35
27. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 5 für Batteriemodule	36
28. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 5 für Batteriemodule	37
29. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät 9 für Batteriemodule	38
30. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 9 für Batteriemodule	39
31. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 8, Steuergerät 9 für Batteriemodule	40
32. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	41
33. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	42
34. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	43
35. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 9 für Batteriemodule	44
36. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 9 für Batteriemodule	45
004 - Pilotlinie für Hochvoltsystem	46-47
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem	46
2. Hochvoltbatterie 1, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	47
005 - Hochvoltbatterieladung , (ES6)	48-52
1. Hochvoltbatterieladung , (ES6)	48
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Sicherungshalter B	49

3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	50
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	51
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, LED-Modul für Ladesteckdose 1	52
006 - Hochvoltbatterieladung , (ES7)	53-57
1. Hochvoltbatterieladung , (ES7)	53
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Sicherungshalter B	54
3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	55
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	56
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, LED-Modul für Ladesteckdose 1	57
007 - Thermomanagement , (9M0)	58-62
1. Thermomanagement , (9M0)	58
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	59
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	60
4. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	61
5. Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Expansionsventil 1 für Kältemittel	62
008 - Thermomanagement , (9M3)	63-74
1. Thermomanagement , (9M3)	63
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	64
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	65
4. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	66
5. Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	67
6. Motorsteuergerät	68
7. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	69
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	70
9. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel	71
10. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel	72
11. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 5 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	73
12. Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum	74
009 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E7)	75-77
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E7)	75
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Hochvoltheizung (PTC)	76
3. Hochvoltbatterie 1	77
010 - Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	78-80
1. Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	78
2. Sicherungshalter B, Heizelement (PTC) 3	79
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	80
011 - Sicherungen im Motorraum	81-91
1. Sicherungen im Motorraum	81
2. Batterie, Spannungswandler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	82
3. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	83
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	84
5. Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Abstandsregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter B, Klimakompressor	85
6. Motorsteuergerät, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	86
7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Stellmotor für Kühlerrollo	87
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe, Hochvoltheizung (PTC)	88
9. Sensor für Luftgüte, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen	89
10. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur. Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur. Expansionsventil 1	90

für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel	
11. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	91
012 - Sicherungen im Innenraum	92-110
1. Sicherungen im Innenraum	92
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	93
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	94
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Sicherungshalter C	95
5. Heckklappengriff, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Schlussleuchte links, Schlussleuchte Mitte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C	96
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter C	97
7. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	98
8. Alarmhorn, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Modul 2 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	99
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	100
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Schlussleuchte rechts, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	101
11. Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C	102
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	103
13. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	104
14. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	105
15. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	106
16. Sicherungshalter C	107
17. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	108
18. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, USB-Ladesteckdose 1	109
19. Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 8	110
013 - Massekonzept im Motorraum	111-118
1. Massekonzept im Motorraum	111
2. Batterie, Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	112
3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	113
4. Alarmhorn, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Bremskraftverstärker, Stellmotor für Kühlerrollo	114
5. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Abstandsregelung, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links, Sicherungshalter B, Koppelstelle im Innenraum unten links	115
6. Spannungswandler, Steuergerät für Lenkhilfe, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Modul für Konturbeleuchtung des Emblems vorn	116
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Frischluftgebläse, Kühlerlüfter	117
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn rechts, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung	118
014 - Massekonzept im Innenraum	119-141
1. Massekonzept im Innenraum	119
2. Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	120
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Chipkartenleser. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem. Fußraumleuchte links	121

4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	122
5. Steuergerät für Massagesitz vorn links, Innenleuchte hinten, Fußraumleuchte hinten links, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	123
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	124
7. Türaußengriff Fahrtür	125
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrtür	126
9. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	127
10. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Fußraumleuchte hinten rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	128
11. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	129
12. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Motorsteuergerät, Fußraumleuchte rechts	130
13. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Frontscheibe	131
14. Türaußengriff Beifahrertür	132
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür	133
16. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	134
17. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem	135
18. Halterung für Telefon, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1, Hochvoltheizung (PTC)	136
19. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil 1 für Kältemittel	137
20. Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Klimakompressor	138
21. Taster für Startanlage, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	139
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, dynamische Lichtleiste 1 für Information in der Schalttafel	140
23. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lüfter für Steuergerät	141
015 - Massekonzept im Kofferraum	142-150
1. Massekonzept im Kofferraum	142
2. Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Steckdose für Anhängerbetrieb	143
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Internetzugang, Schlussleuchte links, Kofferraumleuchte links	144
4. Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Heckscheibe	145
5. Steuergerät für Heckklappe, Schlussleuchte Mitte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Motor für Heckscheibenwischer, Schließeinheit für Heckklappe	146
6. Heckklappengriff, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera, 12-V-Steckdose 3	147
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Schlussleuchte rechts, Modul 2 für Motorgeräuscherzeugung, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Kofferraumleuchte rechts	148
8. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte	149
9. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	150
016 - Massekonzept am Unterboden	151-152
1. Massekonzept am Unterboden	151
2. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Drehstromantrieb	152
017 - Kühlerlüfter	153-155
1. Kühlerlüfter	153

2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	154
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor für Kühlerrollo	155
018 - Bremssystem	156-164
1. Bremssystem	156
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	157
3. Steuergerät für ABS	158
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	159
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	160
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	161
7. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	162
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	163
9. Steuergerät für Anhängererkennung, Motorsteuergerät	164
019 - Airbag-Systeme , (4UF)	165-181
1. Airbag-Systeme , (4UF)	165
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	166
3. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	167
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	168
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	169
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	170
7. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	171
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	172
9. Hochvoltbatterie 1, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	173
10. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	174
11. Steuergerät für Airbag, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	175
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	176
13. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	177
14. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	178
15. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	179
16. Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	180
17. Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte	181
020 - Airbag-Systeme , (4UM)	182-193
1. Airbag-Systeme , (4UM)	182
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	183
3. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	184
4. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	185
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	186
6. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	187
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	188
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	189
9. Hochvoltbatterie 1, Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung	190
10. Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	191
11. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	192
12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, beheizbarer Beifahrersitz	193
021 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0L)	194-203
1. Türsteuergeräte Fahrerseite . (L0L)	194

2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	195
3. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	196
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	197
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	198
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	199
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	200
8. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	201
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	202
10. Diagnose-Interface für Datenbus	203
022 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	204-212
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	204
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	205
3. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	206
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	207
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	208
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	209
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	210
8. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	211
9. Diagnose-Interface für Datenbus	212
023 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0R)	213-222
1. Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0R)	213
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	214
3. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	215
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	216
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	217
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	218
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	219
8. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	220
9. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	221
10. Diagnose-Interface für Datenbus	222
024 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0R)	223-230
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0R)	223
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	224
3. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	225
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	226
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	227
6. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	228
7. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	229
8. Diagnose-Interface für Datenbus	230
025 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	231-233
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	231
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	232
3. Bordnetzsteuergerät, Heckscheibe	233
026 - USB-Ladesteckdosen , (U9B),(U9C)	234-236
1. USB-Ladesteckdosen , (U9B),(U9C)	234
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	235
3. USB-Anschluss 1	236
027 - Dachrollo , (3FG)	237-239
1. Dachrollo , (3FG)	237
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C, Motor für Schiebedachrollo	238
3. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	239
028 - Innenleuchten	240-246
1. Innenleuchten	240
2. Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	241
3. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	242
4. Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	243
5. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel	244

Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel	
Fahrerseite	
6. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	245
7. Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	246
029 - Anhängerbetrieb , (1M6)	247-251
1. Anhängerbetrieb , (1M6)	247
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	248
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	249
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	250
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	251
030 - Anhängerbetrieb , (1D6)	252-255
1. Anhängerbetrieb , (1D6)	252
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	253
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	254
4. Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungsträger	255
8. Steckdose für Anhängerbetrieb	
031 - Automatische Distanzregelung , (8T8)	256-258
1. Automatische Distanzregelung , (8T8)	256
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter B	257
3. Diagnose-Interface für Datenbus	258
033 - Klimaanlage , (KC0)	259-270
1. Klimaanlage , (KC0)	259
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	260
3. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	261
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	262
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	263
6. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	264
7. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	265
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Defrostklappe	266
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe vorn links, Luftverteilerklappe vorn rechts	267
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links	268
11. Hochvoltbatterie 1, Klimakompressor	269
12. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluft- und Umluftklappe	270
034 - Klimaanlage , (KH7)	271-283
1. Klimaanlage , (KH7)	271
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	272
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	273
4. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	274
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	275
6. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	276
7. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	277
8. Ausströmtemperaturgeber hinten, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	278
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Defrostklappe	279
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Luftverteilerklappe vorn links	280
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe vorn rechts, Temperaturklappe hinten	281
12. Hochvoltbatterie 1, Klimakompressor	282
13. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluft- und Umluftklappe	283
035 - Signalhorn	284-285
1. Signalhorn	284
2. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	285
036 - Einparkhilfe (PDC) . (7X2)	286-291

1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	286
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	287
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	288
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	289
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	290
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	291
037 - Elektromechanische Lenkung	292-294
1. Elektromechanische Lenkung	292
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	293
3. Diagnose-Interface für Datenbus	294
038 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	295-296
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	295
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	296
039 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	297-298
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	297
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	298
040 - Umfeld-Kamera , (KA6)	299-303
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	299
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	300
3. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	301
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite	302
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Beifahrerseite	303
041 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	304-306
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	304
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	305
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	306
042 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4I8),(4K5),(4K6),(4K7)	307-318
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4I8),(4K5),(4K6),(4K7)	307
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	308
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem	309
4. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	310
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	311
6. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	312
7. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	313
8. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	314
9. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	315
10. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	316
11. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	317
12. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	318
043 - Innenspiegel , (4L6)	319-320
1. Innenspiegel , (4L6)	319
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	320
044 - Kommunikation , (GW2)	321-323
1. Kommunikation , (GW2)	321
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Sicherungshalter C	322
3. Steuergerät für Internetzugang, Dachantenne, Antenne für Datenfunk	323
045 - Lüfter für Steuergeräte	324-325
1. Lüfter für Steuergeräte	324
2. Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Steuergerät	325
046 - Schalttafeleinsatz	326-329
1. Schalttafeleinsatz	326
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter C	327
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	328
4. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, dynamische Lichtleiste 1 für Information in der Schalttafel	329

047 - Lenksäulenelektronik	330-333
1. Lenksäulenelektronik	330
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	331
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	332
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	333
048 - Multifunktionslenkrad	334-337
1. Multifunktionslenkrad	334
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	335
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	336
4. Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	337
049 - Scheibenwisch- und -waschanlage	338-341
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	338
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	339
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	340
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	341
050 - Scheinwerfer , (8IR),(8IV)	342-346
1. Scheinwerfer , (8IR),(8IV)	342
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	343
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	344
4. Scheinwerfer vorn rechts	345
5. Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	346
051 - Scheinwerfer , (8IX)	347-351
1. Scheinwerfer , (8IX)	347
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	348
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	349
4. Scheinwerfer vorn rechts	350
5. Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links, Modul für Konturbeleuchtung des Emblems vorn	351
052 - Schlussleuchten , (8VG)	352-356
1. Schlussleuchten , (8VG)	352
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	353
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte Mitte	354
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	355
5. Bordnetzsteuergerät, Nebelschlussleuchte	356
053 - Schlussleuchten , (8VP)	357-362
1. Schlussleuchten , (8VP)	357
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	358
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	359
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte Mitte	360
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	361
6. Bordnetzsteuergerät, Nebelschlussleuchte	362
054 - Lichtschalter	363-364
1. Lichtschalter	363
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	364
055 - Assistenzsysteme , (7Y1)	365-368
1. Assistenzsysteme , (7Y1)	365
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	366
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	367
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	368
056 - Kommunikation , (NZ2),(NZ4)	369-373
1. Kommunikation , (NZ2),(NZ4)	369
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	370
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Centerlautsprecher. Lautsprecher für Notrufmodul	371

4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	372
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	373
057 - Motorgeräuscherzeugung	374-376
1. Motorgeräuscherzeugung	374
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	375
3. Motorsteuergerät, Modul 2 für Motorgeräuscherzeugung	376
058 - Sitzheizung , (4A3)	377-379
1. Sitzheizung , (4A3)	377
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	378
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	379
059 - Sitzverstellung , (3PR),(1R3),(8I6),(L0L)	380-389
1. Sitzverstellung , (3PR),(1R3),(8I6),(L0L)	380
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	381
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	382
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	383
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	384
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	385
7. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	386
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	387
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	388
10. Bordnetzsteuergerät	389
060 - Sitzverstellung , (1R3),(8I6),(L0R)	390-399
1. Sitzverstellung , (1R3),(8I6),(L0R)	390
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	391
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	392
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	393
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	394
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	395
7. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	396
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	397
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	398
10. Diagnose-Interface für Datenbus	399
063 - Frontscheibenheizung , (4GW)	400-401
1. Frontscheibenheizung , (4GW)	400
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	401
064 - Beheizbare Heckscheibe	402-403
1. Beheizbare Heckscheibe	402
2. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	403
065 - Heckklappenentriegelung	404-405
1. Heckklappenentriegelung	404
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließseinheit für Heckklappe	405
066 - Elektrische Heckklappe , (5I6)	406-410
1. Elektrische Heckklappe , (5I6)	406
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	407
3. Taster für Schließung der Heckklappe, Warnsummer für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe. Zuziehhilfe der Heckklappe	408

4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	409
5. Steuergerät für Heckklappenöffnung	410
067 - Kontaktschalter für Frontklappe	411-412
1. Kontaktschalter für Frontklappe	411
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	412
068 - Sonderausstattung, Mietwagen , (2F2)	413-415
1. Sonderausstattung, Mietwagen , (2F2)	413
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Sicherungshalter C	414
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Chipkartenleser, Zusatzantenne für Telematik, Lesegerät für Chipkarte	415
069 - 12-V-Steckdosen	416-417
1. 12-V-Steckdosen	416
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	417
070 - Multimediasystem , (7UT)	418-426
1. Multimediasystem , (7UT)	418
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	419
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	420
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	421
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	422
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Anschluss 1	423
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	424
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	425
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antenne für Satellitentuner, Digitalradio-Antenne	426
071 - Soundsystem , (9VG),(9VH)	427-431
1. Soundsystem , (9VG),(9VH)	427
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	428
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	429
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	430
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	431
072 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	432-434
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZV)	432
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon, Sicherungshalter C	433
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Halterung für Telefon	434
073 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	435-439
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	435
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Sicherungshalter C	436
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	437
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	438
5. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten	439
074 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	440-442
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	440
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	441
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	442
075 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	443-445
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	443
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	444
3. Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät, Modul 2 für Motorgeräuscherzeugung	445
076 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	446-447
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	446
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	447

Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	
077 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltsystem	448-450
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltsystem	448
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	449
3. Hochvoltbatterie 1, Spannungswandler	450
078 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	451-454
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	451
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	452
3. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	453
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	454
079 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	455-462
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	455
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung	456
3. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	457
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	458
5. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	459
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	460
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	461
8. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	462
080 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	463-465
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	463
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, dynamische Lichtleiste 1 für Information in der Schalttafel	464
3. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	465
081 - Datenbusvernetzung Ethernet	466-470
1. Datenbusvernetzung Ethernet	466
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	467
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Anschluss für Diagnose	468
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	469
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	470
082 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	471-473
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	471
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem	472
3. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	473
083 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	474-476
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	474
2. Heckklappengriff, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	475
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Umfeld-Kamera	476
084 - Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2),(UD3)	477-486
1. Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2),(UD3)	477
2. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	478
3. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	479
4. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links	480
5. Türaußengriff Fahrertür, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links	481
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung rechts	482
7. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	483
8. Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	484
9. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	485
10. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	486
085 - Sitzverstellung . (3PT)	487-489

1. Sitzverstellung , (3PT)	487
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	488
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	489
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	490-502
1. Massepunkte	490-502
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	491-492
1.1.1 Front von links	492
1.1.2 Front von rechts	493
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	493-498
1.2.1 Innenraum vorn links	494
1.2.2 Innenraum vorn rechts	495
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	496
1.2.4 Lenkrad	497
1.2.5 Vordersitz rechts	498
1.2.6 Dach	499
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	499-500
1.3.1 Kofferraum links	500
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	501
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	501-502
1.4.1 Unterboden hinten	502
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	503-520
1. Sicherungen	503-520
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Mai2020	503-504
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2020	503-504
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2020	505
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai2020	505-508
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2020	505-506
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2020	507-508
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab Mai2020	509-516
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2020	509-510
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2020	511-512
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2020	513-516
1.4 Einzelsicherungen, ab Mai 2020	517-520
1.4.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Mai 2020	517-518
1.4.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Mai 2020	519
1.4.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Mai 2020	520
1.4.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Mai2020	520
803 - -Einbauorte: Relais - 3	521-525
1. Relais	521-525
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2020	521
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2020	521
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2020	522-525
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2020	523
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2020	524-525
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	526-535
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	526-535
1.1 Front, Ansicht von vorn	529
1.2 Front, Ansicht von links	530-533
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	531
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Wärmepumpe	532
1.2.3 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge mit Wärmepumpe	533
1.3 Front, Ansicht von rechts	534-535
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	536-586
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	536-586
1.1 Innenraum vorn	549-568
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	550-551
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	552-553
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	554
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	555
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	556-557
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	558
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	559
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	560
1.1.9 Lenkrad	561

1.1.10 Lenksäule	562
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	563
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	564
1.1.13 Fahrersitz, Linkslenker	565
1.1.14 Fahrersitz, Rechtslenker	566
1.1.15 Beifahrersitz, Linkslenker	567
1.1.16 Beifahrersitz, Rechtslenker	568
1.2 Innenraum Hinten	569-570
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	569
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	570
1.3 Dach	571-572
1.3.1 Dach, Teil 1	571
1.3.2 Dach, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Glasdach	572
1.3.3 Dach, Teil 2, für Fahrzeuge mit Glasdach	573
1.4 Türen	573-580
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	574-575
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	576
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	577
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	578
1.4.5 Tür hinten links	579
1.4.6 Tür hinten rechts	580
1.5 Heiz- und Klimagerät	581-583
1.5.1 Climatronic, KC0, KH4, Teil 1	581-582
1.5.2 Climatronic, KC0, KH4, Teil 2	583
1.6 Steckerzuordnungen	584-586
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	584-585
1.6.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	586
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	587-593
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	587-593
1.1 Heckklappe	589-590
1.2 Stoßfänger hinten	591
1.3 Heckseite, Ansicht von links	592
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	593
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	594-599
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	594-599
1.1 Unterboden, vorderer Teil	595-596
1.2 Unterboden, hinterer Teil	597
1.3 Hochvoltbatteriesystem	597
1.4 Hochvoltbatteriesystem, 82 kWh	598-599
808 - -Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	600-607
1. Einbauorte: Sonderfahrzeuge	600-607
1.1 Innenraum vorn	600-607
1.1.1 Fußraum links, Linkslenker	600
1.1.2 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	601-602
1.1.3 Innenraum vorn links, Rechtslenker	603
1.1.4 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	604-605
1.1.5 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	606-607
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	608-616
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	608-616
1.1 Spannungswandler -A19-	608
1.1.1 Steckverbindung -T2en-	608
1.1.2 Steckverbindung -T8g-	608
1.2 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	609-612
1.2.1 Steckverbindung -T2ep-	609
1.2.2 Steckverbindung -T2fp-	610
1.2.3 Steckverbindung -T2z-	611
1.2.4 Steckverbindung -T32b-	611
1.2.5 Steckverbindung -T32j-	612
1.3 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	613-616
1.3.1 Steckverbindung -T2fk-	613
1.3.2 Steckverbindung -T32c-	614
1.3.3 Steckverbindung -T5p-	614
1.3.4 Steckverbindung -T5q-	615-616
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	617-655
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	617-655
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	618

1.1.1 Steckverbindung -T2ad-	618
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	618
1.2.1 Steckverbindung -T2ae-	618
1.3 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	619-620
1.3.1 Steckverbindung -T6aj-	619
1.3.2 Steckverbindung -T6g-	620
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	621
1.4.1 Steckverbindung -T6al-	621
1.4.2 Steckverbindung -T6h-	621
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	622
1.5.1 Steckverbindung -T6c-	622
1.6 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	623
1.6.1 Steckverbindung -T4n-	623
1.7 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	624-625
1.7.1 Steckverbindung -T2af-	624
1.7.2 Steckverbindung -T4o-	625
1.8 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	626
1.8.1 Steckverbindung -T2ag-	626
1.8.2 Steckverbindung -T4p-	626
1.9 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	627
1.9.1 Steckverbindung -T6d-	627
1.10 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	628
1.10.1 Steckverbindung -T4q-	628
1.11 Taster für Startanlage -E378-	629
1.11.1 Steckverbindung -T6e-	629
1.12 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	630-631
1.12.1 Steckverbindung -T6ai-	630
1.12.2 Steckverbindung -T6i-	631
1.13 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	632
1.13.1 Steckverbindung -T6ak-	632
1.13.2 Steckverbindung -T6j-	632
1.14 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	633
1.14.1 Steckverbindung -T4r-	633
1.15 Taster für Schließung der Heckklappe -E574-	634
1.15.1 Steckverbindung -T4u-	634
1.16 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	635
1.16.1 Steckverbindung -T4s-	635
1.17 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	636
1.17.1 Steckverbindung -T4t-	636
1.18 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	637
1.18.1 Steckverbindung -T4m-	637
1.19 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	638-639
1.19.1 Steckverbindung -T8h-	638
1.19.2 Steckverbindung -T8i-	639
1.20 Türaußengriff Beifahrtür -EX7-	640
1.20.1 Steckverbindung -T8bf-	640
1.20.2 Steckverbindung -T8bh-	640
1.21 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	641-642
1.21.1 Steckverbindung -T8j-	641
1.21.2 Steckverbindung -T8k-	642
1.22 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	643
1.22.1 Steckverbindung -T8ba-	643
1.22.2 Steckverbindung -T8bi-	643
1.23 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	644-645
1.23.1 Steckverbindung -T4v-	644-645
1.24 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	646
1.24.1 Steckverbindung -T10r-	646
1.24.2 Steckverbindung -T12a-	647
1.25 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	647-648
1.25.1 Steckverbindung -T10s-	647
1.25.2 Steckverbindung -T12b-	648
1.26 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	649-650
1.26.1 Steckverbindung -T4w-	649-650
1.27 Heckklappengriff -EX37-	651-652
1.27.1 Steckverbindung -T2ac-	651
1.27.2 Steckverbindung -T8ac-	652

1.27.3 Steckverbindung -T8ae-	652
1.28 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	653-655
1.28.1 Steckverbindung -T4x-	653-655
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	656-661
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	656-661
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	656
1.1.1 Steckverbindung -T2ah-	656
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	657
1.2.1 Steckverbindung -T2ai-	657
1.3 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	657
1.3.1 Steckverbindung -T2aj-	657
1.4 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	658
1.4.1 Steckverbindung -T2al-	658
1.5 Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung1 -F498-	659-661
1.5.1 Steckverbindung -T4aa-	659
1.5.2 Steckverbindung -T4z-	660-661
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	662-724
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	662-724
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	664
1.1.1 Steckverbindung -T2as-	664
1.2 Temperaturfühler -G18-	665
1.2.1 Steckverbindung -T2ax-	665
1.3 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	665
1.3.1 Steckverbindung -T2be-	665
1.4 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	666
1.4.1 Steckverbindung -T2ao-	666
1.5 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	667
1.5.1 Steckverbindung -T2bi-	667
1.6 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	668
1.6.1 Steckverbindung -T2bl-	668
1.7 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	669
1.7.1 Steckverbindung -T2bm-	669
1.8 Drehzahlfühler hinten links -G46-	670
1.8.1 Steckverbindung -T2bo-	670
1.9 Drehzahlfühler vorn links -G47-	671
1.9.1 Steckverbindung -T2bp-	671
1.10 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	672-673
1.10.1 Steckverbindung -T3ad-	672
1.10.2 Steckverbindung -T3f-	673
1.11 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	674
1.11.1 Steckverbindung -T3ae-	674
1.11.2 Steckverbindung -T3o-	674
1.12 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	675
1.12.1 Steckverbindung -T2ap-	675
1.13 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	676
1.13.1 Steckverbindung -T2bj-	676
1.14 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	677
1.14.1 Steckverbindung -T2bk-	677
1.15 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	678
1.15.1 Steckverbindung -T2at-	678
1.16 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	679
1.16.1 Steckverbindung -T2au-	679
1.17 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	680
1.17.1 Steckverbindung -T2av-	680
1.18 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	681
1.18.1 Steckverbindung -T2aw-	681
1.19 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	682
1.19.1 Steckverbindung -T2ay-	682
1.20 Crashsensor für Frontairbag -G190-	683
1.20.1 Steckverbindung -T2az-	683
1.21 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	684
1.21.1 Steckverbindung -T3g-	684
1.22 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	685
1.22.1 Steckverbindung -T3i-	685
1.23 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	686
1.23.1 Steckverbindung -T3k-	686

1.24 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	687
1.24.1 Steckverbindung -T3m-	687
1.25 Sensor für Luftgüte -G238-	688
1.25.1 Steckverbindung -T3p-	688
1.26 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	689
1.26.1 Steckverbindung -T3q-	689
1.27 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	690
1.27.1 Steckverbindung -T3s-	690
1.28 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	691
1.28.1 Steckverbindung -T3u-	691
1.29 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	692
1.29.1 Steckverbindung -T3w-	692
1.30 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	693
1.30.1 Steckverbindung -T2ba-	693
1.31 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	694
1.31.1 Steckverbindung -T2bb-	694
1.32 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links -G261-	695
1.32.1 Steckverbindung -T2aq-	695
1.33 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts -G262-	696
1.33.1 Steckverbindung -T2ar-	696
1.34 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	697
1.34.1 Steckverbindung -T2bc-	697
1.35 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	698
1.35.1 Steckverbindung -T3e-	698
1.36 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	699
1.36.1 Steckverbindung -T2bd-	699
1.37 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	700
1.37.1 Steckverbindung -T2bf-	700
1.38 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	701
1.38.1 Steckverbindung -T2bg-	701
1.39 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	702
1.39.1 Steckverbindung -T2bh-	702
1.40 Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G395-	703-704
1.40.1 Steckverbindung -T3y-	703
1.40.2 Steckverbindung -T4ac-	704
1.41 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	705
1.41.1 Steckverbindung -T3ag-	705
1.42 Potenziometer für elektrische Anhängerbremse -G508-	705
1.42.1 Steckverbindung -T4ck-	706
1.43 Sitzpositionssensor Fahrerseite -G553-	706
1.43.1 Steckverbindung -T2bq-	706
1.44 Sitzpositionssensor Beifahrerseite -G554-	707
1.44.1 Steckverbindung -T2br-	707
1.45 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	708
1.45.1 Steckverbindung -T4ad-	708
1.46 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	709
1.46.1 Steckverbindung -T3af-	709
1.47 Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G826-	710
1.47.1 Steckverbindung -T3ah-	710
1.48 Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G827-	711
1.48.1 Steckverbindung -T3ai-	711
1.49 Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G828-	712
1.49.1 Steckverbindung -T3aj-	712
1.50 Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G829-	713
1.50.1 Steckverbindung -T3ak-	713
1.51 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	714
1.51.1 Steckverbindung -T2bs-	714
1.52 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	715
1.52.1 Steckverbindung -T2bt-	715
1.53 Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum -G929-	716
1.53.1 Steckverbindung -T3al-	716
1.54 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	717
1.54.1 Steckverbindung -T3am-	717
1.55 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	718
1.55.1 Steckverbindung -T2am-	718
1.56 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	719

1.56.1 Steckverbindung -T2an-	719
1.57 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	720
1.57.1 Steckverbindung -T4ab-	720
1.58 Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-	721
1.58.1 Steckverbindung -T2gi-	721
1.59 Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-	722
1.59.1 Steckverbindung -T2gj-	722
1.60 Gaspedalmodul -GX2-	723-724
1.60.1 Steckverbindung -T6k-	723-724
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	725-727
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	725-727
1.1 Signalhorn und Doppeltonhorn -H1-	725
1.1.1 Steckverbindung -T2bu-	725
1.2 Alarmhorn -H12-	725
1.2.1 Steckverbindung -T3ao-	725
1.3 Warnsummer für Heckklappe -H32-	726-727
1.3.1 Steckverbindung -T2bv-	726-727
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	728-846
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	728-846
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	730
1.1.1 Steckverbindung -T46e-	730
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	731
1.2.1 Steckverbindung -T4af-	731
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	731
1.3.1 Steckverbindung -T140a-	731
1.4 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	732
1.4.1 Steckverbindung -T32d-	732
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	733-735
1.5.1 Steckverbindung -T10ac-	733
1.5.2 Steckverbindung -T10ad-	734
1.5.3 Steckverbindung -T24a-	735
1.5.4 Steckverbindung -T6ag-	735
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	736
1.6.1 Steckverbindung -T2fr-	736
1.7 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	737-739
1.7.1 Steckverbindung -T16n-	737
1.7.2 Steckverbindung -T20c-	738
1.7.3 Steckverbindung -T32k-	739
1.7.4 Steckverbindung -T6p-	739
1.8 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	740-742
1.8.1 Steckverbindung -T16o-	740
1.8.2 Steckverbindung -T20j-	741
1.8.3 Steckverbindung -T32n-	742
1.8.4 Steckverbindung -T6q-	742
1.9 Steuergerät für Wischermotor -J400-	743
1.9.1 Steckverbindung -T4bq-	743
1.10 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	744
1.10.1 Steckverbindung -T8n-	744
1.11 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	745-746
1.11.1 Steckverbindung -T18a-	745
1.11.2 Steckverbindung -T26g-	746
1.12 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	747
1.12.1 Steckverbindung -T6ah-	747
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	747-748
1.13.1 Steckverbindung -T2bw-	748
1.13.2 Steckverbindung -T3bf-	748
1.14 Bordnetzsteuergerät -J519-	749-750
1.14.1 Steckverbindung -T46f-	749
1.14.2 Steckverbindung -T73a-	750
1.14.3 Steckverbindung -T73b-	751
1.15 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	751
1.15.1 Steckverbindung -T38a-	751
1.16 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	752-753
1.16.1 Steckverbindung -T12n-	752
1.16.2 Steckverbindung -T17y-	753
1.17 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	754-758

1.17.1 Steckverbindung -T2ga-	754
1.17.2 Steckverbindung -T2gb-	755
1.17.3 Steckverbindung -T2gd-	755
1.17.4 Steckverbindung -T2ge-	756
1.17.5 Steckverbindung -T2gf-	757
1.17.6 Steckverbindung -T3bh-	757
1.17.7 Steckverbindung -T3bi-	758
1.17.8 Steckverbindung -T40a-	759
1.18 Steuergerät für Heckklappe -J605-	759-760
1.18.1 Steckverbindung -T10w-	759
1.18.2 Steckverbindung -T32i-	760
1.19 Motorsteuergerät -J623-	761-762
1.19.1 Steckverbindung -T32f-	761
1.19.2 Steckverbindung -T32h-	762
1.19.3 Steckverbindung -T4cg-	762
1.20 Steuergerät für Internetzugang -J666-	763-764
1.20.1 Steckverbindung -T11a-	763
1.20.2 Steckverbindung -T2fv-	764
1.21 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	765-766
1.21.1 Steckverbindung -T2d-	765
1.21.2 Steckverbindung -T32a-	766
1.21.3 Steckverbindung -T3a-	766
1.22 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	767-768
1.22.1 Steckverbindung -T5r-	767
1.22.2 Steckverbindung -T8o-	768
1.23 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	769
1.23.1 Steckverbindung -T10t-	769
1.24 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung -J720-	769-774
1.24.1 Steckverbindung -T20f-	770
1.24.2 Steckverbindung -T20l-	770
1.24.3 Steckverbindung -T26a-	771
1.24.4 Steckverbindung -T26e-	772
1.24.5 Steckverbindung -T26j-	772
1.24.6 Steckverbindung -T26k-	773
1.24.7 Steckverbindung -T4ce-	774
1.24.8 Steckverbindung -T4ct-	774
1.25 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	775
1.25.1 Steckverbindung -T4at-	775
1.26 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	776
1.26.1 Steckverbindung -T8l-	776
1.27 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	777
1.27.1 Steckverbindung -T8m-	777
1.28 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	778-786
1.28.1 Steckverbindung -T12j-	779
1.28.2 Steckverbindung -T12k-	779
1.28.3 Steckverbindung -T2fz-	780
1.28.4 Steckverbindung -T2gc-	781
1.28.5 Steckverbindung -T3bj-	781
1.28.6 Steckverbindung -T4cj-	782
1.28.7 Steckverbindung -T5aa-	783
1.28.8 Steckverbindung -T5ab-	783
1.28.9 Steckverbindung -T5w-	784
1.28.10 Steckverbindung -T5x-	785
1.28.11 Steckverbindung -T8an-	785
1.28.12 Steckverbindung -T8p-	786
1.29 Steuergerät für Massagesitz vorn links -J803-	787
1.29.1 Steckverbindung -T10u-	787
1.30 Steuergerät für Massagesitz vorn rechts -J804-	787
1.30.1 Steckverbindung -T10v-	788
1.31 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	788-793
1.31.1 Steckverbindung -T20g-	789
1.31.2 Steckverbindung -T20k-	789
1.31.3 Steckverbindung -T26b-	790
1.31.4 Steckverbindung -T26f-	791
1.31.5 Steckverbindung -T26h-	791
1.31.6 Steckverbindung -T26i-	792

1.31.7 Steckverbindung -T4cf-	793
1.31.8 Steckverbindung -T4cs-	793
1.32 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	794-795
1.32.1 Steckverbindung -T12i-	794
1.32.2 Steckverbindung -T32e-	795
1.32.3 Steckverbindung -T40b-	796
1.33 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	796-797
1.33.1 Steckverbindung -T5s-	796
1.33.2 Steckverbindung -T6t-	797
1.34 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	798-800
1.34.1 Steckverbindung -T16k-	798
1.34.2 Steckverbindung -T20d-	799
1.34.3 Steckverbindung -T32l-	799
1.34.4 Steckverbindung -T6r-	800
1.35 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	801-803
1.35.1 Steckverbindung -T16l-	801
1.35.2 Steckverbindung -T20e-	802
1.35.3 Steckverbindung -T32m-	802
1.35.4 Steckverbindung -T6s-	803
1.36 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	804-807
1.36.1 Steckverbindung -T20h-	804
1.36.2 Steckverbindung -T2bx-	805
1.36.3 Steckverbindung -T2eq-	805
1.36.4 Steckverbindung -T2fs-	806
1.36.5 Steckverbindung -T2fw-	807
1.36.6 Steckverbindung -T2fx-	807
1.37 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	808
1.37.1 Steckverbindung -T4ae-	808
1.38 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	809-811
1.38.1 Steckverbindung -T2ff-	809
1.38.2 Steckverbindung -T36a-	810
1.38.3 Steckverbindung -T3bg-	811
1.38.4 Steckverbindung -T4ci-	811
1.39 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	812
1.39.1 Steckverbindung -T32g-	812
1.40 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	813-815
1.40.1 Steckverbindung -T16j-	813
1.40.2 Steckverbindung -T16m-	814
1.40.3 Steckverbindung -T20b-	815
1.40.4 Steckverbindung -T22i-	815
1.41 Batteriemodul 1 -J991-	816
1.41.1 Steckverbindung -T22b-	816
1.42 Batteriemodul 2 -J992-	817
1.42.1 Steckverbindung -T22k-	817
1.43 Batteriemodul 3 -J993-	818
1.43.1 Steckverbindung -T22p-	818
1.44 Batteriemodul 4 -J994-	819
1.44.1 Steckverbindung -T22u-	819
1.45 Batteriemodul 5 -J995-	820
1.45.1 Steckverbindung -T22y-	820
1.46 Batteriemodul 6 -J996-	821
1.46.1 Steckverbindung -T22ab-	821
1.47 Batteriemodul 7 -J997-	822
1.47.1 Steckverbindung -T22aa-	822
1.48 Batteriemodul 8 -J998-	823
1.48.1 Steckverbindung -T22w-	823
1.49 Batteriemodul 9 -J999-	824
1.49.1 Steckverbindung -T22r-	824
1.50 Batteriemodul 10 -J1000-	825
1.50.1 Steckverbindung -T22o-	825
1.51 Batteriemodul 11 -J1001-	826
1.51.1 Steckverbindung -T22m-	826
1.52 Batteriemodul 12 -J1002-	827
1.52.1 Steckverbindung -T22a-	827
1.53 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	828
1.53.1 Steckverbindung -T6l-	828

1.54 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	829
1.54.1 Steckverbindung -T6m-	829
1.55 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	830
1.55.1 Steckverbindung -T6n-	830
1.56 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	831
1.56.1 Steckverbindung -T6o-	831
1.57 Steuergerät für Batteriemodule -J1208-	832-835
1.57.1 Steckverbindung -T12c-	832
1.57.2 Steckverbindung -T22e-	833
1.57.3 Steckverbindung -T22g-	834
1.57.4 Steckverbindung -T22j-	834
1.57.5 Steckverbindung -T22l-	835
1.58 Steuergerät 5 für Batteriemodule -J1212-	836-838
1.58.1 Steckverbindung -T12d-	836
1.58.2 Steckverbindung -T22n-	837
1.58.3 Steckverbindung -T22q-	837
1.58.4 Steckverbindung -T22s-	838
1.58.5 Steckverbindung -T22t-	839
1.59 Steuergerät 9 für Batteriemodule -J1216-	839-842
1.59.1 Steckverbindung -T12e-	840
1.59.2 Steckverbindung -T22ac-	840
1.59.3 Steckverbindung -T22v-	841
1.59.4 Steckverbindung -T22x-	842
1.59.5 Steckverbindung -T22z-	842
1.60 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem -J1254-	843
1.60.1 Steckverbindung -T13a-	843
1.61 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	844-846
1.61.1 Steckverbindung -T10q-	844
1.61.2 Steckverbindung -T2fm-	845-846
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	847-871
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	847-871
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	847
1.1.1 Steckverbindung -T2by-	847
1.2 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	848
1.2.1 Steckverbindung -T4an-	848
1.3 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	849
1.3.1 Steckverbindung -T4aj-	849
1.4 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	850
1.4.1 Steckverbindung -T4ak-	850
1.5 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	851
1.5.1 Steckverbindung -T4al-	851
1.6 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	852
1.6.1 Steckverbindung -T4bx-	852
1.7 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	853
1.7.1 Steckverbindung -T4by-	853
1.8 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	854
1.8.1 Steckverbindung -T4ao-	854
1.9 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links -L296-	855
1.9.1 Steckverbindung -T4bz-	855
1.10 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L297-	856
1.10.1 Steckverbindung -T4ca-	856
1.11 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vornrechts -L362-	857
1.11.1 Steckverbindung -T2cb-	857
1.12 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrillvorn links -L363-	858
1.12.1 Steckverbindung -T2cc-	858
1.13 dynamische Lichtleiste 1 für Information in der Schalttafel -L385-	859
1.13.1 Steckverbindung -T4ag-	859
1.14 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	860
1.14.1 Steckverbindung -T2cf-	860
1.15 Scheinwerfer vorn links -MX1-	861
1.15.1 Steckverbindung -T14k-	861
1.16 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	862
1.16.1 Steckverbindung -T14l-	862
1.17 Schlussleuchte links -MX3-	863-864
1.17.1 Steckverbindung -T8w-	863
1.17.2 Steckverbindung -T8x-	864

1.18 Schlussleuchte rechts -MX4-	865
1.18.1 Steckverbindung -T8aa-	865
1.18.2 Steckverbindung -T8z-	865
1.19 Schlussleuchte Mitte -MX13-	866-868
1.19.1 Steckverbindung -T8ai-	866
1.19.2 Steckverbindung -T8aj-	867
1.19.3 Steckverbindung -T8r-	868
1.19.4 Steckverbindung -T8s-	868
1.20 Modul für Konturbeleuchtung des Emblems vorn -MX16-	869-871
1.20.1 Steckverbindung -T2cg-	869
1.20.2 Steckverbindung -T2es-	870-871
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	872-904
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	872-904
1.1 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	873
1.1.1 Steckverbindung -T2gh-	873
1.2 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	873-874
1.2.1 Steckverbindung -T2et-	873
1.2.2 Steckverbindung -T3ap-	874
1.2.3 Steckverbindung -T3aq-	875
1.3 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	875
1.3.1 Steckverbindung -T2eu-	875
1.4 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	876
1.4.1 Steckverbindung -T2ev-	876
1.5 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	877
1.5.1 Steckverbindung -T2cl-	877
1.6 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	878
1.6.1 Steckverbindung -T2cm-	878
1.7 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	879
1.7.1 Steckverbindung -T3ar-	879
1.8 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	880
1.8.1 Steckverbindung -T3bm-	880
1.9 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	881-882
1.9.1 Steckverbindung -T2cn-	881
1.9.2 Steckverbindung -T2co-	882
1.10 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	883
1.10.1 Steckverbindung -T2cp-	883
1.10.2 Steckverbindung -T2cq-	883
1.11 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	884
1.11.1 Steckverbindung -T2cr-	884
1.12 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	885
1.12.1 Steckverbindung -T2cs-	885
1.13 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	886
1.13.1 Steckverbindung -T2ct-	886
1.14 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	887
1.14.1 Steckverbindung -T2cu-	887
1.15 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	888
1.15.1 Steckverbindung -T2dr-	888
1.16 Expansionsventil 1 für Kältemittel -N636-	889
1.16.1 Steckverbindung -T4au-	889
1.17 Expansionsventil 2 für Kältemittel -N637-	890
1.17.1 Steckverbindung -T4av-	890
1.18 Expansionsventil 3 für Kältemittel -N638-	891
1.18.1 Steckverbindung -T4aw-	891
1.19 Absperrventil 2 für Kältemittel -N640-	892
1.19.1 Steckverbindung -T4ax-	892
1.20 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	893
1.20.1 Steckverbindung -T4ay-	893
1.21 Absperrventil 4 für Kältemittel -N642-	894
1.21.1 Steckverbindung -T4az-	894
1.22 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	895
1.22.1 Steckverbindung -T4ba-	895
1.23 Absperrventil 1 für Kältemittel -N696-	896
1.23.1 Steckverbindung -T4bb-	896
1.24 Zünder für Interaktionsairbag zum InsassenkollisionsschutzFahrerseite -N737-	897
1.24.1 Steckverbindung -T3as-	897
1.25 Bremskraftverstärker -NX6-	898-899

1.25.1 Steckverbindung -T26c-	898
1.25.2 Steckverbindung -T2ew-	899
1.26 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	900-901
1.26.1 Steckverbindung -T2ch-	900
1.26.2 Steckverbindung -T2ci-	901
1.26.3 Steckverbindung -T5t-	901
1.27 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	902-904
1.27.1 Steckverbindung -T2cj-	902
1.27.2 Steckverbindung -T2ck-	903
1.27.3 Steckverbindung -T5u-	904
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	905-942
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	905-942
1.1 Antenne -R11-	906
1.1.1 Steckverbindung -T2ey-	906
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	907
1.2.1 Steckverbindung -T2cx-	907
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	907
1.3.1 Steckverbindung -T4bc-	907
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	908
1.4.1 Steckverbindung -T2cy-	908
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	909
1.5.1 Steckverbindung -T4bd-	909
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	910-911
1.6.1 Steckverbindung -T2db-	910
1.6.2 Steckverbindung -T2dc-	911
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	912
1.7.1 Steckverbindung -T4be-	912
1.7.2 Steckverbindung -T4bf-	912
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	913-914
1.8.1 Steckverbindung -T2dg-	913
1.8.2 Steckverbindung -T2dh-	914
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	915
1.9.1 Steckverbindung -T4bh-	915
1.9.2 Steckverbindung -T4bi-	915
1.10 Zusatzantenne für Telematik -R90-	916
1.10.1 Steckverbindung -T2c-	916
1.11 Radioantenne 2 -R93-	917
1.11.1 Steckverbindung -T2fc-	917
1.12 Lesegerät für Chipkarte -R99-	918
1.12.1 Steckverbindung -T2e-	918
1.13 Halterung für Telefon -R126-	919
1.13.1 Steckverbindung -T2fa-	919
1.13.2 Steckverbindung -T6w-	919
1.14 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	920
1.14.1 Steckverbindung -T2cv-	920
1.15 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	921
1.15.1 Steckverbindung -T2cw-	921
1.16 Antenne für Satellitentuner -R172-	922
1.16.1 Steckverbindung -T2cz-	922
1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	923
1.17.1 Steckverbindung -T1ze-	923
1.18 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	924
1.18.1 Steckverbindung -T1zf-	924
1.19 Antenne für Datenfunk -R180-	925
1.19.1 Steckverbindung -T2da-	925
1.20 Digitalradio-Antenne -R183-	926
1.20.1 Steckverbindung -T4cd-	926
1.21 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	927
1.21.1 Steckverbindung -T2dd-	927
1.22 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	928
1.22.1 Steckverbindung -T2de-	928
1.23 Centerlautsprecher -R208-	929
1.23.1 Steckverbindung -T3at-	929
1.24 Subwoofer -R211-	930
1.24.1 Steckverbindung -T4bg-	930
1.25 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	931

1.25.1 Steckverbindung -T12f-	931
1.26 Umfeld-Kamera vorn -R243-	932
1.26.1 Steckverbindung -T8ab-	932
1.27 LTE-Antenne 2 -R306-	933-934
1.27.1 Steckverbindung -T2di-	933
1.27.2 Steckverbindung -T2dj-	934
1.28 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	935-936
1.28.1 Steckverbindung -T2dk-	935
1.28.2 Steckverbindung -T2fb-	935
1.28.3 Steckverbindung -T4ch-	936
1.29 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	937
1.29.1 Steckverbindung -T2dl-	937
1.30 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	937
1.30.1 Steckverbindung -T4bl-	938
1.31 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	938
1.31.1 Steckverbindung -T4bm-	938
1.32 Dachantenne -RX5-	939-940
1.32.1 Steckverbindung -T2df-	939
1.32.2 Steckverbindung -T2ex-	940
1.33 Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung -RX21-	941
1.33.1 Steckverbindung -T4bj-	941
1.34 Modul 2 für Motorgeräuscherzeugung -RX22-	941-942
1.34.1 Steckverbindung -T4bk-	942
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	943-1034
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	943-1034
1.1 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol -SX7-	944-947
1.1.1 Steckverbindung -T2ft-	944
1.1.2 Steckverbindung -T4b-	945
1.1.3 Steckverbindung -T6u-	946
1.1.4 Steckverbindung -T7a-	946
1.1.5 Steckverbindung -T7b-	947
1.2 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol -SX8-	948
1.2.1 Steckverbindung -T4a-	948
1.2.2 Steckverbindung -T6v-	948
1.3 Koppelstelle für Anhängerleitungsstrang -TAHLS-	949-950
1.3.1 Steckverbindung -T1oo-	949
1.3.2 Steckverbindung -T1sv-	950
1.4 Koppelstelle an der Hochvoltbatterie -TAHV-	951
1.4.1 Steckverbindung -T4c-	951
1.4.2 Steckverbindung -T4j-	951
1.5 Koppelstelle an der D-Säule rechts -TDR-	952-953
1.5.1 Steckverbindung -T10a-	952
1.5.2 Steckverbindung -T10c-	953
1.6 Koppelstelle am Dach -TH-	954
1.6.1 Steckverbindung -T16c-	954
1.6.2 Steckverbindung -T16d-	954
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	955-958
1.7.1 Steckverbindung -T10e-	955
1.7.2 Steckverbindung -T10f-	956
1.7.3 Steckverbindung -T10g-	957
1.7.4 Steckverbindung -T10h-	957
1.7.5 Steckverbindung -T10i-	958
1.7.6 Steckverbindung -T10j-	959
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	959-960
1.8.1 Steckverbindung -T2o-	959
1.8.2 Steckverbindung -T2p-	960
1.9 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	961-963
1.9.1 Steckverbindung -T6a-	961
1.9.2 Steckverbindung -T6b-	962
1.9.3 Steckverbindung -T8d-	962
1.9.4 Steckverbindung -T8e-	963
1.10 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	964-965
1.10.1 Steckverbindung -T16e-	964
1.10.2 Steckverbindung -T16f-	965
1.10.3 Steckverbindung -T16g-	965
1.11 Koppelstelle für Hochvoltnetz -THVN-	966-967

1.11.1 Steckverbindung -T2fi-	966
1.11.2 Steckverbindung -T2r-	967
1.12 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	968-972
1.12.1 Steckverbindung -T17e-	968
1.12.2 Steckverbindung -T17f-	969
1.12.3 Steckverbindung -T17g-	969
1.12.4 Steckverbindung -T17h-	970
1.12.5 Steckverbindung -T17i-	971
1.12.6 Steckverbindung -T17j-	971
1.12.7 Steckverbindung -T17k-	972
1.12.8 Steckverbindung -T17l-	973
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	973-975
1.13.1 Steckverbindung -T17m-	974
1.13.2 Steckverbindung -T17n-	974
1.13.3 Steckverbindung -T17o-	975
1.13.4 Steckverbindung -T17p-	976
1.14 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	976-977
1.14.1 Steckverbindung -T4k-	976
1.14.2 Steckverbindung -T4l-	977
1.15 Koppelstelle 2 in der Tür vorn links -TS5-	978-980
1.15.1 Steckverbindung -T4g-	978
1.15.2 Steckverbindung -T4h-	979
1.15.3 Steckverbindung -T8a-	979
1.15.4 Steckverbindung -T8b-	980
1.16 Koppelstelle 2 in der Tür vorn rechts -TS6-	981-983
1.16.1 Steckverbindung -T4cq-	981
1.16.2 Steckverbindung -T4i-	982
1.16.3 Steckverbindung -T8bg-	982
1.16.4 Steckverbindung -T8c-	983
1.17 Koppelstelle 2 in der Tür hinten links -TS7-	984-986
1.17.1 Steckverbindung -T2k-	984
1.17.2 Steckverbindung -T2l-	985
1.17.3 Steckverbindung -T4d-	985
1.17.4 Steckverbindung -T4e-	986
1.18 Koppelstelle 2 in der Tür hinten rechts -TS8-	987-989
1.18.1 Steckverbindung -T2hu-	987
1.18.2 Steckverbindung -T2m-	988
1.18.3 Steckverbindung -T4cm-	988
1.18.4 Steckverbindung -T4f-	989
1.19 Koppelstelle für Gebläse -TS26-	990
1.19.1 Steckverbindung -T3c-	990
1.19.2 Steckverbindung -T3d-	990
1.20 Koppelstelle für Fahrwerk vorn -TS65-	991-993
1.20.1 Steckverbindung -T14a-	991
1.20.2 Steckverbindung -T14b-	992
1.20.3 Steckverbindung -T14c-	993
1.20.4 Steckverbindung -T14d-	993
1.21 Koppelstelle für Fahrwerk hinten -TS66-	994-996
1.21.1 Steckverbindung -T17a-	994
1.21.2 Steckverbindung -T17b-	995
1.21.3 Steckverbindung -T17c-	996
1.21.4 Steckverbindung -T17d-	996
1.22 Koppelstelle für Frischluft- und Umluftklappe -TS68-	997-998
1.22.1 Steckverbindung -T5a-	997
1.22.2 Steckverbindung -T5b-	998
1.23 Koppelstelle am Stoßfänger hinten rechts -TSFHR-	999
1.23.1 Steckverbindung -T14e-	999
1.23.2 Steckverbindung -T14h-	999
1.24 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1000-1005
1.24.1 Steckverbindung -T14f-	1000
1.24.2 Steckverbindung -T14g-	1001
1.24.3 Steckverbindung -T14i-	1002
1.24.4 Steckverbindung -T14j-	1002
1.24.5 Steckverbindung -T2a-	1003
1.24.6 Steckverbindung -T2b-	1004
1.24.7 Steckverbindung -T2hs-	1004

1.24.8 Steckverbindung -T2ht-	1005
1.25 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	1006
1.25.1 Steckverbindung -T8au-	1006
1.25.2 Steckverbindung -T8f-	1006
1.26 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1007-1009
1.26.1 Steckverbindung -T17q-	1007
1.26.2 Steckverbindung -T17r-	1008
1.26.3 Steckverbindung -T17s-	1009
1.26.4 Steckverbindung -T17t-	1009
1.27 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1010-1012
1.27.1 Steckverbindung -T17u-	1010
1.27.2 Steckverbindung -T17v-	1011
1.27.3 Steckverbindung -T17w-	1012
1.27.4 Steckverbindung -T17x-	1012
1.28 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1013-1014
1.28.1 Steckverbindung -T27a-	1013
1.28.2 Steckverbindung -T27c-	1014
1.29 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1015
1.29.1 Steckverbindung -T27b-	1015
1.29.2 Steckverbindung -T27d-	1015
1.30 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1016-1017
1.30.1 Steckverbindung -T8al-	1016
1.30.2 Steckverbindung -T8bb-	1017
1.31 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1018
1.31.1 Steckverbindung -T8am-	1018
1.31.2 Steckverbindung -T8bd-	1018
1.32 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1019-1021
1.32.1 Steckverbindung -T2s-	1019
1.32.2 Steckverbindung -T2t-	1020
1.32.3 Steckverbindung -T46a-	1021
1.32.4 Steckverbindung -T46b-	1021
1.33 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1022-1024
1.33.1 Steckverbindung -T2u-	1022
1.33.2 Steckverbindung -T2v-	1023
1.33.3 Steckverbindung -T46c-	1024
1.33.4 Steckverbindung -T46d-	1024
1.34 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	1025
1.34.1 Steckverbindung -T4bn-	1025
1.35 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1026-1027
1.35.1 Steckverbindung -T13b-	1026
1.35.2 Steckverbindung -T7d-	1027
1.36 12-V-Steckdose 3 -U19-	1028
1.36.1 Steckverbindung -T3au-	1028
1.37 Anschluss für Diagnose -U31-	1028
1.37.1 Steckverbindung -T16i-	1028
1.38 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1029
1.38.1 Steckverbindung -T4bo-	1029
1.39 USB-Anschluss 1 -U41-	1030-1031
1.39.1 Steckverbindung -T4bp-	1030-1031
1.39.2 Steckverbindung -T5v-	1032
1.40 Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	1032-1034
1.40.1 Steckverbindung -T12h-	1033
1.40.2 Steckverbindung -T14m-	1033-1034
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1035-1086
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1035-1086
1.1 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1036
1.1.1 Steckverbindung -T4br-	1036
1.2 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1037-1038
1.2.1 Steckverbindung -T5ac-	1037
1.2.2 Steckverbindung -T5e-	1038
1.3 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1039
1.3.1 Steckverbindung -T5ag-	1039
1.3.2 Steckverbindung -T5f-	1039
1.4 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1040-1041
1.4.1 Steckverbindung -T5ad-	1040
1.4.2 Steckverbindung -T5a-	1041

1.5 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1042
1.5.1 Steckverbindung -T5ah-	1042
1.5.2 Steckverbindung -T5h-	1042
1.6 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1043
1.6.1 Steckverbindung -T2dv-	1043
1.7 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1044
1.7.1 Steckverbindung -T3aw-	1044
1.8 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1045
1.8.1 Steckverbindung -T3ax-	1045
1.9 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1046-1047
1.9.1 Steckverbindung -T5ae-	1046
1.9.2 Steckverbindung -T5i-	1047
1.10 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1048
1.10.1 Steckverbindung -T5ai-	1048
1.10.2 Steckverbindung -T5j-	1048
1.11 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1049-1050
1.11.1 Steckverbindung -T5af-	1049
1.11.2 Steckverbindung -T5k-	1050
1.12 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1051
1.12.1 Steckverbindung -T5aj-	1051
1.12.2 Steckverbindung -T5l-	1051
1.13 Motor für Schiebedachrollo -V260-	1052
1.13.1 Steckverbindung -T8ax-	1052
1.14 Lüfter für Steuergerät -V274-	1053
1.14.1 Steckverbindung -T4bs-	1053
1.15 Feststellmotor links -V282-	1054
1.15.1 Steckverbindung -T2dp-	1054
1.16 Feststellmotor rechts -V283-	1055
1.16.1 Steckverbindung -T2dq-	1055
1.17 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	1056-1057
1.17.1 Steckverbindung -T2ds-	1056
1.17.2 Steckverbindung -T2hq-	1057
1.18 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	1058
1.18.1 Steckverbindung -T2dt-	1058
1.18.2 Steckverbindung -T2hr-	1058
1.19 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1059
1.19.1 Steckverbindung -T10x-	1059
1.20 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1060
1.20.1 Steckverbindung -T10y-	1060
1.21 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	1061
1.21.1 Steckverbindung -T3ba-	1061
1.22 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1062
1.22.1 Steckverbindung -T3ay-	1062
1.23 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1063
1.23.1 Steckverbindung -T3az-	1063
1.24 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1064
1.24.1 Steckverbindung -T3an-	1064
1.25 Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V683-	1065
1.25.1 Steckverbindung -T2dw-	1065
1.26 Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V696-	1066
1.26.1 Steckverbindung -T2dx-	1066
1.27 Stellmotor für Kühlerrollo -V711-	1067
1.27.1 Steckverbindung -T4bt-	1067
1.28 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1068
1.28.1 Steckverbindung -T8bc-	1068
1.29 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1069
1.29.1 Steckverbindung -T8be-	1069
1.30 Anhängervorrichtung -VX15-	1070
1.30.1 Steckverbindung -T8af-	1070
1.31 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1071
1.31.1 Steckverbindung -T6ae-	1071
1.32 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	1072
1.32.1 Steckverbindung -T10z-	1072
1.33 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	1073
1.33.1 Steckverbindung -T10ah-	1073
1.34 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	1074

1.34.1 Steckverbindung -T4y-	1074
1.35 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1075
1.35.1 Steckverbindung -T6z-	1075
1.36 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1076
1.36.1 Steckverbindung -T6aa-	1076
1.37 Defrostklappe -VX47-	1077
1.37.1 Steckverbindung -T6x-	1077
1.38 Kühlerlüfter -VX57-	1078
1.38.1 Steckverbindung -T4bu-	1078
1.39 Klimakompressor -VX81-	1079-1080
1.39.1 Steckverbindung -T2fg-	1079
1.39.2 Steckverbindung -T3bc-	1080
1.40 Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1081
1.40.1 Steckverbindung -T10aa-	1081
1.41 Schließereinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1081
1.41.1 Steckverbindung -T10ab-	1082
1.42 Luftverteilerklappe vorn links -VX93-	1082
1.42.1 Steckverbindung -T6ab-	1082
1.43 Luftverteilerklappe vorn rechts -VX94-	1083
1.43.1 Steckverbindung -T6ac-	1083
1.44 Temperaturklappe hinten -VX95-	1084
1.44.1 Steckverbindung -T6y-	1084
1.45 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1085-1086
1.45.1 Steckverbindung -T6ad-	1085-1086
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1087-1116
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1087-1116
1.1 Fußraumleuchte links -W9-	1088
1.1.1 Steckverbindung -T2bz-	1088
1.2 Fußraumleuchte rechts -W10-	1088
1.2.1 Steckverbindung -T2ca-	1088
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1089
1.3.1 Steckverbindung -T2ea-	1089
1.4 Kofferraumleuchte links -W18-	1090
1.4.1 Steckverbindung -T2ec-	1090
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1091
1.5.1 Steckverbindung -T2ed-	1091
1.6 Kofferraumleuchte rechts -W35-	1092
1.6.1 Steckverbindung -T2ef-	1092
1.7 Fußraumleuchte hinten links -W45-	1093
1.7.1 Steckverbindung -T2eg-	1093
1.8 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	1094
1.8.1 Steckverbindung -T2eh-	1094
1.9 Innenleuchte hinten links -W47-	1095
1.9.1 Steckverbindung -T5m-	1095
1.10 Innenleuchte hinten rechts -W48-	1096
1.10.1 Steckverbindung -T5n-	1096
1.11 Innenleuchte vorn -WX1-	1096
1.11.1 Steckverbindung -T26d-	1097
1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	1097
1.12.1 Steckverbindung -T7c-	1097
1.13 Nebelschlussleuchte -X3-	1098
1.13.1 Steckverbindung -T3bd-	1098
1.14 Kennzeichenleuchte links -X4-	1099
1.14.1 Steckverbindung -T2ei-	1099
1.15 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1100
1.15.1 Steckverbindung -T2ej-	1100
1.16 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1101
1.16.1 Steckverbindung -T8ag-	1101
1.17 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1102-1103
1.17.1 Steckverbindung -T1acs-	1102
1.17.2 Steckverbindung -T1yj-	1103
1.17.3 Steckverbindung -T1zj-	1104
1.18 beheizbarer Beifahrersitz -Z8-	1104
1.18.1 Steckverbindung -T6af-	1104
1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1105
1.19.1 Steckverbindung -T2el-	1105

1.20 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1106
1.20.1 Steckverbindung -T2em-	1106
1.21 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1107
1.21.1 Steckverbindung -T2ek-	1107
1.22 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1108
1.22.1 Steckverbindung -T2dy-	1108
1.23 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1109
1.23.1 Steckverbindung -T2dz-	1109
1.24 Heizelement (PTC) 3 -Z132-	1110-1111
1.24.1 Steckverbindung -T2fj-	1110
1.24.2 Steckverbindung -T8ah-	1111
1.25 Heckscheibe -ZX1-	1112
1.25.1 Steckverbindung -T2fu-	1112
1.26 Sitzheizung vorn links -ZX11-	1112
1.26.1 Steckverbindung -T4cb-	1113
1.27 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	1113
1.27.1 Steckverbindung -T4cc-	1113
1.28 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	1114-1116
1.28.1 Steckverbindung -T2fh-	1114
1.28.2 Steckverbindung -T3be-	1115-1116