



Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10	Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11	Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12	Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13	Gurtband prüfen	10
1.14	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15	Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16	Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.20	Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	13
2	Reparaturhinweise	15
2.1	Kontaktkorrosion	15
2.2	Leitungsverlegung und -befestigung	15
68	Innenausstattung	16
1	Ablagen/Abdeckungen	16
1.1	Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2	Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	17
1.3	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	19
1.4	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	20
1.5	Handschuhfachöffner aus- und einbauen	21
1.6	Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.7	Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.8	Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	27
2	Ausstattungen	29
2.1	Montageübersicht - Sonnenblenden	29
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	29
2.3	Dachhaltegriff aus- und einbauen	32
3	Mittelkonsole	35
3.1	Montageübersicht - Befestigungswinkel	35
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	35
3.3	Mittelkonsole aus- und einbauen	39
3.4	Deckel Ablagefach Mittelkonsole hinten »Komfort und Highline« aus- und einbauen	48
3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	48
4	Innenspiegel	52
4.1	Montageübersicht - Innenspiegel	52
4.2	Innenspiegel aus- und einbauen	55



4.3	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	62
69	- Insassenschutz	66
1	Sicherheitsgurte	66
1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	66
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	70
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	70
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	80
1.5	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	87
1.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	89
1.7	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	93
2	Kindersitzverankerungen	94
2.1	Prüfpunkte	94
2.2	Kindersitzverankerungen in der Hutablage	94
3	Airbag-System	95
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	95
4	Steuergerät für Airbag	97
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	97
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	97
5	Airbag Fahrerseite	101
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	101
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	102
5.3	Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	107
6	Airbag Beifahrerseite	108
6.1	„Advanced Airbag-System“ (nur für nordamerikanischen Raum/Kanada)	108
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	108
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	113
7	Seitenairbags	116
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	116
7.2	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	118
8	Kopfairbags	122
8.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	122
9	Crashsensoren für Airbag	128
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	128
9.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	129
9.3	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	132
9.4	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	135
9.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	138
10	Gurtrageerkennung	141
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	141
11	Sitzbelegungserkennung	145
11.1	Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung	145
11.2	Sensor für Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	147
11.3	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	153
11.4	Halter Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	156
11.5	Meldepflicht an den Importeur	158
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	160
1	Türverkleidungen vorn	160
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	160
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	173
2	Türverkleidungen hinten	175
2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	175
3	Schalttafel	181



3.1	Montageübersicht - Schalttafel	181
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	182
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	183
3.4	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	184
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	187
3.6	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	196
3.7	Blende Schalttafel einbaueinsatz aus- und einbauen	198
4	Querträger für Schalttafel	202
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	202
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	203
4.3	Pralldämpfer aus- und einbauen	209
5	Verkleidungen Innenraum	211
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	211
5.2	Einstiegsleiste aus- und einbauen	212
5.3	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	214
5.4	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	220
5.5	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	222
5.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	228
5.7	Radhausverkleidung aus- und einbauen	230
5.8	Hutablage aus- und einbauen	233
6	Kofferraumverkleidungen	238
6.1	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	238
6.2	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	240
6.3	Kofferraumboden aus- und einbauen	242
6.4	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	243
6.5	Abdeckung Hochvoltbatterie (Hybrid) aus- und einbauen	245
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung (Hybrid) aus- und einbauen	248
7	Dachverkleidungen	252
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	252
72	Sitzgestelle	266
1	Vordersitze	266
1.1	Montageübersicht - Vordersitz	266
1.2	Montageübersicht - Lehne vorn	270
1.3	Montageübersicht - Sitzwanne	271
1.4	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	273
1.5	Vordersitz aus- und einbauen	273
1.6	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	278
1.7	Lehnenverstellung aus- und einbauen	279
1.8	Lehne vorn aus- und einbauen	281
1.9	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	283
1.10	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	290
1.11	Schublade mit Aufnahme Vordersitz aus- und einbauen	290
1.12	Bügel und Betätigungshebel Vordersitz aus- und einbauen	292
1.13	Bügel E-Sitz aus- und einbauen	293
1.14	Kopfstützenführung aus- und einbauen	295
1.15	Lordosengestell aus- und einbauen	296
1.16	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	300
1.17	Halter für Feuerlöscher am Sitzgestell aus- und einbauen	300
1.18	Antrieb Lehnenverstellung Sitz (elektrisch) aus- und einbauen	301
2	Rücksitze	302
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	302
2.2	Kopfstützenführung aus- und einbauen	303
2.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	304
2.4	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	307



2.5	Seitenpolster mit Seitenairbag, aus- und einbauen	308
74	- Sitz - Polster, Bezüge	311
1	Bezüge und Polster Vordersitze	311
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	311
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	316
2	Bezüge und Polster Rücksitze	323
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	323
2.2	Lehnenbezug und -polster 1/3 aus- und einbauen	327
2.3	Lehnenbezug und -polster 2/3 aus- und einbauen	332
2.4	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	336