



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Eigendiagnose (für Airbagsysteme, Zentralverriegelung und Innenraumüberwachung)</b>	
<b>10.00 ▶</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Eigendiagnose ▶ 09.00</b> .....	<b>2</b>
2.1 Werkzeuge .....	2
2.2 Fehlerauslesegerät anschließen .....	3
<b>3 Eigendiagnose für Airbagsysteme ▶ 09.00</b> .....	<b>4</b>
3.1 Funktion .....	4
3.2 Steuergerät für Airbag codieren .....	7
3.3 Anpassung (Sperrern und Aktivieren) .....	21
3.4 Messwerteblock lesen .....	27
3.5 Airbag-Zusatzprüfgerät VAS 5056 .....	34
3.6 Stellglieddiagnose .....	35
<b>4 Eigendiagnose für Zentralverriegelung ▶ 09.00</b> .....	<b>37</b>
4.1 Funktionsbeschreibung .....	37
4.2 Funktionsanzeige .....	38
4.3 Eigendiagnose für die Zentralverriegelung einleiten .....	38
4.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	39
4.5 Steuergeräteversion abfragen .....	39
4.6 Steuergerät für Zentralverriegelung mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	41
4.7 Fehlerspeicher abfragen .....	42
4.8 Fehlerspeicher löschen .....	43
4.9 Ausgabe beenden .....	44
4.10 Fehlertabelle .....	44
4.11 Stellglieddiagnose .....	51
4.12 Messwerteblock lesen .....	53
4.13 Anzeigegruppenübersicht .....	54
4.14 Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung .....	63
4.15 Funktionsvarianten für die Funkfernbedienung .....	66
4.16 Batterien für den Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen .....	68
<b>5 Eigendiagnose für die Innenraumüberwachung ▶ 09.00</b> .....	<b>70</b>
5.1 Systembeschreibung für die Innenraumüberwachung .....	70
5.2 Funktionsanzeige der Diebstahlwarnanlage .....	70
5.3 Eigendiagnose für Innenraumüberwachung einleiten .....	71
5.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	71
5.5 Fehlerspeicher abfragen .....	72
5.6 Fehlerspeicher löschen .....	73
5.7 Ausgabe beenden .....	74
5.8 Fehlertabelle .....	74
5.9 Stellglieddiagnose .....	75
5.10 Messwerteblock lesen .....	77
5.11 Anzeigegruppenübersicht .....	77