



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
1.3 Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	4
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Multifunktionskamera aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	6
2.3 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	9
2.4 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen	10
2.5 Blende, Infotainment, aus- und einbauen	12
2.6 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen	13
2.7 Blende, hinten, aus- und einbauen	14
2.8 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen	15
2.9 Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen	17
2.10 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	18
2.11 Armlehne, Mittelkonsole, aus- und einbauen	21
2.12 Ablagefach, Armlehne, aus- und einbauen	22
2.13 Oberteil, Armlehne, aus- und einbauen	24
2.14 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	25
2.15 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	26
2.16 Handschuhkasten aus- und einbauen	28
2.17 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	29
2.18 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	30
2.19 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen	31
2.20 Blende, Schalttafелеinsatz, aus- und einbauen	32
2.21 Träger für Analoguhr aus- und einbauen	33
2.22 Analoguhr aus- und einbauen	34
2.23 Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen	35
2.24 Brillenfach mit Konsole im Formhimmel aus- und einbauen	36
2.25 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	37
2.26 Sonnenblenden, einfach, aus- und einbauen	38
2.27 Sonnenblenden, doppelt, aus- und einbauen (Limousine und Variant)	41
2.28 Parkscheinhalter aus- und einbauen	43
3 Einstiegleisten	45
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	45
3.2 Verkleidung, Radhaus, aus- und einbauen	47
4 Haltegriffe	50
4.1 Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen	50
5 Hutablagen/Sonnenschutzrollos	52
5.1 Hutablage aus- und einbauen (Limousine ohne Sonnenschutzrollo)	52
5.2 Hutablage aus- und einbauen (Limousine mit Sonnenschutzrollo)	53
5.3 Sonnenschutzrollo (Limousine) aus- und einbauen	55
5.4 Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	57
6 Netztrennwand	61
6.1 Netztrennwand aus- und einbauen	61
6.2 Aufnahmeteile, Netztrennwand, aus- und einbauen	62
69 - Insassenschutz	63
1 Sicherheitsgurte	63



1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	64
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	65
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	65
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, (Limousine und Variant) aus- und einbauen	66
1.5	Gurthöhenverstellung, vorn, (Limousine und Variant) aus- und einbauen	68
1.6	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	69
1.7	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, (Limousine) aus- und einbauen	71
1.8	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, (Limousine) aus- und einbauen	73
1.9	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, (Variant) aus- und einbauen	76
1.10	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, (Variant) aus- und einbauen	78
1.11	Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	81
1.12	Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen	82
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	84
2.1	Prüfpunkte	84
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	88
3.1	Prüfpunkte	88
4	Airbag	89
4.1	Werkzeuge	89
4.2	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	90
4.3	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	92
4.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	93
4.5	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	93
4.6	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	94
4.7	Airbagdeaktivierung	94
4.8	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	94
4.9	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	95
4.10	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	97
4.11	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	100
4.12	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	101
4.13	Seitenairbag, vorn, aus- und einbauen	103
4.14	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	106
4.15	Kopfairbag, Limousine, aus- und einbauen	107
4.16	Kopfairbag, Variant, aus- und einbauen	110
4.17	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	113
4.18	Bauteile anpassen	113
5	Crashsensoren	114
5.1	Werkzeuge	114
5.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	114
5.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	115
5.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	118
5.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	121
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	123
70	Verkleidungen/Dämpfungen	124
1	Schalttafel	124
1.1	Werkzeuge	124
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	124
1.3	Montageträger aus- und einbauen	130
2	Türverkleidungen	137
2.1	Werkzeuge	137
2.2	Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	138
2.3	Türverkleidung, hinten, aus- und einbauen	142



2.4	Sonnenrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	145
2.5	Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	146
3	Säulenverkleidungen	147
3.1	Werkzeuge	147
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	147
3.3	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	149
3.4	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	150
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	151
3.6	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	154
3.7	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Sonnenrollo)	155
3.8	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Sonnenrollo)	156
3.9	Verkleidung Säule C, Variant, aus- und einbauen	158
3.10	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	160
4	Verkleidung, Klappe, hinten	162
4.1	Werkzeuge	162
4.2	Halterung, Warndreieck, aus- und einbauen (Limousine)	163
4.3	Verkleidung, Klappe, hinten, (Limousine) aus- und einbauen	164
4.4	Verkleidung, Fensterrahmen, (Variant) aus- und einbauen	165
4.5	Verkleidung, Klappe, hinten, (Variant) aus- und einbauen	166
4.6	Halterung für Warndreieck (Variant) aus- und einbauen	168
5	Verkleidungen, Lade- und Kofferraum	169
5.1	Werkzeuge	169
5.2	Abdeckung, Schloßträger, (Limousine) aus- und einbauen	169
5.3	Abdeckung, Schloßträger, (Variant) aus- und einbauen	170
5.4	Belag, Lade- und Kofferraum, aus- und einbauen (Variant)	171
5.5	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, (Limousine) aus- und einbauen	172
5.6	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, (Limousine) aus- und einbauen	174
5.7	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, (Variant) aus- und einbauen	175
5.8	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, (Variant) aus- und einbauen	178
6	Schienensystem, Passat Variant	181
6.1	Halteschienen, aus- und einbauen	181
6.2	Halter und Träger, Schienensystem, aus- und einbauen	182
7	Dachverkleidungen	185
7.1	Werkzeuge	185
7.2	Dachabschlussleiste, Limousine, aus- und einbauen	186
7.3	Dachabschlussleiste, Variant, aus- und einbauen	187
7.4	Formhimmel, Limousine, absenken und montieren	188
7.5	Formhimmel, Limousine, aus- und einbauen	193
7.6	Formhimmel, Variant, aus- und einbauen	198
7.7	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, Variant, aus- und einbauen	201
72 - Sitzgestelle		205
1	Sitze, vorn	205
1.1	Werkzeuge	205
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	207
1.3	Blende, tunnelseitig, aus- und einbauen	210
1.4	Verkleidung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	211
1.5	Halter, Verkleidung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	212
1.6	Verkleidung, Sitz (teilelektrisch), aus- und einbauen	213
1.7	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	214
1.8	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	217
1.9	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	218
1.10	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	219
1.11	Verkleidung, Sitz (manuell höhenverstellbar), aus- und einbauen	219



1.12	Hebel für Sitzhöhenverstellgriff und Halter für Sitzverkleidung (manuell höhenverstellbar und teilelektrisch) aus- und einbauen	221
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	223
1.14	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	225
1.15	Lordose (4 Wege elektrisch) aus- und einbauen	226
1.16	Kopfstütze aus- und einbauen	228
1.17	Schalter für Sitzbelüftung E655 aus- und einbauen	230
1.18	Sitzlüfter vorn V268 aus- und einbauen	231
1.19	Lüfter für Sitzlehne vorn V269 aus- und einbauen	233
2	Sitze, hinten	237
2.1	Werkzeuge	237
2.2	Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	237
2.3	Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	240
2.4	Bowdenzüge der Hinterlehnenklappung trennen und verbinden	242
2.5	Hinterlehne, links, aus und einbauen	243
2.6	Hinterlehne, rechts, aus und einbauen	244
2.7	Seitenpolster mit Seitenairbag aus- und einbauen	245
2.8	Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen	247
2.9	Mittelarmlehne aus und einbauen	249
2.10	Getränkehalter, Mittelarmlehne, aus und einbauen	250
74	Sitz - Polster, Bezüge	252
1	Bezüge und Polster Sitze, vorn	252
1.1	Werkzeuge	252
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus und einbauen	253
1.3	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen	258
1.4	Heizelemente der Sitzheizung ersetzen	263
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	265
2.1	Werkzeuge	265
2.2	Bezug und Polster Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	265
2.3	Bezug und Polster Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	268
2.4	Bezug und Polster Sitzbank, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen	271
2.5	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	276
2.6	Bezug und Polster Hinterlehne, rechts, aus- und einbauen	278
2.7	Bezug und Polster Hinterlehne, links, aus- und einbauen	281