



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>2</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen .....	6
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>11</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	11
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>15</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	16
3.3 Stirnwand aus- und einbauen .....	16
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	18
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>21</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	21
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	23
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder .....	24
1.4 Frontklappe aus- und einbauen .....	24
1.5 Frontklappe einstellen .....	26
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen .....	32
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	38
1.8 Schließbügel aus- und einbauen .....	39
1.9 Scharniere aus- und einbauen .....	41
1.10 Dämpfung aus- und einbauen .....	43
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	46
1.12 Gasdruckfeder entgasen .....	47
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen .....	47
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>51</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe .....	51
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	54
2.3 Heckklappe einstellen .....	56
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen .....	63
2.5 Betätigung aus- und einbauen .....	75
2.6 Scharniere aus- und einbauen .....	80
2.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	82
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen .....	84
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	85
2.10 Gasdruckfeder entgasen .....	88
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen .....	88
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>91</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit .....	91
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	91
3.3 Tankklappe aus- und einbauen .....	94
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>97</b>
<b>1 Tür</b> .....	<b>97</b>
1.1 Montageübersicht - Tür .....	97
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen .....	100
1.3 Türaußendichtung aus- und einbauen .....	102



1.4	Tür aus- und einbauen	104
1.5	Tür einstellen	107
1.6	Schließbügel einstellen	110
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	112
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>115</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	115
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	118
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	119
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	120
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	122
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	125
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	127
2.8	Abdeckkappe für Türgriff aus- und einbauen	129
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	134
2.10	Türgriff aus- und einbauen	138
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	142
2.12	Türschloss aus- und einbauen	145
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	149
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	152
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	154
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>155</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	155
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	157
3.3	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	157
3.4	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	159
3.5	Türsteuergerät hinten links J926 und Türsteuergerät hinten rechts J927 aus- und einbauen	161
3.6	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	162
3.7	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	163
3.8	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	164
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>165</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>165</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	165
1.2	Tür aus- und einbauen	167
1.3	Tür einstellen	170
1.4	Schließbügel einstellen	173
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	175
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	177
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	180
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>183</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	183
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	185
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	186
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	187
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	189
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	192
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	194
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	196
2.9	Türgriff aus- und einbauen	201
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	204
2.11	Türschloss aus- und einbauen	207
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	211
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	214
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	216



<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>217</b>
<b>1 Schiebedach</b>	<b>217</b>
1.1 Montageübersicht - Schiebedach	217
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	219
1.3 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	220
1.4 Windabweiser aus- und einbauen	229
1.5 Glasdeckel aus- und einbauen	231
1.6 Schiebedachdeckel einstellen	237
1.7 Kulissenführung aus- und einbauen	239
1.8 Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	244
1.9 Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	253
1.10 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	257
1.11 Stromlose Betätigung	262
1.12 Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	264
1.13 Schiebedachrollo aus- und einbauen	265
1.14 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	275
<b>2 Wasserablaufschläuche</b>	<b>276</b>
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	276
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	276
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	278
<b>63 - Stoßfänger</b>	<b>279</b>
<b>1 Stoßfänger vorn</b>	<b>279</b>
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	279
1.2 Montageübersicht - Anbauteile	281
1.3 Montageübersicht - Aufprallträger	286
1.4 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	287
1.5 Anbauteile aus- und einbauen	290
1.6 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	291
1.7 Halter für Einparkhilfe einbauen	292
1.8 Halter für Parklenkassistent einbauen	296
<b>2 Stoßfänger hinten</b>	<b>300</b>
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	300
2.2 Montageübersicht - Stoßfängerführungen	301
2.3 Montageübersicht - Anbauteile	303
2.4 Montageübersicht - Aufprallträger	305
2.5 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	305
2.6 Aufprallträger aus- und einbauen	308
2.7 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	311
2.8 Halter für Einparkhilfe einbauen	311
2.9 Halter für Parklenkassistent einbauen	315
<b>64 - Verglasung</b>	<b>318</b>
<b>1 Reparaturhinweise</b>	<b>318</b>
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	318
1.2 Scheibeninstandsetzung	319
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	319
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	321
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	321
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	323
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	324
<b>2 Frontscheibe</b>	<b>325</b>
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	325
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	326



<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b> .....	<b>333</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	333
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	334
<b>4</b>	<b>Türscheiben</b> .....	<b>341</b>
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	341
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	342
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	342
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	345
4.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	347
4.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	349
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>352</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b> .....	<b>352</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill .....	352
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen .....	353
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> .....	<b>358</b>
2.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen .....	358
2.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung .....	359
2.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste .....	360
2.4	Montageübersicht - Wärmeschutzblech .....	361
2.5	Abdeckung aus- und einbauen .....	362
2.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	365
2.7	Wasserfangleiste aus- und einbauen .....	368
2.8	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen .....	369
2.9	Zierleiste aus- und einbauen .....	371
2.10	Einstiegsblende aus- und einbauen .....	375
2.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	378
<b>3</b>	<b>Geräuschkämpfung</b> .....	<b>382</b>
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung .....	382
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>385</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	385
4.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden .....	391
4.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	391
4.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	396
<b>5</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>400</b>
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	400
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	401
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	403
5.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	405
5.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	407
5.6	Spiegelblende aus- und einbauen .....	408
<b>6</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>410</b>
6.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	410
6.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	411
6.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	411
6.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	413
<b>7</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>417</b>
7.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	417
7.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten .....	420
7.3	Embleme Front aus- und einbauen .....	420
7.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen .....	424
<b>8</b>	<b>Dekorfolien / Schutzfolien</b> .....	<b>425</b>
8.1	Schutzfolien aus- und einbauen .....	425
<b>9</b>	<b>Sonderanbauteile</b> .....	<b>428</b>



9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile .....	428
<b>10</b>	<b>Anhängervorrichtung .....</b>	<b>429</b>
10.1	Montageübersicht - Anhängervorrichtung .....	429
10.2	Anhängervorrichtung aus- und einbauen .....	430
10.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen .....	432

