

001 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA	1-16
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA	1
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	4
5. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	5
6. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	6
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	7
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	8
9. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	9
10. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	10
11. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	11
12. Modul für Ladedruckregelung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	12
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	13
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	14
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2	15
16. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4, Pumpe für Ladeluftkühlung	16
002 - 1,5-I-Benzinmotor , DPCA	17-36
1. 1,5-I-Benzinmotor , DPCA	17
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	18
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	19
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	20
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	21
6. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	22
7. Gaspedalmodul, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	23
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	24
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	25
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	26
11. Motorsteuergerät	27
12. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	28
13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	29
14. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	30
15. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	31
16. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	32
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	33
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	34
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	35
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	36
003 - Zusatzluftheizung (PTC), Dieselmotor	37-39
1. Zusatzluftheizung (PTC), Dieselmotor	37
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Heizelement für Luftzusatzheizung, Massepunkt am Heizelement für Luftzusatzheizung	38
3. Bordnetzsteuergerät	39
004 - 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA	40-65
1. 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA	40
2. Sicherungshalter B	41

3. Sicherungshalter B	42
4. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	43
5. Motorsteuergerät	44
6. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	45
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	46
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	47
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	48
10. Luftmassenmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	49
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	50
12. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	51
13. Motorsteuergerät	52
14. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	53
15. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	54
16. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	55
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	56
18. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	57
19. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	58
20. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	59
21. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	60
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Zündkerze 1, Heizungsunterstützungspumpe	61
23. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	62
24. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	63
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	64
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	65
005 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CJXA,DNUA	66-94
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CJXA,DNUA	66
2. Sicherungshalter B	67
3. Sicherungshalter B	68
4. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	69
5. Motorsteuergerät	70
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	71
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	72
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	73
9. Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	74
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	75
11. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	76
12. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	77
13. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	78
14. Motorsteuergerät	79
15. Motorsteuergerät, Wasserpumpe	80
16. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	81
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	82
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Umschaltventil, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	83
19. Öldruckschalter, Stufe 3, Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	84
20. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelumlauf	85
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	86
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Zündkerze 4	87
23. Motordrehzahlgeber. Kühlmitteltemperaturgeber. Hallgeber 3. Motorsteuergerät	88

24. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1	89
25. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2	90
26. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	91
27. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	92
28. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	93
29. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	94
006 - 2,0-l-Dieselmotor , DSRA,DSRB	95-120
1. 2,0-l-Dieselmotor , DSRA,DSRB	95
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	96
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	97
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	98
5. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	99
6. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	100
7. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	101
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	102
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	103
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	104
11. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	105
12. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	106
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	107
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	108
15. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	109
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	110
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	111
18. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	112
19. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	113
20. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	114
21. Temperaturfühler, Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	115
22. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	116
23. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	117
24. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät, Abgasturbolader 1	118
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	119
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	120
007 - 1,6-l-Dieselmotor , DCZA	121-143
1. 1,6-l-Dieselmotor , DCZA	121
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	122
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	123
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	124
5. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	125
6. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	126
7. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	127
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Geber für Wasserabscheider, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	128
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	129
10. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Einspritzventil für Reduktionsmittel	130
11. Gaspedalmodul. Abgastemperaturgeber 2. Abgastemperaturgeber 3. Motorsteuergerät	131

12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	132
13. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	133
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	134
15. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Ladeluftkühlung	135
16. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	136
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Turbinenumschaltung	137
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	138
19. Ladedruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	139
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	140
21. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	141
22. Drosselklappensteuereinheit, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	142
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	143
008 - Kontaktschalter für Frontklappe	144-145
1. Kontaktschalter für Frontklappe	144
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	145
009 - 2,0-I-Dieselmotor , CRGA,DBGA,DFHA,DFGA	146-171
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRGA,DBGA,DFHA,DFGA	146
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	147
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	148
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	149
5. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	150
6. Motorsteuergerät	151
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	152
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	153
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	154
10. Geber für Wasserabscheider, Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	155
11. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	156
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	157
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	158
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	159
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Pumpe für Ladeluftkühlung	160
16. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	161
17. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	162
18. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 3, Glühkerze 3	163
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	164
20. Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	165
21. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	166
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	167
23. Differenzdruckgeber, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	168
24. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	170
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	171

010 - 2,0-l-Dieselmotor , CUA	172-196
1. 2,0-l-Dieselmotor , CUA	172
2. Relais für kleine Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	173
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	174
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	175
5. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	176
6. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	177
7. Modul für Motortemperaturregelung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	178
8. Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	179
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	180
10. Luftmassenmesser, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	181
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	182
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	183
13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	184
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizungsunterstützungspumpe	185
15. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	186
16. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 2, Glühkerze 4	187
17. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	188
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	189
19. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	190
20. Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasturbolader 1	191
21. Abgasrückführungsventil 2, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	192
22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	193
23. Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	194
24. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät	195
25. Hallgeber, Motorsteuergerät	196
011 - Türsteuergeräte Fahrerseite	197-217
1. Türsteuergeräte Fahrerseite	197
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	198
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	199
4. Türsteuergerät Fahrerseite	200
5. Türsteuergerät Fahrerseite	201
6. Türsteuergerät Fahrerseite	202
7. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite	203
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	204
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	205
10. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	206
11. Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernverriegelung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	207
12. Außenspiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	208
13. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links	209
14. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links	210
15. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	211
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	212
17. Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	213
18. Schließeinheit Tür hinten rechts	214
19. Koppelstelle für Tür hinten rechts	215
20. Bordnetzsteuergerät	216
21. Bordnetzsteuergerät	217
012 - Türsteuergeräte Beifahrerseite	218-234
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite	218
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	219
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	220
4. Türsteuergerät Beifahrerseite	221
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	222

6. Türsteuergerät Beifahrerseite	223
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	224
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	225
9. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts	226
10. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts	227
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	228
12. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	229
13. Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	230
14. Schließeinheit Tür hinten links	231
15. Koppelstelle für Tür hinten links	232
16. Bordnetzsteuergerät	233
17. Bordnetzsteuergerät	234
013 - Kraftstoffsystem , CHHB,CJSA,CJXA,CZDA,CZPB,DADA,DGEB,DKZA,DNUA,DPCA	235-237
1. Kraftstoffsystem , CHHB,CJSA,CJXA,CZDA,CZPB,DADA,DGEB,DKZA,DNUA,DPCA	235
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	236
3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	237
014 - Kraftstoffsystem , CRGA,CUAA,DBGA,DCZA,DFCA,DFGA,DFHA,DSRA,DSRB	238-240
1. Kraftstoffsystem , CRGA,CUAA,DBGA,DCZA,DFCA,DFGA,DFHA,DSRA,DSRB	238
2. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	239
3. Tankklappenentriegelung, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	240
015 - Kühlerlüfter	241-243
1. Kühlerlüfter	241
2. Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	242
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	243
016 - Bremssystem	244-255
1. Bremssystem	244
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	245
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	246
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	247
5. Steuergerät für ABS	248
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	249
7. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	250
8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS	251
9. Taster für elektromechanische Feststellbremse	252
10. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	253
11. Bremskraftverstärker	254
12. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	255
017 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator	256-259
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator	256
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	257
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter B	258
4. Sicherungshalter G, Fremdstartanschluss	259
018 - Massekonzept	260-306
1. Massekonzept	260
2. Batterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Drehstromantrieb	261
3. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	262
4. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	263
5. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung	264
6. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Körperschall, Scheinwerfer vorn rechts	265
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn rechts, Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie	266
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Kühlerlüfter, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	267
9. Signalhorn links, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Pumpe für Kühlmittelumlauf vo Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	268
10. Lampe für Nebelscheinwerfer links. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts. LED-Modul links für	269

Tagesfahrlicht und Standlicht, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Relais- und Sicherungsträger 1	
11. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Partikelsensor, NOx-Geber 3	270
12. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	271
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Relais- und Sicherungsträger 3, Heizungsunterstützungspumpe	272
14. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Wasserpumpe, Pumpe für Ladeluftkühlung	273
15. Tastermodul für Batterieladung, Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Fremdstartanschluss	274
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motorsteuergerät, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Beifahrertür	275
17. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	276
18. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach	277
19. Lichtdrehschalter, Taster für Startanlage, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafelaufsatz, Fußraumleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	278
20. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links	279
21. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Massagefunktion, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	280
22. Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	281
23. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	282
24. Heizung-/Klimabedienung, Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), USB-Ladesteckdose 1	283
25. Interface für Zugang und Startsystem, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, Innenleuchte vorn	284
26. Tastenmodul für Telematik, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Innenleuchte hinten	285
27. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	286
28. Innenspiegel, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Handschuhfachleuchte	287
29. Warnblinklichtschalter, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	288
30. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	289
31. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts	290
32. Türaußengriff Beifahrertür, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	291
33. Steuergerät für Chipkartenleser, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	292
34. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	293
35. Türaußengriff Tür hinten links, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	294
36. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	295
37. Türaußengriff Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	296
38. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	297
39. Taster für Schließung der Heckklappe, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	298
40. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Heckklappe, Schlussleuchte links	299
41. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Heckrollo, Steuergerät für Anhängererkennung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	300
42. Hochvoltbatterie 1, Steckdose für Anhängerbetrieb	301
43. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Sitzheizung hinten rechts. beheizbare	302

Rücksitzlehne rechts, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
44. Tankklappenentriegelung, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	303
45. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, 12-V-Steckdose	304
46. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Schlussleuchte rechts, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	305
47. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Dosierpumpe	306
019 - Sicherungen im Motorraum	307-342
1. Sicherungen im Motorraum	307
2. Relais- und Sicherungsträger 1	308
3. Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	309
4. Relais- und Sicherungsträger 3	310
5. Heizung-/Klimabedienung, Relais- und Sicherungsträger 3	311
6. Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 3, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	312
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter D	313
8. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G, Fremdstartanschluss	314
9. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	315
10. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	316
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	317
12. Steuergerät für Wischermotor, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	318
13. Anlasser, Kupplungspositionsgeber, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter B	319
14. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	320
15. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	321
16. Luftmassenmesser, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B	322
17. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	323
18. Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B, Wasserpumpe, Pumpe für Ladeluftkühlung	324
19. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Sicherungshalter B	325
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Sicherungshalter B	326
21. Hochvoltbatterie 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	327
22. Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	328
23. Absperrventil für Kühlmittel	329
24. Glühkerze 3, Glühkerze 3, Glühkerze 4	330
25. Glühkerze 1, Glühkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	331
26. Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	332
27. Umschaltventil, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	333
28. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	334
29. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	335
30. Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Heizungsunterstützungspumpe	336
31. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	337
32. Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	338
33. Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	339
34. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	340
35. Motorsteuergerät	341
36. Bordnetzsteuergerät	342
020 - Sicherungen im Innenraum	343-374
1. Sicherungen im Innenraum	343

2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	344
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	345
4. Lichtdrehshalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C	346
5. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	347
6. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter C	348
7. Sicherungshalter C	349
8. Türaußengriff Beifahrertür, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Sicherungshalter C	350
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	351
10. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	352
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite, Sicherungshalter C	353
12. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heckklappe, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherungshalter C	354
13. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	355
14. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	356
15. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Kontrollleuchte für Airbag, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	357
16. Innenspiegel, Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Körperschall, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	358
17. Heckklappengriff, Steuergerät für Heckrollo, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	359
18. Hochvoltbatterie 1, Kupplungspositionsgeber, Alarmhorn, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	360
19. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	361
20. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	362
21. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	363
22. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	364
23. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	365
24. Steuergerät für Massagefunktion, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	366
25. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherungshalter C	367
26. Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherungshalter C	368
27. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	369
28. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C	370
29. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	371
30. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 9, USB-Ladesteckdose 1	372
31. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Sicherungsträger 2, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	373
32. Bordnetzsteuergerät	374
021 - Sicherungen im Kofferraum	375-377
1. Sicherungen im Kofferraum	375
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter G, Fremdstartanschluss	376
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	377
022 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	378-379
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	378
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage. Alarmhorn. Bordnetzsteuergerät. Sicherungshalter C	379

023 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	380-384
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	380
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	381
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	382
4. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	383
5. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	384
024 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	385-389
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	385
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	386
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	387
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	388
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	389
025 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	390-394
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	390
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	391
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	392
4. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	393
5. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	394
026 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	395-399
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	395
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	396
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	397
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	398
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	399
027 - 12-V-Steckdosen , (7B3),(7B6),(9JC)	400-401
1. 12-V-Steckdosen , (7B3),(7B6),(9JC)	400
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	401
028 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0),(UC9)	402-406
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0),(UC9)	402
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	403
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	404
4. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	405
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät	406
029 - Airbag-Systeme	407-424
1. Airbag-Systeme	407
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	408
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	409
4. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite	410
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	411
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	412
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	413
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	414
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	415
10. Doppelgurtschloss, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	416
11. Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite	417
12. Steuergerät für Airbag	418
13. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	419
14. Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	420
15. Steuergerät für Airbag	421
16. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	422
17. Steuergerät für Airbag. Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite. Zünder für Kopfairbag	423

Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	
18. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	424
030 - Allradantrieb , (1X1)	425-426
1. Allradantrieb , (1X1)	425
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	426
031 - Innenleuchten , (QQ9)	427-439
1. Innenleuchten , (QQ9)	427
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	428
3. Bordnetzsteuergerät, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Innenleuchte vorn	429
4. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts	430
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	431
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	432
7. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	433
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	434
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Türwarnleuchte hinten links	435
10. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	436
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten rechts	437
12. Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten rechts	438
13. Innenleuchte hinten links	439
032 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	440-446
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	440
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	441
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung	442
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	443
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	444
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	445
7. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	446
033 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4),(8T7),(8T8),(QK1)	447-449
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4),(8T7),(8T8),(QK1)	447
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	448
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	449
034 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	450-451
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	450
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	451
035 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	452-454
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	452
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 3	453
3. Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	454
036 - Climatronic , (KH0),(KH7)	455-465
1. Climatronic , (KH0),(KH7)	455
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Sicherungshalter C	456
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C	457
4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	458
5. Heizung-/Klimabedienung	459
6. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	460
7. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung	461
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Defrostklappe	462
9. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Temperaturklappe vorn links	463
10. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn rechts	464
11. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	465
037 - Datenbusvernetzung	466-496
1. Datenbusvernetzung	466
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	467
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	468
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	469
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb. Diaanose-Interface für Datenbus. Mechatronik	470

für Doppelkupplungsgetriebe	
6. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Wählhebel, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	471
7. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	472
8. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	473
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	474
10. Heckklappengriff, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	475
11. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	476
12. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Umfeld-Kamera	477
13. Innenspiegel, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	478
14. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	479
15. Interface für Zugang und Startsystem	480
16. Koppelstelle für Tür vorn links	481
17. Türsteuergerät Fahrerseite	482
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	483
19. Türaußengriff Fahrtür	484
20. Koppelstelle für Tür vorn rechts	485
21. Türsteuergerät Beifahrerseite	486
22. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	487
23. Türaußengriff Beifahrertür, Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	488
24. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	489
25. Lichtdrehshalter, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	490
26. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Innenleuchte vorn	491
27. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	492
28. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	493
29. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	494
30. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	495
31. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	496
038 - Doppeltonhorn , (8Y1),(8Y3)	497-498
1. Doppeltonhorn , (8Y1),(8Y3)	497
2. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	498
039 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5),(8A9)	499-506
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5),(8A9)	499
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	500
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Lautsprecher für Einparkhilfe, Lautsprecher hinten für Einparkhilfe	501
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	502
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	503
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	504
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	505
8. Geber für Einparkhilfe hinten rechts. Geber für Parklenkassistent hinten rechts. Steuergerät für	506

Einparkhilfe	
040 - Elektrische Heckklappe , (4E0),(4E2),(4E5),(4E6),(4E7),(5I0),(5I6)	507-518
1. Elektrische Heckklappe , (4E0),(4E2),(4E5),(4E6),(4E7),(5I0),(5I6)	507
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	508
3. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	509
4. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	510
5. Steuergerät für Heckklappe	511
6. Heckklappengriff, Steuergerät für Heckklappe	512
7. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe	513
8. Steuergerät für Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe	514
9. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	515
10. Koppelstelle an der Heckklappe links	516
11. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	517
12. Bordnetzsteuergerät	518
041 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	519-521
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	519
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	520
3. Diagnose-Interface für Datenbus	521
042 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1),(QK2)	522-524
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1),(QK2)	522
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	523
3. Steuergerät für Abstandsregelung	524
043 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	525-527
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	525
2. Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	526
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Motor für Display auf und zu	527
044 - Heckrollo , (3Y2),(3Y5)	528-529
1. Heckrollo , (3Y2),(3Y5)	528
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Heckrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	529
045 - Innenleuchten , (QQ0),(QQ8)	530-540
1. Innenleuchten , (QQ0),(QQ8)	530
2. Innenspiegel, Innenleuchte vorn	531
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Handschuhfachleuchte	532
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	533
5. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte	534
6. Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	535
7. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	536
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	537
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	538
10. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Türwarnleuchte hinten links	539
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Türwarnleuchte hinten rechts	540
046 - Klimaanlage , (KH6)	541-548
1. Klimaanlage , (KH6)	541
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C	542
3. Heizung-/Klimabedienung	543
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf	544
5. Heizung-/Klimabedienung	545
6. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	546
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Umluftklappe	547
8. Heizung-/Klimabedienung. Luftverteilerklappe	548

047 - Scheinwerfer , (8IU),(8IW),(8IX),(8Q5)	549-553
1. Scheinwerfer , (8IU),(8IW),(8IX),(8Q5)	549
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	550
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	551
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	552
5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	553
048 - Scheinwerfer , (8IT)	554-556
1. Scheinwerfer , (8IT)	554
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	555
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	556
049 - Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT),(2ZD),(2ZW)	557-560
1. Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT),(2ZD),(2ZW)	557
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	558
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	559
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	560
050 - Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE),(2PH)	561-563
1. Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE),(2PH)	561
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	562
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	563
051 - Lichtschalter	564-565
1. Lichtschalter	564
2. Lichtdreheschalter, Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	565
052 - Mobiltelefonsysteme , (2F0),(9IM),(9ZK),(9ZX)	566-569
1. Mobiltelefonsysteme , (2F0),(9IM),(9ZK),(9ZX)	566
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	567
3. Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	568
4. LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	569
053 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE),(2PU),(2ZA),(2ZH)	570-572
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2PD),(2PE),(2PU),(2ZA),(2ZH)	570
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	571
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	572
054 - Notrufmodul , (NZ3),(NZ4)	573-577
1. Notrufmodul , (NZ3),(NZ4)	573
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	574
3. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	575
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	576
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	577
055 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	578-582
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	578
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge	579
3. Taster für Fahrhilfe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Rollstuhlaufzug	580
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Bedienungseinheit der Fahrhilfe	581
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Fahrhilfe-Bedienungseinheit, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	582
056 - Sonderfahrzeug , (F4Q),(F4X),(F5X),(F6J)	583-608
1. Sonderfahrzeug , (F4Q),(F4X),(F5X),(F6J)	583
2. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge	584

3. Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge	585
4. Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge	586
5. Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge	587
6. Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge	588
7. Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge	589
8. Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge	590
9. Batterie, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger N für Sonderfahrzeuge	591
10. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Interface für Zugang und Startsystem	592
11. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	593
12. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Funkfreisprechen, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	594
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anschluss 2 für Diagnose	595
14. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	596
15. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	597
16. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	598
17. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	599
18. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	600
19. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kamera 2 für Video-Eigenüberwachung	601
20. Taster 3 für Video-Eigenüberwachung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kamera für Video-Eigenüberwachung, Anzeigeeinheit für Video-Eigenüberwachung	602
21. Taster 1 für Video-Eigenüberwachung, Taster 2 für Video-Eigenüberwachung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	603
22. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ladestation 2 für Handfunkgerät, Ladestation 3	604
23. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ladestation für Stablampe	605
24. Taster für Klangfolgebereitschaft, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Frontscheibenblitzleuchte für Blaulicht, Ladestation für Handfunkgerät	606
25. Sondersignalanlage mit Lichtbalken und Schriftzug	607
26. Sondersignalanlage mit Lichtbalken und Schriftzug	608
057 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , CRGA,CUAA,DBGA,DCZA,DFGA,DFHA,DSRA,DSRB	609-612
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , CRGA,CUAA,DBGA,DCZA,DFGA,DFHA,DSRA,DSRB	609
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	610
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	611
4. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	612
058 - Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	613-614
1. Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	613
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	614
059 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	615-617
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	615
2. Heckklappengriff, Sicherungshalter C	616
3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	617
060 - Multimediasystem	618-626
1. Multimediasystem	618
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	619
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	620
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Verteiler, USB-Anschluss 2	621
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	622
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	623
7. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	624
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	625
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1	626
061 - Schalttafeleinsatz	627-630
1. Schalttafeleinsatz	627

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	628
3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	629
4. Lesespule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	630
062 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8X1),(9T1)	631-635
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8X1),(9T1)	631
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Scheibenwaschpumpe	632
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	633
4. Bordnetzsteuergerät	634
5. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	635
063 - Schiebedach , (3FB),(3FU)	636-640
1. Schiebedach , (3FB),(3FU)	636
2. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	637
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach	638
4. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	639
5. Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	640
064 - Schlussleuchten , (8VG)	641-647
1. Schlussleuchten , (8VG)	641
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Sicherungshalter C	642
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	643
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	644
5. Bordnetzsteuergerät	645
6. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	646
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	647
065 - Schlussleuchten , (8VP),(8VQ)	648-657
1. Schlussleuchten , (8VP),(8VQ)	648
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C	649
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	650
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links	651
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	652
6. Bordnetzsteuergerät	653
7. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	654
8. Bordnetzsteuergerät	655
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	656
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	657
066 - Sitzbelüftung , (4D3)	658-662
1. Sitzbelüftung , (4D3)	658
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	659
3. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links	660
4. Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	661
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts	662
067 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	663-669
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	663
2. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	664
3. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite	665
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	666
5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite	667
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts	668
7. beheizbare Rücksitzlehne rechts	669
068 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (811),(813)	670-674
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (811),(813)	670
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	671
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	672
4. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	673
5. Steuergerät für Massagefunktion	674

069 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	675-679
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	675
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	676
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	677
4. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	678
5. Koppelstelle im Sitz vorn links	679
070 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	680-683
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	680
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C	681
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	682
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts	683
071 - Sitzverstellung , (2R2),(2R9)	684-690
1. Sitzverstellung , (2R2),(2R9)	684
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	685
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	686
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	687
5. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	688
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	689
7. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	690
072 - Sitzverstellung , (2R8),(3E0)	691-697
1. Sitzverstellung , (2R8),(3E0)	691
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungsträger 2, Sicherungshalter C	692
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	693
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	694
5. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	695
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	696
7. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	697
073 - Soundsystem , (9VC),(9VW)	698-709
1. Soundsystem , (9VC),(9VW)	698
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer, Sicherungshalter C	699
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher	700
4. Steuergerät für digitales Soundpaket	701
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	702
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links	703
7. Steuergerät für digitales Soundpaket	704
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	705
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts	706
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links	707
11. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts	708
12. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten rechts	709
074 - Spurwechselassistent , (79C),(7Y1),(7Y5)	710-713
1. Spurwechselassistent , (79C),(7Y1),(7Y5)	710
2. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Spurwechselassistent. Sicherungshalter C	711

3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite	712
4. Außenspiegel Beifahrerseite	713
075 - Sonderfahrzeug , (F6B),(F6E),(F6K)	714-734
1. Sonderfahrzeug , (F6B),(F6E),(F6K)	714
2. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge	715
3. Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge	716
4. Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge	717
5. Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge	718
6. Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge	719
7. Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge	720
8. Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge	721
9. Batterie, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger N für Sonderfahrzeuge	722
10. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Interface für Zugang und Startsystem	723
11. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	724
12. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Funkfreisprechen, Hauptschalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	725
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anschluss 2 für Diagnose	726
14. Anhaltesignalgeber vorn, Anhaltesignalgeber hinten, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	727
15. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ladestation für Stablampe, Ladestation 2 für Handfunkgerät, Ladestation 3	728
16. Taster für Klangfolgebereitschaft, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Frontscheibenblitzleuchte für Blaulicht, Ladestation für Handfunkgerät	729
17. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	730
18. Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen, Koppelstelle 3 für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen	731
19. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	732
20. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steckdose für Blaulicht	733
21. Steckdose 2 für Blaulicht, Steckdose 3 für Blaulicht, Steckdose 4 für Blaulicht	734
076 - Umfeld-Kamera , (KA6)	735-739
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	735
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	736
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	737
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	738
5. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	739
077 - Innenspiegel	740-742
1. Innenspiegel	740
2. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	741
3. Innenspiegel, Türsteuergerät Fahrerseite	742
078 - Taxiausstattung , (F5E),(F5R)	743-758
1. Taxiausstattung , (F5E),(F5R)	743
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge	744
3. Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge	745
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Taxidachzeichen	746
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	747
6. Taster für Taxialarm aktiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anschluss 2 für Diagnose	748
7. Taster für Taxialarm aus, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	749
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen, Koppelstelle 2 für Antenne, Sonderfahrzeuge	750
9. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	751
10. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	752
11. Realer 1 für Funklautsprecher. Bedienunaseinheit für Datenfunk. Steuergerät für Sonderfahrzeuge.	753

Lautsprecher für Funkgerät, Koppelstelle 1 für Antenne, Sonderfahrzeuge	
12. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Bedienungseinheit für Datenfunk, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	754
13. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Datenfunk im Sonderfahrzeug	755
14. Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	756
15. Koppelstelle für Bedienungseinheit des Datenfunks im Sonderfahrzeug, Koppelstelle für Druckeranschluss Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	757
16. Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Antenne für Funkgerät, Koppelstelle 3 für Antenne, Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 4 für Antenne, Sonderfahrzeuge	758
079 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	759-760
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	759
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	760
080 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	761-776
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	761
2. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	762
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	763
4. Interface für Zugang und Startsystem	764
5. Interface für Zugang und Startsystem	765
6. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	766
7. Interface für Zugang und Startsystem	767
8. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	768
9. Interface für Zugang und Startsystem	769
10. Interface für Zugang und Startsystem	770
11. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	771
12. Interface für Zugang und Startsystem	772
13. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	773
14. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	774
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	775
16. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem	776
081 - Zusatzheizung , (9M9)	777-780
1. Zusatzheizung , (9M9)	777
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	778
3. Steuergerät für Zusatzheizung	779
4. Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	780
082 - 1,4-l-Benzinmotor , DGEB	781-799
1. 1,4-l-Benzinmotor , DGEB	781
2. Sicherungshalter B	782
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	783
4. Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	784
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	785
6. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	786
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	787
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem	788
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	789
10. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	790
11. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	791
12. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	792
13. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	793
14. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	794
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	795
16. Öldruckschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Getriebe	796
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	797
18. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Zündspule 3 mit Leistungsstufe. Zündspule 4	798

mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	799
083 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEB	800-805
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DGEB	800
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	801
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	802
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	803
5. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät	804
6. Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte links, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts	805
084 - Hochvoltsystem , DGEB	806-816
1. Hochvoltsystem , DGEB	806
2. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1	807
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Drehstromantrieb	808
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	809
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	810
6. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	811
7. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	812
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	813
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	814
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	815
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	816
085 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEB	817-819
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEB	817
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Klimakompressor	818
3. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Hochvoltheizung (PTC)	819
086 - Motorgeräuscherzeugung , DGEB	820-822
1. Motorgeräuscherzeugung , DGEB	820
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	821
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	822
087 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DGEB	823-832
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DGEB	823
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 3	824
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C	825
4. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links	826
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	827
6. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	828
7. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Diagnose-Interface für Datenbus	829
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Temperaturklappe vorn links	830
9. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn rechts, Defrostklappe	831
10. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Umluftklappe	832
088 - Hochvoltbatteriesystem , DGEB	833-844
1. Hochvoltbatteriesystem , DGEB	833
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	834
3. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Hochvoltheizung (PTC)	835
4. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	836
5. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	837
6. Hochvoltbatterie 1. Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien. Schaltkasten der	838

Hochvoltbatterie	
7. Hochvoltbatterie 1, Geber für Batterietemperatur, Geber 2 für Batterietemperatur, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	839
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschütz der Hochvoltbatterie, Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	840
9. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	841
10. Hochvoltbatterie 1	842
11. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7	843
12. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 0	844
089 - USB-Ladesteckdosen , (U9C)	845-846
1. USB-Ladesteckdosen , (U9C)	845
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 9, USB-Ladesteckdose 1	846
090 - Heckklappenentriegelung	847-849
1. Heckklappenentriegelung	847
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät	848
3. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	849
091 - Lenkrad , (2PH)	850-851
1. Lenkrad , (2PH)	850
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	851
092 - Nebelscheinwerfer , (8WH)	852-853
1. Nebelscheinwerfer , (8WH)	852
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	853
093 - Tagesfahrlicht , DGEB	854-855
1. Tagesfahrlicht , DGEB	854
2. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	855
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	856-882
1. Massepunkte	856-882
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	858-869
1.1.1 Front von links	858-859
1.1.2 Front von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	860
1.1.3 Front von rechts	861
1.1.4 Front von rechts, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	862
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, DGEB	863
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor, DPCA	864
1.1.7 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, CZPB, DKZA, DNUA	865
1.1.8 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW, 0D9, 0DD, 0DL, 0GC	866
1.1.9 Schaltgetriebe, 0C9	867
1.1.10 Schaltgetriebe, 02S	868
1.1.11 Schaltgetriebe, 02Q	869
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	870-874
1.2.1 Innenraum von links	870-871
1.2.2 Innenraum von rechts	872
1.2.3 Innenraum von Mitte	873
1.2.4 Lenkrad	874
1.2.5 Dach	875
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	875-880
1.3.1 Kofferraum links, Stufenheck	876-877
1.3.2 Kofferraum links, Variant	878
1.3.3 Kofferraum rechts, Stufenheck	879
1.3.4 Kofferraum rechts, Variant	880
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	881-882
1.4.1 Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	881-882
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	883-943
1. Sicherungen	883-943
1.1 Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab Mai 2019	885-887
1.1.1 Einbauort Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab Mai 2019	885-886
1.1.2 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie vorn, ab Mai2019	887
1.1.3 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie hinten, ab Mai2019	888
1.2 Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai2019	888-889

1.2.1 Einbauort Multifuse Sicherungsstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	889
1.2.2 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungsstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	890
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	890-895
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	890
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	891-895
1.4 Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2019	896-902
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2019	896-897
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2019	898
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2019	899-902
1.5 Sicherungshalter D -SD-, ab Mai 2019	903-904
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab Mai 2019	903
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Mai 2019	904
1.6 Sicherungshalter G -SG-, ab Mai 2019	905-908
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, Stufenheck, ab Mai 2019	905-906
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, Variant, ab Mai 2019	907
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-, ab Mai 2019	908
1.7 Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	909-912
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Stufenheck, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	909-910
1.7.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Variant, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	911-912
1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Mai 2019	913
1.8 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Mai 2019	913-914
1.8.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Mai 2019	913
1.8.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Mai 2019	914
1.9 Einzelsicherungen, ab Mai 2019	915-918
1.9.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Mai 2019	915-916
1.9.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Mai 2019	917
1.9.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Mai 2019	918
1.9.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Mai 2019	918
1.10 Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Mai 2019	919-920
1.10.1 Einbauort, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Mai 2019	920
1.10.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Mai 2019	921
1.11 Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	921-922
1.11.1 Einbauort, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	921
1.11.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	922
1.12 Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-, ab Mai 2019	923-924
1.12.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-, ab Mai 2019	923
1.12.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-, ab Mai 2019	924
1.13 Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-, ab Mai 2019	925-926
1.13.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-, ab Mai 2019	925
1.13.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-, ab Mai 2019	926
1.14 Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge -SRSD-, ab Mai 2019	927-928
1.14.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge -SRSD-, ab Mai 2019	927
1.14.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge -SRSD-, ab Mai 2019	928
1.15 Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge -SRSE-, ab Mai 2019	929-930
1.15.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge -SRSE-, ab Mai 2019	929
1.15.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge -SRSE-, ab Mai 2019	930
1.16 Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge -SRSF-, ab Mai 2019	931-932
1.16.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge -SRSF-, ab Mai 2019	931
1.16.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger F für Sonderfahrzeuge -SRSF-, ab Mai 2019	932
1.17 Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, ab Mai 2019	933-934
1.17.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, ab Mai 2019	933
1.17.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, ab Mai 2019	934
1.18 Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge -SRSH-, ab Mai 2019	935-938
1.18.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge -SRSH-, Stufenheck, ab Mai 2019	935-936
1.18.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge -SRSH-, Variant, ab Mai 2019	937
1.18.3 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge -SRSH-, ab Mai 2019	938
1.19 Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge -SRSM-, ab Mai 2019	939-943
1.19.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge -SRSM-, Stufenheck, ab Mai 2019	940
1.19.2 Einbauort Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge -SRSM-, Variant, ab Mai 2019	941
1.19.3 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge -SRSM-, ab Mai 2019	942-943
803 - Einbauorte: Relais - 3	944-967
1. Relais	944-967

1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	947
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	947
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2019	948-950
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Mai 2019	949
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Mai 2019	950
1.3 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	951
1.3.1 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	951
1.4 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Mai 2019	952
1.4.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Mai 2019	953
1.5 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab Mai 2019	953-955
1.5.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Variante 1, ab Mai 2019	954
1.5.2 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Variante 2, ab Mai 2019	955
1.6 Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-, ab Mai 2019	956
1.6.1 Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-, ab Mai 2019	956
1.7 Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge -SRSJ-, ab Mai 2019	957-960
1.7.1 Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge -SRSJ-, Stufenheck, ab Mai 2019	958-959
1.7.2 Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge -SRSJ-, Variant, ab Mai 2019	960
1.8 Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge -SRSK-, ab Mai 2019	961-963
1.8.1 Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge -SRSK-, Stufenheck, ab Mai 2019	961-962
1.8.2 Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge -SRSK-, Variant, ab Mai 2019	963
1.9 Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge -SRSL-, ab Mai 2019	964-967
1.9.1 Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge -SRSL-, Stufenheck, ab Mai 2019	964-965
1.9.2 Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge -SRSL-, Variant, ab Mai 2019	966-967
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	968-1048
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	968-1048
1.1 Front, Ansicht von vorn	989-990
1.2 Front, Ansicht von links	991-992
1.3 Front, Ansicht von rechts	993-996
1.3.1 Front, Ansicht von rechts	994-995
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	996
1.4 1,4-l-Benzinmotor, CZDA	997-1000
1.4.1 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, von vorn	997-998
1.4.2 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, von oben	999
1.4.3 1,4-l-Benzinmotor, CZDA, von hinten	1000
1.5 1,4-l-Benzinmotor, DGEB, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1001-1004
1.5.1 1,4-l-Benzinmotor, DGEB, von vorn, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1001-1002
1.5.2 1,4-l-Benzinmotor, DGEB, von oben, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1003
1.5.3 1,4-l-Benzinmotor, DGEB, von hinten, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1004
1.6 1,5-l-Benzinmotor, DPCA	1005-1009
1.6.1 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von vorn	1005-1006
1.6.2 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von oben	1007
1.6.3 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von rechts	1008
1.6.4 1,5-l-Benzinmotor, DPCA, von hinten	1009
1.7 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, CZPB, DKZA, DNUA	1010-1019
1.7.1 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, CZPB, DKZA, DNUA, von vorn	1010-1011
1.7.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von oben	1012-1013
1.7.3 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, DNUA, von oben	1014-1015
1.7.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von links	1016
1.7.5 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, DNUA, von links	1017
1.7.6 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, CZPB, DKZA, DNUA, von rechts	1018
1.7.7 2,0-l-Benzinmotor, CHHB, CJXA, CZPB, DKZA, DNUA, von hinten	1019
1.8 1,6-l-Dieselmotor, DCZA	1020-1024
1.8.1 1,6-l-Dieselmotor, DCZA, von vorn	1020-1021
1.8.2 1,6-l-Dieselmotor, DCZA, von oben	1022
1.8.3 1,6-l-Dieselmotor, DCZA, von links	1023
1.8.4 1,6-l-Dieselmotor, DCZA, von hinten	1024
1.9 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA	1025-1029
1.9.1 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von vorn	1025-1026
1.9.2 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von oben	1027
1.9.3 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von links	1028
1.9.4 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von hinten	1029
1.10 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB	1030-1033
1.10.1 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, von vorn	1030-1031
1.10.2 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, von oben	1032
1.10.3 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, von hinten	1033
1.11 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader. CUAA	1034-1037

1.11.1 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von vorn	1034-1035
1.11.2 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von oben	1036
1.11.3 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von links	1037
1.11.4 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von hinten	1038
1.12 Doppelkupplungsgetriebe	1038-1044
1.12.1 Doppelkupplungsgetriebe, OGC	1039-1040
1.12.2 Doppelkupplungsgetriebe, ODL	1041
1.12.3 Doppelkupplungsgetriebe, OD9	1042
1.12.4 Doppelkupplungsgetriebe, OCW	1043
1.12.5 Doppelkupplungsgetriebe, ODD	1044
1.13 Schaltgetriebe	1045-1048
1.13.1 Schaltgetriebe, O2S	1045-1046
1.13.2 Schaltgetriebe, OFB	1047-1048
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1049-1126
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1049-1126
1.1 Innenraum vorn	1070-1090
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1070-1071
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1072
1.1.3 Innenraum vorn links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	1073-1074
1.1.4 Fußraum links, Linkslenker	1075
1.1.5 Fußraum rechts, Rechtslenker	1076
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1077-1078
1.1.7 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1079
1.1.8 Schalttafel, Linkslenker	1080
1.1.9 Schalttafel, Rechtslenker	1081
1.1.10 Lenkrad	1082
1.1.11 Lenksäule	1083
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	1084
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1085
1.1.14 Vordersitz links	1086-1088
1.1.15 Vordersitz rechts	1089-1090
1.2 Innenraum Hinten	1091-1098
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links, Stufenheck	1092
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von links, Variant	1093-1094
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Stufenheck	1095-1096
1.2.4 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Variant	1097-1098
1.2.5 Mittelkonsole hinten	1099
1.3 Dach	1099-1106
1.3.1 Dach, Teil 1	1100
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, Stufenheck	1101-1102
1.3.3 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, Variant	1103
1.3.4 Dach Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, Stufenheck	1104-1105
1.3.5 Dach Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, Variant	1106
1.4 Türen	1107-1119
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1108-1110
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1111-1112
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1113-1114
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1115-1116
1.4.5 Tür hinten links	1117-1118
1.4.6 Tür hinten rechts	1119
1.5 Heiz- und Klimagerät	1120-1124
1.5.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	1121
1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	1122
1.5.3 Climatronic, KH0, KH7, Teil 1	1123
1.5.4 Climatronic, KH0, KH7, Teil 2	1124
1.6 Steckerzuordnungen	1125-1126
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	1125-1126
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1127-1149
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1127-1149
1.1 Heckklappe	1133-1135
1.1.1 Heckklappe, Stufenheck	1133-1134
1.1.2 Heckklappe, Variant	1135
1.2 Stoßfänger hinten	1136-1138
1.2.1 Stoßfänger hinten, Stufenheck	1136-1137
1.2.2 Stoßfänger hinten, Variant	1138
1.3 Heckseite. Ansicht von links	1139-1144

1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Stufenheck	1139-1140
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Variant	1141
1.3.3 Heckseite, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, Stufenheck	1142-1143
1.3.4 Heckseite, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, Variant	1144
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	1145-1149
1.4.1 Heckseite, Ansicht von rechts, Stufenheck	1146-1147
1.4.2 Heckseite, Ansicht von rechts, Variant	1148-1149
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1150-1154
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1150-1154
1.1 Unterboden	1150-1151
1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	1152
1.3 Unterboden, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1153-1154
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 15	1155-1164
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1155
2. Hochvoltbatterie 1 AX2	1156-1157
2.1 Steckverbindung -T14ab-	1156
2.2 Steckverbindung -T14am-	1156
2.3 Steckverbindung -T6cd-	1157
2.4 Steckverbindung -T8bj-	1157
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie AX4	1158-1160
3.1 Steckverbindung -T4gb-	1158
3.2 Steckverbindung -T4gc-	1158
3.3 Steckverbindung -T5br-	1159
3.4 Steckverbindung -T5bs-	1159
3.5 Steckverbindung -T5bt-	1160
3.6 Steckverbindung -T60a-	1160
4. Anlasser B	1161
4.1 Steckverbindung -T1hv-	1161
5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler CX1	1162
5.1 Steckverbindung -T1jj-	1162
5.2 Steckverbindung -T2e-	1162
6. Lesespule für Wegfahrtsicherung D2	1163
6.1 Steckverbindung -T2av-	1163
7. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem D10	1164
7.1 Steckverbindung -T2pq-	1164
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 127	1165-1235
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1165-1167
2. Gurtschalter Fahrerseite E24	1168
2.1 Steckverbindung -T2ax-	1168
3. Gurtschalter Beifahrerseite E25	1169
3.1 Steckverbindung -T2ay-	1169
4. Schalter für Handschuhfachleuchte E26	1170
4.1 Steckverbindung -T3v-	1170
5. Taster für Sprechfunkgerät E76	1171
5.1 Steckverbindung -T6cz-	1171
6. Taxi-Innenlichtschalter E115	1172
6.1 Steckverbindung -T6cl-	1172
7. Schalter für Taxizeichen E138	1173
7.1 Steckverbindung -T6cm-	1173
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes E176	1174
8.1 Steckverbindung -T10ar-	1174
8.2 Steckverbindung -T6di-	1174
9. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes E177	1175
9.1 Steckverbindung -T6dg-	1175
9.2 Steckverbindung -T6w-	1175
10. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224	1176
10.1 Steckverbindung -T6r-	1176
11. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe E233	1177
11.1 Steckverbindung -T4ao-	1177
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten E265	1178
12.1 Steckverbindung -T4ds-	1178
12.2 Steckverbindung -T6s-	1178
13. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite E308	1179
13.1 Steckverbindung -T4aw-	1179
14. Wählhebel E313	1180
14.1 Steckverbindung -T10az-	1180

15.	Taster für Schiebedach E325	1181
15.1	Steckverbindung -T5bq-	1181
16.	Taster für Massagefunktion E337	1182
16.1	Steckverbindung -T4ax-	1182
17.	Taster für Startanlage E378	1183
17.1	Steckverbindung -T6t-	1183
18.	Taster für zentrale Innenlichtabschaltung E390	1184
18.1	Steckverbindung -T6ct-	1184
19.	Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum E406	1185
19.1	Steckverbindung -T4au-	1185
20.	Taster für Tankklappen- und Heckklappenfernentriegelung E463	1186
20.1	Steckverbindung -T4as-	1186
21.	Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung E474	1187
21.1	Steckverbindung -T4at-	1187
22.	Taster für Taxialarm aktiv E485	1188
22.1	Steckverbindung -T6co-	1188
23.	Taster für Taxialarm aus E486	1189
23.1	Steckverbindung -T6cn-	1189
24.	Taster für Funkfreisprechen E487	1190
24.1	Steckverbindung -T6cq-	1190
24.2	Steckverbindung -T6cy-	1190
25.	Taster für Motordurchlauf E489	1191
25.1	Steckverbindung -T6cu-	1191
26.	Regler 1 für Funklautsprecher E502	1192
26.1	Steckverbindung -T4gh-	1192
27.	Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür E512	1193
27.1	Steckverbindung -T10as-	1193
28.	Taster für elektromechanische Feststellbremse E538	1194
28.1	Steckverbindung -T12a-	1194
29.	Taster für Schließung der Heckklappe E574	1195
29.1	Steckverbindung -T8ag-	1195
30.	Taster für Taxialarm passiv E580	1196
30.1	Steckverbindung -T2pl-	1196
31.	Taster 1 für Dachrollo E584	1197
31.1	Steckverbindung -T4eo-	1197
32.	Taster 1 für Video-Eigenüberwachung E610	1198
32.1	Steckverbindung -T6db-	1198
33.	Taster 2 für Video-Eigenüberwachung E611	1199
33.1	Steckverbindung -T6dc-	1199
34.	Taster 3 für Video-Eigenüberwachung E612	1200
34.1	Steckverbindung -T6dd-	1200
35.	Taster für Klangfolgebereitschaft E644	1201
35.1	Steckverbindung -T2qh-	1201
36.	Taster für Tagfahrlichtabschaltung E652	1202
36.1	Steckverbindung -T6cv-	1202
37.	Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite E711	1203
37.1	Steckverbindung -T4ff-	1203
38.	Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite E713	1204
38.1	Steckverbindung -T4fr-	1204
39.	Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite E716	1205
39.1	Steckverbindung -T4an-	1205
40.	Tastenmodul für Telematik E734	1206
40.1	Steckverbindung -T6u-	1206
41.	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links E752	1207
41.1	Steckverbindung -T6df-	1207
41.2	Steckverbindung -T6v-	1207
42.	Taster für Fahrhilfe E767	1208
42.1	Steckverbindung -T6cj-	1208
43.	Hauptschalter für Funkgerät E793	1209
43.1	Steckverbindung -T6cw-	1209
44.	Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion E837	1210-1211
44.1	Steckverbindung -T4ay-	1211
45.	Bedienungseinheit für Datenfunk E934	1212
45.1	Steckverbindung -T10cg-	1212
45.2	Steckverbindung -T2pp-	1212
46.	Lichtdreheschalter EX1	1213

46.1 Steckverbindung -T4az-	1213
47. Warnblinklichtschalter EX3	1214
47.1 Steckverbindung -T6ab-	1214
48. Innenspiegel EX5	1215
48.1 Steckverbindung -T8bi-	1215
49. Türaußengriff Fahrertür EX6	1216
49.1 Steckverbindung -T4fi-	1216
49.2 Steckverbindung -T6bw-	1216
50. Türaußengriff Beifahrertür EX7	1217
50.1 Steckverbindung -T4fj-	1217
50.2 Steckverbindung -T6bx-	1217
51. Türaußengriff Tür hinten links EX8	1218
51.1 Steckverbindung -T4fm-	1218
52. Türaußengriff Tür hinten rechts EX9	1219
52.1 Steckverbindung -T4fo-	1219
53. Außenspiegelverstellung EX11	1220
53.1 Steckverbindung -T6aa-	1220
54. Tankklappenentriegelung EX13	1221
54.1 Steckverbindung -T2bb-	1221
54.2 Steckverbindung -T4ba-	1221
55. Heizung-/Klimabedienung EX21	1222-1223
55.1 Steckverbindung -T16l-	1222
55.2 Steckverbindung -T16m-	1222
55.3 Steckverbindung -T20b-	1223
56. Schaltermodul 1 Mittelkonsole EX23	1224
56.1 Steckverbindung -T10at-	1224
57. Schaltermodul 2 Mittelkonsole EX30	1225
57.1 Steckverbindung -T10au-	1225
58. Tastermodul für Batterieladung EX32	1226
58.1 Steckverbindung -T8ca-	1226
59. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links EX33	1227-1228
59.1 Steckverbindung -T10av-	1227
59.2 Steckverbindung -T10aw-	1227
59.3 Steckverbindung -T12c-	1228
59.4 Steckverbindung -T6bl-	1228
60. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts EX34	1229-1230
60.1 Steckverbindung -T10ax-	1229
60.2 Steckverbindung -T10ay-	1229
60.3 Steckverbindung -T12d-	1230
60.4 Steckverbindung -T6bm-	1230
61. Heckklappengriff EX37	1231-1233
61.1 Steckverbindung -T2aw-	1231
61.2 Steckverbindung -T2kh-	1231
61.3 Steckverbindung -T4ap-	1232
61.4 Steckverbindung -T5e-	1232
61.5 Steckverbindung -T5f-	1233
61.6 Steckverbindung -T8bc-	1233
62. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links EX38	1234
62.1 Steckverbindung -T6y-	1234
63. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts EX39	1235
63.1 Steckverbindung -T6z-	1235
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 27	1236-1250
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1236
2. Öldruckschalter F1	1237-1238
2.1 Steckverbindung -T1agp-	1237
2.2 Steckverbindung -T1hw-	1237
2.3 Steckverbindung -T2bc-	1238
3. Schalter für Rückfahrleuchten F4	1239
3.1 Steckverbindung -T2ce-	1239
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite F147	1240
4.1 Steckverbindung -T2bd-	1240
5. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite F148	1241
5.1 Steckverbindung -T2be-	1241
6. Kontaktschalter für Motorhaube F266	1242
6.1 Steckverbindung -T2bh-	1242
7. Kontaktschalter 2 für Motorhaube F329	1243

7.1 Steckverbindung -T2bj-	1243
8. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck F378	1244-1245
8.1 Steckverbindung -T1agt-	1244
8.2 Steckverbindung -T1hx-	1244
8.3 Steckverbindung -T2cd-	1245
9. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe F390	1246
9.1 Steckverbindung -T2az-	1246
10. Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe F392	1247
10.1 Steckverbindung -T2ba-	1247
11. Öldruckschalter, Stufe 3 F447	1248
11.1 Steckverbindung -T2bg-	1248
11.2 Steckverbindung -T2nt-	1248
12. Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496	1249
12.1 Steckverbindung -T4gd-	1249
13. Doppelgurtschloss FX4	1250
13.1 Steckverbindung -T4aq-	1250
13.2 Steckverbindung -T4ar-	1250
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 227	1251-1388
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1251-1255
2. Öldruckgeber G10	1256
2.1 Steckverbindung -T3dv-	1256
2.2 Steckverbindung -T3x-	1256
3. Temperaturfühler für Außentemperatur G17	1257
3.1 Steckverbindung -T2ch-	1257
4. Temperaturfühler G18	1258
4.1 Steckverbindung -T2mk-	1258
5. Motortemperaturgeber G27	1259
5.1 Steckverbindung -T2mm-	1259
6. Motordrehzahlgeber G28	1260-1261
6.1 Steckverbindung -T3ap-	1260
6.2 Steckverbindung -T3aq-	1260
6.3 Steckverbindung -T3ea-	1261
6.4 Steckverbindung -T3eq-	1261
7. Ladedruckgeber G31	1262-1263
7.1 Steckverbindung -T3at-	1262
7.2 Steckverbindung -T3av-	1262
7.3 Steckverbindung -T3eb-	1263
7.4 Steckverbindung -T4be-	1263
8. Geber für Kühlmittelmangelanzeige G32	1264
8.1 Steckverbindung -T2cx-	1264
9. Scheiben-Waschwasserstandsgeber G33	1265
9.1 Steckverbindung -T2cy-	1265
10. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts G35	1266
10.1 Steckverbindung -T2db-	1266
11. Hallgeber G40	1267
11.1 Steckverbindung -T3ax-	1267
11.2 Steckverbindung -T3ek-	1267
12. Taxameter G41	1268
12.1 Steckverbindung -T8cc-	1268
13. Ansauglufttemperaturgeber G42	1269
13.1 Steckverbindung -T2mn-	1269
14. Drehzahlfühler hinten rechts G44	1270
14.1 Steckverbindung -T2df-	1270
15. Drehzahlfühler vorn rechts G45	1271
15.1 Steckverbindung -T2dh-	1271
16. Drehzahlfühler hinten links G46	1272
16.1 Steckverbindung -T2dj-	1272
17. Drehzahlfühler vorn links G47	1273
17.1 Steckverbindung -T2dk-	1273
18. Klopfsensor 1 G61	1274-1275
18.1 Steckverbindung -T2dp-	1274
18.2 Steckverbindung -T2dq-	1274
18.3 Steckverbindung -T2oe-	1275
19. Kühlmitteltemperaturgeber G62	1276-1278
19.1 Steckverbindung -T2ct-	1276
19.2 Steckverbindung -T2dr-	1276

19.3 Steckverbindung -T2ds-	1277
19.4 Steckverbindung -T2dt-	1277
19.5 Steckverbindung -T2ny-	1278
20. Geber für Wasserabscheider G63	1279
20.1 Steckverbindung -T3br-	1279
21. Geber für Fahrzeugniveau hinten links G76	1280
21.1 Steckverbindung -T4bl-	1280
22. Geber für Fahrzeugniveau vorn links G78	1281
22.1 Steckverbindung -T4bm-	1281
23. Kraftstofftemperaturgeber G81	1282
23.1 Steckverbindung -T2dy-	1282
24. Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang G82	1283
24.1 Steckverbindung -T2ea-	1283
24.2 Steckverbindung -T2nz-	1283
25. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang G83	1284
25.1 Steckverbindung -T2eb-	1284
25.2 Steckverbindung -T2ec-	1284
26. Fotosensor für Sonneneinstrahlung G107	1285
26.1 Steckverbindung -T6ac-	1285
26.2 Steckverbindung -T6ad-	1285
27. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128	1286
27.1 Steckverbindung -T2cg-	1286
28. Ausströmtemperaturgeber links G150	1287
28.1 Steckverbindung -T2dc-	1287
29. Ausströmtemperaturgeber rechts G151	1288
29.1 Steckverbindung -T2dd-	1288
30. Kraftstoffvorratsgeber 2 G169	1289
30.1 Steckverbindung -T3ar-	1289
31. Ausströmtemperaturgeber hinten G174	1290
31.1 Steckverbindung -T2ci-	1290
32. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179	1291
32.1 Steckverbindung -T2cj-	1291
33. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180	1292
33.1 Steckverbindung -T2cl-	1292
34. Crashsensor für Frontairbag G190	1293
34.1 Steckverbindung -T2cm-	1293
35. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum G192	1294
35.1 Steckverbindung -T2cn-	1294
36. Geber für Einparkhilfe hinten links G203	1295
36.1 Steckverbindung -T3ab-	1295
37. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links G204	1296
37.1 Steckverbindung -T3ac-	1296
38. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts G205	1297
38.1 Steckverbindung -T3ad-	1297
39. Geber für Einparkhilfe hinten rechts G206	1298
39.1 Steckverbindung -T3ae-	1298
40. Abgastemperaturgeber 1 G235	1299-1300
40.1 Steckverbindung -T2co-	1299
40.2 Steckverbindung -T2ml-	1299
40.3 Steckverbindung -T3af-	1300
40.4 Steckverbindung -T3dx-	1300
41. Kraftstoffdruckgeber G247	1301-1303
41.1 Steckverbindung -T3ah-	1301
41.2 Steckverbindung -T3ai-	1301
41.3 Steckverbindung -T3dy-	1302
41.4 Steckverbindung -T3el-	1302
41.5 Steckverbindung -T3ep-	1303
42. Geber für Einparkhilfe vorn rechts G252	1304
42.1 Steckverbindung -T3aj-	1304
43. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts G253	1305
43.1 Steckverbindung -T3ak-	1305
44. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links G254	1306
44.1 Steckverbindung -T3al-	1306
45. Geber für Einparkhilfe vorn links G255	1307
45.1 Steckverbindung -T3am-	1307
46. Crashsensor für Seitenairbad hinten Fahrerseite G256	1308

46.1 Steckverbindung -T2cp-	1308
46.2 Steckverbindung -T2cq-	1308
47. Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257	1309
47.1 Steckverbindung -T2cr-	1309
47.2 Steckverbindung -T2cs-	1309
48. Ölstands- und Öltemperaturgeber G266	1310-1312
48.1 Steckverbindung -T3an-	1310
48.2 Steckverbindung -T3ao-	1310
48.3 Steckverbindung -T3b-	1311
48.4 Steckverbindung -T3d-	1311
48.5 Steckverbindung -T3i-	1312
49. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts G289	1313
49.1 Steckverbindung -T4bd-	1313
50. Hallgeber 3 G300	1314
50.1 Steckverbindung -T3c-	1314
51. Temperaturfühler für Verdampfer G308	1315
51.1 Steckverbindung -T2cw-	1315
52. Potenziometer für Saugrohrklappe G336	1316
52.1 Steckverbindung -T3aw-	1316
52.2 Steckverbindung -T3ej-	1316
53. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links G341	1317
53.1 Steckverbindung -T2cz-	1317
54. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts G342	1318
54.1 Steckverbindung -T2da-	1318
55. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten G343	1319
55.1 Steckverbindung -T2dx-	1319
56. Sensor für Tankdruck G400	1320
56.1 Steckverbindung -T3ba-	1320
57. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck G410	1321-1322
57.1 Steckverbindung -T3bb-	1321
57.2 Steckverbindung -T4bf-	1321
57.3 Steckverbindung -T4em-	1322
58. Ladedruckgeber 2 G447	1323
58.1 Steckverbindung -T3bc-	1323
59. Abgastemperaturgeber 2 G448	1324
59.1 Steckverbindung -T2dg-	1324
59.2 Steckverbindung -T2mo-	1324
60. Drucksensor 1 für Abgas G450	1325
60.1 Steckverbindung -T3bd-	1325
60.2 Steckverbindung -T3be-	1325
61. Mauterfassungsgeber G459	1326
61.1 Steckverbindung -T2di-	1326
62. Kupplungspositionsgeber G476	1327
62.1 Steckverbindung -T5v-	1327
63. Abgastemperaturgeber 3 G495	1328
63.1 Steckverbindung -T2dl-	1328
63.2 Steckverbindung -T2mp-	1328
64. Differenzdruckgeber G505	1329-1330
64.1 Steckverbindung -T3bg-	1329
64.2 Steckverbindung -T3bh-	1329
64.3 Steckverbindung -T3eo-	1330
65. Temperaturgeber vor Partikelfilter G506	1331
65.1 Steckverbindung -T3bi-	1331
66. Spiegeltaxameter G511	1332
66.1 Steckverbindung -T10ch-	1332
66.2 Steckverbindung -T6cr-	1332
67. Temperaturgeber nach Partikelfilter G527	1333
67.1 Steckverbindung -T3bj-	1333
68. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite G568	1334
68.1 Steckverbindung -T3bk-	1334
69. Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite G569	1335
69.1 Steckverbindung -T3bl-	1335
70. Sensor für Diebstahlwarnanlage G578	1336
70.1 Steckverbindung -T4bh-	1336
71. Positionsgeber für Ladedrucksteller G581	1337
71.1 Steckverbindung -T3bm-	1337

72.	Potenzimeter für Regelklappe G584	1338
72.1	Steckverbindung -T3bn-	1338
73.	Abgastemperaturgeber 4 G648	1339
73.1	Steckverbindung -T2du-	1339
74.	Motortemperaturgeber 2 G652	1340
74.1	Steckverbindung -T2dv-	1340
74.2	Steckverbindung -T2mq-	1340
75.	Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung G690	1341
75.1	Steckverbindung -T2dw-	1341
75.2	Steckverbindung -T2mr-	1341
76.	Druckgeber 2 für Abgasrückführung G692	1342
76.1	Steckverbindung -T3fb-	1342
77.	Geber für Getriebe-Neutralstellung G701	1343
77.1	Steckverbindung -T3bu-	1343
78.	Geber für Parklenkassistent hinten links G716	1344
78.1	Steckverbindung -T3bw-	1344
79.	Geber für Parklenkassistent hinten rechts G717	1345
79.1	Steckverbindung -T3bx-	1345
80.	Geber für Batterietemperatur G729	1346
80.1	Steckverbindung -T4gu-	1346
81.	Geber 2 für Batterietemperatur G734	1347
81.1	Steckverbindung -T4gv-	1347
82.	Partikelsensor G784	1348
82.1	Steckverbindung -T4bn-	1348
83.	Kühlmitteltemperaturgeber 2 G802	1349
83.1	Steckverbindung -T2ck-	1349
84.	Druckgeber für Kältemittelkreislauf G805	1350
84.1	Steckverbindung -T3by-	1350
85.	Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler G810	1351
85.1	Steckverbindung -T2de-	1351
86.	Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler G811	1352
86.1	Steckverbindung -T2dz-	1352
86.2	Steckverbindung -T2ms-	1352
87.	Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung G823	1353
87.1	Steckverbindung -T3bz-	1353
88.	Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige G837	1354
88.1	Steckverbindung -T2ed-	1354
89.	Stromsensor der Hochvoltbatterie G848	1355
89.1	Steckverbindung -T2om-	1355
90.	NOx-Geber 3 G932	1356
90.1	Steckverbindung -T5w-	1356
91.	Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen G935	1357
91.1	Steckverbindung -T3ag-	1357
92.	Anhaltesignalgeber vorn G954	1358
92.1	Steckverbindung -T4gt-	1358
93.	Anhaltesignalgeber hinten G955	1359
93.1	Steckverbindung -T4gs-	1359
94.	Positionsgeber für Einlassnockenwelle G1002	1360-1361
94.1	Steckverbindung -T3dw-	1360
94.2	Steckverbindung -T3em-	1360
94.3	Steckverbindung -T3y-	1361
95.	Positionsgeber für Auslassnockenwelle G1003	1362
95.1	Steckverbindung -T3en-	1362
95.2	Steckverbindung -T3z-	1362
96.	Differenzdruckgeber für Partikelfilter G1037	1363
96.1	Steckverbindung -T3bs-	1363
96.2	Steckverbindung -T3ec-	1363
97.	Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie G1131	1364
97.1	Steckverbindung -T2sk-	1364
98.	Kraftstoffördereinheit GX1	1365-1366
98.1	Steckverbindung -T2ee-	1365
98.2	Steckverbindung -T3di-	1365
98.3	Steckverbindung -T4bo-	1366
98.4	Steckverbindung -T5x-	1366
99.	Gaspedalmodul GX2	1367
99.1	Steckverbindung -T6af-	1367

100.	Drosselklappensteuereinheit GX3	1368-1370
100.1	Steckverbindung -T5ac-	1368
100.2	Steckverbindung -T5bn-	1368
100.3	Steckverbindung -T6ag-	1369
100.4	Steckverbindung -T6ah-	1369
100.5	Steckverbindung -T6ca-	1370
101.	Abgasrückführungsventil 1 GX5	1371
101.1	Steckverbindung -T6ai-	1371
101.2	Steckverbindung -T6bp-	1371
102.	Abgasrückführungsventil 2 GX6	1372
102.1	Steckverbindung -T5ad-	1372
102.2	Steckverbindung -T5bo-	1372
103.	Lambdasonde 1 nach Katalysator GX7	1373
103.1	Steckverbindung -T4br-	1373
103.2	Steckverbindung -T6aj-	1373
104.	Saugrohrgeber GX9	1374-1376
104.1	Steckverbindung -T3bv-	1374
104.2	Steckverbindung -T4bj-	1374
104.3	Steckverbindung -T4bk-	1375
104.4	Steckverbindung -T4bs-	1375
104.5	Steckverbindung -T4fu-	1376
105.	Lambdasonde 1 vor Katalysator GX10	1377-1378
105.1	Steckverbindung -T4bp-	1377
105.2	Steckverbindung -T5y-	1377
105.3	Steckverbindung -T5z-	1378
105.4	Steckverbindung -T6ae-	1378
106.	Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem GX19	1379
106.1	Steckverbindung -T4dt-	1379
106.2	Steckverbindung -T5aa-	1379
107.	Ladedruckgeber GX26	1380-1381
107.1	Steckverbindung -T3au-	1380
107.2	Steckverbindung -T4bq-	1380
107.3	Steckverbindung -T4ft-	1381
108.	Steuergerät für NOx-Geber GX30	1382
108.1	Steckverbindung -T5af-	1382
109.	Modul für Motortemperaturregelung GX33	1383
109.1	Steckverbindung -T5ab-	1383
109.2	Steckverbindung -T5ak-	1383
110.	Modul für Ladedruckregelung GX34	1384-1385
110.1	Steckverbindung -T6bf-	1384
110.2	Steckverbindung -T6bg-	1384
110.3	Steckverbindung -T6cb-	1385
111.	Modul für Luftmassenmessung GX35	1386
111.1	Steckverbindung -T3bt-	1386
111.2	Steckverbindung -T4bi-	1386
112.	Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters GX44	1387
112.1	Steckverbindung -T4gx-	1387
113.	Steuergerät 2 für NOx-Geber GX46	1388
113.1	Steckverbindung -T5ah-	1388
113.2	Steckverbindung -T5ai-	1388
834 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 13	1389-1394
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1389
2.	Signalhorn für Diebstahlwarnanlage H8	1390
2.1	Steckverbindung -T2ei-	1390
3.	Alarmhorn H12	1391
3.1	Steckverbindung -T3ca-	1391
4.	Warnsummer für Heckklappe H32	1392
4.1	Steckverbindung -T2ef-	1392
5.	Signalhorn links H33	1393
5.1	Steckverbindung -T2eg-	1393
6.	Signalhorn rechts H34	1394
6.1	Steckverbindung -T2eh-	1394
835 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 109	1395-1485
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1395-1397
2.	Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage J23	1398
2.1	Steckverbindung -T12ad-	1398

2.2 Steckverbindung -T32lk-	1398
3. Steuergerät für ABS J104	1399
3.1 Steckverbindung -T46a-	1399
4. Steuergerät für Frischluftgebläse J126	1400
4.1 Steckverbindung -T4bt-	1400
5. Steuergerät für Airbag J234	1401
5.1 Steckverbindung -T90a-	1401
6. Steuergerät für Schiebedach J245	1402-1403
6.1 Steckverbindung -T16s-	1402
6.2 Steckverbindung -T4en-	1402
6.3 Steckverbindung -T5bp-	1403
7. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung J250	1404
7.1 Steckverbindung -T47a-	1404
8. Steuergerät für Heckrollo J262	1405
8.1 Steckverbindung -T4bu-	1405
9. Steuergerät für Anhängererkennung J345	1406-1407
9.1 Steckverbindung -T10bl-	1406
9.2 Steckverbindung -T10bm-	1406
9.3 Steckverbindung -T24a-	1407
9.4 Steckverbindung -T6bn-	1407
10. Steuergerät für Zusatzheizung J364	1408
10.1 Steckverbindung -T2jz-	1408
10.2 Steckverbindung -T6ak-	1408
11. Steuergerät für Batterieüberwachung J367	1409
11.1 Steckverbindung -T2ky-	1409
12. Türsteuergerät Fahrerseite J386	1410-1411
12.1 Steckverbindung -T16q-	1410
12.2 Steckverbindung -T20h-	1410
12.3 Steckverbindung -T32kz-	1411
12.4 Steckverbindung -T6al-	1411
13. Türsteuergerät Beifahrerseite J387	1412-1413
13.1 Steckverbindung -T16r-	1412
13.2 Steckverbindung -T20i-	1412
13.3 Steckverbindung -T32la-	1413
13.4 Steckverbindung -T6am-	1413
14. Steuergerät für Wischermotor J400	1414
14.1 Steckverbindung -T4ct-	1414
14.2 Steckverbindung -T4ej-	1414
15. Steuergerät für Abstandsregelung J428	1415
15.1 Steckverbindung -T8aj-	1415
16. Steuergerät für Einparkhilfe J446	1416
16.1 Steckverbindung -T18b-	1416
16.2 Steckverbindung -T26d-	1416
17. Steuergerät für Multifunktionslenkrad J453	1417
17.1 Steckverbindung -T6cg-	1417
18. Steuergerät für Allradantrieb J492	1418
18.1 Steckverbindung -T8ak-	1418
19. Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien J497	1419-1420
19.1 Steckverbindung -T12u-	1419
19.2 Steckverbindung -T18f-	1419
19.3 Steckverbindung -T32lj-	1420
20. Steuergerät für Lenkhilfe J500	1421
20.1 Steckverbindung -T2ej-	1421
20.2 Steckverbindung -T3dj-	1421
21. Steuergerät für Reifendruckkontrolle J502	1422
21.1 Steckverbindung -T4bv-	1422
22. Bordnetzsteuergerät J519	1423-1424
22.1 Steckverbindung -T46b-	1423
22.2 Steckverbindung -T73a-	1423
22.3 Steckverbindung -T73b-	1424
23. Steuergerät für digitales Soundpaket J525	1425-1426
23.1 Steckverbindung -T2ka-	1425
23.2 Steckverbindung -T38a-	1425
23.3 Steckverbindung -T9a-	1426
24. Steuergerät für Lenksäulenelektronik J527	1427-1428
24.1 Steckverbindung -T12t-	1427

24.2 Steckverbindung -T14ac-	1427
24.3 Steckverbindung -T16f-	1428
25. Spannungsstabilisator J532	1429
25.1 Steckverbindung -T12z-	1429
26. Diagnose-Interface für Datenbus J533	1430
26.1 Steckverbindung -T20c-	1430
27. Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538	1431
27.1 Steckverbindung -T5ae-	1431
27.2 Steckverbindung -T6ap-	1431
28. Steuergerät für Heckklappe J605	1432
28.1 Steckverbindung -T10ba-	1432
28.2 Steckverbindung -T32ky-	1432
29. Steuergerät für Sonderfahrzeuge J608	1433-1437
29.1 Steckverbindung -T12aa-	1433
29.2 Steckverbindung -T12w-	1434
29.3 Steckverbindung -T16w-	1434
29.4 Steckverbindung -T16x-	1435
29.5 Steckverbindung -T16y-	1435
29.6 Steckverbindung -T16z-	1436
29.7 Steckverbindung -T20n-	1436
29.8 Steckverbindung -T20o-	1437
30. Motorsteuergerät J623	1438-1441
30.1 Steckverbindung -T105a-	1438
30.2 Steckverbindung -T105c-	1438
30.3 Steckverbindung -T60b-	1439
30.4 Steckverbindung -T60c-	1439
30.5 Steckverbindung -T91a-	1440
30.6 Steckverbindung -T94a-	1440
30.7 Steckverbindung -T94b-	1441
31. Steuergerät für Chipkartenleser J676	1442-1443
31.1 Steckverbindung -T10aq-	1442
31.2 Steckverbindung -T2kw-	1442
31.3 Steckverbindung -T5ap-	1443
32. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn J685	1444-1445
32.1 Steckverbindung -T12g-	1444
32.2 Steckverbindung -T5aq-	1444
32.3 Steckverbindung -T5ar-	1445
33. Steuergerät für Massagefunktion J740	1446
33.1 Steckverbindung -T12h-	1446
33.2 Steckverbindung -T16o-	1446
34. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe J743	1447-1449
34.1 Steckverbindung -T10bj-	1447
34.2 Steckverbindung -T16g-	1447
34.3 Steckverbindung -T20d-	1448
34.4 Steckverbindung -T25a-	1448
34.5 Steckverbindung -T2ek-	1449
35. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung J745	1450
35.1 Steckverbindung -T20e-	1450
36. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung J764	1451
36.1 Steckverbindung -T4cg-	1451
37. Steuergerät für Spurwechselassistent J769	1452
37.1 Steckverbindung -T8ah-	1452
38. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent J770	1453
38.1 Steckverbindung -T8ai-	1453
39. Steuergerät für Informationselektronik 1 J794	1454-1461
39.1 Steckverbindung -T12n-	1454
39.2 Steckverbindung -T12o-	1455
39.3 Steckverbindung -T12p-	1455
39.4 Steckverbindung -T2lk-	1456
39.5 Steckverbindung -T2ll-	1456
39.6 Steckverbindung -T2lm-	1457
39.7 Steckverbindung -T4eg-	1457
39.8 Steckverbindung -T4eh-	1458
39.9 Steckverbindung -T5bg-	1458
39.10 Steckverbindung -T5bh-	1459
39.11 Steckverbinduna -T5bk-	1459

39.12 Steckverbindung -T5bl-	1460
39.13 Steckverbindung -T8ao-	1460
39.14 Steckverbindung -T8bk-	1461
40. Steuergerät für Fahrersitzverstellung J810	1462-1465
40.1 Steckverbindung -T10bn-	1462
40.2 Steckverbindung -T12e-	1462
40.3 Steckverbindung -T12f-	1463
40.4 Steckverbindung -T16n-	1463
40.5 Steckverbindung -T16t-	1464
40.6 Steckverbindung -T32kw-	1464
40.7 Steckverbindung -T32kx-	1465
41. Steuergerät für Körperschall J869	1466
41.1 Steckverbindung -T6aq-	1466
42. Abgasklappensteuereinheit J883	1467
42.1 Steckverbindung -T5aj-	1467
43. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung J891	1468
43.1 Steckverbindung -T4bw-	1468
43.2 Steckverbindung -T5as-	1468
44. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) J898	1469
44.1 Steckverbindung -T18c-	1469
45. Türsteuergerät hinten Fahrerseite J926	1470-1471
45.1 Steckverbindung -T16u-	1470
45.2 Steckverbindung -T20j-	1470
45.3 Steckverbindung -T6an-	1471
46. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite J927	1472-1473
46.1 Steckverbindung -T16v-	1472
46.2 Steckverbindung -T20k-	1472
46.3 Steckverbindung -T6ao-	1473
47. Steuergerät für Umfeld-Kamera J928	1474-1476
47.1 Steckverbindung -T18d-	1474
47.2 Steckverbindung -T2kb-	1474
47.3 Steckverbindung -T5aw-	1475
47.4 Steckverbindung -T5ba-	1475
47.5 Steckverbindung -T5bd-	1476
47.6 Steckverbindung -T5bf-	1476
48. Steuergerät für Heckklappenöffnung J938	1477
48.1 Steckverbindung -T4bx-	1477
48.2 Steckverbindung -T4ei-	1477
49. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung J943	1478
49.1 Steckverbindung -T12i-	1478
50. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949	1479-1480
50.1 Steckverbindung -T2kr-	1479
50.2 Steckverbindung -T36a-	1479
50.3 Steckverbindung -T4ed-	1480
51. Interface für Zugang und Startsystem J965	1481
51.1 Steckverbindung -T40a-	1481
52. Steuergerät für Fahrhilfe-Bedienungseinheit J1185	1482
52.1 Steckverbindung -T18g-	1482
53. Schnittstellensteuergerät für Sonderfahrzeuge J1220	1483
53.1 Steckverbindung -T2qd-	1483
53.2 Steckverbindung -T2qe-	1483
54. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb JX1	1484-1485
54.1 Steckverbindung -T28a-	1484
54.2 Steckverbindung -T5bu-	1484
54.3 Steckverbindung -T6cf-	1485
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 79	1486-1528
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1486-1487
2. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung K133	1488
2.1 Steckverbindung -T2el-	1488
3. Fußraumleuchte vorn links K268	1489
3.1 Steckverbindung -T2em-	1489
4. Fußraumleuchte vorn rechts K269	1490
4.1 Steckverbindung -T2en-	1490
5. Kontrollleuchte für Airbag KX1	1491
5.1 Steckverbindung -T4by-	1491
6. Schalttafeleinsatz KX2	1492

6.1 Steckverbindung -T18e-	1492
6.2 Steckverbindung -T2kc-	1492
7. Lampe für Nebelscheinwerfer links L22	1493
7.1 Steckverbindung -T4cb-	1493
8. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts L23	1494
8.1 Steckverbindung -T4cc-	1494
9. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links L67	1495
9.1 Steckverbindung -T2eq-	1495
10. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts L69	1496
10.1 Steckverbindung -T2es-	1496
11. Lampe für Becherhalterbeleuchtung L121	1497
11.1 Steckverbindung -T2eo-	1497
12. Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links L166	1498
12.1 Steckverbindung -T2nm-	1498
13. Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts L167	1499
13.1 Steckverbindung -T2nq-	1499
14. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht L176	1500
14.1 Steckverbindung -T3cb-	1500
15. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht L177	1501
15.1 Steckverbindung -T3cc-	1501
16. Sondersignalanlage mit Lichtbalken und Schriftzug L178	1502-1503
16.1 Steckverbindung -T2qz-	1502
16.2 Steckverbindung -T2ra-	1502
16.3 Steckverbindung -T2rb-	1503
16.4 Steckverbindung -T4gp-	1503
17. Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links L181	1504
17.1 Steckverbindung -T4bz-	1504
18. Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts L182	1505
18.1 Steckverbindung -T4ca-	1505
19. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links L201	1506
19.1 Steckverbindung -T2nl-	1506
20. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts L202	1507
20.1 Steckverbindung -T2nr-	1507
21. Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links L203	1508
21.1 Steckverbindung -T2jo-	1508
22. Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts L204	1509
22.1 Steckverbindung -T2jp-	1509
23. Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite L219	1510
23.1 Steckverbindung -T2ep-	1510
24. Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite L220	1511
24.1 Steckverbindung -T2nj-	1511
25. Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite L221	1512
25.1 Steckverbindung -T2nn-	1512
26. Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite L222	1513
26.1 Steckverbindung -T2ns-	1513
27. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links L251	1514
27.1 Steckverbindung -T4dj-	1514
28. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts L252	1515
28.1 Steckverbindung -T4dk-	1515
29. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links L253	1516
29.1 Steckverbindung -T4fd-	1516
30. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts L254	1517
30.1 Steckverbindung -T4fe-	1517
31. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel L292	1518
31.1 Steckverbindung -T4gr-	1518
32. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte M25	1519
32.1 Steckverbindung -T2et-	1519
33. Frontscheibenblitzleuchte für Blaulicht M138	1520
33.1 Steckverbindung -T2qj-	1520
34. Scheinwerfer vorn links MX1	1521
34.1 Steckverbindung -T14ad-	1521
35. Scheinwerfer vorn rechts MX2	1522
35.1 Steckverbindung -T14ae-	1522
36. Schlussleuchte links MX3	1523
36.1 Steckverbindung -T8ap-	1523
36.2 Steckverbindung -T8ac-	1523

37.	Schlussleuchte rechts MX4	1524
37.1	Steckverbindung -T8ar-	1524
37.2	Steckverbindung -T8as-	1524
38.	Schlussleuchte 2 links MX5	1525-1526
38.1	Steckverbindung -T8at-	1525
38.2	Steckverbindung -T8av-	1525
38.3	Steckverbindung -T8aw-	1526
39.	Schlussleuchte 2 rechts MX6	1527-1528
39.1	Steckverbindung -T8ax-	1527
39.2	Steckverbindung -T8ay-	1527
39.3	Steckverbindung -T8az-	1528
837 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 157	1529-1625
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1529-1531
2.	Einspritzventil für Zylinder 1 N30	1532-1534
2.1	Steckverbindung -T2fw-	1532
2.2	Steckverbindung -T2fx-	1532
2.3	Steckverbindung -T2fy-	1533
2.4	Steckverbindung -T2fz-	1533
2.5	Steckverbindung -T2og-	1534
2.6	Steckverbindung -T3ed-	1534
3.	Einspritzventil für Zylinder 2 N31	1535-1537
3.1	Steckverbindung -T2ga-	1535
3.2	Steckverbindung -T2gb-	1535
3.3	Steckverbindung -T2gc-	1536
3.4	Steckverbindung -T2gd-	1536
3.5	Steckverbindung -T2oh-	1537
3.6	Steckverbindung -T3ee-	1537
4.	Einspritzventil für Zylinder 3 N32	1538-1540
4.1	Steckverbindung -T2gh-	1538
4.2	Steckverbindung -T2gi-	1538
4.3	Steckverbindung -T2gj-	1539
4.4	Steckverbindung -T2gk-	1539
4.5	Steckverbindung -T2oi-	1540
4.6	Steckverbindung -T3ef-	1540
5.	Einspritzventil für Zylinder 4 N33	1541-1543
5.1	Steckverbindung -T2gl-	1541
5.2	Steckverbindung -T2gm-	1541
5.3	Steckverbindung -T2gn-	1542
5.4	Steckverbindung -T2go-	1542
5.5	Steckverbindung -T2oj-	1543
5.6	Steckverbindung -T3eg-	1543
6.	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe N70	1544
6.1	Steckverbindung -T4ch-	1544
6.2	Steckverbindung -T4fw-	1544
7.	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75	1545
7.1	Steckverbindung -T2jb-	1545
8.	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung N79	1546
8.1	Steckverbindung -T2hm-	1546
9.	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter N80	1547-1548
9.1	Steckverbindung -T2hn-	1547
9.2	Steckverbindung -T2ho-	1547
9.3	Steckverbindung -T2oa-	1548
10.	Absperrventil für Kühlmittel N82	1549
10.1	Steckverbindung -T2bf-	1549
11.	Zünder für Airbag Fahrerseite N95	1550
11.1	Steckverbindung -T2ni-	1550
12.	Zündspule 2 mit Leistungsendstufe N127	1551
12.1	Steckverbindung -T4cd-	1551
12.2	Steckverbindung -T4fv-	1551
13.	Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite N131	1552
13.1	Steckverbindung -T3ch-	1552
14.	Umschaltventil N180	1553
14.1	Steckverbindung -T2ff-	1553
15.	Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite N196	1554
15.1	Steckverbindung -T2fh-	1554
15.2	Steckverbindung -T3ci-	1554

16.	Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite N197	1555
16.1	Steckverbindung -T2fi-	1555
16.2	Steckverbindung -T3cj-	1555
17.	Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199	1556
17.1	Steckverbindung -T3ck-	1556
18.	Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200	1557
18.1	Steckverbindung -T3dl-	1557
19.	Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201	1558
19.1	Steckverbindung -T3cl-	1558
20.	Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite N202	1559
20.1	Steckverbindung -T3cm-	1559
21.	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung N205	1560
21.1	Steckverbindung -T2fj-	1560
21.2	Steckverbindung -T2fk-	1560
22.	Umluftventil für Turbolader N249	1561
22.1	Steckverbindung -T2fm-	1561
23.	Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251	1562
23.1	Steckverbindung -T2fn-	1562
24.	Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252	1563
24.1	Steckverbindung -T2fo-	1563
25.	Regelventil für Kraftstoffdruck N276	1564-1565
25.1	Steckverbindung -T2fp-	1564
25.2	Steckverbindung -T2ft-	1564
25.3	Steckverbindung -T2mf-	1565
26.	Absperrventil für Kühlmittel der Heizung N279	1566
26.1	Steckverbindung -T2ok-	1566
27.	Regelventil für Kompressor der Klimaanlage N280	1567-1568
27.1	Steckverbindung -T2a-	1567
27.2	Steckverbindung -T2b-	1567
27.3	Steckverbindung -T2fq-	1568
28.	Ventil für Tankabschaltung N288	1569
28.1	Steckverbindung -T2fr-	1569
29.	Ventil für Kraftstoffdosierung N290	1570-1571
29.1	Steckverbindung -T2fs-	1570
29.2	Steckverbindung -T2mt-	1570
29.3	Steckverbindung -T2of-	1571
29.4	Steckverbindung -T2rm-	1571
30.	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe N291	1572
30.1	Steckverbindung -T4ce-	1572
30.2	Steckverbindung -T4fx-	1572
31.	Zündspule 4 mit Leistungsendstufe N292	1573
31.1	Steckverbindung -T4cf-	1573
31.2	Steckverbindung -T4fy-	1573
32.	Zünder für Knieairbag Fahrerseite N295	1574
32.1	Steckverbindung -T2fv-	1574
33.	Ventil für Saugrohrklappe N316	1575
33.1	Steckverbindung -T2ge-	1575
34.	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass N318	1576-1577
34.1	Steckverbindung -T2gf-	1576
34.2	Steckverbindung -T2gg-	1576
34.3	Steckverbindung -T2ob-	1577
35.	Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links N336	1578
35.1	Steckverbindung -T2ev-	1578
36.	Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts N337	1579
36.1	Steckverbindung -T2ew-	1579
37.	Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links N338	1580
37.1	Steckverbindung -T2ex-	1580
38.	Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts N339	1581
38.1	Steckverbindung -T2ey-	1581
39.	Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung N345	1582
39.1	Steckverbindung -T2gp-	1582
40.	Ventil für Öldruckregelung N428	1583-1584
40.1	Steckverbindung -T2gw-	1583
40.2	Steckverbindung -T2gy-	1583
40.3	Steckverbindung -T2i-	1584
40.4	Steckverbindung -T2oc-	1584

41.	Einspritzventil für Reduktionsmittel N474	1585
41.1	Steckverbindung -T2ha-	1585
42.	Kühlmittelventil für Getriebe N488	1586
42.1	Steckverbindung -T2hb-	1586
42.2	Steckverbindung -T2ol-	1586
43.	Kühlmittelventil für Zylinderkopf N489	1587
43.1	Steckverbindung -T2hc-	1587
43.2	Steckverbindung -T2mg-	1587
44.	Stellelement für Motortemperaturregelung N493	1588-1589
44.1	Steckverbindung -T2mh-	1588
44.2	Steckverbindung -T5al-	1588
44.3	Steckverbindung -T5bm-	1589
45.	Steuerventil für Kolbenkühldüsen N522	1590
45.1	Steckverbindung -T2he-	1590
45.2	Steckverbindung -T2mi-	1590
46.	Ventil für Turbinenumschaltung N529	1591
46.1	Steckverbindung -T2lo-	1591
47.	Einspritzventil 2 für Zylinder 1 N532	1592
47.1	Steckverbindung -T2hg-	1592
48.	Einspritzventil 2 für Zylinder 2 N533	1593
48.1	Steckverbindung -T2hh-	1593
49.	Einspritzventil 2 für Zylinder 3 N534	1594
49.1	Steckverbindung -T2hi-	1594
50.	Einspritzventil 2 für Zylinder 4 N535	1595
50.1	Steckverbindung -T2hj-	1595
51.	Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät N541	1596
51.1	Steckverbindung -T2gv-	1596
52.	Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie N542	1597
52.1	Steckverbindung -T2gu-	1597
53.	Einlassnockensteller A für Zylinder 1 N576	1598
53.1	Steckverbindung -T2bm-	1598
53.2	Steckverbindung -T2rn-	1598
54.	Einlassnockensteller B für Zylinder 1 N577	1599
54.1	Steckverbindung -T2ro-	1599
55.	Auslassnockensteller A für Zylinder 1 N580	1600
55.1	Steckverbindung -T2bl-	1600
55.2	Steckverbindung -T2ry-	1600
56.	Auslassnockensteller B für Zylinder 1 N581	1601
56.1	Steckverbindung -T2bn-	1601
56.2	Steckverbindung -T2bo-	1601
57.	Einlassnockensteller für Zylinder 2 N583	1602
57.1	Steckverbindung -T3cn-	1602
58.	Einlassnockensteller A für Zylinder 2 N584	1603
58.1	Steckverbindung -T2rp-	1603
59.	Einlassnockensteller B für Zylinder 2 N585	1604
59.1	Steckverbindung -T2rq-	1604
60.	Auslassnockensteller für Zylinder 2 N587	1605
60.1	Steckverbindung -T3co-	1605
61.	Auslassnockensteller A für Zylinder 2 N588	1606
61.1	Steckverbindung -T2bp-	1606
61.2	Steckverbindung -T2bq-	1606
62.	Auslassnockensteller B für Zylinder 2 N589	1607
62.1	Steckverbindung -T2br-	1607
62.2	Steckverbindung -T2bs-	1607
63.	Einlassnockensteller für Zylinder 3 N591	1608
63.1	Steckverbindung -T3cp-	1608
64.	Einlassnockensteller A für Zylinder 3 N592	1609
64.1	Steckverbindung -T2rr-	1609
65.	Einlassnockensteller B für Zylinder 3 N593	1610
65.1	Steckverbindung -T2rs-	1610
66.	Auslassnockensteller für Zylinder 3 N595	1611
66.1	Steckverbindung -T3cq-	1611
67.	Auslassnockensteller A für Zylinder 3 N596	1612
67.1	Steckverbindung -T2bt-	1612
67.2	Steckverbindung -T2bu-	1612
68.	Auslassnockensteller B für Zylinder 3 N597	1613

68.1 Steckverbindung -T2bv-	1613
68.2 Steckverbindung -T2bw-	1613
69. Einlassnockensteller A für Zylinder 4 N600	1614
69.1 Steckverbindung -T2rt-	1614
70. Einlassnockensteller B für Zylinder 4 N601	1615
70.1 Steckverbindung -T2cc-	1615
71. Auslassnockensteller A für Zylinder 4 N604	1616
71.1 Steckverbindung -T2bx-	1616
71.2 Steckverbindung -T2by-	1616
72. Auslassnockensteller B für Zylinder 4 N605	1617
72.1 Steckverbindung -T2cb-	1617
73. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie N688	1618
73.1 Steckverbindung -T2hd-	1618
74. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass N727	1619-1620
74.1 Steckverbindung -T2fl-	1619
74.2 Steckverbindung -T2hk-	1619
74.3 Steckverbindung -T2od-	1620
75. Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel N758	1621
75.1 Steckverbindung -T2m-	1621
76. Bremskraftverstärker NX6	1622-1623
76.1 Steckverbindung -T26b-	1622
76.2 Steckverbindung -T2la-	1622
76.3 Steckverbindung -T4du-	1623
76.4 Steckverbindung -T4dv-	1623
77. Sicherheitsgurt vorn Beifahrerseite NX18	1624
77.1 Steckverbindung -T2fd-	1624
77.2 Steckverbindung -T5au-	1624
78. Sicherheitsgurt vorn Fahrerseite NX19	1625
78.1 Steckverbindung -T2fa-	1625
78.2 Steckverbindung -T5at-	1625
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 13	1626-1631
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1626
2. Glühkerze 1 Q10	1627
2.1 Steckverbindung -T1abb-	1627
2.2 Steckverbindung -T1ia-	1627
3. Glühkerze 2 Q11	1628
3.1 Steckverbindung -T1abc-	1628
3.2 Steckverbindung -T1ib-	1628
4. Glühkerze 3 Q12	1629
4.1 Steckverbindung -T1ic-	1629
5. Glühkerze 4 Q13	1630
5.1 Steckverbindung -T1abd-	1630
5.2 Steckverbindung -T1id-	1630
6. Glühkerze 3 QX3	1631
6.1 Steckverbindung -T4ci-	1631
6.2 Steckverbindung -T4el-	1631
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 91	1632-1683
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1632-1633
2. Funkgerät R8	1634
2.1 Steckverbindung -T17w-	1634
2.2 Steckverbindung -T2pm-	1634
3. Hochtonlautsprecher hinten links R14	1635
3.1 Steckverbindung -T2hw-	1635
4. Tieftonlautsprecher hinten links R15	1636
4.1 Steckverbindung -T4cj-	1636
5. Hochtonlautsprecher hinten rechts R16	1637
5.1 Steckverbindung -T2hy-	1637
6. Tieftonlautsprecher hinten rechts R17	1638
6.1 Steckverbindung -T4ck-	1638
7. Hochtonlautsprecher vorn links R20	1639
7.1 Steckverbindung -T2ib-	1639
8. Tieftonlautsprecher vorn links R21	1640
8.1 Steckverbindung -T2ie-	1640
9. Hochtonlautsprecher vorn rechts R22	1641
9.1 Steckverbindung -T2ig-	1641
10. Tieftonlautsprecher vorn rechts R23	1642

10.1 Steckverbindung -T2ii-	1642
11. Lautsprecher für Funkgerät R25	1643
11.1 Steckverbindung -T2pr-	1643
12. Mikrofon für Telefon R38	1644
12.1 Steckverbindung -T2is-	1644
13. Mitteltonlautsprecher vorn links R103	1645
13.1 Steckverbindung -T2hp-	1645
14. Mitteltonlautsprecher vorn rechts R104	1646
14.1 Steckverbindung -T2hq-	1646
15. Antennenmodul links R108	1647
15.1 Steckverbindung -T2ki-	1647
15.2 Steckverbindung -T4dw-	1647
16. Antennenmodul rechts R109	1648
16.1 Steckverbindung -T2kj-	1648
17. Mikrofon für Funkgerät R122	1649
17.1 Steckverbindung -T2pn-	1649
18. Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem R136	1650
18.1 Steckverbindung -T2hr-	1650
19. Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem R137	1651
19.1 Steckverbindung -T2hs-	1651
20. Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem R138	1652
20.1 Steckverbindung -T2ht-	1652
21. Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem R139	1653
21.1 Steckverbindung -T2hu-	1653
22. Funkempfänger für Zusatzwasserheizung R149	1654
22.1 Steckverbindung -T2kg-	1654
22.2 Steckverbindung -T6ar-	1654
23. Lautsprecher für Einparkhilfe R169	1655
23.1 Steckverbindung -T2hz-	1655
24. Antenne für Verkehrsdaten R173	1656
24.1 Steckverbindung -T8bb-	1656
25. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung R179	1657
25.1 Steckverbindung -T1fb-	1657
25.2 Steckverbindung -T1ie-	1657
26. Antenne für Zusatzheizung R182	1658
26.1 Steckverbindung -T2lb-	1658
27. Lautsprecher hinten für Einparkhilfe R194	1659
27.1 Steckverbindung -T2ia-	1659
28. Kamera für Video-Eigenüberwachung R203	1660
28.1 Steckverbindung -T2qp-	1660
28.2 Steckverbindung -T3ex-	1660
29. Centerlautsprecher R208	1661
29.1 Steckverbindung -T2id-	1661
30. Subwoofer R211	1662
30.1 Steckverbindung -T4cn-	1662
31. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242	1663
31.1 Steckverbindung -T12k-	1663
32. Umfeld-Kamera vorn R243	1664
32.1 Steckverbindung -T5am-	1664
33. Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung R257	1665
33.1 Steckverbindung -T2ij-	1665
34. Antenne für Notrufmodul R263	1666
34.1 Steckverbindung -T2ik-	1666
35. Kamera 2 für Video-Eigenüberwachung R264	1667
35.1 Steckverbindung -T2qn-	1667
35.2 Steckverbindung -T3ew-	1667
36. Ablagefach mit Schnittstelle für Handy R265	1668-1669
36.1 Steckverbindung -T2km-	1668
36.2 Steckverbindung -T6as-	1668
36.3 Steckverbindung -T6at-	1669
37. GSM-Antenne 2 R267	1670
37.1 Steckverbindung -T2qc-	1670
38. GPS-Antenne 2 R268	1671
38.1 Steckverbindung -T2qf-	1671
39. USB-Verteiler R293	1672-1675
39.1 Steckverbindung -T4cd-	1673

39.2 Steckverbindung -T5av-	1674
39.3 Steckverbindung -T5ax-	1674
39.4 Steckverbindung -T5bb-	1675
40. Antenne für Funkgerät R295	1676-1677
40.1 Steckverbindung -T2pu-	1676
40.2 Steckverbindung -T2pv-	1676
40.3 Steckverbindung -T2pw-	1677
41. LTE-Antenne 1 R297	1678
41.1 Steckverbindung -T2im-	1678
42. LTE-Antenne 2 R306	1679
42.1 Steckverbindung -T2ld-	1679
43. Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung R308	1680-1681
43.1 Steckverbindung -T2in-	1680
43.2 Steckverbindung -T2ip-	1680
43.3 Steckverbindung -T2ko-	1681
43.4 Steckverbindung -T4ec-	1681
44. Lautsprecher für Notrufmodul R335	1682
44.1 Steckverbindung -T2iq-	1682
44.2 Steckverbindung -T2ir-	1682
45. Dachantenne RX5	1683
45.1 Steckverbindung -T2kf-	1683
45.2 Steckverbindung -T2lc-	1683
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 207	1684-1688
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1684-1687
2. Steckverbindung, 2-fach T2	1688
2.1 Steckverbindung -T2qu-	1688
3. Koppelstelle für Anzeigeeinheit der Video-Eigenüberwachung TAEVE	1689
3.1 Steckverbindung -T2qs-	1689
4. Koppelstelle für automatisches Getriebe TAG	1690
4.1 Steckverbindung -T5a-	1690
4.2 Steckverbindung -T5q-	1690
5. Koppelstelle an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge TASLSF	1691
5.1 Steckverbindung -T8cf-	1691
5.2 Steckverbindung -T8cg-	1691
6. Koppelstelle 2 an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge TASLSF2	1692
6.1 Steckverbindung -T1aox-	1692
6.2 Steckverbindung -T1aoy-	1692
7. Koppelstelle für Antenne der Sondersignalanlage TASSA	1693
7.1 Steckverbindung -T2rd-	1693
7.2 Steckverbindung -T2re-	1693
8. Koppelstelle für Bedienungseinheit des Datenfunks im Sonderfahrzeug TBEDFSF	1694
8.1 Steckverbindung -T4gf-	1694
9. Koppelstelle für Bedienungseinheit der Fahrhilfe TBEP	1695
9.1 Steckverbindung -T12x-	1695
10. Koppelstelle für Bedienungseinheit der Sondersignale TBESF	1696
10.1 Steckverbindung -T8ch-	1696
11. Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale TBESF2	1697
11.1 Steckverbindung -T6de-	1697
12. Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug TBLFSFV	1698
12.1 Steckverbindung -T2rc-	1698
13. Koppelstelle für CAN-Bus der Sondersignalanlage TCANSSA	1699
13.1 Steckverbindung -T2rg-	1699
13.2 Steckverbindung -T2rh-	1699
14. Koppelstelle für Druckeranschluss Sonderfahrzeuge TDASF	1700
14.1 Steckverbindung -T4gg-	1700
15. Koppelstelle 2 für Datenfunk im Sonderfahrzeug TDFSF2	1701
15.1 Steckverbindung -T10ci-	1701
16. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug TFGSF	1702
16.1 Steckverbindung -T17y-	1702
17. Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug TFGSF2	1703
17.1 Steckverbindung -T17x-	1703
18. Koppelstelle am Türaußengriff hinten links TGHL	1704
18.1 Steckverbindung -T4e-	1704
18.2 Steckverbindung -T4fn-	1704
19. Koppelstelle am Türaußengriff hinten rechts TGHR	1705
19.1 Steckverbindung -T4f-	1705

19.2 Steckverbindung -T4fp-	1705
20. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links TGVL	1706-1707
20.1 Steckverbindung -T10bo-	1706
20.2 Steckverbindung -T10i-	1706
20.3 Steckverbindung -T4fl-	1707
20.4 Steckverbindung -T4g-	1707
21. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts TGVR	1708-1709
21.1 Steckverbindung -T10bp-	1708
21.2 Steckverbindung -T10j-	1708
21.3 Steckverbindung -T4fk-	1709
21.4 Steckverbindung -T4h-	1709
22. Koppelstelle am Dach TH	1710
22.1 Steckverbindung -T16a-	1710
22.2 Steckverbindung -T16b-	1710
23. Koppelstelle an der Heckklappe links THKL	1711-1719
23.1 Steckverbindung -T10k-	1711
23.2 Steckverbindung -T10l-	1712
23.3 Steckverbindung -T10m-	1712
23.4 Steckverbindung -T10n-	1713
23.5 Steckverbindung -T10o-	1713
23.6 Steckverbindung -T10p-	1714
23.7 Steckverbindung -T3j-	1714
23.8 Steckverbindung -T3k-	1715
23.9 Steckverbindung -T4i-	1715
23.10 Steckverbindung -T4j-	1716
23.11 Steckverbindung -T4k-	1716
23.12 Steckverbindung -T4l-	1717
23.13 Steckverbindung -T4m-	1717
23.14 Steckverbindung -T4n-	1718
23.15 Steckverbindung -T4o-	1718
23.16 Steckverbindung -T4p-	1719
24. Koppelstelle an der Heckklappe rechts THKR	1720-1726
24.1 Steckverbindung -T10q-	1720
24.2 Steckverbindung -T10r-	1721
24.3 Steckverbindung -T10s-	1721
24.4 Steckverbindung -T10t-	1722
24.5 Steckverbindung -T2r-	1722
24.6 Steckverbindung -T2t-	1723
24.7 Steckverbindung -T4q-	1723
24.8 Steckverbindung -T4r-	1724
24.9 Steckverbindung -T5c-	1724
24.10 Steckverbindung -T5d-	1725
24.11 Steckverbindung -T5g-	1725
24.12 Steckverbindung -T5h-	1726
25. Koppelstelle im Heckraum links THRL	1727-1728
25.1 Steckverbindung -T8b-	1727
25.2 Steckverbindung -T8c-	1727
25.3 Steckverbindung -T8d-	1728
25.4 Steckverbindung -T8e-	1728
26. Koppelstelle im Heckraum rechts THRR	1729-1731
26.1 Steckverbindung -T10u-	1729
26.2 Steckverbindung -T10v-	1729
26.3 Steckverbindung -T10w-	1730
26.4 Steckverbindung -T10x-	1730
26.5 Steckverbindung -T3l-	1731
26.6 Steckverbindung -T3m-	1731
27. Koppelstelle in der Hochvoltbatterie TIHV	1732
27.1 Steckverbindung -T2ow-	1732
28. Koppelstelle im Innenraum rechts TIR	1733
28.1 Steckverbindung -T2v-	1733
28.2 Steckverbindung -T2w-	1733
29. Koppelstelle im Sitz vorn links TISVL	1734-1739
29.1 Steckverbindung -T2aa-	1734
29.2 Steckverbindung -T2ab-	1735
29.3 Steckverbindung -T4aa-	1735
29.4 Steckverbindung -T4ac-	1736

29.5 Steckverbindung -T4ek-	1736
29.6 Steckverbindung -T4v-	1737
29.7 Steckverbindung -T6l-	1737
29.8 Steckverbindung -T6m-	1738
29.9 Steckverbindung -T8br-	1738
29.10 Steckverbindung -T8x-	1739
30. Koppelstelle im Sitz vorn rechts TISVR	1740-1745
30.1 Steckverbindung -T2ng-	1740
30.2 Steckverbindung -T2nh-	1741
30.3 Steckverbindung -T4ab-	1741
30.4 Steckverbindung -T4ep-	1742
30.5 Steckverbindung -T4et-	1742
30.6 Steckverbindung -T4w-	1743
30.7 Steckverbindung -T6bt-	1743
30.8 Steckverbindung -T6bu-	1744
30.9 Steckverbindung -T8bu-	1744
30.10 Steckverbindung -T8y-	1745
31. Koppelstelle im Innenraum unten links TIUL	1746-1756
31.1 Steckverbindung -T17c-	1747
31.2 Steckverbindung -T17d-	1747
31.3 Steckverbindung -T17e-	1748
31.4 Steckverbindung -T17f-	1748
31.5 Steckverbindung -T17g-	1749
31.6 Steckverbindung -T17h-	1749
31.7 Steckverbindung -T17i-	1750
31.8 Steckverbindung -T17j-	1750
31.9 Steckverbindung -T17k-	1751
31.10 Steckverbindung -T17l-	1751
31.11 Steckverbindung -T17m-	1752
31.12 Steckverbindung -T17n-	1752
31.13 Steckverbindung -T17o-	1753
31.14 Steckverbindung -T17p-	1753
31.15 Steckverbindung -T1fc-	1754
31.16 Steckverbindung -T1fd-	1754
31.17 Steckverbindung -T5n-	1755
31.18 Steckverbindung -T5o-	1755
31.19 Steckverbindung -T6dh-	1756
31.20 Steckverbindung -T6e-	1756
32. Koppelstelle im Innenraum unten Mitte TIUM	1757-1758
32.1 Steckverbindung -T10ae-	1757
32.2 Steckverbindung -T10d-	1757
32.3 Steckverbindung -T8g-	1758
32.4 Steckverbindung -T8h-	1758
33. Koppelstelle für Kofferraumbeleuchtung bei Sonderfahrzeugen TKBSF	1759
33.1 Steckverbindung -T2qw-	1759
34. Koppelstelle im Kofferraum Mitte TKM	1760
34.1 Steckverbindung -T4t-	1760
34.2 Steckverbindung -T4x-	1760
35. Koppelstelle für Kamera der Video-Eigenüberwachung TKVE	1761
35.1 Steckverbindung -T2qt-	1761
36. Koppelstelle für Kamera 2 der Video-Eigenüberwachung TKVE2	1762
36.1 Steckverbindung -T2qo-	1762
37. Koppelstelle für Lautsprecher der Sondersignalanlage TLSSSA	1763
37.1 Steckverbindung -T2ri-	1763
37.2 Steckverbindung -T2rj-	1763
38. Koppelstelle im Motorraum links TML	1764-1778
38.1 Steckverbindung -T10af-	1765
38.2 Steckverbindung -T10ah-	1765
38.3 Steckverbindung -T10ai-	1766
38.4 Steckverbindung -T10aj-	1766
38.5 Steckverbindung -T14ao-	1767
38.6 Steckverbindung -T14ap-	1767
38.7 Steckverbindung -T14e-	1768
38.8 Steckverbindung -T14f-	1768
38.9 Steckverbindung -T14g-	1769
38.10 Steckverbindung -T14i-	1769

38.11 Steckverbindung -T14x-	1770
38.12 Steckverbindung -T17b-	1770
38.13 Steckverbindung -T17q-	1771
38.14 Steckverbindung -T4gw-	1771
38.15 Steckverbindung -T4gy-	1772
38.16 Steckverbindung -T4y-	1772
38.17 Steckverbindung -T4z-	1773
38.18 Steckverbindung -T5r-	1773
38.19 Steckverbindung -T5t-	1774
38.20 Steckverbindung -T6h-	1774
38.21 Steckverbindung -T6i-	1775
38.22 Steckverbindung -T8i-	1775
38.23 Steckverbindung -T8j-	1776
38.24 Steckverbindung -T8k-	1776
38.25 Steckverbindung -T8l-	1777
38.26 Steckverbindung -T8m-	1777
38.27 Steckverbindung -T8n-	1778
39. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung TMOAD1	1779-1780
39.1 Steckverbindung -T8p-	1779
39.2 Steckverbindung -T8q-	1779
39.3 Steckverbindung -T8t-	1780
39.4 Steckverbindung -T8u-	1780
40. Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung TMOAD2	1781-1782
40.1 Steckverbindung -T8o-	1781
40.2 Steckverbindung -T8v-	1781
40.3 Steckverbindung -T8w-	1782
41. Koppelstelle 3 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung TMOAD3	1783-1784
41.1 Steckverbindung -T14aj-	1783
41.2 Steckverbindung -T14i-	1783
41.3 Steckverbindung -T14p-	1784
41.4 Steckverbindung -T14q-	1784
42. Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung TMOVO1	1785-1787
42.1 Steckverbindung -T14ak-	1785
42.2 Steckverbindung -T14c-	1785
42.3 Steckverbindung -T14k-	1786
42.4 Steckverbindung -T14r-	1786
42.5 Steckverbindung -T14t-	1787
42.6 Steckverbindung -T14w-	1787
43. Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung TMOVO2	1788-1790
43.1 Steckverbindung -T10ag-	1788
43.2 Steckverbindung -T10al-	1788
43.3 Steckverbindung -T14al-	1789
43.4 Steckverbindung -T14an-	1789
43.5 Steckverbindung -T14h-	1790
44. Koppelstelle für Rollstuhlaufzug TRAZ	1791
44.1 Steckverbindung -T3ev-	1791
45. Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen TRLSF	1792
45.1 Steckverbindung -T12ab-	1792
45.2 Steckverbindung -T2po-	1792
46. Koppelstelle 3 für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen TRLSF3	1793
46.1 Steckverbindung -T12ac-	1793
47. Koppelstelle 1 für Antenne, Sonderfahrzeuge TS1	1794-1795
47.1 Steckverbindung -T2ps-	1794
47.2 Steckverbindung -T2pt-	1794
47.3 Steckverbindung -T2rf-	1795
48. Koppelstelle 2 für Antenne, Sonderfahrzeuge TS2	1796
48.1 Steckverbindung -T2px-	1796
48.2 Steckverbindung -T2py-	1796
49. Koppelstelle 3 für Antenne, Sonderfahrzeuge TS20	1797
49.1 Steckverbindung -T2pz-	1797
49.2 Steckverbindung -T2qa-	1797
50. Koppelstelle 4 für Antenne, Sonderfahrzeuge TS21	1798
50.1 Steckverbindung -T2qb-	1798
51. Koppelstelle für Allradantrieb TSAA	1799
51.1 Steckverbindung -T6b-	1799
51.2 Steckverbindung -T6c-	1799

52.	Koppelstelle für Schiebedach TSD	1800
52.1	Steckverbindung -T6br-	1800
52.2	Steckverbindung -T6n-	1800
53.	Koppelstelle für Sonderfahrzeuge TSF1	1801-1802
53.1	Steckverbindung -T2ac-	1801
53.2	Steckverbindung -T2pi-	1801
53.3	Steckverbindung -T2qg-	1802
54.	Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge TSF2	1803-1805
54.1	Steckverbindung -T6ck-	1803
54.2	Steckverbindung -T6cp-	1803
54.3	Steckverbindung -T6da-	1804
54.4	Steckverbindung -T6o-	1804
54.5	Steckverbindung -T6p-	1805
55.	Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge TSF3	1806
55.1	Steckverbindung -T6cs-	1806
55.2	Steckverbindung -T6q-	1806
56.	Koppelstelle am Stoßfänger vorn links TSFVL	1807
56.1	Steckverbindung -T10ad-	1807
56.2	Steckverbindung -T10am-	1807
57.	Koppelstelle für Steuergerät der Tonfolgeanlage im Sonderfahrzeug TSGTFASF	1808
57.1	Steckverbindung -T17z-	1808
58.	Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug TSSGSF	1809
58.1	Steckverbindung -T10cj-	1809
58.2	Steckverbindung -T2qi-	1809
59.	Koppelstelle für Sirene der Sondersignale TSSS	1810
59.1	Steckverbindung -T4gq-	1810
60.	Koppelstelle für Speichergerät der Video-Eigenüberwachung TSVE	1811
60.1	Steckverbindung -T16aa-	1811
61.	Koppelstelle für Sitz vorn links TSVL	1812-1815
61.1	Steckverbindung -T17a-	1812
61.2	Steckverbindung -T17r-	1812
61.3	Steckverbindung -T17s-	1813
61.4	Steckverbindung -T3eh-	1813
61.5	Steckverbindung -T3n-	1814
61.6	Steckverbindung -T3r-	1814
61.7	Steckverbindung -T3s-	1815
62.	Koppelstelle für Sitz vorn rechts TSVR	1816-1819
62.1	Steckverbindung -T17t-	1816
62.2	Steckverbindung -T17u-	1816
62.3	Steckverbindung -T17v-	1817
62.4	Steckverbindung -T3dk-	1817
62.5	Steckverbindung -T3ei-	1818
62.6	Steckverbindung -T3t-	1818
62.7	Steckverbindung -T3u-	1819
63.	Koppelstelle für Spannungsversorgung der Sondersignalanlage TSVSSA	1820
63.1	Steckverbindung -T2qx-	1820
63.2	Steckverbindung -T2qy-	1820
64.	Koppelstelle für Taxidachzeichen TTDZ	1821
64.1	Steckverbindung -T2pk-	1821
65.	Koppelstelle für Tür hinten links TTHL	1822
65.1	Steckverbindung -T27a-	1822
65.2	Steckverbindung -T27b-	1822
66.	Koppelstelle für Tür hinten rechts TTTHR	1823
66.1	Steckverbindung -T27c-	1823
66.2	Steckverbindung -T27d-	1823
67.	Koppelstelle in der Tür hinten links TTIHL	1824-1826
67.1	Steckverbindung -T2an-	1824
67.2	Steckverbindung -T2rx-	1824
67.3	Steckverbindung -T4ah-	1825
67.4	Steckverbindung -T4fg-	1825
67.5	Steckverbindung -T8aa-	1826
67.6	Steckverbindung -T8bv-	1826
68.	Koppelstelle in der Tür hinten rechts TTIHR	1827-1829
68.1	Steckverbindung -T2ao-	1827
68.2	Steckverbindung -T2ru-	1827
68.3	Steckverbindung -T4ai-	1828

68.4 Steckverbindung -T4fh-	1828
68.5 Steckverbindung -T8ab-	1829
68.6 Steckverbindung -T8bw-	1829
69. Koppelstelle in der Tür vorn links TTIVL	1830-1831
69.1 Steckverbindung -T4aj-	1830
69.2 Steckverbindung -T4ak-	1830
69.3 Steckverbindung -T8ac-	1831
69.4 Steckverbindung -T8ad-	1831
70. Koppelstelle in der Tür vorn rechts TTIVR	1832-1833
70.1 Steckverbindung -T4al-	1832
70.2 Steckverbindung -T4am-	1832
70.3 Steckverbindung -T8ae-	1833
70.4 Steckverbindung -T8af-	1833
71. Koppelstelle für Tür vorn links TTVL	1834-1835
71.1 Steckverbindung -T27e-	1834
71.2 Steckverbindung -T27f-	1834
71.3 Steckverbindung -T29a-	1835
71.4 Steckverbindung -T29b-	1835
72. Koppelstelle für Tür vorn rechts TTVR	1836-1837
72.1 Steckverbindung -T27g-	1836
72.2 Steckverbindung -T27h-	1836
72.3 Steckverbindung -T29c-	1837
72.4 Steckverbindung -T29d-	1837
73. Koppelstelle für Unfalldatenspeicher TUDS	1838
73.1 Steckverbindung -T8ci-	1838
74. Wartungsstecker für Hochvoltsystem TW	1839
74.1 Steckverbindung -T4dp-	1839
75. Koppelstelle für Heck-Zusatzbeleuchtung am Sonderfahrzeug TZBHSF	1840
75.1 Steckverbindung -T3ff-	1840
76. Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte links TZBLL	1841
76.1 Steckverbindung -T2qv-	1841
77. Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte rechts TZBLR	1842
77.1 Steckverbindung -T2qk-	1842
78. Koppelstelle für Zusatzblinkleuchten der Sondersignalanlage TZBLSSA	1843
78.1 Steckverbindung -T2ql-	1843
78.2 Steckverbindung -T2qm-	1843
79. 12-V-Steckdose U5	1844
79.1 Steckverbindung -T3cv-	1844
80. Steckdose für Anhängerbetrieb U10	1845
80.1 Steckverbindung -T13a-	1845
80.2 Steckverbindung -T13b-	1845
81. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V U13	1846
81.1 Steckverbindung -T3cr-	1846
82. 12-V-Steckdose 2 U18	1847
82.1 Steckverbindung -T3cs-	1847
83. 12-V-Steckdose 3 U19	1848
83.1 Steckverbindung -T3cu-	1848
84. Ladestation für Stablampe U23	1849
84.1 Steckverbindung -T4gj-	1849
85. Ladestation für Handfunkgerät U24	1850
85.1 Steckverbindung -T4gk-	1850
86. Ladestation 2 für Handfunkgerät U28	1851
86.1 Steckverbindung -T4gl-	1851
87. Anschluss für Diagnose U31	1852
87.1 Steckverbindung -T16j-	1852
88. USB-Ladesteckdose 1 U37	1853
88.1 Steckverbindung -T4s-	1853
89. USB-Anschluss 1 U41	1854
89.1 Steckverbindung -T7a-	1854
90. USB-Anschluss 2 U42	1855
90.1 Steckverbindung -T7c-	1855
91. Anschluss 2 für Diagnose U64	1856
91.1 Steckverbindung -T18h-	1856
91.2 Steckverbindung -T18i-	1856
92. Ladestation 1 U72	1857
92.1 Steckverbindung -T2rk-	1857

93.	Ladestation 2 U73	1858
93.1	Steckverbindung -T2rl-	1858
94.	Ladestation 3 U74	1859
94.1	Steckverbindung -T4gm-	1859
95.	12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge U83	1860
95.1	Steckverbindung -T3ez-	1860
96.	12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge U84	1861
96.1	Steckverbindung -T3ey-	1861
97.	12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge U85	1862
97.1	Steckverbindung -T3fa-	1862
98.	12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge U86	1863
98.1	Steckverbindung -T1apd-	1863
99.	Steckdose für Blaulicht U87	1864
99.1	Steckverbindung -T2sh-	1864
100.	Steckdose 2 für Blaulicht U88	1865
100.1	Steckverbindung -T2si-	1865
101.	Steckdose 3 für Blaulicht U89	1866
101.1	Steckverbindung -T2sg-	1866
102.	Steckdose 4 für Blaulicht U90	1867
102.1	Steckverbindung -T2sj-	1867
103.	Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung UX4	1868
103.1	Steckverbindung -T13c-	1868
841 -	-Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 117	1869-1929
1.	Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1869-1871
2.	Schiebedachmotor V1	1872
2.1	Steckverbindung -T8bs-	1872
3.	Scheibenwaschpumpe V5	1873
3.1	Steckverbindung -T2je-	1873
4.	Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage V11	1874
4.1	Steckverbindung -T2ix-	1874
5.	Motor für Heckscheibenwischer V12	1875
5.1	Steckverbindung -T4cu-	1875
6.	Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes V28	1876
6.1	Steckverbindung -T4cx-	1876
6.2	Steckverbindung -T4fa-	1876
7.	Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes V31	1877
7.1	Steckverbindung -T4cy-	1877
7.2	Steckverbindung -T4ex-	1877
8.	Wasserpumpe V36	1878
8.1	Steckverbindung -T3cz-	1878
9.	Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes V45	1879
9.1	Steckverbindung -T4cz-	1879
10.	Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes V46	1880
10.1	Steckverbindung -T4ew-	1880
11.	Pumpe für Kühlmittelumlauf V50	1881
11.1	Steckverbindung -T3dc-	1881
12.	Dosierpumpe V54	1882
12.1	Steckverbindung -T2jf-	1882
13.	Stellmotor der Umluftklappe V113	1883
13.1	Steckverbindung -T6aw-	1883
14.	Fensterhebermotor Fahrerseite V147	1884
14.1	Steckverbindung -T3cw-	1884
15.	Fensterhebermotor Beifahrerseite V148	1885
15.1	Steckverbindung -T3dq-	1885
16.	Pumpe für Ladeluftkühlung V188	1886-1887
16.1	Steckverbindung -T3db-	1886
16.2	Steckverbindung -T3df-	1886
16.3	Steckverbindung -T3er-	1887
16.4	Steckverbindung -T3h-	1887
17.	Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes V243	1888
17.1	Steckverbindung -T4da-	1888
17.2	Steckverbindung -T4fb-	1888
18.	Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes V244	1889
18.1	Steckverbindung -T4db-	1889
18.2	Steckverbindung -T4ey-	1889
19.	Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes V245	1890

19.1 Steckverbindung -T4dc-	1890
19.2 Steckverbindung -T4fc-	1890
20. Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes V246	1891
20.1 Steckverbindung -T4dd-	1891
20.2 Steckverbindung -T4ez-	1891
21. Motor für Schiebedachrolle V260	1892
21.1 Steckverbindung -T8bt-	1892
22. Feststellmotor links V282	1893
22.1 Steckverbindung -T2iz-	1893
23. Feststellmotor rechts V283	1894
23.1 Steckverbindung -T2ja-	1894
24. Motor für Display auf und zu V301	1895
24.1 Steckverbindung -T6ba-	1895
25. Motor 1 für Heckklappe V444	1896
25.1 Steckverbindung -T10bh-	1896
26. Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf V467	1897
26.1 Steckverbindung -T3es-	1897
27. Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite V471	1898
27.1 Steckverbindung -T10be-	1898
27.2 Steckverbindung -T3cx-	1898
28. Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite V472	1899
28.1 Steckverbindung -T10bf-	1899
28.2 Steckverbindung -T3cy-	1899
29. Motor 2 für Kofferraumabdeckung V474	1900
29.1 Steckverbindung -T2jd-	1900
30. Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl V475	1901
30.1 Steckverbindung -T4cv-	1901
31. Heizungsunterstützungspumpe V488	1902
31.1 Steckverbindung -T3da-	1902
31.2 Steckverbindung -T3dd-	1902
32. Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb V508	1903
32.1 Steckverbindung -T3de-	1903
33. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links V512	1904
33.1 Steckverbindung -T6bo-	1904
34. Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links V514	1905
34.1 Steckverbindung -T6bc-	1905
35. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts V516	1906
35.1 Steckverbindung -T6bd-	1906
36. Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts V518	1907
36.1 Steckverbindung -T6be-	1907
37. Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie V590	1908
37.1 Steckverbindung -T3e-	1908
38. Lendenwirbelstütze Fahrersitz VX2	1909
38.1 Steckverbindung -T4cw-	1909
38.2 Steckverbindung -T4eb-	1909
39. Lendenwirbelstütze Beifahrersitz VX3	1910
39.1 Steckverbindung -T4eu-	1910
39.2 Steckverbindung -T4ev-	1910
40. Außenspiegel Fahrerseite VX4	1911
40.1 Steckverbindung -T2ku-	1911
40.2 Steckverbindung -T5ay-	1911
41. Außenspiegel Beifahrerseite VX5	1912
41.1 Steckverbindung -T2kv-	1912
41.2 Steckverbindung -T5az-	1912
42. Abgasturbolader 1 VX12	1913
42.1 Steckverbindung -T5ag-	1913
42.2 Steckverbindung -T6bq-	1913
43. Anhängavorrichtung VX15	1914
43.1 Steckverbindung -T8bd-	1914
44. Zuziehhilfe der Heckklappe VX16	1915
44.1 Steckverbindung -T6bi-	1915
45. Schließereinheit Fahrertür VX21	1916
45.1 Steckverbindung -T8be-	1916
45.2 Steckverbindung -T8bo-	1916
46. Schließereinheit Beifahrertür VX22	1917
46.1 Steckverbindung -T8bf-	1917

46.2 Steckverbindung -T8bq-	1917
47. Schließereinheit Tür hinten links VX23	1918
47.1 Steckverbindung -T8bg-	1918
48. Schließereinheit Tür hinten rechts VX24	1919
48.1 Steckverbindung -T8bh-	1919
49. Schließereinheit für Heckklappe VX25	1920
49.1 Steckverbindung -T4bc-	1920
50. Temperaturklappe VX27	1921
50.1 Steckverbindung -T6av-	1921
51. Luftverteilerklappe VX33	1922
51.1 Steckverbindung -T6az-	1922
51.2 Steckverbindung -T6bh-	1922
52. Temperaturklappe vorn links VX34	1923
52.1 Steckverbindung -T6ax-	1923
53. Temperaturklappe vorn rechts VX35	1924
53.1 Steckverbindung -T6ay-	1924
54. Defrostklappe VX47	1925
54.1 Steckverbindung -T6au-	1925
55. Umluftklappe VX52	1926
55.1 Steckverbindung -T6bb-	1926
56. Drehstromantrieb VX54	1927
56.1 Steckverbindung -T10cd-	1927
57. Kühlerlüfter VX57	1928
57.1 Steckverbindung -T4df-	1928
57.2 Steckverbindung -T4dg-	1928
58. Klimakompressor VX81	1929
58.1 Steckverbindung -T5bv-	1929
58.2 Steckverbindung -T8by-	1929
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 63	1930-1962
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1930-1931
2. Kofferraumleuchte W3	1932
2.1 Steckverbindung -T2jj-	1932
3. Handschuhfachleuchte W6	1933
3.1 Steckverbindung -T2jl-	1933
4. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite W14	1934
4.1 Steckverbindung -T2jh-	1934
5. beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite W20	1935
5.1 Steckverbindung -T2ji-	1935
6. Türwarnleuchte Fahrerseite W30	1936
6.1 Steckverbindung -T2jk-	1936
7. Türwarnleuchte Beifahrerseite W36	1937
7.1 Steckverbindung -T2nk-	1937
8. Türwarnleuchte hinten links W37	1938
8.1 Steckverbindung -T2no-	1938
9. Türwarnleuchte hinten rechts W38	1939
9.1 Steckverbindung -T2np-	1939
10. Innenleuchte hinten links W47	1940
10.1 Steckverbindung -T4dh-	1940
11. Innenleuchte hinten rechts W48	1941
11.1 Steckverbindung -T4di-	1941
12. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite W86	1942
12.1 Steckverbindung -T2jm-	1942
13. Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite W87	1943
13.1 Steckverbindung -T2jn-	1943
14. Innenleuchte vorn WX1	1944
14.1 Steckverbindung -T16k-	1944
14.2 Steckverbindung -T6bj-	1944
15. Innenleuchte hinten WX2	1945
15.1 Steckverbindung -T4dl-	1945
15.2 Steckverbindung -T6bk-	1945
16. Kennzeichenleuchte links X4	1946
16.1 Steckverbindung -T2jq-	1946
16.2 Steckverbindung -T2jr-	1946
17. Kennzeichenleuchte rechts X5	1947
17.1 Steckverbindung -T2js-	1947
17.2 Steckverbindung -T2it-	1947

18.	Anzeigeeinheit für Video-Eigenüberwachung Y27	1948
	18.1 Steckverbindung -T2qq-	1948
	18.2 Steckverbindung -T2qr-	1948
19.	beheizbare Frontscheibe Z2	1949
	19.1 Steckverbindung -T1ij-	1949
	19.2 Steckverbindung -T1jr-	1949
20.	beheizbare Rücksitzlehne links Z11	1950
	20.1 Steckverbindung -T4dm-	1950
21.	beheizbare Rücksitzlehne rechts Z13	1951
	21.1 Steckverbindung -T4dn-	1951
22.	Heizwiderstand für Spritzdüse links Z20	1952
	22.1 Steckverbindung -T2jv-	1952
23.	Heizwiderstand für Spritzdüse rechts Z21	1953
	23.1 Steckverbindung -T2jw-	1953
24.	Heizelement für Luftzusatzheizung Z35	1954
	24.1 Steckverbindung -T3dh-	1954
25.	Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) Z104	1955
	25.1 Steckverbindung -T2ju-	1955
26.	Scheibenheizung für Frontsensorik Z113	1956
	26.1 Steckverbindung -T2jx-	1956
27.	Sitzheizung hinten links ZX10	1957
	27.1 Steckverbindung -T4dq-	1957
28.	Sitzheizung hinten rechts ZX12	1958
	28.1 Steckverbindung -T4dr-	1958
29.	Sitzheizung Fahrerseite ZX15	1959
	29.1 Steckverbindung -T2nd-	1959
	29.2 Steckverbindung -T4do-	1959
30.	Sitzheizung Beifahrerseite ZX16	1960
	30.1 Steckverbindung -T2nc-	1960
	30.2 Steckverbindung -T4ag-	1960
31.	Hochvoltheizung (PTC) ZX17	1961-1962
	31.1 Steckverbindung -T5bw-	1961
	31.2 Steckverbindung -T8bx-	1961
	31.3 Steckverbindung -T8bz-	1962