



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	2
1.2 Sicherheitshinweise für Gurtstraffer .....	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	3
1.4 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	4
1.5 Airbag-Sicherheitsvorschriften .....	4
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	4
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	4
1.8 Airbagdeaktivierung .....	5
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>7</b>
1.1 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen .....	7
1.2 Verkleidung Lenksäule aus- und einbauen .....	8
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	9
1.4 Handschuhfach aus- und einbauen .....	12
1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	14
<b>2 Ausstattungen</b> .....	<b>16</b>
2.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	16
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen .....	17
<b>3 Mittelkonsole</b> .....	<b>20</b>
3.1 Mittelkonsole aus- und einbauen .....	20
3.2 Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen .....	25
3.3 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen .....	26
3.4 Blenden seitlich Mittelkonsole aus- und einbauen .....	28
3.5 Ablagefach Mittelkonsole aus- und einbauen .....	29
3.6 Verlängerung Mittelkonsole aus- und einbauen .....	30
3.7 Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	33
3.8 Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	34
3.9 Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen .....	36
<b>4 Innenspiegel</b> .....	<b>38</b>
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel .....	38
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen .....	40
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>50</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>50</b>
1.1 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn .....	50
1.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen .....	52
1.3 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen .....	56
1.4 Gurtschloss vorn aus- und einbauen .....	57
1.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen - Montageübersicht .....	59
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen .....	59
1.7 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen .....	61
1.8 Gurtschloss hinten aus- und einbauen .....	62
<b>2 Kindersitzverankerungen</b> .....	<b>65</b>
2.1 Prüfung nach einem Unfall .....	65
<b>3 Steuergerät für Airbag</b> .....	<b>66</b>
3.1 Steuergerät für Airbag aus- und einbauen .....	66
<b>4 Airbag Fahrerseite</b> .....	<b>69</b>



4.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	69
4.2	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	72
<b>5</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>73</b>
5.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	73
<b>6</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>75</b>
6.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	75
6.2	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	76
<b>7</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>79</b>
7.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	79
<b>8</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>82</b>
8.1	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	82
8.2	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	85
8.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	94
<b>9</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>97</b>
9.1	Sitzbelegungssensor aus- und einbauen	97
<b>10</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b>	<b>102</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	102
10.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	103
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>112</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>112</b>
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	112
1.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	116
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>121</b>
2.1	Schalttafel aus- und einbauen	121
2.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	129
2.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	135
<b>3</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel</b>	<b>137</b>
3.1	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	137
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>142</b>
4.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	142
4.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	146
4.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	151
4.4	Hutablage aus- und einbauen	157
4.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	162
4.6	Fußstütze aus- und einbauen	169
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>172</b>
5.1	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	172
5.2	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	173
5.3	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	174
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>177</b>
6.1	Formhimmel aus- und einbauen	177
6.2	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	182
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>191</b>
<b>1</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>191</b>
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	191
1.2	Lehne vorn aus- und einbauen	207
1.3	Kopfstütze aus- und einbauen	216
1.4	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	218
<b>2</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>229</b>
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	229
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	230
2.3	Mittelarmlehne aus- und einbauen	233



<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b> .....	<b>238</b>
<b>1 Bezüge und Polster Vordersitze</b> .....	<b>238</b>
1.1 Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen .....	238
1.2 Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen .....	244
1.3 Heizelemente der Sitzheizung ersetzen .....	249
<b>2 Bezüge und Polster Rücksitze</b> .....	<b>250</b>
2.1 Bezug und Polster aus- und einbauen .....	250