



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Kennzeichnung</b>	<b>1</b>
1.1 Kennzeichnung Getriebe	1
1.2 Kennzeichnung Winkelgetriebe	2
<b>2 Allgemeine Hinweise</b>	<b>3</b>
2.1 Zuordnung Getriebe - Motor	3
2.2 Füllmengen	3
<b>3 Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
3.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	4
3.2 Hinweise zum An- und Abschleppen	4
<b>4 Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
4.1 Allgemeine Reparaturhinweise	5
4.2 Dichtungen, Dichtringe	6
4.3 Schrauben, Muttern	6
<b>5 Elektrische Bauteile</b>	<b>7</b>
5.1 Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	7
<b>32 - Drehmomentwandler</b>	<b>12</b>
<b>1 Drehmomentwandler</b>	<b>12</b>
1.1 Montageübersicht - Drehmomentwandler	12
1.2 Drehmomentwandler aus- und einbauen	13
1.3 Drehmomentwandler entleeren	13
1.4 Wellendichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen	14
<b>37 - Betätigung, Gehäuse</b>	<b>16</b>
<b>1 Schaltbetätigung</b>	<b>16</b>
1.1 Montageübersicht - Schaltbetätigung	16
1.2 Notentriegelung aus Stellung »P«	17
1.3 Griff für Wählhebel aus- und einbauen	17
1.4 Schaltbetätigung aus- und einbauen	21
1.5 Schaltbetätigung prüfen	25
1.6 Wählhebelseilzug prüfen und einstellen	26
1.7 Multifunktionsschalter aus- und einbauen	28
1.8 Multifunktionsschalter einstellen	30
1.9 Dichtring für Schaltwelle ersetzen	31
<b>2 Getriebe aus- und einbauen</b>	<b>33</b>
2.1 Getriebe ausbauen	33
2.2 Getriebe einbauen	48
2.3 Anzugsdrehmomente	49
<b>3 Transport des Getriebes</b>	<b>51</b>
<b>4 Befestigung am Motor- und Getriebehalter</b>	<b>52</b>
<b>5 Winkelgetriebe</b>	<b>54</b>
5.1 Winkelgetriebe ausbauen	54
5.2 Winkelgetriebe einbauen	57
<b>6 ATF-Kreislauf</b>	<b>60</b>
6.1 Montageübersicht - ATF-Kühler	60
6.2 ATF-Kühler aus- und einbauen	61
<b>7 ATF</b>	<b>63</b>
7.1 ATF-Stand prüfen	63
7.2 ATF ablassen und auffüllen	66



<b>38 - Räder, Regelung</b> .....	<b>68</b>
<b>1 ATF-System</b> .....	<b>68</b>
1.1 Ölwanne aus- und einbauen .....	68
1.2 Ölsieb aus- und einbauen .....	69
<b>2 Schieberkasten</b> .....	<b>71</b>
2.1 Montageübersicht - Schieberkasten .....	71
2.2 Schieberkasten aus- und einbauen .....	73
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b> .....	<b>86</b>
<b>1 Dichtringe Achsantrieb</b> .....	<b>86</b>
1.1 Dichtring für Flanschwellen links ersetzen .....	86
1.2 Dichtring für Flanschwellen rechts ersetzen .....	88
<b>2 Winkelgetriebe</b> .....	<b>92</b>
2.1 Montageübersicht - Winkelgetriebe .....	92
2.2 Dichtringe für Winkelgetriebe ersetzen .....	107
<b>3 Achsöl</b> .....	<b>115</b>
3.1 Achsöl-Stand prüfen .....	115