



## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>68 - Innenausstattung</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1 Innenspiegel</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel                                   | 1         |
| 1.2 Werkzeuge   | 1         |
| 1.3 Innenspiegel aus- und einbauen  | 1         |
| <b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1 Werkzeuge   | 4         |
| 2.2 Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen                              | 4         |
| 2.3 Mittelkonsole (5-Sitzer) aus- und einbauen                              | 14        |
| 2.4 Aschereinheit, vorn, aus- und einbauen                                  | 20        |
| 2.5 Ablagefach (vorn) Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen            | 22        |
| 2.6 Ablagefach (hinten) Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen          | 23        |
| 2.7 Getränkehalter aus- und einbauen  | 24        |
| 2.8 Abdeckung Fußraum (Beifahrerseite) aus- und einbauen                    | 25        |
| 2.9 Handschuhkasten aus- und einbauen                                       | 26        |
| 2.10 Abdeckung Fußraum (Fahrerseite) aus- und einbauen                      | 28        |
| 2.11 Abdeckung Sicherungskasten (Fahrerseite) aus- und einbauen             | 30        |
| 2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich aus- und einbauen                     | 33        |
| 2.13 Sonnenblende aus- und einbauen   | 34        |
| <b>3 Haltegriffe</b>  | <b>36</b> |
| 3.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen                                    | 36        |
| <b>69 - Insassenschutz</b>  | <b>37</b> |
| <b>1 Sicherheitsgurte</b>   | <b>37</b> |
| 1.1 Werkzeuge   | 37        |
| 1.2 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer                                | 37        |
| 1.3 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten                                    | 38        |
| 1.4 Sicherheitsgurte, vorn, mit zwei Gurtaufrollautomaten aus- und einbauen | 38        |
| 1.5 Sicherheitsgurt, vorn, aus- und einbauen                                | 43        |
| 1.6 Gurthöhenverstellung (elektrisch) aus- und einbauen                     | 45        |
| 1.7 Gurthöhenverstellung (mechanisch) aus- und einbauen                     | 46        |
| 1.8 Gurtschloß, Vordersitz, aus- und einbauen                               | 47        |
| 1.9 Mehrteilige Steckzunge trennen  | 49        |
| 1.10 Schulter- und Beckengurt verbinden                                     | 51        |
| 1.11 Sicherheitsgurte, hinten, (4-Sitzer) aus- und einbauen                 | 56        |
| 1.12 Sicherheitsgurte, hinten, außen, (5-Sitzer) aus- und einbauen          | 57        |
| 1.13 Mittleren Sicherheitsgurt hinten (5-Sitzer) aus- und einbauen          | 58        |
| 1.14 Gurtschloß hinten (4-Sitzer) aus- und einbauen                         | 60        |
| 1.15 Gurtschlösser hinten (5-Sitzer) aus- und einbauen                      | 61        |
| <b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>                                  | <b>63</b> |
| 2.1 Prüfpunkte  | 63        |
| <b>3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b> | <b>67</b> |
| 3.1 Prüfpunkte  | 67        |
| <b>4 Kindersitzverankerung (USA, Kanada)</b>                                | <b>68</b> |
| 4.1 Kindersitzverankerung aus- und einbauen                                 | 68        |
| <b>5 Airbag</b>   | <b>70</b> |
| 5.1 Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge                                     | 70        |
| 5.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag                             | 70        |
| 5.3 Entsorgung von Airbageinheiten  | 71        |
| 5.4 Airbagdeaktivierung   | 71        |
| 5.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall                         | 72        |
| 5.6 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen, 2003▶ 2008               | 72        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 5.7       | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen, 2009►                            | 75         |
| 5.8       | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2003► 2010                         | 77         |
| 5.9       | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2011►                              | 83         |
| 5.10      | Befestigungsblech der Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2003►2010    | 86         |
| 5.11      | Lenkrad aus- und einbauen   | 88         |
| 5.12      | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen                                  | 90         |
| 5.13      | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen                           | 95         |
| 5.14      | Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen                             | 96         |
| 5.15      | Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen   | 98         |
| 5.16      | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen (USA)                                  | 102        |
| 5.17      | Bauteile anpassen   | 108        |
| <b>6</b>  | <b>Crashsensoren</b>  | <b>109</b> |
| 6.1       | Übersicht Einbauorte: Crash- und Seitencrashsensoren                            | 109        |
| 6.2       | Crashsensoren, vorn, aus- und einbauen  | 109        |
| 6.3       | Seitencrashsensoren Boden, vorn, aus- und einbauen                              | 112        |
| 6.4       | Seitencrashsensoren Boden, hinten, aus- und einbauen                            | 114        |
| <b>70</b> | <b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>   | <b>118</b> |
| <b>1</b>  | <b>Schalttafel</b>  | <b>118</b> |
| 1.1       | Schalttafel aus- und einbauen   | 118        |
| <b>2</b>  | <b>Türverkleidungen</b>   | <b>130</b> |
| 2.1       | Werkzeuge   | 130        |
| 2.2       | Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen                            | 130        |
| 2.3       | Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen                         | 133        |
| 2.4       | Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen  | 136        |
| 2.5       | Aschereinheit in der hinteren Tür aus- und einbauen                             | 142        |
| <b>3</b>  | <b>Sonnenschutzrollos</b>   | <b>143</b> |
| 3.1       | Sonnenschutzrollo, Seite, aus- und einbauen                                     | 143        |
| <b>4</b>  | <b>Säulenverkleidungen</b>  | <b>150</b> |
| 4.1       | Werkzeuge   | 150        |
| 4.2       | Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen                                    | 150        |
| 4.3       | Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen                   | 152        |
| 4.4       | Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen                      | 154        |
| 4.5       | Beleuchtete Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, mit Schriftzug »Edition 6« | 155        |
| 4.6       | Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen                                    | 156        |
| 4.7       | Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen                                   | 158        |
| 4.8       | Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen                                    | 159        |
| 4.9       | Verkleidung Säule C, unten, aus- und einbauen                                   | 160        |
| 4.10      | Verkleidung Radhaus aus- und einbauen   | 162        |
| <b>5</b>  | <b>Hutablage</b>  | <b>164</b> |
| 5.1       | Hutablage, Oberteil, aus- und einbauen  | 164        |
| 5.2       | Hutablage, Unterteil, aus- und einbauen   | 166        |
| <b>6</b>  | <b>Verkleidungen Lade- und Kofferraum</b>                                       | <b>169</b> |
| 6.1       | Werkzeuge   | 169        |
| 6.2       | Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen                               | 169        |
| 6.3       | Verkleidungen Regenrinne aus- und einbauen                                      | 170        |
| 6.4       | Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen                                   | 171        |
| 6.5       | Staukasten, rechts, aus- und einbauen   | 173        |
| 6.6       | Kofferraumverkleidung, seitlich, aus- und einbauen                              | 175        |
| 6.7       | Verkleidung Rückwand aus- und einbauen  | 176        |
| <b>7</b>  | <b>Dachverkleidungen</b>  | <b>179</b> |
| 7.1       | Werkzeuge   | 179        |
| 7.2       | Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen                          | 179        |
| <b>72</b> | <b>- Sitzgestelle</b>   | <b>184</b> |



|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>1</b>  | <b>Sitze vorn</b>  | <b>184</b> |
| 1.1       | Werkzeuge  | 184        |
| 1.2       | Sitz, vorn, aus- und einbauen  | 185        |
| 1.3       | Verkleidung, Sitz, aus- und einbauen                                 | 189        |
| 1.4       | Schaltereinheit, Sitz, aus- und einbauen                             | 191        |
| 1.5       | Steuergerät, Sitz, aus- und einbauen                                 | 192        |
| 1.6       | Sitzlängsverstellung aus- und einbauen                               | 194        |
| 1.7       | Antriebsmotor, Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen               | 195        |
| 1.8       | Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen                            | 197        |
| 1.9       | Sitztiefenverstellung aus- und einbauen                              | 198        |
| 1.10      | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen                               | 199        |
| 1.11      | Lehne, Sitz, aus- und einbauen                                       | 201        |
| 1.12      | Lordose aus- und einbauen  | 203        |
| 1.13      | Lehnenabdeckung, 18-/16-Wege-Sitz, aus- und einbauen                 | 204        |
| 1.14      | Lehnenabdeckung, 12-Wege-Sitz, aus- und einbauen                     | 206        |
| 1.15      | Kopfstütze, Sitz, aus- und einbauen                                  | 208        |
| <b>2</b>  | <b>Sitze hinten</b>  | <b>210</b> |
| 2.1       | Werkzeuge  | 210        |
| 2.2       | Hintersitzkissen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen                    | 210        |
| 2.3       | Hinterlehne, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen                         | 211        |
| 2.4       | Sitzrahmen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen                          | 214        |
| 2.5       | Steuergerät, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen                         | 215        |
| 2.6       | Kopfstütze, Sitz hinten, aus- und einbauen                           | 216        |
| 2.7       | Hintersitzbank, 5-Sitzer, aus- und einbauen                          | 217        |
| 2.8       | Hintersitzlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen                         | 220        |
| <b>74</b> | <b>Sitz - Polster, Bezüge</b>  | <b>224</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b>                                 | <b>224</b> |
| 1.1       | Werkzeuge  | 224        |
| 1.2       | Bezug und Polster, Vordersitzkissen, 18-Wege-Sitz, aus- und einbauen | 224        |
| 1.3       | Bezug und Polster, Vordersitzlehne, 18-Wege-Sitz, aus- und einbauen  | 226        |
| <b>2</b>  | <b>Bezüge und Polster Sitze hinten</b>                               | <b>229</b> |
| 2.1       | Werkzeuge  | 229        |
| 2.2       | Bezug und Polster, Hintersitzkissen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen | 229        |
| 2.3       | Bezug und Polster, Hintersitzlehne, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen  | 233        |
| 2.4       | Mittelarmlehne, 4-Sitzer, aus- und einbauen                          | 239        |
| 2.5       | Bezug und Polster Hintersitzbank, 5-Sitzer, aus- und einbauen        | 240        |
| 2.6       | Bezug und Polster Hintersitzlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen       | 244        |
| 2.7       | Mittelarmlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen                          | 247        |
| 2.8       | Becherhalter in der Mittelarmlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen      | 249        |
| 2.9       | Mittlere Kopfstütze, 5-Sitzer, aus- und einbauen                     | 252        |
| 2.10      | Heizelemente der Hintersitzanlage ersetzen                           | 253        |
| <b>76</b> | <b>Gas, Wasser, Elektrik</b>   | <b>255</b> |
| <b>1</b>  | <b>Elektrische Geräte und Bauteile</b>                               | <b>255</b> |
| 1.1       | Kühlschrank (4-Sitzer) aus- und einbauen                             | 255        |
| 1.2       | Kühlschrank (5-Sitzer) aus- und einbauen                             | 257        |