



## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>00 - Technische Daten</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>1 Kennzeichnung</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1 Motornummer/Motormerkmale .....  | 1         |
| <b>2 Sicherheitshinweise</b> .....   | <b>2</b>  |
| 2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....                    | 2         |
| 2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....                    | 4         |
| <b>3 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....  | <b>5</b>  |
| 3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem .. | 5         |
| <b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....  | <b>6</b>  |
| 1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....  | 6         |
| 1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....   | 8         |
| 1.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....   | 11        |
| <b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....                              | <b>17</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....                | 17        |
| 2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....                 | 22        |
| <b>3 Steckkupplungen trennen</b> .....   | <b>31</b> |
| <b>4 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....  | <b>35</b> |
| 4.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....                                      | 36        |
| 4.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....   | 37        |
| <b>5 Gasbetätigung</b> .....   | <b>40</b> |
| 5.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....   | 40        |
| <b>6 Kraftstoffpumpe</b> .....   | <b>42</b> |
| 6.1 Kraftstoffpumpe prüfen .....   | 42        |