



Inhaltsverzeichnis

50	- Karosserie vorn	1
1	Schlossträger	1
1.1	Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2	Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3	Servicestellung durchführen und zurücksetzen	4
1.4	Druckschlauch mit Steckkupplung entriegeln und verrasten	8
2	Kotflügel	9
2.1	Montageübersicht - Kotflügel	9
2.2	Montageübersicht - Dämpfungen und Schaumteile	10
2.3	Kotflügel aus- und einbauen	10
2.4	Kotflügelstrebe aus- und einbauen	14
3	Stirnwand	16
3.1	Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2	Montageübersicht - Wasserkasten-Stirnwand	18
3.3	Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	19
3.4	Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	19
3.5	Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	21
55	- Deckel, Klappen	24
1	Frontklappe	24
1.1	Montageübersicht - Frontklappe	24
1.2	Montageübersicht - Bowdenzug	26
1.3	Montageübersicht - Betätigungshebel für Klappenschloss	27
1.4	Frontklappe aus- und einbauen	27
1.5	Frontklappe einstellen	30
1.6	Klappenschloss einstellen	31
1.7	Schließbügel einstellen	32
1.8	Klappenschloss aus- und einbauen	32
1.9	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.10	Schließbügel aus- und einbauen	39
1.11	Scharniere aus- und einbauen	40
1.12	Dämpfung aus- und einbauen	42
1.13	Stützstange aus- und einbauen	45
1.14	Bowdenzug trennen	46
2	Heckklappe	47
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	47
2.2	Montageübersicht - Scharniere	49
2.3	Montageübersicht - Gasdruckfeder	50
2.4	Heckklappe aus- und einbauen	50
2.5	Einstellpuffer aus- und einbauen	54
2.6	Heckklappe einstellen	54
2.7	Schließbügel einstellen	56
2.8	Einstellpuffer einstellen	57
2.9	Klappenschloss aus- und einbauen	59
2.10	Betätigung aus- und einbauen	61
2.11	Scharniere aus- und einbauen	63
2.12	Schließbügel aus- und einbauen	65
2.13	Heckklappendichtung aus- und einbauen	67
2.14	Gasdruckfeder aus- und einbauen	69
2.15	Gasdruckfeder entgasen	71
3	Tankklappeneinheit	72
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	72



3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	72
3.3	Stellelement aus- und einbauen	75
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	77
1	Tür	77
1.1	Montageübersicht - Tür	77
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	79
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	81
1.4	Tür aus- und einbauen	83
1.5	Einbauen nach Ersatz der A-Säule	85
1.6	Tür einstellen	87
1.7	Schließbügel einstellen	89
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	91
2	Türeinbauteile	93
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	93
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	96
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen	97
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	98
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	100
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	103
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	106
2.8	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	107
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	108
2.10	Abdeckkappe ohne Schließzylinder aus- und einbauen	110
2.11	Türgriff aus- und einbauen	114
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	116
2.13	Türschloss aus- und einbauen	117
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	122
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	124
2.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	125
3	Zentralverriegelung	130
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	130
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	132
3.3	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	133
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	134
1	Tür	134
1.1	Montageübersicht - Tür	134
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	136
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	138
1.4	Tür aus- und einbauen	139
1.5	Einbauen nach Ersatz der B-Säule	141
1.6	Tür einstellen	143
1.7	Schließbügel einstellen	146
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	148
2	Türeinbauteile	150
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	150
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	152
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen	153
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	153
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen	156
2.6	Fensterkurbelmechanik aus- und einbauen	156
2.7	Fensterheber aus- und einbauen	158
2.8	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	161
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	161



2.10	Abdeckkappe aus- und einbauen	162
2.11	Türgriff aus- und einbauen	166
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	168
2.13	Türschloss aus- und einbauen	169
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	173
2.15	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	175
2.16	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	176
60	- Schiebe-/Ausstelldach	178
1	Schiebedach	178
1.1	Funktion	178
1.2	Montageübersicht - Schiebedach	180
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	182
1.4	Montageübersicht - Schiebedachrahmen und Frontblende	183
1.5	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	184
1.6	Windabweiser aus- und einbauen	195
1.7	Glasdeckel aus- und einbauen	196
1.8	Glasdeckel bei defektem Antrieb ausbauen	201
1.9	Glasdeckel einstellen	202
1.10	Kulissenführung aus- und einbauen	204
1.11	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	209
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	218
1.13	Dichtung für Glasdeckel aus und einbauen	221
1.14	Innendichtung aus- und einbauen	222
1.15	Abdeckung aus- und einbauen	222
1.16	Schalter für Schiebedach aus- und einbauen	224
1.17	Schiebedachrollo aus- und einbauen	224
1.18	Zugsriegel aus- und einbauen	228
1.19	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	230
1.20	Stromlose Betätigung	232
2	Wasserablaufschläuche	233
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	233
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	233
63	- Stoßfänger	236
1	Stoßfänger vorn	236
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	236
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	241
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	243
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	250
1.5	Kennzeichenträger einbauen	270
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	271
1.7	Halter für Einparkhilfe einbauen	271
2	Stoßfänger hinten	276
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	276
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	281
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	283
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	286
2.5	Kennzeichenträger einbauen	301
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	302
2.7	Halter für Einparkhilfe einbauen	302
64	- Verglasung	307
1	Reparaturhinweise	307
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	307
1.2	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	308



1.3	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	309
1.4	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	309
1.5	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	310
1.6	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	311
2	Frontscheibe	312
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	312
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	313
3	Heckscheibe	318
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	318
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	319
3.3	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	323
4	Seitenscheiben	324
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	324
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	326
4.3	Zerstörte Seitenscheibe hinten ausbauen	333
5	Türscheiben	334
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	334
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	335
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	336
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	341
66	- Außenausstattung	345
1	Kühlergrill/Frontblende	345
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	345
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	346
2	Spoiler	350
2.1	Montageübersicht - Spoiler	350
2.2	Spoiler aus- und einbauen	353
2.3	Adapter ausbauen	366
2.4	Spoiler-Seitenteil aus- und einbauen	370
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	380
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	380
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	384
3.3	Montageübersicht - Blende B-Säule	385
3.4	Abdeckung Tür vorn aus- und einbauen	385
3.5	Adapter für Abdeckung Tür vorn aus- und einbauen	387
3.6	Abdeckung Tür hinten aus- und einbauen	389
3.7	Adapter für Abdeckung Tür hinten aus- und einbauen	392
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	394
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	398
3.10	Halteleiste für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	408
3.11	Wasserfangleiste aus- und einbauen	416
3.12	Blende A-Säule aus- und einbauen	419
3.13	Blende B-Säule aus- und einbauen	421
3.14	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	423
3.15	Abdeckleiste Kotflügel	424
3.16	Radabdeckung vorn aus- und einbauen	426
3.17	Radabdeckung hinten aus- und einbauen	430
3.18	Radabdeckung Tür hinten aus- und einbauen	435
4	Geräuschdämpfung	438
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	438
5	Unterbodenverkleidung	441
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	441
5.2	Montageübersicht - Tunnelbrücke	442



6	Dachleisten / Dachreling	443
6.1	Montageübersicht - Dachreling	443
6.2	Dachreling aus- und einbauen	443
7	Außenspiegel	446
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	446
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	447
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	454
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	456
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	458
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	459
7.7	Montageteil aus- und einbauen	460
8	Radhausschale	462
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	462
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	463
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	463
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	465
9	Schriftzüge und Embleme	469
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	469
9.2	Maßangaben - Schriftzug Tür hinten	473
9.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme seitlich	475
9.4	Embleme Front aus- und einbauen	477
9.5	Schriftzüge und Embleme aus- und einbauen	486
10	Sonderanbauteile	488
10.1	Reparaturhinweise	488
10.2	Montageübersicht - Sonderanbauteile	491
11	Anhängevorrichtung	496
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	496
12	Wärmeschutzbleche	497
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	497
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	498
12.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	499
12.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	500