



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Daten-BUS	1
1.3 Technische Daten der Eigendiagnose	4
1.4 Eigendiagnose - Wegweiser für das Automatische Getriebe	4
2 Eigendiagnose durchführen	5
2.1 Eigendiagnose durchführen	5
2.2 Sicherheitsmaßnahmen	5
2.3 Einbauorte der Diagnoseanschlüsse	6
2.4 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen	6
2.5 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	7
2.6 Automatischer Prüfablauf	7
2.7 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	9
2.8 Fehlerspeicher abfragen	9
3 Fehlertabelle	10
3.1 Fehlertabelle	10
4 Fehlerspeicher löschen	15
4.1 Fehlerspeicher löschen	15
5 Grundeinstellung einleiten	16
5.1 Grundeinstellung einleiten	16
6 Meßwerteblock lesen	17
6.1 Meßwerteblock lesen	17
6.2 Prüftabelle	19
7 Ausgabe beenden	25
7.1 Ausgabe beenden	25
8 Prüfen der Magnetventile im Fahrbetrieb	25
8.1 Prüfen der Magnetventile im Fahrbetrieb	25
8.2 bei Fahrzeugen bis >09.99	25
8.3 bei Fahrzeugen ab 10.99 >	26
9 Getriebe: Elektrische Prüfung	28
9.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	28
9.2 Elektrische Prüfung für Fahrzeuge bis >09.99 (mit 45-fachem Anschlußstecker des Steuergerätes)	30
9.3 Prüftabelle für Fahrzeuge bis >09.99 (mit 45-fachem Anschlußstecker des Steuergerätes)	31
9.4 Elektrische Prüfung für Fahrzeuge ab 10.99 > (mit 68-fachem Anschlußstecker des Steuergerätes)	36
9.5 Prüftabelle für Fahrzeuge ab 10.99 > (mit 68-fachem Anschlußstecker des Steuergerätes)	37
10 Was bedeutet -	42
10.1 Was bedeutet -	42