



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	3
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole, ohne Armlehne, aus- und einbauen	8
2.3 Mittelkonsole, mit Armlehne, aus- und einbauen	10
2.4 Stützfuß aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	13
2.5 Getränkehalter, hinten, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Armlehne)	14
2.6 Armlehne aus- und einbauen	14
2.7 Abdeckkappe, Handbremse, aus- und einbauen	15
2.8 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	16
2.9 Schalttafelblenden, Mitte, aus- und einbauen	17
2.10 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	19
2.11 Aufnahme für Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	20
2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	21
2.13 Handschuhfach aus- und einbauen	22
2.14 Abdeckung, Sicherungskasten, aus- und einbauen	23
2.15 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	24
2.16 Sonnenblenden aus- und einbauen	25
3 Einstiegsleisten und Radhausverkleidungen	27
3.1 Einstiegsleisten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	27
3.2 Einstiegsleisten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	28
3.3 Radhausverkleidung aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	28
4 Haltegriffe	31
4.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen	31
69 - Insassenschutz	33
1 Sicherheitsgurte	33
1.1 Werkzeuge	33
1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	34
1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	35
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	35
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	36
1.6 Sicherheitsgurte, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	38
1.7 Gurtführungsbügel, 2-Türer, aus- und einbauen	40
1.8 Gurthöhenverstellung, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	42
1.9 Gurthöhenverstellung, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen	43
1.10 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	44
1.11 Sicherheitsgurte, hinten, außen, 4-Türer, aus- und einbauen	45
1.12 Sicherheitsgurte, hinten, außen, 2-Türer, aus- und einbauen	46
1.13 Sicherheitsgurte, hinten, Mitte, aus- und einbauen	47
1.14 Doppelgurtschloss, hinten, aus- und einbauen	47
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	49
2.1 Prüfpunkte	49
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	53



3.1	Prüfpunkte	53
4	Airbag	54
4.1	Werkzeuge	54
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	55
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	56
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	56
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	57
4.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	57
4.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	57
4.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	58
4.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	61
4.10	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	62
4.11	Seitenairbag aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	65
4.12	Seitenairbag aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	67
4.13	Kopfairbag aus- und einbauen	68
4.14	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	71
4.15	Bauteile anpassen	74
5	Crashsensoren	75
5.1	Werkzeuge	75
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	75
5.3	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	76
5.4	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	77
5.5	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	79
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	80
5.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	82
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	83
1	Schalttafel	83
1.1	Werkzeuge	83
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	83
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	89
2	Tür- und Seitenverkleidungen	98
2.1	Werkzeuge	98
2.2	Türverkleidung, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen	98
2.3	Türverkleidung, 2-Türer, aus- und einbauen	103
2.4	Türverkleidung, hinten, aus- und einbauen	107
2.5	Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	111
2.6	Seitenverkleidung aus- und einbauen	112
3	Säulenverkleidungen	115
3.1	Werkzeuge	115
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	115
3.3	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Fahrerseite)	116
3.4	A-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen (Beifahrerseite)	118
3.5	Obere B-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, lösen und befestigen	119
3.6	B-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, aus- und einbauen	120
3.7	B-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, lösen und befestigen	122
3.8	B-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, aus- und einbauen	123
3.9	C-Säulen-Verkleidungen, 4-Türer, aus- und einbauen	125
3.10	C-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, lösen und befestigen	127
3.11	C-Säulen-Verkleidungen, 2-Türer, aus- und einbauen	128



4	Heckklappenverkleidung	131
4.1	Werkzeuge	131
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	131
5	Kofferraumverkleidungen	133
5.1	Werkzeuge	133
5.2	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	133
5.3	Belag, Kofferraumboden, aus- und einbauen	134
5.4	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen	135
5.5	Aufnahmeteile für variablen Kofferraumboden aus- und einbauen	137
5.6	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	137
6	Dachverkleidungen	139
6.1	Werkzeuge	139
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	140
6.3	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen)	140
6.4	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen)	143
6.5	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	146
72	- Sitzgestelle	148
1	Vordersitze	148
1.1	Werkzeuge	148
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	149
1.3	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	153
1.4	Sitzverkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	155
1.5	Betätigungshebel, Sitzhöhenverstellung, aus- und einbauen	157
1.6	Sitzverkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	157
1.7	Aufnahme für Schublade aus- und einbauen	158
1.8	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	159
1.9	Kopfstützenführungen ausbauen	160
1.10	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	161
2	Rücksitze	165
2.1	Werkzeuge	165
2.2	Sitzbank aus- und einbauen	165
2.3	Lehne aus- und einbauen	166
2.4	Kopfstützenführungen ausbauen	168
2.5	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	169
74	- Sitz - Polster, Bezüge	171
1	Bezüge und Polster Vordersitze	171
1.1	Werkzeuge	171
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	171
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	174
2	Bezüge und Polster Rücksitze	176
2.1	Werkzeuge	176
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank (geteilt), aus- und einbauen	176
2.3	Bezug und Polster, Sitzbank (durchgehend), aus- und einbauen	177
2.4	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	178