



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>15</b>
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>16</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>16</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	18
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	19
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	20
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	21
1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	21
1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	22
1.8 Handschuhfach aus- und einbauen	23
1.9 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	24
1.10 Handschuhfachdeckel Servicestellung	25
1.11 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	26
1.12 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	26
1.13 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	27
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	28
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>31</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	31
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	32
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	33
<b>3 Mittelkonsole</b>	<b>35</b>
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	35
3.2 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	38



3.3	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	39
3.4	Mittelkonsole aus- und einbauen	40
3.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	44
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>47</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	47
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	47
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>50</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	50
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	52
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	55
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>58</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>58</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	58
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	61
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	62
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	63
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	64
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	65
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	65
1.8	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	70
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	71
1.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	72
1.11	Gurtführung hinten aus- und einbauen	76
1.12	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	77
1.13	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	78
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	78
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	79
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>82</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	82
2.2	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	82
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>84</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	84
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>86</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	86
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	86
<b>5</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>90</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	90
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	91
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	95
<b>6</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>98</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	98
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	98
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	102
<b>7</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>103</b>
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	103
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	103
<b>8</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>106</b>
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	106
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	106
<b>9</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>111</b>
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	111
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	112
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	115



9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	118
<b>10</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>121</b>
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	121
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>122</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b>	<b>122</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	122
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	123
1.3	Blende für Taster aus- und einbauen	127
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	128
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	129
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b>	<b>131</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	131
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	131
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>136</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	136
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	138
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	139
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	140
3.5	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	140
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	142
3.7	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	146
3.8	Mittenausströmer aus- und einbauen	148
3.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	149
<b>4</b>	<b>Querträger für Schalttafel</b>	<b>150</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	150
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	150
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	155
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>157</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	157
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	159
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	160
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	162
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	163
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung	164
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	165
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	166
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	168
5.10	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	173
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	174
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	177
5.13	Radhausverkleidung aus- und einbauen	178
5.14	Fußstütze aus- und einbauen	179
5.15	Bodenbelag aus- und einbauen	181
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>183</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	183
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	185
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	186
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	187
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	187
6.6	Auflage Hutablage aus- und einbauen	188
6.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	190
6.8	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	192
6.9	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	193
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>195</b>



7.1	Montageübersicht - Formhimmel	195
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	195
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	199
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>203</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>203</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	203
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>204</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	204
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	206
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	207
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	209
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	210
2.6	Montageübersicht Ablagefach	211
2.7	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	212
2.8	Montageübersicht Bordbuchhalter	213
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	213
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	216
2.11	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	217
2.12	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	218
2.13	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	220
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	222
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	223
2.16	Kopfstütze aus- und einbauen	225
2.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	225
2.18	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	226
2.19	Ablagefach aus- und einbauen	227
2.20	Bordbuchhalter aus- und einbauen	228
2.21	Sitzwanne aus- und einbauen	229
2.22	Sitzverkleidung aus- und einbauen	231
2.23	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	234
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>236</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	236
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	237
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	238
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	239
3.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	240
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	242
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	243
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	244
3.9	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	246
3.10	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	248
3.11	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	248
3.12	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	249
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>251</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>251</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	251
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	253
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	254
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	255
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	255
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	256
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	259
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	261
1.9	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	262



1.10	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen .....	263
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>264</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster .....	264
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen .....	266
2.3	Bezug und Polster trennen .....	268

