



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	8
2 Kotflügel	12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	18
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	24
1 Frontklappe	24
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	24
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	26
1.4 Frontklappe einstellen	28
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	43
1.8 Scharniere aus- und einbauen	45
1.9 Scharniere ersetzen	48
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	49
1.11 Stützstange aus- und einbauen	51
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	52
2 Heckklappe	60
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	60
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	61
2.3 Heckklappe einstellen	64
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	71
2.5 Betätigung aus- und einbauen	73
2.6 Scharniere aus- und einbauen	78
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	81
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	82
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	84
2.10 Gasdruckfeder entgasen	86
3 Tankklappeneinheit	87
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	87
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	87
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	91
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	92
1 Tür	92
1.1 Montageübersicht - Tür	92
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	95



1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	97
1.4	Tür aus- und einbauen	98
1.5	Tür einstellen	102
1.6	Schließbügel einstellen	104
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	106
2	Türeinbauteile	109
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	109
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	111
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	112
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	113
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	115
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	118
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	121
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	122
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	128
2.10	Türgriff aus- und einbauen	131
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	133
2.12	Türschloss aus- und einbauen	136
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	141
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	144
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	146
3	Zentralverriegelung	147
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	147
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	149
3.3	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	151
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	152
58	Türen hinten/Türeinbauteile	153
1	Tür	153
1.1	Montageübersicht - Tür	153
1.2	Tür aus- und einbauen	155
1.3	Tür einstellen	159
1.4	Schließbügel einstellen	161
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	163
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	165
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	168
2	Türeinbauteile	169
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	169
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	171
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	172
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	172
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	175
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	178
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	181
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	183
2.9	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	185
2.10	Türgriff aus- und einbauen	189
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	191
2.12	Türschloss aus- und einbauen	194
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	198
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	201
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	202
60	Schiebe-/Ausstelldach	204
1	Schiebedach	204



1.1	Montageübersicht - Schiebedach	204
1.2	Montageübersicht - Schiebdachdichtungen	206
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	207
1.4	Glasdeckel aus- und einbauen	207
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	210
1.6	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	212
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	213
1.8	Schiebedachrollo aus- und einbauen	216
1.9	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	223
1.10	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	232
1.11	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	234
1.12	Stromlose Betätigung	237
1.13	Kulissenführung aus- und einbauen	237
1.14	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	241
1.15	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	248
63	- Stoßfänger	249
1	Stoßfänger vorn	249
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	249
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	252
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	252
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	256
1.5	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	256
1.6	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	262
2	Stoßfänger hinten	267
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	267
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	270
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	270
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	273
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	276
2.6	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	276
2.7	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	281
64	- Verglasung	286
1	Reparaturhinweise	286
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	286
1.2	Scheibeninstandsetzung	287
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	287
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	288
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	289
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	291
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	292
2	Frontscheibe	293
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	293
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	294
3	Heckscheibe	301
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	301
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	302
4	Seitenscheiben	306
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	306
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	307
5	Türscheiben	311
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	311
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	312
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	312



5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	316
66	- Außenausstattung	321
1	Kühlergrill/Frontblende	321
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	321
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	321
2	Spoiler	324
2.1	Montageübersicht - Spoiler, GTI, R-Line	324
2.2	Spoiler aus- und einbauen, GTI, R-Line	324
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	332
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung, GTI, R-Line	332
3.2	Blende A-Säule aus- und einbauen	333
3.3	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	334
3.4	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	337
3.5	Einstiegsblende aus- und einbauen	339
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen, GTI, R-Line	342
4	Geräuschkämpfung	346
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	346
5	Unterbodenverkleidung	349
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	349
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	350
5.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen	352
5.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	355
6	Außenspiegel	357
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	357
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	358
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	363
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	365
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	367
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	368
6.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	370
7	Radhausschale	371
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	371
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	372
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	372
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	374
8	Dekorfolie / Schutzfolien	376
8.1	Dekorfolie / Schutzfolien ersetzen	376
8.2	Dekorfolie Maßangaben	377
8.3	Dekorfolie ersetzen	378
9	Schriftzüge und Embleme	380
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	380
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	384
9.3	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen, GTI, R-Line	386
9.4	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	387
9.5	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	392
10	Sonderanbauteile	394
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile, GTI, R-Line	394
11	Anhängevorrichtung	395
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	395
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	396
12	Wärmeschutzbleche	399
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	399
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	400



12.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	401
12.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	402

