



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	4
1.4 Zugstrebe aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	10
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	14
3 Stirnwand	15
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	17
55 - Deckel, Klappen	20
1 Frontklappe	20
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	20
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	21
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	21
1.4 Frontklappe einstellen	24
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	26
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	30
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	32
1.8 Scharniere aus- und einbauen	32
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	34
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	36
2 Heckklappe	39
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	39
2.2 Montageübersicht - Gasdruckfeder	41
2.3 Montageübersicht - Scharnier für Heckklappe	42
2.4 Montageübersicht - Betätigung	43
2.5 Heckklappe aus- und einbauen	43
2.6 Heckklappe einstellen	47
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	50
2.8 Betätigung aus- und einbauen	53
2.9 Scharniere aus- und einbauen	55
2.10 Schließbügel aus- und einbauen	56
2.11 Heckklappendichtung aus- und einbauen	57
2.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	59
2.13 Gasdruckfeder entgasen	61
2.14 Einstellpuffer aus- und einbauen	61
3 Tankklappeneinheit	63
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	63
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	63
3.3 Stellelement aus- und einbauen	66
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	67
1 Tür	67
1.1 Montageübersicht - Tür	67
1.2 Montageübersicht - Türscharniere	69
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen	70



1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	73
1.5	Tür aus- und einbauen	75
1.6	Tür einstellen	77
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	78
2	Türeinbauteile	80
2.1	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	80
2.2	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	82
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen	83
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	83
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	85
2.6	Türgriff aus- und einbauen	87
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	89
2.8	Türschloss aus- und einbauen	92
2.9	Aggregateträger aus- und einbauen	94
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	95
2.11	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	96
2.12	Abdeckkappe Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	98
2.13	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	102
3	Zentralverriegelung	104
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	104
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	105
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	106
60	- Schiebe-/Ausstelldach	109
1	Schiebedach	109
1.1	Mindestaushärtezeit	109
1.2	Montageübersicht - Panorama-Schiebedach	110
1.3	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	112
1.4	Montageübersicht - Schiebedachrollo	113
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	114
1.6	Glasdeckel einstellen	116
1.7	Kulissenführung aus- und einbauen	118
1.8	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen	119
1.9	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	120
1.10	Sonnenschutz aus- und einbauen	122
1.11	Schwenklager aus- und einbauen	124
1.12	Antrieb für Glasdeckel aus- und einbauen	126
1.13	Antrieb für Glasdeckel einstellen (Nullstellung)	126
1.14	Montageeinheit aus- und einbauen	127
1.15	Karosseriefansch zum Einkleben vorbereiten	132
1.16	Stromlose Betätigung	132
63	- Stoßfänger	133
1	Stoßfänger vorn	133
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	133
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	135
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	136
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	140
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	145
1.6	Kennzeichenträger aus- und einbauen	147
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	148
1.8	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	148
2	Stoßfänger hinten	153
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	153
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	154



2.3	Montageübersicht - Anbauteile	156
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	158
2.5	Aufprallträger aus- und einbauen	164
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	165
2.7	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	165
2.8	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	170
64	- Verglasung	174
1	Reparaturhinweise	174
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	174
1.2	Scheibeninstandsetzung	175
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	176
1.4	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	177
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	177
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	180
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	181
2	Frontscheibe	182
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	182
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	183
3	Heckscheibe	189
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	189
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	190
4	Seitenscheiben	194
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	194
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	195
5	Türscheiben	199
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	199
5.2	Türscheibe aus- und einbauen	200
5.3	Türscheibe einstellen	203
66	- Außenausstattung	208
1	Kühlergrill/Frontblende	208
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	208
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	209
2	Spoiler	211
2.1	Montageübersicht - Spoiler	211
2.2	Spoiler aus- und einbauen	211
2.3	Seitliche Blenden aus- und einbauen	216
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	220
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	220
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	221
3.3	Zierleiste aus- und einbauen	222
3.4	Abdeckung aus- und einbauen	226
3.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	228
3.6	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	235
4	Geräuschdämpfung	236
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung kurz	236
4.2	Montageübersicht - Geräuschdämpfung lang	237
5	Unterbodenverkleidung	238
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	238
6	Außenspiegel	240
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	240
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	241
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	242



6.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	244
6.5	Spiegelblende aus- und einbauen	246
7	Radhausschale	248
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	248
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	249
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	249
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	251
8	Schriftzüge und Embleme	254
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	254
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	256
8.3	Embleme Front aus- und einbauen	258
8.4	Embleme Heckklappe aus- und einbauen	260
8.5	Schriftzüge aus- und einbauen	261
9	Sonderanbauteile	263
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	263