



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fehlerauslesegerät anschließen .....	2
<b>2 Eigendiagnose für Airbagsysteme ▶ 05.00</b> .....	<b>5</b>
2.1 Funktion .....	5
2.2 Steuergerät für Airbag mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	7
2.3 Anpassung .....	13
2.4 Messwerteblock lesen .....	18
2.5 Prüfbox VAS 5056 .....	22
2.6 Stellglieddiagnose .....	24
<b>3 Eigendiagnose für Airbagsysteme 06.00 ▶</b> .....	<b>25</b>
3.1 Funktion .....	25
3.2 Steuergerät für Airbag codieren .....	27
3.3 Anpassung .....	35
3.4 Messwerteblock lesen .....	39
3.5 Prüfbox VAS 5056 .....	44
3.6 Stellglieddiagnose .....	46
<b>4 Eigendiagnose für Zentralverriegelung ▶ 07.97</b> .....	<b>48</b>
4.1 Funktionsbeschreibung .....	48
4.2 Funktionsanzeige .....	48
4.3 Eigendiagnose für Zentralverriegelung einleiten .....	48
4.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	50
4.5 Steuergeräteversion abfragen .....	51
4.6 Steuergerät für Zentralverriegelung mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	51
4.7 Zusatzfunktionen .....	52
4.8 Infrarot-Fernbedienung prüfen bzw. Fahrzeugschlüssel synchronisieren .....	53
4.9 Fehlerspeicher abfragen .....	54
4.10 Fehlerspeicher löschen .....	55
4.11 Funktionsprüfung der ZV-Anlage .....	56
4.12 Ausgabe beenden .....	56
4.13 Fehlertabelle .....	57
4.14 Messwerteblock lesen .....	61
4.15 Anzeigegruppenübersicht .....	62
4.16 Prüftabelle .....	64
<b>5 Eigendiagnose für Multifunktionseinheit (Elektronische Zentralelektrik) 08.97 ▶</b> .....	<b>67</b>
5.1 Funktionsbeschreibung .....	67
5.2 Funktionsanzeige .....	68
5.3 Eigendiagnose für die Multifunktionseinheit einleiten .....	69
5.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	69
5.5 Steuergeräteversion abfragen .....	70
5.6 Steuergerät der Multifunktionseinheit mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	71
5.7 Zusatzfunktionen .....	72
5.8 Fehlerspeicher abfragen .....	74
5.9 Fehlerspeicher löschen .....	75
5.10 Ausgabe beenden .....	76
5.11 Fehlertabelle .....	76
5.12 Stellglieddiagnose .....	86
5.13 Messwerteblock lesen .....	87
5.14 Anzeigegruppenübersicht .....	88
<b>6 Eigendiagnose für Multifunktionseinheit (Elektronische Zentralelektrik) 06.00 ▶</b> .....	<b>103</b>
6.1 Funktionsbeschreibung .....	103
6.2 Funktionsanzeige .....	104



6.3	Eigendiagnose für die Multifunktionseinheit einleiten .....	105
6.4	Übersicht der anzuwählenden Funktionen .....	105
6.5	Steuergeräteversion abfragen .....	106
6.6	Steuergerät der Multifunktionseinheit mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	107
6.7	Zusatzfunktionen .....	108
6.8	Fehlerspeicher abfragen .....	110
6.9	Fehlerspeicher löschen .....	111
6.10	Ausgabe beenden .....	112
6.11	Fehlertabelle .....	112
6.12	Stellglieddiagnose .....	122
6.13	Messwerteblock lesen .....	123
6.14	Anzeigegruppenübersicht .....	124
6.15	Anpassung für Funktionsvarianten .....	140