



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	3
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser	3
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
3 Eigendiagnose durchführen	18
3.1 Eigendiagnose durchführen	18
3.2 Sicherheitsmaßnahmen	18
3.3 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen	19
3.4 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	20
3.5 Automatischer Prüfablauf	21
3.6 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	22
3.7 Fehlerspeicher abfragen	23
4 Fehlertabelle	24
4.1 Fehlertabelle	24
5 Fehlerspeicher löschen	29
5.1 Fehlerspeicher löschen	29
6 Grundeinstellung einleiten	30
6.1 Grundeinstellung einleiten	30
7 Meßwerteblock lesen	31
7.1 Meßwerteblock lesen	31
7.2 Prüftabelle	33
7.3 Prüfen der Magnetventile im Fahrbetrieb	36
8 Ausgabe beenden	45
8.1 Ausgabe beenden	45
9 Getriebe: Elektrische Prüfung	46
9.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	46
9.2 Elektrische Prüfung	47
9.3 Prüftabelle	49
10 Was bedeutet -	54
10.1 Was bedeutet -	54