



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Daten-BUS	1
1.3 Technische Daten der Eigendiagnose	3
1.4 Eigendiagnose - Wegweiser	4
2 Eigendiagnose durchführen	5
2.1 Eigendiagnose durchführen	5
3 Fehlertabelle	8
3.1 Fehlertabelle	8
4 Fehlerspeicher löschen	13
4.1 Fehlerspeicher löschen	13
5 Grundeinstellung einleiten	15
5.1 Grundeinstellung einleiten	15
6 Meßwerteblock lesen	15
6.1 Meßwerteblock lesen	15
6.2 Prüftabelle	17
7 Ausgabe beenden	26
7.1 Ausgabe beenden	26
8 Getriebe: Elektrische Prüfung	27
8.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	27
8.2 Elektrische Prüfung für Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 09B - 5 Gang	29
8.3 Prüftabelle	30
9 Was bedeutet -	33
9.1 Was bedeutet -	33