



Inhaltsverzeichnis

68	- Innenausstattung	1
	1 Innenspiegel	1
	1.1 Innenspiegel, Basis, aus- und einbauen	1
	1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
	1.3 Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	3
	1.4 Abdeckung der Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242 aus- und einbauen	3
	1.5 Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben ..	4
	2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
	2.1 Werkzeuge	6
	2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	6
	2.3 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	10
	2.4 Mittelarmlehne aus- und einbauen	11
	2.5 Blende, Mittelkonsole, hinten, aus- und einbauen	12
	2.6 Grundträger für Schaltereinheit, Mittelkonsole, aus- und einbauen	13
	2.7 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	14
	2.8 Fußraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen	15
	2.9 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	16
	2.10 Blende, Heizungs- und Klimaanlageanagenregelung aus- und einbauen	16
	2.11 Zierleiste mit integriertem Warnlichtschalter E3 aus- und einbauen	17
	2.12 Zierleiste, Fahrerseite, aus- und einbauen	18
	2.13 Blende für Lichtschalter E1 aus- und einbauen	18
	2.14 Ausströmerblende, Schalttafel, aus- und einbauen	18
	2.15 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	20
	2.16 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	21
	2.17 Fußraumabdeckung aus- und einbauen	23
	2.18 Ablage, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	24
	2.19 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	25
	2.20 Handschuhfach aus- und einbauen	26
	2.21 Sonnenblende aus- und einbauen	27
	3 Haltegriffe	29
	3.1 Werkzeuge	29
	3.2 Dachhaltegriffe aus- und einbauen	29
	3.3 Halter für Dachhaltegriffe, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	30
	3.4 Haltegriffe, A-Säulen, aus- und einbauen	31
	3.5 Halter für Haltegriffe, A-Säulen, aus- und einbauen	31
	4 Einstiegsleisten	32
	4.1 Werkzeuge	32
	4.2 Verbindungsstück zwischen Einstiegsleiste und Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	32
	4.3 Einstiegsleisten aus- und einbauen	32
	4.4 Halter, Einstiegsleiste, vorn, aus- und einbauen	33
	4.5 Halter, Einstiegsleiste, hinten, aus- und einbauen	34
69	- Insassenschutz	35
	1 Sicherheitsgurte	35
	1.1 Werkzeuge	35
	1.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	36
	1.3 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	37
	1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	37
	1.5 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	38
	1.6 Gurthöhenverstellungen, vorn, aus- und einbauen	39



1.7	Gurtschlösser, vorn, aus- und einbauen	40
1.8	Sicherheitsgurte, 2. Sitzreihe, außen, aus- und einbauen	41
1.9	Gurtschlösser 2. Sitzreihe, außen, aus- und einbauen	42
1.10	Sicherheitsgurt, 2. Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen	42
1.11	Gurtschlösser, 2. Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen	43
1.12	Sicherheitsgurte, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	44
1.13	Gurtschlösser, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	45
2	Airbag	46
2.1	Werkzeuge	46
2.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	47
2.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	48
2.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	48
2.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	49
2.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	49
2.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	50
2.8	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Sharan 2011►	51
2.9	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Sharan 2016►	54
2.10	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	59
2.11	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	61
2.12	Seitenairbag, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	66
2.13	Knieairbag aus- und einbauen	69
2.14	Kopfairbag aus- und einbauen	71
2.15	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	73
3	Crashsensoren	77
3.1	Werkzeuge	77
3.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	77
3.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	78
3.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180	79
3.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	79
3.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	80
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	82
1	Schalttafel	82
1.1	Werkzeuge	82
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	82
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	88
1.4	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	92
2	Türverkleidungen	95
2.1	Werkzeuge	95
2.2	Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	95
2.3	Abdeckung, Spiegeldreieck, aus- und einbauen	99
2.4	Schiebetürverkleidung aus- und einbauen	100
2.5	Sonnenschutzrollo, Schiebetür, aus- und einbauen	103
2.6	Sonnenschutzrollo, Schiebetür, in Stand setzen	104
3	Säulenverkleidungen	106
3.1	Werkzeuge	106
3.2	A-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	106
3.3	A-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen	107
3.4	B-Säulen-Verkleidungen, oben, lösen und befestigen	108
3.5	B-Säulen-Verkleidungen, oben, aus- und einbauen	109
3.6	B-Säulen-Verkleidungen, unten, aus- und einbauen	109
3.7	C-Säulen-Verkleidungen lösen und befestigen	110
3.8	C-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen	111
3.9	D-Säulen-Verkleidungen aus- und einbauen	111



4	Heckklappenverkleidung	113
4.1	Werkzeuge	113
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	113
4.3	Verkleidungen Fensterrahmen aus- und einbauen	114
5	Kofferraumverkleidungen	117
5.1	Werkzeuge	117
5.2	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	117
5.3	Kofferraumverkleidungen, seitlich, aus- und einbauen	118
5.4	Kofferraumboden aus- und einbauen (5-Sitzer)	123
5.5	Träger, Kofferraumboden, aus- und einbauen (5-Sitzer)	123
6	Dachverkleidungen	124
6.1	Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel	124
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	125
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	125
6.4	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	128
72	- Sitzgestelle	131
1	Sitze, vorn, allgemein	131
1.1	Werkzeuge	131
1.2	Sitz aus- und einbauen	132
1.3	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	135
1.4	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	136
1.5	Schubladenaufnahme aus- und einbauen	137
1.6	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	138
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	139
1.8	Klapp Tisch, Lehne, aus- und einbauen	140
1.9	Kopfstütze aus- und einbauen	140
1.10	Kopfstützenführungen ausbauen	141
1.11	Lehne aus- und einbauen	143
2	Vordersitze mit manueller Höhenverstellung	146
2.1	Werkzeuge	146
2.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	147
2.3	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	148
2.4	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	149
2.5	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	149
2.6	Lendenwirbelstütze (2 Wege manuell) aus- und einbauen	150
3	Beifahrersitz ohne Höhenverstellung	152
3.1	Werkzeuge	152
3.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	153
4	Beifahrersitz mit Durchladeeinrichtung	155
4.1	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	155
4.2	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	157
4.3	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	158
4.4	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	158
4.5	Lendenwirbelstütze (2 Wege manuell) aus- und einbauen	159
4.6	Entriegelungseinheit, Klapplehne aus- und einbauen	160
5	Fahrersitz, elektrisch einstellbar	162
5.1	Werkzeuge	162
5.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	163
5.3	Schalter aus- und einbauen	163
5.4	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	164
5.5	Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen	165
5.6	Antrieb, Lehnenverstellung, aus- und einbauen	169
5.7	Antrieb, Neigungsverstellung, aus- und einbauen	171



5.8	Antrieb, Höhenverstellung, aus- und einbauen	173
5.9	Lendenwirbelstütze (4 Wege elektrisch) aus- und einbauen	174
6	Sitze, 2. Sitzreihe	176
6.1	Werkzeuge	176
6.2	Sitz aus- und einbauen	177
6.3	Verkleidung, vorn, aus- und einbauen	179
6.4	Verkleidung, Seite, aus- und einbauen	179
6.5	Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	179
6.6	Betätigungshebel für Lehnenverstellung und Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	180
6.7	Armlehne aus- und einbauen	181
6.8	Verkleidung, Lehnenbetätigungshebel, aus- und einbauen	181
6.9	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	181
6.10	Bowdenzug, Lehnenbetätigung, aus- und einbauen	182
7	Sitze, 3. Sitzreihe	184
7.1	Werkzeuge	184
7.2	Sitz aus- und einbauen	184
7.3	Verkleidung, Lehnenmechanik, aus- und einbauen	186
7.4	Verkleidungen Sitzgestell, Seite, aus- und einbauen	187
7.5	Anschlagpuffer, Sitzgestell, aus- und einbauen	188
7.6	Schlaufe, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen	189
7.7	Lehne aus- und einbauen	189
7.8	Federkoppel aus- und einbauen	190
7.9	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	195
7.10	Sitzkissen aus- und einbauen	197
74	Sitz - Polster, Bezüge	199
1	Bezüge und Polster Vordersitz	199
1.1	Werkzeuge	199
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	200
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	203
2	Bezüge und Polster, Sitze, 2. Sitzreihe	207
2.1	Werkzeuge	207
2.2	Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen	207
2.3	Bezug und Polster, Sitzkissen mit integrierten Kindersitz, aus- und einbauen	208
2.4	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	214
2.5	Abstandshalter, Sitzgestell mit integrierten Kindersitz, aus- und einbauen	215
2.6	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	216
3	Bezüge und Polster, Sitze, 3. Sitzreihe	219
3.1	Werkzeuge	219
3.2	Bezug und Polster, Sitzkissen, aus- und einbauen	219
3.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	220