



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Fahrzeug-Kenndaten</b>	<b>1</b>
1.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>3 Schaumformteile</b>	<b>4</b>
<b>4 Verzinkte Karosserieteile, hoch-/höchstfeste und warmumformte Karosseriebleche</b>	<b>6</b>
<b>5 Laserschweißen</b>	<b>8</b>
<b>6 Karosseriespaltmaße</b>	<b>9</b>
6.1 Karosserie vorn	9
6.2 Karosserie Mitte	10
6.3 Karosserie hinten	11
<b>7 Karosseriemaße</b>	<b>12</b>
7.1 Karosserie vorn	12
7.2 Karosserie Mitte	15
7.3 Karosserie hinten	20
7.4 Bodengruppe vorn	21
7.5 Bodengruppe Mitte	22
7.6 Bodengruppe hinten	23
<b>8 Richtwinkelsatz</b>	<b>24</b>
8.1 Übersicht	24
<b>9 Portallehre</b>	<b>26</b>
9.1 Übersicht	26
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>28</b>
<b>1 Motorlagerkonsole ersetzen</b>	<b>28</b>
1.1 Werkzeuge	28
1.2 Ausbauen	28
1.3 Einbauen	30
<b>2 Konsole links ersetzen</b>	<b>32</b>
2.1 Werkzeuge	32
2.2 Ausbauen	32
2.3 Einbauen	35
<b>3 Haltebock ersetzen - für Aggregateträger</b>	<b>39</b>
3.1 Werkzeuge	39
3.2 Ausbauen	39
3.3 Einbauen	41
<b>4 Stoßfängerhalter ersetzen</b>	<b>44</b>
4.1 Werkzeuge	45
4.2 Ausbauen	45
4.3 Einbauen	46
<b>5 Längsträger für Radhaus oben ersetzen</b>	<b>48</b>
5.1 Werkzeuge	49
5.2 Ausbauen	49
5.3 Einbauen	51
<b>6 Radhaus vorn ersetzen</b>	<b>56</b>
6.1 Werkzeuge	57
6.2 Ausbauen	57
6.3 Einbauen	61
<b>7 Längsträger vorn ersetzen</b>	<b>64</b>
7.1 Werkzeuge	65



7.2	Ausbauen	65
7.3	Einbauen	68
<b>8</b>	<b>Längsträger vorn ersetzen -Teilstück-</b>	<b>77</b>
8.1	Werkzeuge	78
8.2	Ausbauen	78
8.3	Einbauen	81
<b>9</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers in Stand setzen</b>	<b>87</b>
9.1	Werkzeuge	88
9.2	Inhalt des Gewindereparatursatzes	89
9.3	Gewinde in Stand setzen	90
<b>51</b>	<b>- Karosserie mitte</b>	<b>93</b>
<b>1</b>	<b>Dach ersetzen</b>	<b>93</b>
1.1	Werkzeuge	94
1.2	Ausbauen	95
1.3	Einbauen	98
<b>2</b>	<b>Dach ersetzen - Fahrzeug mit Panoramadach</b>	<b>110</b>
2.1	Werkzeuge	111
2.2	Ausbauen	112
2.3	Einbauen	115
<b>3</b>	<b>Dachquerträger vorn ersetzen</b>	<b>126</b>
3.1	Werkzeuge	127
3.2	Ausbauen	127
3.3	Einbauen	128
<b>4</b>	<b>Dachverstärkung ersetzen</b>	<b>131</b>
4.1	Werkzeuge	132
4.2	Ausbauen	132
4.3	Einbauen	133
<b>5</b>	<b>Dachquerträger hinten ersetzen</b>	<b>136</b>
5.1	Werkzeuge	137
5.2	Ausbauen	137
5.3	Einbauen	138
<b>6</b>	<b>A-Säule ersetzen</b>	<b>141</b>
6.1	Werkzeuge	142
6.2	Ausbauen	143
6.3	Einbauen	144
<b>7</b>	<b>Verstärkung für A-Säule ersetzen</b>	<b>147</b>
7.1	Werkzeuge	148
7.2	Ausbauen	148
7.3	Einbauen	150
<b>8</b>	<b>B-Säule ersetzen</b>	<b>153</b>
8.1	Werkzeuge	154
8.2	Ausbauen	154
8.3	Einbauen	156
<b>9</b>	<b>Verstärkung für B Säule ersetzen</b>	<b>161</b>
9.1	Werkzeuge	162
9.2	Ausbauen	162
9.3	Einbauen	164
<b>10</b>	<b>Unterholm außen ersetzen</b>	<b>172</b>
10.1	Werkzeuge	173
10.2	Ausbauen	173
10.3	Einbauen	175
<b>53</b>	<b>- Karosserie hinten</b>	<b>178</b>



<b>1</b>	<b>Abschlussblech hinten ersetzen</b>	<b>178</b>
1.1	Werkzeuge	179
1.2	Ausbauen	179
1.3	Einbauen	180
1.4	Einschweißen	181
<b>2</b>	<b>Aufnahme Schlussleuchte ersetzen</b>	<b>183</b>
2.1	Werkzeuge	184
2.2	Ausbauen	184
2.3	Einbauen	185
<b>3</b>	<b>Abschlussquerträger ersetzen</b>	<b>188</b>
3.1	Werkzeuge	189
3.2	Ausbauen	189
3.3	Einbauen	190
<b>4</b>	<b>Kofferraumboden ersetzen</b>	<b>194</b>
4.1	Werkzeuge	195
4.2	Ausbauen	195
4.3	Einbauen	196
<b>5</b>	<b>Winkel Längsträger ersetzen</b>	<b>199</b>
5.1	Werkzeuge	200
5.2	Ausbauen	200
5.3	Einbauen	201
<b>6</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen (Teilstück)</b>	<b>204</b>
6.1	Werkzeuge	205
6.2	Ausbauen	205
6.3	Einbauen	206
<b>7</b>	<b>Seitenteil ersetzen</b>	<b>209</b>
7.1	Werkzeuge	210
7.2	Ausbauen	210
7.3	Einbauen	212
<b>8</b>	<b>Radhausschale außen ersetzen</b>	<b>216</b>
8.1	Werkzeuge	217
8.2	Ausbauen	217
8.3	Einbauen	219