



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	18
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	23
1 Frontklappe	23
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	23
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	26
1.4 Frontklappe einstellen	28
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	44
1.8 Scharniere aus- und einbauen	46
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	47
1.10 Stützstange aus- und einbauen	49
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen	50
2 Heckklappe	59
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	59
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	60
2.3 Heckklappe einstellen	64
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	71
2.5 Betätigung aus- und einbauen	74
2.6 Scharniere aus- und einbauen	75
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	78
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	79
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	81
2.10 Gasdruckfeder entgasen	83
3 Tankklappeneinheit	85
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	85
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	85
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	89
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	92
1 Tür	92
1.1 Montageübersicht - Tür	92
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	94
1.3 Tür aus- und einbauen	96



1.4	Tür einstellen	100
1.5	Schließbügel einstellen	102
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	104
2	Türeinbauteile	107
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	107
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	109
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	110
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	111
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	113
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	116
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	119
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	121
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	126
2.10	Türgriff aus- und einbauen	129
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	133
2.12	Türschloss aus- und einbauen	135
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	140
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	143
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	145
3	Zentralverriegelung	146
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	146
3.2	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	148
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	149
3.4	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	151
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	152
1	Tür	152
1.1	Montageübersicht - Tür	152
1.2	Tür aus- und einbauen	154
1.3	Tür einstellen	158
1.4	Schließbügel einstellen	160
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	162
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	164
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	167
2	Türeinbauteile	169
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	169
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	171
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	172
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	173
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	175
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	178
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	180
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	182
2.9	Türgriff aus- und einbauen	186
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	188
2.11	Türschloss aus- und einbauen	191
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	195
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	198
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	200
60	- Schiebe-/Ausstelldach	201
1	Schiebedach	201
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	201
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	203
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	203



1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	207
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	212
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	216
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	220
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	224
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	227
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	228
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	230
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	231
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	236
1.14	Stromlose Betätigung	240
2	Wasserablaufschläuche	242
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	242
2.2	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	243
2.3	Wasserablaufschläuche reinigen	244
63	- Stoßfänger	246
1	Stoßfänger vorn	246
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	246
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	250
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	250
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	256
2	Stoßfänger hinten	265
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	265
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	268
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	268
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	272
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	274
64	- Verglasung	284
1	Reparaturhinweise	284
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	284
1.2	Scheibeninstandsetzung	285
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	285
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	286
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	287
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	289
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	290
2	Frontscheibe	291
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	291
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	292
3	Heckscheibe	299
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	299
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	300
4	Türscheiben	304
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	304
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	305
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	306
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	310
4.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	314
66	- Außenausstattung	317
1	Kühlergrill/Frontblende	317
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	317
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	318



2	Spoiler	322
2.1	Montageübersicht - Spoiler	322
2.2	Spoiler aus- und einbauen	322
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	328
3.1	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	328
3.2	Montageübersicht - Abdeckungen	330
3.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	331
3.4	Abdeckung aus- und einbauen	332
3.5	Blende A-Säule aus- und einbauen	340
3.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	341
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	344
3.8	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	346
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	352
4	Geräuschkämpfung	354
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	354
5	Unterbodenverkleidung	357
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	357
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	358
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	359
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	366
6	Dachleisten / Dachreling	368
6.1	Montageübersicht - Dachreling	368
6.2	Dachreling aus- und einbauen	369
7	Außenspiegel	370
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	370
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	371
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	374
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	375
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	377
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	379
7.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	380
8	Radhausschale	382
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	382
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	383
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	383
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	385
9	Schriftzüge und Embleme	388
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	388
9.2	Embleme Front aus- und einbauen	391
9.3	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	394
10	Anhängevorrichtung	396
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	396
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	396
11	Wärmeschutzbleche	399
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	399
11.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	400