



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	1
1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	2
2	<b>Kennzeichnung</b> .....	3
2.1	Motornummer/Motormerkmale .....	3
3	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	4
3.1	Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem ..	4
4	<b>Reparaturhinweise</b> .....	5
4.1	Leitungsverlegung und -befestigung .....	5
4.2	Allgemeine Reparaturhinweise .....	5
<b>20</b>	<b>Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>6</b>
1	<b>Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>6</b>
1.1	Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	6
1.2	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	7
1.3	Kraftstoffbehälter entleeren .....	13
2	<b>Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>22</b>
2.1	Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	22
2.2	Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	24
2.3	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	28
2.4	Abdeckung der Montageöffnung aus- und einbauen .....	29
3	<b>Steckkupplungen</b> .....	<b>31</b>
3.1	Steckkupplungen trennen .....	31
4	<b>Kraftstofffilter</b> .....	<b>35</b>
5	<b>Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>36</b>
5.1	Anschlussplan - Aktivkohlebehälteranlage .....	36
5.2	Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	39
5.3	Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	40
5.4	Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	41
6	<b>Gasbetätigung</b> .....	<b>46</b>
6.1	Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	46
6.2	Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen .....	47
7	<b>Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>48</b>
7.1	Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen .....	48
7.2	Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	63
8	<b>Leitungen</b> .....	<b>65</b>
8.1	Kraftstoffleitungen aus- und einbauen .....	65
8.2	Kraftstoffleitung für die Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen .....	68

