



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	18
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	27
1 Frontklappe	27
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	28
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	29
1.4 Frontklappe einstellen	31
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	46
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	49
1.8 Scharniere aus- und einbauen	51
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	53
1.10 Stützstange aus- und einbauen	56
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen	57
2 Heckklappe	65
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	65
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	67
2.3 Heckklappe einstellen	71
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	78
2.5 Betätigung aus- und einbauen	90
2.6 Scharniere aus- und einbauen	95
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	97
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	99
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	100
2.10 Gasdruckfeder entgasen	103
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	105
2.12 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	108
3 Tankklappeneinheit	109



3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	109
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	109
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	112
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	115
1	Tür	115
1.1	Montageübersicht - Tür	115
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	118
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	120
1.4	Tür aus- und einbauen	120
1.5	Tür einstellen	124
1.6	Schließbügel einstellen	126
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	128
2	Türeinbauteile	131
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	131
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	133
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	134
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	135
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	137
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	140
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	143
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	145
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	150
2.10	Türgriff aus- und einbauen	153
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	157
2.12	Türschloss aus- und einbauen	160
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	164
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	167
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	169
3	Zentralverriegelung	170
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	170
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	172
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	173
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	174
3.5	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	176
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	177
1	Tür	177
1.1	Montageübersicht - Tür	177
1.2	Tür aus- und einbauen	179
1.3	Tür einstellen	182
1.4	Schließbügel einstellen	185
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	187
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	189
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	192
2	Türeinbauteile	194
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	194
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	196
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	197
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	198
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	200
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	203
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	205
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	207
2.9	Türgriff aus- und einbauen	211



2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	213
2.11	Türschloss aus- und einbauen	216
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	220
2.13	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	223
2.14	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	225
60	- Schiebe-/Ausstelldach	226
1	Schiebedach	226
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	226
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	228
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	228
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	232
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	237
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	241
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	245
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	249
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	252
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	253
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	255
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	256
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	261
1.14	Stromlose Betätigung	265
2	Wasserablaufschläuche	267
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	267
2.2	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	268
2.3	Wasserablaufschläuche reinigen	269
63	- Stoßfänger	271
1	Stoßfänger vorn	271
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	271
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	276
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	276
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	280
2	Stoßfänger hinten	289
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	289
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	292
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	292
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	296
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	298
64	- Verglasung	307
1	Reparaturhinweise	307
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	307
1.2	Scheibeninstandsetzung	308
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	308
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	309
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	310
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	312
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	313
2	Frontscheibe	314
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	314
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	315
3	Heckscheibe	322
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	322
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	323



4	Türscheiben	327
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	327
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	328
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	328
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	332
4.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	336
66	- Außenausstattung	339
1	Kühlergrill/Frontblende	339
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	339
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	339
2	Spoiler	342
2.1	Montageübersicht - Spoiler	342
2.2	Spoiler aus- und einbauen	342
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	345
3.1	Montageübersicht - Zierleisten	345
3.2	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	346
3.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	347
3.4	Abdeckung aus- und einbauen	347
3.5	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	354
3.6	Zierleiste aus- und einbauen	358
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	364
3.8	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	366
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	372
4	Geräuschkämpfung	375
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	375
5	Unterbodenverkleidung	379
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	379
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	380
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	381
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	388
6	Dachleisten / Dachreling	390
6.1	Montageübersicht - Dachreling	390
6.2	Dachreling aus- und einbauen	391
7	Außenspiegel	392
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	392
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	393
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	396
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	397
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	399
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	401
7.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	402
7.8	Einstiegsleuchte im Außenspiegel aus- und einbauen	404
8	Radhausschale	406
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	406
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	407
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	407
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	409
9	Schriftzüge und Embleme	411
9.1	Geklebte Schriftzüge aus- und einbauen	411
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	412
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	413
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	416
10	Anhängevorrichtung	418



10.1	Montageübersicht - Anhängervorrichtung	418
10.2	Anhängervorrichtung aus- und einbauen	418
11	Wärmeschutzbleche	421
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	421
11.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	422