



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Montageübersicht - Innenspiegel manuell abblendbar	1
1.2 Innenspiegel manuell abblendbar aus- und einbauen	2
1.3 Halteplatte für Innenspiegel manuell abblendbar in Stand setzen	3
1.4 Montageübersicht - Innenspiegel automatisch abblendbar	5
1.5 Innenspiegel automatisch abblendbar aus- und einbauen	6
1.6 Halteplatte für Innenspiegel automatisch abblendbar in Stand setzen	9
1.7 Montageübersicht - Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Steuergerät für Fernlichtassistent J844 05/2011▶	11
1.8 Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Steuergerät für Fernlichtassistent J844 aus- und einbauen 05/2011▶	12
1.9 Halteplatte für Innenspiegel automatisch abblendbar, mit Steuergerät für Fernlichtassistent J844 in Stand setzen	14
1.10 Innenspiegel und die Abdeckkappe der Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242 aus- und einbauen 05/2011▶	14
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	17
2.1 Werkzeuge	17
2.2 Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	17
2.3 Blende, Mittelkonsole, aus- und einbauen	18
2.4 Abdeckung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	19
2.5 Mittelkonsole, ohne Armlehne, aus- und einbauen	22
2.6 Mittelkonsole, mit Armlehne, aus- und einbauen	24
2.7 Mittelarmlehne aus- und einbauen	27
2.8 Mittelarmlehne, Unterteil, aus- und einbauen	29
2.9 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen	30
2.10 Getränkehalter, hinten, ersetzen	32
2.11 Getränkehalter, hinten, instandsetzen	33
2.12 Getränkehalter, vorn, ersetzen (Fahrzeuge ohne Mittelarmlehne)	37
2.13 Ascher- oder Ablagegehäuse ersetzen	40
2.14 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	40
2.15 Handschuhkasten aus- und einbauen	44
2.16 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	46
2.17 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	47
2.18 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	48
2.19 Blende, Heiz- und Klimabetätigung, aus- und einbauen	49
2.20 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen	50
2.21 Verkleidung, Schalttafel, unten, aus- und einbauen	51
2.22 Abdeckung, Fußstütze aus- und einbauen	54
2.23 Dachkonsole aus- und einbauen	55
2.24 Sonnenblenden aus- und einbauen	56
3 Einstiegleisten	59
3.1 Werkzeuge	59
3.2 Einstiegleisten, vorn, aus- und einbauen	59
3.3 Einstiegleisten, hinten, aus- und einbauen	59
3.4 Verkleidung, Radhaus, hinten, aus- und einbauen (ohne Seitenairbag, hinten)	60
3.5 Verkleidung, Radhaus, hinten, aus- und einbauen (mit Seitenairbag, hinten)	62
4 Haltegriffe	65
4.1 Werkzeuge	65
4.2 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	65
69 - Insassenschutz	67
1 Sicherheitsgurte	67



1.1	Werkzeuge	67
1.2	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	67
1.3	Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	68
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	68
1.5	Tiguan 2012► Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen (USA- und Kanada-Fahrzeuge)	69
1.6	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	72
1.7	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	73
1.8	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Seitenairbag, hinten)	74
1.9	Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Seitenairbag, hinten)	75
1.10	3-Punkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	76
1.11	Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	78
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	79
2.1	Prüfpunkte	79
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	83
3.1	Prüfpunkte	83
4	Airbag	84
4.1	Werkzeuge	84
4.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	84
4.3	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	87
4.4	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	88
4.5	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ►05.2011	90
4.6	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 06.2011►	94
4.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	98
4.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	98
4.9	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	103
4.10	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	105
4.11	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	107
4.12	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	120
5	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	124
5.1	Werkzeuge	124
5.2	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	124
5.3	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	125
5.4	Meldepflicht an den Importeur	125
5.5	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung	126
5.6	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	128
5.7	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	131
6	Crashsensoren	134
6.1	Werkzeuge	134
6.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	134
6.3	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	136
6.4	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	136
6.5	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	139
6.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	139
6.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	140
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	141
1	Schalttafel	141
1.1	Werkzeuge	141
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	141
1.3	Montageträger, Linkslenker, aus- und einbauen	149
1.4	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	157



2	Türverkleidungen	162
2.1	Werkzeuge	162
2.2	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen	162
2.3	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	167
2.4	Abdeckung, Türverkleidung, aus- und einbauen	172
3	Säulenverkleidungen	174
3.1	Werkzeuge	174
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	174
3.3	Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen	176
3.4	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	177
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus den Aufnahmen lösen und befestigen	178
3.6	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	180
3.7	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	181
3.8	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	182
4	Heckklappenverkleidungen	185
4.1	Verkleidung, Heckklappenfenster, oben, aus- und einbauen	185
4.2	Verkleidungen, Heckklappenfenster, seitlich, aus- und einbauen	186
4.3	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	187
5	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	188
5.1	Werkzeuge	188
5.2	Abdeckung, Schlossträger, aus- und einbauen	188
5.3	Verkleidung Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen	189
6	Dachverkleidungen	192
6.1	Werkzeuge	192
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	193
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	194
6.4	Ausschnitte für „Make-up-Leuchte“ und „Netztrennwandblende“ im Formhimmel einbringen	197
6.5	Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen	197
72	- Sitzgestelle	201
1	Sitze, vorn, allgemein	201
1.1	Werkzeuge	201
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	203
1.3	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	207
1.4	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	208
1.5	Schubladenaufnahme aus- und einbauen	209
1.6	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	210
1.7	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	211
1.8	Klapptisch, Lehne, aus- und einbauen	212
1.9	Kopfstütze aus- und einbauen 05/11▶	212
1.10	Kopfstützenführungen ausbauen	213
1.11	Lehne aus- und einbauen	215
2	Vordersitze mit manueller Höhenverstellung	218
2.1	Werkzeuge	218
2.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	219
2.3	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	220
2.4	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	221
2.5	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	222
2.6	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	222
3	Beifahrersitz ohne Höhenverstellung	224
3.1	Werkzeuge	224
3.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	225
4	Beifahrersitz mit Durchladevorrichtung	227
4.1	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	227



4.2	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	229
4.3	Hebel, Höhenverstellung, aus- und einbauen	230
4.4	Höhenverstellelement, aus- und einbauen	231
4.5	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	231
4.6	Entriegelungseinheit, Klapplehne aus- und einbauen	233
5	Fahrersitz, elektrisch einstellbar	235
5.1	Werkzeuge	235
5.2	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	236
5.3	Schalter aus- und einbauen	237
5.4	Halter, Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	238
5.5	Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen	239
5.6	Antrieb, Lehnenverstellung, aus- und einbauen	243
5.7	Antrieb, Neigungsverstellung, aus- und einbauen	247
5.8	Antrieb, Höhenverstellung, aus- und einbauen	250
5.9	Lordose (4 Wege elektrisch) aus- und einbauen	250
6	Sitze, hinten	253
6.1	Werkzeuge	253
6.2	Sitzbank aus- und einbauen	253
6.3	Sitzkissen aus- und einbauen	255
6.4	Blenden, Lehnenverstellung, Sitzbank, aus- und einbauen	256
6.5	Betätigungshebel, Sitzbank, Längsverstellung, aus- und einbauen	257
6.6	Sitzschienen, Sitzbank, aus- und einbauen	259
74 - Sitz - Polster, Bezüge		265
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	265
1.1	Werkzeuge	265
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	266
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	269
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	272
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	273
1.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	274
1.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	275
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	276
2.1	Werkzeuge	276
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen	276
2.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	278
2.4	Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen	281
2.5	Bezug und Polster, Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne, aus- und einbauen	282