



Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Innenspiegel	1
1.1	Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2	Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.3	Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
2	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	4
2.1	Werkzeuge	4
2.2	Mittelkonsole aus- und einbauen	4
2.3	Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen	6
2.4	Abdeckung, Schaltung, aus- und einbauen	8
2.5	Konsole, Ascher, aus- und einbauen	9
2.6	Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen	10
2.7	Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	11
2.8	Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	13
2.9	Handschuhkasten aus- und einbauen	13
2.10	Instrumentenhutze aus- und einbauen	19
2.11	Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	20
2.12	Sonnenblende aus- und einbauen	22
2.13	Konsole im Formhimmel aus- und einbauen	23
2.14	Ablage Bordbuch aus- und einbauen	24
2.15	Klappe Handschuhkasten aus- und einbauen	26
2.16	Mittelarmlehne aus- und einbauen	27
2.17	Oberteil, Mittelarmlehne, aus- und einbauen	28
2.18	Aufnahme, Mittelarmlehne, aus- und einbauen	29
2.19	Lagerbock, Mittelarmlehne, aus- und einbauen	33
3	Einstiegleisten	34
3.1	Werkzeuge	34
3.2	Einstiegleiste aus- und einbauen	34
4	Sonnenschutzrollo	36
4.1	Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	36
5	Haltegriffe	37
5.1	Haltegriffe aus- und einbauen (Dach)	37
69	Insassenschutz	38
1	Sicherheitsgurte	38
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	39
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	40
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	40
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, - Montageübersicht	40
1.5	Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	41
1.6	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen (mechanisch)	43
1.7	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	44
1.8	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	45
1.9	Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen	48
1.10	Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen	51
1.11	Gurthöhenverstellung, Säule C, aus- und einbauen	52
1.12	Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	53
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	55
2.1	Prüfpunkte	55
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	59



3.1	Prüfpunkte	59
4	Airbag	60
4.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	60
4.2	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	62
4.3	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	63
4.4	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	64
4.5	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	64
4.6	Airbagdeaktivierung	64
4.7	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	65
4.8	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	65
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	67
4.10	Befestigungsblech der Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	70
4.11	Lenkrad aus- und einbauen	73
4.12	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	75
4.13	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	76
4.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	80
4.15	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	82
4.16	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	85
4.17	Bauteile anpassen	89
5	Sitzbelegungserkennung (USA)	90
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	90
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	90
5.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA)	91
5.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	91
5.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	92
5.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	98
5.7	Meldepflicht an den Importeur	100
5.8	Grundeinstellung Sitzbelegungserkennung durchführen	101
6	Crashsensoren	102
6.1	Übersicht Einbauorte: Crashsensoren	102
6.2	Crashsensoren für Frontairbags aus- und einbauen	102
6.3	Crashsensoren für Seitenairbags aus- und einbauen	104
6.4	Crashsensoren für Seitenairbags, hinten, aus- und einbauen	105
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	108
1	Schalttafel	108
1.1	Werkzeuge	108
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	108
2	Montageträger	121
2.1	Montageträger aus- und einbauen	121
3	Türverkleidungen	129
3.1	Werkzeuge	129
3.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	129
3.3	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	130
3.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	132
4	Säulenverkleidungen	134
4.1	Werkzeuge	134
4.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	134
4.3	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	135
4.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	137
4.5	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	138
4.6	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	140



5	Verkleidungen Klappe, hinten	142
5.1	Werkzeuge	142
5.2	Verkleidung Heckklappe, unten, aus- und einbauen	142
5.3	Verkleidungen Fensterrahmen aus- und einbauen	144
6	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	146
6.1	Werkzeuge	146
6.2	Abdeckung Schlossträger, hinten, aus- und einbauen	146
6.3	Ladeboden aus- und einbauen	147
6.4	Seitenwandverkleidung aus- und einbauen	148
7	Dachverkleidungen	151
7.1	Werkzeuge	151
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	151
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	152
72 - Sitzgestelle		155
1	Sitze vorn	155
1.1	Werkzeuge	155
1.2	Sitz aus- und einbauen	156
1.3	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	160
1.4	Verkleidung, Sitzgestell, vorn, aus- und einbauen	163
1.5	Sitzgestell aus- und einbauen	164
1.6	Verkleidung aus- und einbauen	165
1.7	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen (manuell verstellbarer Sitz)	167
1.8	Schaltereinheit aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	168
1.9	Steuergerät aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	169
1.10	Sitzlängsverstellung aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	172
1.11	Antriebsmotor, Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	175
1.12	Antriebsmotor, Sitzhöhenverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	176
1.13	Antriebsmotor, Sitzneigungsverstellung, aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	178
1.14	Blenden Lehnenbeschlag aus- und einbauen (elektrisch verstellbarer Sitz)	179
1.15	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	180
1.16	Lehne aus- und einbauen	181
1.17	Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz J131 und Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz J132 aus- und einbauen	183
2	Sitze hinten	185
2.1	Sitzbank, rechts, aus- und einbauen (►Kalenderwoche 47, 2006)	185
2.2	Sitzbank, links, aus- und einbauen (►Kalenderwoche 47, 2006)	186
2.3	Sitzbank aus- und einbauen (Kalenderwoche 48, 2006►)	187
2.4	Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links J215 und Steuergerät für beheizbaren Rücksitz rechts J216 aus- und einbauen	190
2.5	Lehne rechts aus- und einbauen	191
2.6	Lehne links aus- und einbauen	192
2.7	Lehnenlagerbock aus- und einbauen	193
2.8	Aufnahmebock aus- und einbauen	195
2.9	Lehnenlager aus- und einbauen	196
74 - Sitz - Polster, Bezüge		199
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	199
1.1	Werkzeuge	199
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	199
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	201
2	Bezüge und Polster Sitze hinten	204
2.1	Werkzeuge	204
2.2	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	204
2.3	Bezug und Polster, Hintersitzlehne, aus- und einbauen	207



2.4 Becherhalter in der Mittelarmlehne aus- und einbauen 211