Inhaltsverzeichnis

00 -	l echi	nische Daten	1
	1	Wegweiser Antriebstrang	1
	2	Kennzeichnung des Verteilergetriebes	2
	2.1	Anordnung am Verteilergetriebe	2
	2.2	Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Füllmengen	2
	3	Kennzeichnung des Achsantriebes vorn	8
	3.1	Anordnung am Achsantrieb vorn	8
	3.2	Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	8
	4	Kennzeichnung des Achsantriebes hinten	15
	4.1	Anordnung am Achsantrieb hinten	15
	4.2	Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	15
	5	Allgemeine Reparaturhinweise	24
	5.1	Bauteile	24
0.4	D - 4 = 4	in an Oak in a c	00
34 -	Betat	igung, Gehäuse	
	1	Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte für Verteilergetriebe	
	1.1	Steuergerät für Verteilergetriebe J646 aus- und einbauen	
	2	Verteilergetriebe aus- und einbauen	
	2.1	Verteilergetriebe ausbauen	31
	2.2	Transport des Verteilergetriebes	33
	2.3	Verteilergetriebe einbauen	33
	2.4	Anziehdrehmomente	34
	2.5	Verlegung der Entlüftungsleitung am Verteilergetriebe	34
	3	Getriebeträger und Konsole aus- und einbauen	35
	3.1 3.2	Getriebeträger und Konsole ausbauen	35
		Getriebeträger und Konsole einbauen	36
	4	Gummimetalllager im Getriebeträger ersetzen	
	5	Getriebeöl im Verteilergetriebe prüfen	41
	6	Dichtringe für Abtriebsflansche/Kardanwelle und Motor für Verteilergetriebe aus- und	40
	6.1	einbauen	42 50
	6.2	Dichtring für Ahrriebsweile ersetzen Dichtring für Abtriebsflansch/Kardanwelle vorn ersetzen (Verteilergetriebe eingebaut)	52
	6.3	Dichtring für Abtriebsflansch/Kardanweile vom ersetzen (Verteilergetriebe eingebaut)	54
	7	Motor für Verteilergetriebe V253 aus- und einbauen	
	7.1	Motor für Verteilergetriebe V253 ausbauen	57
	7.1	Motor für Verteilergetriebe V253 ausbauen	58
	1.2	Woter full vertellergetriebe v200 embadem	00
39 -	Achsa	antrieb, Ausgleichgetriebe hinten	61
	1	Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte für Quersperre am Achsantrieb hinten	
			61
	1.1	Steuergerät für Quersperren J647 aus- und einbauen	62
	2	Getriebeöl im Achsantrieb hinten prüfen	64
	3	Achsantrieb hinten aus- und einbauen (Touareg 2003)	65
	3.1	Achsantrieb hinten ausbauen	65
	3.2	Achsantrieb hinten einbauen	66
	3.3	Verlegung der Entlüftungsleitung für Achsantrieb hinten	67
	4	Motor für Quersperre V304 aus- und einbauen	69
	4.1	Motor für Quersperre V304 ausbauen	69
	4.2	Motor für Quersperre V304 einbauen	69
	5	Dichtringe am Achsantrieb hinten ersetzen	71
	5.1	Dichtring für Flanschwelle links ersetzen, Fahrzeuge ohne Differentialsperre	71

	5.2 5.3 5.4 5.5	Dichtring für Flanschwelle links ersetzen, Fahrzeuge mit Differentialsperre Dichtring für Flanschwelle rechts ersetzen, Fahrzeuge ohne Differentialsperre Dichtring für Flanschwelle rechts ersetzen, Fahrzeuge mit Differentialsperre Dichtring für Flansch/Kardanwelle am Achsantrieb hinten ersetzen (Achsantrieb ausgebaut)	76
	6 6.1 6.2	Gummimetalllager am Achsantrieb hinten ersetzen Einbaulage der Gummimetalllager Gummimetalllager am Flansch/Kardanwelle aus- und einziehen	84 84
	6.3	Gummimetalllager hinten aus- und einziehen	
39 -	Achs	antrieb, Ausgleichgetriebe vorn	86
	1	Getriebeöl im Achsantrieb vorn prüfen	86
	2	Achsantrieb vorn aus- und einbauen	87
	2.1	Achsantrieb vorn ausbauen	87
	2.2	Achsantrieb vorn einbauen	
	2.3	Verlegung der Entlüftungsleitung für Achsantrieb vorn	95
	3	Dichtringe am Achsantrieb vorn ersetzen	
	3.1	Dichtring für Flanschwelle links ersetzen	
	3.2 3.3	Dichtring für Flanschwelle rechts ersetzen	
	4	Nadellager für Flanschwelle links ersetzen	
	4.1	Nadellager ausbauen	
	4.2	Nadellager einbauen	
	5	Gummimetalllager am Achsantrieb vorn ersetzen	
	5.1	Einbaulage der Gummimetalllager	
	5.2 5.3	Gummimetalllager am Flansch/Kardanwelle aus- und einziehen	
	5.4	Gummimetalllager am Halsrohr für Flanschwelle links aus- und einziehen	
39 -	- Achs	antrieb, Ausgleichgetriebe	110
	1	Kardanwellen aus- und einbauen	
	1.1	Montageübersicht	
	1.2	Kardanwelle vorn aus- und einbauen	
	1.3	Kardanwelle hinten aus- und einbauen	
	1.4	Mittellager Kardanwelle hinten spannungsfrei einbauen	
	1.5	Gelenkscheibe aus- und einbauen	119