



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>2</b>
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung .....	2
2.2 Kontaktkorrosion .....	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder .....	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen .....	2
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>3</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	6
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen .....	9
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>14</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	14
2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....	14
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>21</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....	21
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	22
3.3 Stirnwand aus- und einbauen .....	22
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	25
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>30</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>30</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	30
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	32
1.3 Frontklappe aus- und einbauen .....	33
1.4 Frontklappe einstellen .....	35
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen .....	42
1.6 Schließbügel aus- und einbauen .....	47
1.7 Scharniere aus- und einbauen .....	49
1.8 Dämpfung aus- und einbauen .....	54
1.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	57
1.10 Gasdruckfeder entgasen .....	58
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen .....	58
1.12 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	65
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>70</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe .....	70
2.2 Heckklappe aus- und einbauen .....	72
2.3 Heckklappe einstellen .....	76
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen .....	82
2.5 Betätigung aus- und einbauen .....	94
2.6 Scharniere aus- und einbauen .....	96
2.7 Schließbügel aus- und einbauen .....	99
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen .....	100
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	102
2.10 Gasdruckfeder entgasen .....	104
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen .....	104
2.12 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen .....	107
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>108</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit .....	108



3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	108
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	112
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>115</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>115</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	115
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	118
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	120
1.4	Tür aus- und einbauen	123
1.5	Tür einstellen	127
1.6	Schließbügel einstellen	129
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	131
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>134</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	134
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	136
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	137
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	138
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	140
2.6	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	143
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	146
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	148
2.9	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	150
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	155
2.11	Türgriff aus- und einbauen	158
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	162
2.13	Türschloss aus- und einbauen	165
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	171
2.15	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	173
2.16	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	175
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>177</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	177
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	179
3.3	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	179
3.4	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	181
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	182
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>183</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>183</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	183
1.2	Tür aus- und einbauen	186
1.3	Tür einstellen	188
1.4	Schließbügel einstellen	191
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	193
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	195
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	198
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>203</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	203
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	205
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	206
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	207
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	209
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	213
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	217
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	219
2.9	Türgriff aus- und einbauen	223



2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	225
2.11	Türschloss aus- und einbauen	228
2.12	Motor für Zuziehhilfe V329 aus- und einbauen	233
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	235
2.14	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	238
2.15	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	240
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>241</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>241</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	241
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	244
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	245
1.4	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	245
1.5	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	246
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	248
1.7	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	250
1.8	Führungsschiene für Ausstellmechanik aus- und einbauen	252
1.9	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	253
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	256
1.11	Lager für Windabweiser aus- und einbauen	256
1.12	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	257
1.13	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	257
1.14	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	258
1.15	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	259
1.16	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	259
1.17	Schiebedachrollo aus- und einbauen	261
1.18	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	263
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>265</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	265
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	266
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	267
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>271</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>271</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	271
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	276
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	277
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	280
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	282
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>287</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	287
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	290
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	291
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	294
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	295
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>305</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>305</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	305
1.2	Scheibeninstandsetzung	306
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	306
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	307
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	308
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	310
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	311



<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b> .....	<b>312</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe .....	312
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	313
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b> .....	<b>320</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	320
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	321
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b> .....	<b>325</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten .....	325
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	326
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b> .....	<b>331</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	331
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	332
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	332
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	336
5.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	339
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b> .....	<b>344</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b> .....	<b>344</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill .....	344
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen .....	345
<b>2</b>	<b>Spoiler</b> .....	<b>349</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler .....	349
2.2	Spoiler aus- und einbauen .....	349
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> .....	<b>353</b>
3.1	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen .....	353
3.2	Montageübersicht - Blende B-Säule .....	355
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste .....	356
3.4	Abdeckung aus- und einbauen .....	356
3.5	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen .....	364
3.6	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen .....	368
3.7	Zierleiste aus- und einbauen .....	371
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen .....	372
3.9	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen .....	375
3.10	Wasserfangleiste aus- und einbauen .....	381
<b>4</b>	<b>Geräuschkämpfung</b> .....	<b>382</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung .....	382
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen .....	384
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b> .....	<b>386</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	386
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden .....	388
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen .....	390
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	393
5.5	Diagonalstreben aus- und einbauen .....	394
5.6	Unterfahrerschutz aus- und einbauen .....	396
<b>6</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b> .....	<b>397</b>
6.1	Montageübersicht - Dachreling .....	397
6.2	Dachreling aus- und einbauen .....	398
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>400</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	400
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	401
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	403
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	405
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	407
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen .....	409



7.7	Blinkleuchte aus- und einbauen .....	410
7.8	Einstiegsleuchte im Außenspiegel aus- und einbauen .....	412
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>414</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	414
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	415
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	415
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	417
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>420</b>
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	420
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten .....	423
9.3	Embleme Front aus- und einbauen .....	424
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen .....	427
<b>10</b>	<b>Anhängevorrichtung</b> .....	<b>429</b>
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung .....	429
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen .....	429
<b>11</b>	<b>Wärmeschutzbleche</b> .....	<b>432</b>
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche .....	432
11.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	435

