



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
2 Kennzeichnung	3
2.1 Kennzeichnung Achsantrieb	3
3 Reparaturhinweise	6
3.1 Allgemeine Reparaturhinweise	6
3.2 Dichtungen, Dichtringe	8
3.3 Schrauben, Muttern	8
4 Technische Daten	9
4.1 Zuordnung Getriebe - Motor	9
4.2 Füllmengen	9
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten	11
1 Achsantrieb	11
1.1 Montageübersicht - Achsantrieb hinten	11
1.2 Achsantrieb hinten aus- und einbauen	12
2 Aggregatlagerung	16
2.1 Gummimetalllager aus- und einbauen	16
3 Achsöl	18
3.1 Einbauorteübersicht - Ablass- und Kontrollschrauben	18
3.2 Achsöl-Stand prüfen	18
4 Dichtringe	20
4.1 Einbauorteübersicht - Dichtringe	20
4.2 Dichtring links ersetzen	21
4.3 Dichtring rechts ersetzen	25
4.4 Dichtring für Antriebswelle ersetzen	29
4.5 Schutzring auf der Flanschwelle ersetzen	40
4.6 Schutzring auf dem Flansch/Kardanwelle ersetzen	42
5 Kardanwelle	45
5.1 Montageübersicht - Kardanwelle	45
5.2 Kardanwelle aus- und einbauen	46
5.3 Rollbalg ersetzen	53

