



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Motormerkmale</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>2</b>
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten .....	3
<b>3 Allgemeine Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln .....	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	6
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	11
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>19</b>
2.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	19
2.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	22
<b>3 Steckkupplungen</b> .....	<b>24</b>
3.1 Steckkupplungen trennen .....	24
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>28</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter .....	28
4.2 Kraftstofffilter aus- und einbauen .....	28
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>30</b>
5.1 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	30
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>31</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	31
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen .....	31
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>34</b>
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen .....	34